

Se si verificano problemi durante l'installazione o l'utilizzo del video, è possibile risolverli senza rivolgersi all'assistenza tecnica. Prima di contattare il fornitore o la Lenovoc, intraprendere le azioni suggerite, che sono appropriate al problema specifico.

Problema	Causa possibile	Azione consigliata
L'indicatore di alimentazione non è acceso e non viene visualizzata alcuna immagine.	v L'indicatore di accensione/spegnimento del video non è acceso. v Il cavo di alimentazione è allentato o scollato. v Non è presente alimentazione nella presa.	v Verificare che il cavo di alimentazione sia stato collegato correttamente. v Verificare che la presa sia funzionante. v Accendere il video. v Provare ad utilizzare un altro cavo di alimentazione. v Preparare ad utilizzare una presa diversa.
L'indicatore dell'allimentazione è bianco, ma non c'è immagine.	Il cavo di segnale del video è allentato o scollato dal sistema o dal video.	Il cavo di segnale del video è collegato al sistema correttamente.
I livelli di contrasto e luminosità del video sono impostati su un valore basso.	Regolare l'impostazione del contrasto e della luminosità nel menu OSD (On Screen Display).	
La qualità dell'immagine non è accettabile.	v Il cavo di segnale del video non è collegato al video o al sistema in modo completo. Le impostazioni del colore potrebbero essere errate. La funzione di installazione automatica dell'immagine non è stata eseguita (video LCD).	v Verificare che il cavo di segnale sia stato collegato correttamente al sistema ed al video. Selezionare un'altra impostazione di colore nel menu OSD. Eseguire l'installazione automatica dell'immagine non è stata eseguita (video LCD).
Le parole "Fuori portata" sono mostrate sullo schermo e l'indicatore dell'allimentazione lampeggia di luce blanca.	Il sistema è impostato su una modalità su cui non è supportata da questo video.	v Se si sostituisce un video obsoleto, ricaricarlo e regolare la modalità video su un valore dell'intervallo specificato per il nuovo video. v Se si utilizza un sistema Windows, riavviare il sistema in modalità sicura, quindi selezionare una modalità video supportata. v Se tali opzioni non funzionano, contattare il centro di assistenza Lenovo.

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi, consultare la Guida per l'utente.

Si tiene un problema a la hora de configurar o utilizar el monitor, es posible que pueda solucionarlo usted mismo. Antes de llamar a su concesionario o a Lenovo, intente llevar a cabo las acciones sugeridas que correspondan a su problema.

Problema	Causa posible	Acción sugerida
El indicador de alimentación no está encendido y no hay ninguna imagen.	v El interruptor de alimentación del monitor no está conectado o el cable de alimentación está suelto o desenchufado. v No llega energía a la toma de alimentación eléctrica.	v Asegúrese de que el cable de alimentación esté bien conectado. v Verifique que el cable de alimentación esté suelto o desenchufado. v Intentar utilizar otra toma de alimentación eléctrica.
El indicador de alimentación se ilumina en blanco pero no hay imágenes.	El cable de señal de video está suelto o desenchufado.	Asegúrese de que el cable de señal de video esté bien conectado al sistema.
Los niveles de brillo y contraste del monitor vienen el valor mínimo.	Ajuste los niveles de brillo y contraste del monitor en el menú de control de OSD (On Screen Display - Visualización por pantalla).	
La calidad de la imagen no es aceptable.	Los valores de color pueden ser incorrectos.	Seleccione otro valor de color del menú de control de OSD.
	La función de configuración automática de la imagen se ha llevado a cabo (monitor LCD).	Lleve a cabo la configuración automática de la imagen (monitor LCD).
Las palabras "Fuera del intervalo" aparecen en la pantalla y el indicador de encendido/párpadeo en color blanco.	El sistema está establecido en una modalidad de visualización que este monitor no admite.	v Si está sustituyendo un monitor antiguo, habilíale a conectar y ajuste la modalidad de visualización que la modalidad para el monitor nuevo. v Si se utiliza un sistema Windows, reinicie el sistema en modalidad seguridad y utilice la función de visualización que su monitor admite. v Si estas opciones no funcionan, póngase en contacto con el centro de soporte de Lenovo.

Para obtener información adicional sobre la resolución de problemas, consulte la Guía del usuario.

Si un incidente se produit lors de la configuration ou de l'utilisation de votre moniteur vous pouvez peut-être le résoudre vous-même. Avant d'appeler votre revendeur ou Lenovo, essayez d'effectuer les actions préconisées correspondant à l'incident.

Incident	Cause possible	Action préconisée
Le voyant d'alimentation n'est pas allumé et aucune image n'est affichée.	v L'interrupteur d'alimentation du système n'est pas allumé. v Le cordon d'alimentation est mal connecté ou déconnecté. v La prise de courant n'est pas alimentée en électricité.	v Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien branché. v Vérifiez si le cordon d'alimentation est bien branché au système ou au moniteur. v Mettez le moniteur sous tension. v Essayez une autre prise de courant.
Le voyant dalimentation est blanc, mais il n'y a pas d'image.	Le câble d'interface vidéo est mal connecté ou il est déconnecté du système ou du moniteur.	Vérifiez la connexion du câble d'interface vidéo du système.
La qualité de l'image n'est pas acceptable.	La luminosité ou le contraste du moniteur sont régis aux plafons bas.	Réglez la luminosité et le contraste à l'aide du menu OSD (On Screen Display).
Les mots « Hors plage » suffisent sur l'écran et le témoin dalimentation clignote en blanc.	Le système est configuré pour un mode d'affichage qui n'est pas pris en charge par le moniteur.	v Si vous remplacez un ancien moniteur, reconnez-le et réglez le mode d'affichage en temps réel pour la plage spécifique pour le nouveau moniteur. v Sous Windows, redémarrez le système en mode sans échec, puis sélectionnez un mode d'affichage autre que charge. v Si l'incident persiste, prenez contact avec le centre de support Lenovo.

Pour plus d'informations sur la résolution des incidents, consultez le Guide d'utilisation.

Si en el dispositivo se producen errores de la configuración o de la utilización de votre monitor, podra solucionarlos de forma independiente. Antes de llamar a su concesionario o a Lenovo, intente efectuar las acciones preconizadas correspondientes a la incidencia.

Problema	Causa posible	Acción sugerida
El indicador de energía no está encendido y no hay ninguna imagen.	v El interruptor de alimentación del monitor no está encendido. v El cable de alimentación está suelto o desenchufado. v No llega energía a la toma de alimentación eléctrica.	v Asegúrese de que el cable de alimentación esté bien conectado. v Verifique que el cable de alimentación esté suelto o desenchufado. v Intentar utilizar otra toma de alimentación eléctrica.
El indicador de alimentación se ilumina en blanco pero no hay imágenes.	El cable de señal de video está suelto o desenchufado.	Asegúrese de que el cable de señal de video esté bien conectado al sistema.
Los niveles de brillo y contraste del monitor vienen el valor mínimo.	Ajuste los niveles de brillo y contraste del monitor en el menú de control de OSD (On Screen Display - Visualización por pantalla).	
La calidad de la imagen no es aceptable.	Los valores de color pueden ser incorrectos.	Seleccione otro valor de color del menú de control de OSD.

Para obtener información adicional sobre la resolución de problemas, consulte la Guía del usuario.

Si en el dispositivo se producen errores de la configuración o de la utilización de votre monitor, podra solucionarlos de forma independiente. Antes de llamar a su concesionario o a Lenovo, intente efectuar las acciones preconizadas correspondientes a la incidencia.

Problema	Causa posible	Acción sugerida
Le voyant d'alimentación n'est pas allumé et aucune image n'est affichée.	v L'interrupteur d'alimentation du système n'est pas allumé. v Le cordon d'alimentation est mal connecté ou déconnecté. v La prise de courant n'est pas alimentée en électricité.	v Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien branché. v Vérifiez si le cordon d'alimentation est bien branché au système ou au moniteur. v Mettez le moniteur sous tension. v Essayez une autre prise de courant.
Le voyant dalimentation est blanc, mais il n'y a pas d'image.	Le câble d'interface vidéo est mal connecté ou il est déconnecté du système ou du moniteur.	Vérifiez la connexion du câble d'interface vidéo du système.
La qualité de l'image n'est pas acceptable.	Les paramètres de couleur sont peut-être incorrects.	Réglez la luminosité et le contraste à l'aide du menu OSD (On Screen Display - Visualización por pantalla).
Las palabras "Fuera del intervalo" aparecen en la pantalla y el indicador de encendido/párpadeo en color blanco.	El sistema est establecido en una modalidad de visualización que este monitor no admite.	v Si está sustituyendo un monitor antiguo, habilíale a conectar y ajuste la modalidad de visualización que la modalidad para el monitor nuevo. v Si se utiliza un sistema Windows, reinicie el sistema en modalidad seguridad y utilice la función de visualización que su monitor admite. v Si estas opciones no funcionan, póngase en contacto con el centro de soporte de Lenovo.

Para obtener información adicional sobre la resolución de problemas, consulte la Guía del usuario.

Si un incidente se produit lors de la configuration ou de l'utilisation de votre moniteur vous pouvez peut-être le résoudre vous-même. Avant d'appeler votre revendeur ou Lenovo, essayez d'effectuer les actions préconisées correspondant à l'incident.

Incident	Cause possible	Action préconisée
Le voyant d'alimentación n'est pas allumé et aucune image n'est affichée.	v L'interrupteur d'alimentación du sistema no está encendido. v El cable de alimentación no está conectado o desenchufado. v No hay energía en la toma de alimentación eléctrica.	v Asegúrese de que el interruptor de alimentación esté bien conectado. v Verifique que el cable de alimentación esté bien conectado o desenchufado. v Intentar utilizar otra toma de alimentación eléctrica.
El indicador de alimentación se ilumina en blanco pero no hay imágenes.	El cable de señal de video está suelto o desenchufado.	Asegúrese de que el cable de señal de video esté bien conectado al sistema.
Los niveles de brillo y contraste del monitor vienen el valor mínimo.	Ajuste los niveles de brillo y contraste del monitor en el menú de control de OSD (On Screen Display - Visualización por pantalla).	
La calidad de la imagen no es aceptable.	Los valores de color pueden ser incorrectos.	Seleccione otro valor de color del menú de control de OSD.

Para obtener información adicional sobre la resolución de problemas, consulte la Guía del usuario.

Si un incidente se produce en el dispositivo de configuración o de utilización de su monitor, puede intentar resolverlo usted mismo. Antes de llamar a su concesionario o a Lenovo, intente llevar a cabo las acciones sugeridas que correspondan a su problema.

Problema	Causa posible	Acción sugerida
El indicador de energía no está encendido y no hay ninguna imagen.	v El interruptor de alimentación del monitor no está encendido. v El cable de alimentación está suelto o desenchufado. v No llega energía a la toma de alimentación eléctrica.	v Asegúrese de que el interruptor de alimentación esté bien conectado. v Verifique que el cable de alimentación esté bien conectado o desenchufado. v Intentar utilizar otra toma de alimentación eléctrica.
El indicador de alimentación se ilumina en blanco pero no hay imágenes.	El cable de señal de video está suelto o desenchufado.	Asegúrese de que el cable de señal de video esté bien conectado al sistema.
Los niveles de brillo y contraste del monitor vienen el valor mínimo.	Ajuste los niveles de brillo y contraste del monitor en el menú de control de OSD (On Screen Display - Visualización por pantalla).	
La calidad de la imagen no es aceptable.	Los valores de color pueden ser incorrectos.	Seleccione otro valor de color del menú de control de OSD.

Para obtener información adicional sobre la resolución de problemas, consulte la Guía del usuario.

Si un incidente se produce en el dispositivo de configuración o de utilización de su monitor, puede intentar resolverlo usted mismo. Antes de llamar a su concesionario o a Lenovo, intente llevar a cabo las acciones sugeridas que correspondan a su problema.

Problema	Causa posible	Acción sugerida
El indicador de energía no está encendido y no hay ninguna imagen.	v El interruptor de alimentación del monitor no está encendido. v El cable de alimentación está suelto o desenchufado. v No llega energía a la toma de alimentación eléctrica.	v Asegúrese de que el interruptor de alimentación esté bien conectado. v Verifique que el cable de alimentación esté bien conectado o desenchufado. v Intentar utilizar otra toma de alimentación eléctrica.
El indicador de alimentación se ilumina en blanco pero no hay imágenes.	El cable de señal de video está suelto o desenchufado.	Asegúrese de que el cable de señal de video esté bien conectado al sistema.
Los niveles de brillo y contraste del monitor vienen el valor mínimo.	Ajuste los niveles de brillo y contraste del monitor en el menú de control de OSD (On Screen Display - Visualización por pantalla).	
La calidad de la imagen no es aceptable.	Los valores de color pueden ser incorrectos.	Seleccione otro valor de color del menú de control de OSD.

Para obtener información adicional sobre la resolución de problemas, consulte la Guía del usuario.

Si un incidente se produce en el dispositivo de configuración o de utilización de su monitor, puede intentar resolverlo usted mismo. Antes de llamar a su concesionario o a Lenovo, intente llevar a cabo las acciones sugeridas que correspondan a su problema.

Problema	Causa posible	Acción sugerida
El indicador de energía no está encendido y no hay ninguna imagen.	v El interruptor de alimentación del monitor no está encendido. v El cable de alimentación está suelto o desenchufado. v No llega energía a la toma de alimentación eléctrica.	v Asegúrese de que el interruptor de alimentación esté bien conectado. v Verifique que el cable de alimentación esté bien conectado o desenchufado. v Intentar utilizar otra toma de alimentación eléctrica.
El indicador de alimentación se ilumina en blanco pero no hay imágenes.	El cable de señal de video está suelto o desenchufado.	Asegúrese de que el cable de señal de video esté bien conectado al sistema.
Los niveles de brillo y contraste del monitor vienen el valor mínimo.	Ajuste los niveles de brillo y contraste del monitor en el menú de control de OSD (On Screen Display - Visualización por pantalla).	
La calidad de la imagen no es aceptable.	Los valores de color pueden ser incorrectos.	Seleccione otro valor de color del menú de control de OSD.

Para obtener información adicional sobre la resolución de problemas, consulte la Guía del usuario.

Si un incidente se produce en el dispositivo de configuración o de utilización de su monitor, puede intentar resolverlo usted mismo. Antes de llamar a su concesionario o a Lenovo, intente llevar a cabo las acciones sugeridas que correspondan a su problema.

Problema	Causa
----------	-------