

TB-800

# **WIRELESS KEYBOARD AND MOUSE COMBO**

**Slim design**

**DAN** Brugermanual

**ENG** User manual

**FIN** Käyttöopas

**NO** Brukermanual

**SWE** Användarmanual



## DAN

### Sikkerhedsinstruktioner

1. Produktet skal opbevares væk fra vand og andre væsker.

### Rengøring og vedligeholdelse

Rengør musen og tastaturet med en tør klud.  
Brug et mildt rengørings-middel ved genstridige pletter.

### Support

Flere produktoplysninger kan findes på [www.deltaco.eu](http://www.deltaco.eu).  
Kontakt os via e-mail: [help@deltaco.eu](mailto:help@deltaco.eu).

### TASTATUR

FN + F1 = Åbne medieafspiller  
FN + F2 = Reducere lydstyrker  
FN + F3 = Forøge lydstyrken  
FN + F4 = Slå lyd til eller fra (afbryde lyden til)  
FN + F5 = Forrige sang  
FN + F6 = Næste sang  
FN + F7 = Afspille / pause  
FN + F8 = Stoppe  
FN + F9 = Åbne browser  
FN + F10 = Åbne e-mail  
FN + F11 = Åbne mit computervindue  
FN + F12 = Åbne mine favoritter  
FN + Q = Åbne søgevinduet  
Når Numlock er slået til, skifter LED'en til grøn i ca. 5 sekunder, og derefter slukkes LED'en for at spare strøm.



Tænd-sluk knap og micro USB-B-opladningsporten.

### LED-status

Lavt batteriniveau: Lysdioden lyser gult.  
Oplades: Lysdioden lyser rødt.  
Caps Lock er tændt: Lysdioden lyser blåt.  
Numlock er tændt: Lysdioden lyser grønt.

### Tilslutning

Tilslut USB-motageren til en USB-port på computeren.  
Brug tænd-sluk knappen på tastaturet til at tænde det.  
Tastaturet opretter forbindelse automatisk.

### MUS

1. Venstre museknap
2. Højre museknap
3. Rullehjul
4. DPI-knap
5. Skrivebordsknap
6. Tænde/Slukke/Knap til at slukke lysdiode (under musen))



### Brug

Tilslut USB-recvæiveren til en USB-port på din computer. Tænd for musen.  
Den opretter forbindelse automatisk. Ingen driverprogrammer er nødvendige.  
Når man klikker på skrivebordsknappen vises der computerens skrivebord.  
Det er det samme som Windows-knap + D på et tastatur.  
Du kan tænde eller slukke for musen og slukke for lysdioderne med knappen,  
der findes under musen.  
Skift DPI med DPI-knappen

**Safety instructions**

1. Keep the product away from water and other liquids.

**Cleaning and maintenance**

Clean the mouse and keyboard with a dry cloth. For difficult stains use a mild detergent.

**Support**

More product information can be found at [www.deltaco.eu](http://www.deltaco.eu).  
Contact us by e-mail: [help@deltaco.eu](mailto:help@deltaco.eu).

**KEYBOARD**

- FN + F1 = Open media player
- FN + F2 = Reduce volume
- FN + F3 = Increase volume
- FN + F4 = Turn sound on or off (mute)
- FN + F5 = Previous song
- FN + F6 = Next song
- FN + F7 = Play / pause
- FN + F8 = Stop
- FN + F9 = Open browser
- FN + F10 = Open email
- FN + F11 = Open "this computer" window
- FN + F12 = Open my favorites
- FN + Q = Open search window

When Numlock is turned on, the LED changes to green for about 5 seconds and then the LED turns off to save power.



The power switch and Micro USB-B charge port.

**LED status**

- Low battery: LED is yellow.
- Charging: LED is red.
- Capslock is on: LED is blue.
- Numlock is on: LED is green.

**Connect**

Connect the USB receiver to a USB port on the computer. Use the power switch on the keyboard to turn it on. The keyboard will connect automatically.

**MOUSE**

1. Left mouse button
2. Right mouse button
3. Mouse wheel button
4. DPI button
5. Desktop button
6. On/off/LEDs off button  
(Underneath the mouse)

**Use**

Connect the USB receiver to a USB port on your computer. Turn on the mouse. They will connect automatically. No drivers are needed. Clicking on the desktop button will show your computer's desktop. It is the same as the windows key + D short cut on a keyboard. You can turn the mouse on or off and turn off the LEDs with the switch underneath the mouse. Change the DPI with the DPI button.

**Turvallisuusohjeet**

1. Pidä tuote poissa veden ja muiden nesteiden ääreltä.

**Puhdistus ja kunnossapito**

Hiiren ja näppäimistön voi puhdistaa kuivalla liinalla. Jos pinnoilla on hankalia tahroja, käytä mietoaa puhdistusainetta.

**Tuotetuki**

Tuotteesta on lisätietoja osoitteessa [www.deltaco.eu](http://www.deltaco.eu).  
Tukipalvelun sähköpostiosoite on [info@deltaco.fi](mailto:info@deltaco.fi).

**NÄPPÄIMISTÖ**

- FN + F1 = Avaa toisto-ohjelma
  - FN + F2 = Pienennä äänenvoimakkuutta
  - FN + F3 = Suurenna äänenvoimakkuutta
  - FN + F4 = Mykistä ääni tai poista mykistys
  - FN + F5 = Edellinen kappale
  - FN + F6 = Seuraava kappale
  - FN + F7 = Toista tai keskeytä
  - FN + F8 = Pysäytä
  - FN + F9 = Avaa selain
  - FN + F10 = Avaa sähköpostiohjelma
  - FN + F11 = Avaa Tämä tietokone -ikkuna
  - FN + F12 = Avaa suosikit
  - FN + Q = Aktivoi hakukenttä
- Kun Num Lockin kytkee päälle, sen merkkivalo syttyy n. 5 sekunniksi ja sammuu lopulta virran säästämiseksi.



Virtakytkin ja latausliitäntä (Micro USB-B).

**Merkkivalon toiminta**

- Akku vähissä: merkkivalo näyttää keltaista.
- Akku latautuu: merkkivalo näyttää punaista.
- Caps Lock päällä: merkkivalo näyttää sinistä.
- Num Lock päällä: merkkivalo näyttää vihreää.

**Liitäntöjen tekeminen**

Liitä USB-vastaanotin tietokoneeseen ja kytkie näppäimistö päälle sen virtakytkimestä. Tuotteen ja vastaanottimen välille muodostuu automaattisesti yhteys.

**HIIRI**

1. Vasemmanpuoleinen painike
2. Oikeanpuoleinen painike
3. Rullan painike
4. DPI-painike
5. Työpöydän painike
6. Hiiren pohjassa: virtapainike / merkkivalojen sammutuspainike

**Tuotteen käyttö**

Liitä USB-vastaanotin tietokoneeseen ja kytkie hiiri päälle sen virtapainikkeesta. Tuotteen ja vastaanottimen välille muodostuu automaattisesti yhteys. Erillisiä ajureita ei tarvita. Hiiressä on painike, jolla saa asetettua tietokoneen näyttämään työpöytä. Tämä vastaa pikanäppäintä Windows-painike + D. Alaosassa on painike, jolla voi kytkeä tuotteen päälle tai pois päältä. Tarkkuutta voi säätää DPI-painikkeella.

**Sikkerhetsinstruksjoner**

1. Hold produktet unna vann og andre væsker.

**Rengjøring og vedlikehold**

Rengjør musen og tastaturet med en tørr klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel for vanskelige flekker.

**Support**

Mer produktinformasjon finner du på [www.deltaco.eu](http://www.deltaco.eu).  
Kontakta oss via e-post: [help@deltaco.eu](mailto:help@deltaco.eu).

**TASTATUR**

- FN + F1 = Åpne mediaspilleren
- FN + F2 = Reduser volumet
- FN + F3 = Øke volumet
- FN + F4 = Lyd av/på (mute)
- FN + F5 = Forrige sang
- FN + F6 = Neste sang
- FN + F7 = Spill av / pause
- FN + F8 = Stopp
- FN + F9 = Åpne nettleseren
- FN + F10 = Åpne E-post
- FN + F11 = Åpne min datamaskin (vindu)
- FN + F12 = Åpne mine favoritter
- FN + Q = Åpne søkevinduet

Når Numlock slås på, endres lysdioden til grønt for omtrent 5 sekunder og deretter slukkes for å spare strøm.



Strømbryteren og ladeporten (Micro USB-B).

**Lysdiodestatus**

- Lavt batteri: Lysdioden er gul.
- Lader: Lysdioden er rød.
- Caps lock er på: Lysdioden er blå.
- Num lock er på: Lysdioden er grønn.

**Koble til**

Koble USB-mottakeren til en USB-port på PCen. Bruk strømbryteren for å slå den på. Tastaturet kobles til automatisk.

**DATORMUS**

1. Venstre museknapp
2. Høyre museknapp
3. Musehjulsknapp
4. DPI-knapp
5. Skrivebordsknapp
6. Av/på/lysdioder av-knapp (Under musen)

**Bruk**

Koble USB-mottakeren til en USB-port på din PC. Slå på musen. Den kobler til automatisk, ingen drivere trengs.  
Om du klikker på skrivebords-knappen vises PCens skrivebord.  
Det er samme som Windows-tasten + D snarvei på ett tastatur.  
Du kan slå musen av eller på og slukke lysdiodene med bryteren under musen.  
Endre DPI med DPI-knappen.

**Säkerhetsinstruktioner**

1. Håll produkten undan från vatten och andra vätskor.

**Rengöring och underhåll**

Rengör datormusen och tangentbordet med en torr trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel för svåra fläckar.

**Support**

Mer produktinformation hittar du på [www.deltaco.eu](http://www.deltaco.eu).  
Kontakta oss via e-post: [help@deltaco.eu](mailto:help@deltaco.eu).

**TANGENTBORD**

- FN + F1 = Öppna mediaspelaren
- FN + F2 = Minska volymen
- FN + F3 = Öka volymen
- FN + F4 = Ljud av/på (mute)
- FN + F5 = Föregående låt
- FN + F6 = Nästa låt
- FN + F7 = Spela upp / pausa
- FN + F8 = Stopp
- FN + F9 = Öppna webbläsaren
- FN + F10 = Öppna E-post
- FN + F11 = Öppna "den här datorn" (fönster)
- FN + F12 = Öppna mina favoriter
- FN + Q = Öppna sökfönstret

När Numlock slås på, så ändras lysdioden till grönt i ca 5 sekunder och släcks sedan för att spara strøm.



Strömbrytaren och laddporten (Micro USB-B).

**Lysdiodestatus**

- Lågt batteri: Lysdioden är gul.
- Laddar: Lysdioden är röd.
- Caps lock är på: Lysdioden är blå.
- Num lock är på: Lysdioden är grön.

**Anslut**

Anslut USB-receivern till en USB-port på datorn. Använd strömbrytaren för att slå på den. Tangentbordet ansluter automatiskt.

**DATORMUS**

1. Vänster musknapp
2. Höger musknapp
3. Muehjulsknapp
4. DPI-knapp
5. Skrivbordsknapp
6. Av/på/lysdioder av-knapp (Under musen)

**Användning**

Anslut USB-mottagaren till en USB-port på din dator. Slå på musen. Den ansluter automatiskt. Inga drivrutiner behövs.  
Om du klickar på skrivebordsknappen visas datorns skrivbord.  
Det är samma som windowstangenten + D kortkommando på ett tangentbord.  
Du kan slå musen av eller på och släcka lysdioderna med brytaren under musen.  
Ändra DPI med DPI-knappen.

