



## Troubleshooting information

If you have a problem setting up or using your monitor, you might be able to solve it yourself. Before calling your dealer or Lenovo, try the suggested actions that are appropriate to your problem.

Table 2-1. Troubleshooting

Problem	Possible cause	Suggested action
The power indicator is not lit and there is no image.	<ul style="list-style-type: none"><li>The monitor's power switch is not switched on.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Be sure the power cord is connected properly.</li> <li>Be sure the outlet has power.</li> <li>Power on the monitor.</li> <li>Try using another power cord.</li> <li>Try using another electrical outlet.</li></ul>
The power cord is loose or disconnected.	<ul style="list-style-type: none"><li>The power cord is loose or disconnected.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Be sure the video signal is connected with the system properly.</li></ul>
The power indicator is green, but there is no image.	<ul style="list-style-type: none"><li>The video signal cable is loose or disconnected from the system or monitor.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Be sure the video signal is connected with the system properly.</li></ul>
The monitor brightness and contrast levels are at the lowest setting.	<ul style="list-style-type: none"><li>The monitor brightness and contrast setting on the OSD (On Screen Display) menu.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Adjust the brightness and contrast setting on the OSD (On Screen Display) menu.</li></ul>
The image quality is unacceptable.	<ul style="list-style-type: none"><li>The video signal cable is not connected with the system or monitor completely.</li> <li>The color settings may be incorrect.</li> <li>The automatic image setup function was not performed.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Be sure the signal cable is firmly plugged into the system and monitor.</li> <li>Select another color setting on the OSD menu.</li> <li>Perform automatic image setup.</li></ul>
There is a screen message that reads "Out of range" or "HIZ".	<ul style="list-style-type: none"><li>The system is set to a display mode which is not supported by this monitor.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>If you are replacing an old monitor, reselect it and reselect the supported range for your new monitor.</li> <li>If using a Windows system, restart the system in safe mode, then select a supported display mode for your monitor.</li> <li>If these options do not work, contact the Support Center.</li></ul>
There is no image and the power on indicator is flashing green.		

For additional troubleshooting information, please refer to the User's Guide.

Si un incident se produit lors de la configuration ou de l'utilisation de votre moniteur, vous pouvez peut-être le résoudre vous-même. Avant d'appeler votre revendeur ou Lenovo, essayez d'effectuer les actions préconisées correspondantes à l'incident.

Table 2-2. Identification des incidents

Incident	Cause possible	Action préconisée
Le voyant d'alimentation n'est pas allumé et aucune image n'est affichée.	<ul style="list-style-type: none"><li>L'interrupteur d'alimentation du moniteur n'est pas allumé.</li> <li>Le cordon d'alimentation est mal connecté ou déconnecté.</li> <li>La prise de courant n'est pas alimentée ou est défectueuse.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien connecté.</li> <li>Assurez-vous que la prise de courant est alimentée.</li> <li>Mettez le moniteur sous tension.</li> <li>Essayez un autre cordon d'alimentation.</li> <li>Essayez une autre prise de courant.</li></ul>
Le voyant d'alimentation est vert, mais aucune image n'est affichée.	<ul style="list-style-type: none"><li>Le câble d'interface vidéo ou le cordon d'alimentation du moniteur.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Vérifiez la connexion du câble d'interface vidéo au moniteur ou au système.</li></ul>
La luminosité ou le contraste du moniteur sont réglés au plus bas.	<ul style="list-style-type: none"><li>Le câble d'interface vidéo n'est pas bien connecté au moniteur ou au système.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Régulez la luminosité et le contraste à l'aide du menu OSD (On Screen Display).</li></ul>
La qualité de l'image n'est pas acceptable.	<ul style="list-style-type: none"><li>Le câble d'interface vidéo n'est pas bien connecté au moniteur ou au système.</li> <li>Les paramètres de couleur sont peut-être incorrects.</li> <li>Le réglage automatique de l'image n'a pas été effectué.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Vérifiez la connexion du câble d'interface vidéo au moniteur ou au système.</li> <li>Sélectionnez un autre paramètre de couleur à partir du menu OSD.</li> <li>Effectuez un réglage automatique de l'image.</li></ul>
Le message "Out of range" ou "HIZ" s'affiche à l'écran.	<ul style="list-style-type: none"><li>The system est configuré pour un mode d'affichage qui n'est pas pris en charge par le moniteur.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Si vous remplacez un ancien moniteur, reconnectez-le et réglez le mode d'affichage en tenant compte de la plage spécifique pour le nouveau moniteur.</li></ul>
Il n'y a pas d'image et le voyant d'alimentation est vert et clignote.	<ul style="list-style-type: none"><li>Sous Windows, redémarrer le système en mode sans échec, puis sélectionner un mode d'affichage pris en charge.</li> <li>Si l'incident persiste, presser contact avec le centre de support Lenovo.</li></ul>	

Four plus d'informations sur la résolution des incidents, consultez le Guide d'utilisation.

## Lenovo Limited Warranty - Customer Notice

### Lenovo Limited Warranty - Customer Notice

Please read the Lenovo Limited Warranty (LLW) Which is available in 30 languages. You can find http://www.lenovo.com/warranty to read it. If you cannot access the LLW this way, contact your local Lenovo office or dealer to obtain a printed version.

Warranty Information applicable to your computer:
1. Warranty Period: 3 years
2. Type of Warranty Service: Customer Replaceable Unit ("CRU") and Customer Carry-In or Mail-In Service
3. Lenovo Limited Warranty Service: L505-0010-02 08/2011

For warranty service consult the telephone list at www.lenovo.com/support/phone. Phone numbers are subject to change without notice.

<p>Lenovo 客户有限保证声明</p> <p>请阅读适用于您计算机的 Lenovo 有限保证条款 (LLW)。LLW 共有 30 种语言版本。您可以在 http://www.lenovo.com/warranty 网站上找到 LLW。如果您无法通过此方式访问 LLW，请联系您当地的 Lenovo 办事处或经销商以获取 LLW 的打印版本。</p> <p>适用于您的计算机的保修信息。请访问电话列表。地址为：www.lenovo.com/support/phone。电话号码可能会更改，恕不另行通知。</p> <p>1. 保修期限：3 年 2. 保修服务类型：客户可更换单元 (CRU) 和客户携带/邮寄服务 3. 联想有限保证服务条款：L505-0010-02 08/2011</p> <p>有关保修服务的信息，请参阅《用户指南》。</p>	<p>Παροριστικός χάρτης με την Εγγύηση που ισχύει για τη Μητρική σας:</p> <p>1. Περίοδος Εγγύησης: 3 έτη 2. Τύπος Εγγύησης: Επιδιορθώσιμη Μονάδα Αντικατάστασης (CRU) και Μεταφορά στην Εταιρεία ή στο Ταχυδρομείο 3. Όροι Εγγύησης: L505-0010-02 08/2011</p> <p>За гарантией обращайтесь по телефону: 1. Гарантийный период: 3 года 2. Гарантийное обслуживание: Замена заменяемых единиц (CRU) и сервис по доставке оборудования 3. Условия гарантии: L505-0010-02 08/2011</p> <p>Lenovo 有限保証 保証期間は 30 年間の保証 (Lenovo Limited Warranty (LLW))。詳しくは http://www.lenovo.com/warranty 参照。保証方法：お客様持ち寄り、請負者の事務所または Lenovo 営業所から取り寄せる保証品。</p> <p>1. 保証期間：3 年 2. 保証サービス内容：お客様持ち寄り、およびお客様持ち寄り/郵送保証 3. Lenovo 有限保証サービス：L505-0010-02 08/2011</p> <p>請可從 http://www.lenovo.com/support/phone 取得服務電話清單。電話號碼如有變更恕不另行通知。</p> <p>荷商聯想股份有限公司 台灣分公司 台北市中山區樂群路318號16樓</p>
--	--

### Garantie Lenovo - Notification client

Veutilizăm în Garantia limitată Lenovo (LLW - Lenovo Limited Warranty) disponibil în 30 limbi. Vă rugăm să vizitați http://www.lenovo.com/warranty sau să contactați un reprezentant local al revendezilor Lenovo pentru a obține o copie a textului în limba dvs. de vorbire.

Informations relatives à la garantie applicable à votre machine :
1. Période de garantie: 3 ans
2. Service prévu par la garantie: Unité remplaçable par l'utilisateur ("CRU") et Service de livraison ou d'expédition par le client
3. Version de la garantie: L505-0010-02 08/2011

Pour obtenir les services prévus par la garantie, consultez la liste de numéros de téléphone à l'adresse www.lenovo.com/support/phone. Les numéros de téléphone sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

### Lenovo Limited Warranty - Aviso por el cliente

Leggere la Garanzia Limitata di Lenovo (LLW), disponibile in 30 lingue. Visitare il sito http://www.lenovo.com/warranty per consultare la garanzia. Se non è possibile accedere alla Garanzia Limitata di Lenovo, contattare l'ufficio o il rivenditore locale di Lenovo per avere una versione stampata.

Informazioni sulla garanzia applicabili alla macchina:

1. Periodo di garanzia: 3 anni
2. Tipo di servizio di garanzia: Customer Replaceable Unit ("CRU") e Customer Carry-In o servizio Mail-In
3. Versione di dichiarazione di garanzia limitata Lenovo: L505-0010-02 08/2011

Per il servizio di garanzia, consultare l'elenco telefonico all'indirizzo www.lenovo.com/support/phone. I numeri telefonici sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Lenovo Erklärung über begrenzte Gewährleistung - Hinweise für Kunden
Bitte lesen Sie die eingeschrankte Garantie von Lenovo, die in 30 Sprachen verfügbar ist. Sie finden sie unter http://www.lenovo.com/warranty. Wenn Sie die Erklärung nicht anzeigen können, wenden Sie sich an Ihre Lenovo Niederlassung oder Ihren Lenovo Reseller vor Ort, um eine gedruckte Kopie der Erklärung zu erhalten.

Für Ihre Maschine gelten folgende Gewährleistungsinformationen:

1. Gewährleistungszeitraum: 3 Jahre
2. Art des Gewährleistungsservice: "CRU-Service" (Customer Replaceable Unit), durch den Kunden austauschbare Funktionseinheiten) und Anlieferung durch den Kunden oder per Versand
3. Lenovo Erklärung über begrenzte Gewährleistung: L505-0010-02 08/2011

Um Gewährleistungsservice in Anspruch zu nehmen, rufen Sie die entsprechenden Telefonnumere an der Liste unter der folgenden Adresse an:
www.lenovo.com/support/phone. Telefonnummern können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

### Garantía Limitada de Lenovo - Aviso para el cliente

Por favor, lea la Garantía Limitada de Lenovo (LLW), disponible en 30 idiomas. Puede acceder a http://www.lenovo.com/warranty para leerla. Si no puede acceder a la GLL de esta forma, contacte con su oficina local o distribuidor de Lenovo para obtener una copia impresa.

Información acerca de la garantía aplicable a su Máquina:

1. Periodo de garantía: 3 años
2. Tipo de Servicio de Garantía: Servicio CRU (Unidad Sustituible pelo Cliente) e Servicio de Entrega e Correo
3. Versão da Garantia Limitada de Lenovo: L505-0010-02 08/2011

Para obter o serviço de garantia, consulte a lista telefónica em www.lenovo.com/support/phone. Os números de telefone estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Obavěštení zákazníka Lenovo - upozornění pro zákazníky
Přečtěte si prosím omezenou záruku Lenovo (Lenovo Limited Warranty (LLW)), jejíž text je dostupný ve 30 jazycích. Můžete si ho přečíst na webové stránce http://www.lenovo.com/warranty. Pokud si stránku zobrazit nemůžete, obraťte se na místní kancelář Lenovo nebo distributor Lenovo.
Informace o záruce platí pouze pro tento stroj:
1. Období záruky: 3 roky
2. Typ záruky: servisní jednotka (CRU) (Customer Replaceable Unit, dle výměnitelných záručních) a servis (Customer Carry-In nebo Mail-In)
3. Verze omezené záruky Lenovo: L505-0010-02 08/2011

Informace o záručném servisu získáte na telefonní číslo uvedených na webové stránce www.lenovo.com/support/phone. Telefonní čísla mohou být změněna bez předchozího upozornění.

### Garantía Limitada de Lenovo - Aviso ao Cliente

Leia a Garantia Limitada de Lenovo (LLW) que está disponível em 30 idiomas. Você pode visitar http://www.lenovo.com/warranty para lê-la. Se você não conseguir visualizar a LLW, entre em contato com seu revendedor ou com um escritório da Lenovo para obter uma versão impressa da LLW.

Bemerkung für kunden vedretende Lenovo Begrænset garanti
Las Lenovos Begrænset Garanti (LLW) som er tilgængelig på 30 sprog. Du kan besøge http://www.lenovo.com/warranty for at læse den. Hvis du ikke kan få adgang til LLW på denne måde, kan du kontakte din lokale Lenovo-forhandler for at få en papirversion.

Garantioplysninger for maskinen:
1. Garantiperiode: 3 år
2. Servicetype i garantiperioden: CRU-service (Customer Replaceable Unit) og carry-in eller indsendelsestjeneste
3. Version af Lenovo Begrænset Garanti: L505-0010-02 08/2011

Se telefonlisten på adressen www.lenovo.com/support/phone vedretende garantisej. Telefonnumre kan ændres uden forudgående varsel.

Lenovon rajoitettu takuu - ilmoitus asiakkaille
Lenoov rajoitettu takuu (LLW), joka on saatavana 30 kielellä. Voit siirtää osoitteen http://www.lenovo.com/warranty lueaksesi sen. Jos et voi kytäytää LLW:tä tällä tavalla, ota yhteyttä paikallisellen Lenovo-ohjelmistojen tai jällemyyjien yksiköihin asiakkaidesi palveluskeskukseen.

Koneita koskevat tiedot:
1. Takuuajan pituus: 3 vuotta
2. Takuuajasta riippuen laji: Asiakkain vaihdettavissa olevia osia (CRU) koskeva palvelu tai asiakkain toteutettua kullekin tai postikuljetus
3. Rajoitettu takuu ehtojen versio: L505-0010-02 08/2011

Saat takuuvalmistajan suositusta sovittavan Web-sivustossa www.lenovo.com/support/phone olevan laetettun palvelunumeron. Puhelnumerot voivat muuttua ilman ennakkoaikoa.

Παροριστικός Εγγύηση της Lenovo - Ειδοποίηση προς τους Πελάτες

Δείτε την Περιορισμένη Εγγύηση της Lenovo (LLW) που είναι διαθέσιμη σε 30 γλώσσες. Μπορείτε να ελεγχσετε τη Εγγύηση στο http://www.lenovo.com/warranty. Εάν δεν μπορείτε να ελεγχσετε τη Εγγύηση με αυτόν τον τρόπο, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο αντιπροσώπων της Lenovo για να λάβετε μια έντυπη έκδοση της Εγγύησης.

Informações sobre a garantia aplicável ao seu equipamento:
1. Período de garantia: 3 anos
2. Tipo de garantia: Serviço de Garantia (Unidade Substituível pelo Cliente) e Serviço de Entrega e Correio
3. Versão da Garantia Limitada de Lenovo: L505-0010-02 08/2011

Para obter o serviço de garantia, consulte a lista telefónica em www.lenovo.com/support/phone. Os números de telefone estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Obavěštení zákazníka Lenovo - upozornění pro zákazníky
Přečtěte si prosím omezenou záruku Lenovo (Lenovo Limited Warranty (LLW)), jejíž text je dostupný ve 30 jazycích. Můžete si ho přečíst na webové stránce http://www.lenovo.com/warranty. Pokud si stránku zobrazit nemůžete, obraťte se na místní kancelář Lenovo nebo distributor Lenovo.
Informace o záruce platí pouze pro tento stroj:
1. Období záruky: 3 roky
2. Typ záruky: servisní jednotka (CRU) (Customer Replaceable Unit, dle výměnitelných záručních) a servis (Customer Carry-In nebo Mail-In)
3. Verze omezené záruky Lenovo: L505-0010-02 08/2011

Informace o záručném servisu získáte na telefonní číslo uvedených na webové stránce www.lenovo.com/support/phone. Telefonní čísla mohou být změněna bez předchozího upozornění.

«废弃电子产品回收处理管理條例」提示性说明
联想鼓励所有联想品牌产品的用户当其处理废旧产品时，遵守国家废弃电子产品回收处理管理相关法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的商家进行回收处理。更多回收服务信息，请点击进入 http://support.lenovo.com.cn/activity/551.htm

Si tiene un problema a la hora de configurar o utilizar el monitor, es posible que pueda solucionarlos usted mismo. Antes de llamar a su concesionario o a Lenovo, intente llevar a cabo las acciones sugeridas que correspondan a su problema.

Table 2-3. Resolución de Problemas

Problema	Causa posible	Acción sugerida
El indicador de alimentación no está encendido y no hay ninguna imagen.	<ul style="list-style-type: none"><li>El interruptor de alimentación del monitor no está encendido.</li> <li>El cable de alimentación está suelto o desconectado.</li> <li>No llega energía a la toma de alimentación.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Asigne de que el cable de alimentación esté bien conectado.</li> <li>Asigne de que llegue energía a la toma de alimentación.</li> <li>Encienda el monitor.</li> <li>Intente utilizar otro cable de alimentación.</li> <li>Intente utilizar otra toma de alimentación eléctrica.</li></ul>
El indicador de alimentación está de color verde pero no hay ninguna imagen.	<ul style="list-style-type: none"><li>El cable de señal de vídeo no está suelto o desconectado del sistema o del monitor.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Ajuste los niveles de brillo y contraste en el menú de control de OSD (On Screen Display - Visualización por pantalla).</li></ul>
La calidad de la imagen no es aceptable.	<ul style="list-style-type: none"><li>El cable de señal de vídeo no está completamente conectado al monitor o al sistema.</li> <li>Los valores de color pueden estar incorrectos.</li> <li>La función de configuración automática de la imagen no se ha llevado a cabo.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Asigne de que el cable de señal esté bien enchufado al sistema y al monitor.</li> <li>Seleccione otro valor de color del menú de control de OSD.</li> <li>Lleve a cabo la configuración automática de la imagen.</li></ul>
Aparece un mensaje por pantalla que indica "Out of range" o "HIZ".	<ul style="list-style-type: none"><li>El sistema está establecido en una modalidad de visualización que este monitor no admite.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Si está sustituyendo un monitor antiguo, vuelvalo a conectar y sele la modalidad de visualización en el rango específico para el monitor nuevo.</li> <li>Si utiliza un sistema Windows, reinicie el sistema en modalidad seguridad y, a continuación, seleccione una modalidad de visualización que su monitor admita.</li> <li>Si estas opciones no funcionan, póngase en contacto con el centro de soporte de Lenovo.</li></ul>
No aparece ninguna imagen y el indicador de encendido parpadea de color verde.		

Para obtener información adicional sobre la resolución de problemas, consulte la Guía del usuario.

如果您在设置或使用显示器时遇到问题，则可以自行解决问题。在打电话给经销商或 Lenovo 之前，请尝试进行您要解决的问题的建议操作。

Table 2-4. 技术支持

现象	可能的原因	建议操作
电源指示灯点亮且没有图像	<ul style="list-style-type: none"><li>电源线没有插紧或没有插好</li> <li>电源线已松动或断开连接</li> <li>插座没有电。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>务必确保电源线正确连接</li> <li>务必确保插座有电。</li> <li>检查是否使用同一根电源线。</li> <li>尝试使用另一个插座。</li></ul>
电源指示灯亮绿色，但没有图像	<ul style="list-style-type: none"><li>视频信号电缆没有与显示器或系统正确连接</li> <li>显示器亮度或对比度被调到最低位置</li> <li>视频信号电缆没有与显示器或系统正确连接</li> <li>颜色设置可能不正确。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>务必确保视频信号线已连接到显示器或系统</li> <li>调整 OSD (「屏幕显示」) 菜单中的亮度和对比度设置</li> <li>务必确保视频信号线正确连接到显示器或系统</li> <li>从 OSD 菜单中选择另一种颜色设置。</li></ul>
图像质量令人无法接受。	<ul style="list-style-type: none"><li>视频信号电缆没有与显示器或系统正确连接</li> <li>颜色设置可能不正确。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>调整 OSD (「屏幕显示」) 菜单中的亮度和对比度设置</li> <li>务必确保视频信号线正确连接到显示器或系统</li> <li>从 OSD 菜单中选择另一种颜色设置。</li></ul>
出现“超出范围”或“HIZ”的错误消息。	<ul style="list-style-type: none"><li>系统设置为不支持此显示器支持的显示方式。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>调整 OSD (「屏幕显示」) 菜单中的亮度和对比度设置</li> <li>务必确保视频信号线正确连接到显示器或系统</li> <li>从 OSD 菜单中选择另一种颜色设置。</li></ul>
没有图像，并且电源指示灯闪烁绿色。		

有关其他故障诊断的信息，请参阅《用户指南》。

Wenn beim Einrichten oder Verwenden des Bildschirms Fehler auftreten, können Sie diese möglicherweise selbst beheben. Bevor Sie sich an Ihren Händler oder an Lenovo wenden, führen Sie die vorgeschlagenen Aktionen für den entsprechenden Fehler durch.

Fehler	Mögliche Ursache	Vorgeschlagene Aktion
Das Betriebszweck leuchtet grün, es wird kein Bild angezeigt.	<ul style="list-style-type: none"><li>Der Netzschalter des Bildschirms ist nicht eingeschaltet.</li> <li>Das Netzkabel sitzt nicht fest oder ist abgezogen.</li> <li>Die Netzsteckdose wird nicht mit Strom versorgt.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel ordnungsgemäß angeschlossen ist.</li> <li>Vergewissern Sie sich, dass die Netzsteckdose mit Strom versorgt wird.</li> <li>Schalten Sie den Bildschirm aus.</li> <li>Probieren Sie ein anderes Netzkabel aus.</li> <li>Probieren Sie eine andere Netzsteckdose aus.</li></ul>
Das Betriebszweck leuchtet grün, es wird jedoch kein Bild angezeigt.	<ul style="list-style-type: none"><li>Das Bildschirmsignal wird nicht fest oder ist vom System oder vom Bildschirm abgezogen.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Vergewissern Sie sich, dass das Bildschirmsignal ordnungsgemäß an das System angeschlossen ist.</li> <li>Passen Sie die Einstellungen für Helligkeit und Kontrast beidn sich auf der niedrigsten Stufe.</li></ul>
Die Bildqualität ist nicht akzeptabel.	<ul style="list-style-type: none"><li>Das Bildschirmsignal wird nicht vollständig an den Bildschirm oder an das System angeschlossen.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Vergewissern Sie sich, dass das Signalkabel fest mit dem System und dem Bildschirm verbunden ist.</li> <li>Wählen Sie im Menü für die Anzeige am Bildschirm an, und passen Sie den automatischen Bildaufbau richtig ein.</li> <li>Führen Sie den automatischen Bildaufbau durch.</li></ul>
Es wird die Nachricht "Out of range" (außerhalb des gültigen Bereichs) oder "HIZ" angezeigt.	<ul style="list-style-type: none"><li>Für das System ist ein Anzeigemodus eingestellt, der von diesem Bildschirm nicht unterstützt wird.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Wenn Sie einen alten Bildschirm ersetzen, schließen Sie den neuen Bildschirm an, und passen Sie den Anzeigemodus an den für den neuen Bildschirm angegebenen Bereich an.</li> <li>Wenn Sie ein Windows-System verwenden, starten Sie das System erneut im gesicherten Modus, und ändern Sie dann einen unterstützten Anzeigemodus für den Bildschirm aus.</li> <li>Wenn diese Optionen nicht funktionieren, wenden Sie sich an das Lenovo Support Center.</li></ul>
Es wird kein Bild angezeigt, und der Anzeiger blinkt grün.		

Weitere Fehlerbehebungsinformationen finden Sie im Benutzerhandbuch.

Se tiene problemas en configurar o utilizar el monitor, usted mismo podrá solucionarlos. Antes de entrar en contacto con el revendedor o con a Lenovo, intente etfar las ações sugeridas adecuadas a su problema.

Problema	Possível Causa	Ação Sugerida
O indicador de energia não está aceso e não há nenhuma imagem.	<ul style="list-style-type: none"><li>O comutador de energia do monitor não está ligado.</li> <li>O cabo de alimentação está solto ou desconectado.</li> <li>Não há energia na tomada.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conectado corretamente.</li> <li>Certifique-se de que a tomada tenha energia.</li> <li>Ligue o monitor.</li> <li>Tente utilizar outro cabo de alimentação.</li> <li>Tente utilizar outra tomada.</li></ul>
O indicador de energia está aceso, mas não há nenhuma imagem.	<ul style="list-style-type: none"><li>O cabo de sinal do vídeo está solto ou desconectado do sistema ou do monitor.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Certifique-se de que o sinal do vídeo esteja conectado corretamente ao sistema.</li></ul>
A qualidade da imagem é inaceitável.	<ul style="list-style-type: none"><li>O cabo de sinal do vídeo não está conectado corretamente ao sistema e ao monitor.</li> <li>Os níveis de brilho e contraste no menu OSD (On Screen Display).</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Ajuste a definição de brilho e contraste no menu OSD (On Screen Display).</li></ul>
Ha uma mensagem na tela que informa "Fora do intervalo" ou "HIZ".	<ul style="list-style-type: none"><li>A função de configuração automática de imagem não foi executada.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Se você estiver substituindo um monitor antigo, reconecte-o e ajuste o modo de exibição no intervalo especificado para o novo monitor.</li> <li>Se estiver utilizando um sistema Windows, reinicie o sistema no modo seguro e selecione um suporte para o monitor.</li> <li>Se essas opções não funcionarem, entre em contato com o Lenovo Support Center.</li></ul>
Ha una messaggio na tela che informa "Fora del intervallo" o "HIZ".		

Wenn beim Einrichten oder Verwenden des Bildschirms Fehler auftreten, können Sie diese möglicherweise selbst beheben. Bevor Sie sich an Ihren Händler oder an Lenovo wenden, führen Sie die vorgeschlagenen Aktionen für den entsprechenden Fehler durch.

Para obter informações adicionais sobre a resolução de problemas, consulte o Guia do Usuário.

Se si verificano problemi durante l'installazione o l'utilizzo del video, è possibile risolverli senza rivolgersi all'assistenza tecnica. Prima di contattare il fornitore o la Lenovo, intraprendere le azioni suggerite, che sono appropriate al problema verificatosi

Table 2-7. resolução dos problemas

Problema	Causa possível	Ação conigilada
L'indicatore di alimentazione non è acceso e non viene visualizzata alcuna immagine.	<ul style="list-style-type: none"><li>L'indicatore di accensione/spengimento del video non è acceso.</li> <li>Il cavo di alimentazione è allentato o scollegato.</li> <li>Non è presente alimentazione nella presa.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Verificare che il cavo di alimentazione sia stato collegato correttamente.</li> <li>Verificare che la presa sia alimentata.</li> <li>Accendere il video.</li> <li>Provare ad utilizzare un altro cavo di alimentazione.</li> <li>Provare ad utilizzare un'altra presa elettrica.</li></ul>
L'indicatore di alimentazione verde, ma non viene visualizzata alcuna immagine.	<ul style="list-style-type: none"><li>Il cavo di segnale del video è collegato al sistema correttamente.</li> <li>I livelli di contrasto e luminosità del video sono impostati su un valore basso.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Regolare l'impostazione del contrasto e della luminosità nel menu OSD (On Screen Display).</li></ul>
La qualità dell'immagine non è accettabile.	<ul style="list-style-type: none"><li>Il cavo di segnale del video è collegato al video o al sistema in modo completo.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Verificare che il cavo di segnale sia stato collegato correttamente al sistema e al video.</li></ul>
Viene visualizzato un messaggio che indica "Fuori dall'intervallo" o "HIZ".	<ul style="list-style-type: none"><li>Non è visualizzata alcuna immagine e l'indicatore di accensione di colore verde lampeggia.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Se si sostituisce un video vecchio, riciclaglio e regolare la modalità video su un valore dell'intervallo specificato per il nuovo video.</li> <li>Se si utilizza un sistema Windows, riavviare il sistema in modalità sicura, quindi selezionare una modalità video supportata.</li> <li>Se tali opzioni non funzionano, contattare il centro di assistenza Lenovo.</li></ul>
Non è visualizzata alcuna immagine e l'indicatore di accensione di colore verde lampeggia.		<ul style="list-style-type: none"><li>Se si sostituisce un video vecchio, riciclaglio e regolare la modalità video su un valore dell'intervallo specificato per il nuovo video.</li> <li>Se si utilizza un sistema Windows, riavviare il sistema in modalità sicura, quindi selezionare una modalità video supportata.</li> <li>Se tali opzioni non funzionano, contattare il centro di assistenza Lenovo.</li></ul>

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi, consultare la Guida per l'utente.

如果要在安装或使用显示器时遇到问题，可以尝试自行解决。在致电您的经销商或 Lenovo 之前，请尝试可解决问题的建议操作。

Table 2-8. Resolução de Problemas

Problema	Possível Causa	Ação Sugerida
Ele indicador de energia não está aceso e não há nenhuma imagem.	<ul style="list-style-type: none"><li>O comutador de energia do monitor não está ligado.</li> <li>O cabo de alimentação está solto ou desconectado.</li> <li>Não há energia na tomada.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conectado corretamente.</li> <li>Certifique-se de que a tomada tenha energia.</li> <li>Ligue o monitor.</li> <li>Tente utilizar outro cabo de alimentação.</li> <li>Tente utilizar outra tomada.</li></ul>
O indicador de energia está aceso, mas não há nenhuma imagem.	<ul style="list-style-type: none"><li>O cabo de sinal do vídeo está solto ou desconectado do sistema ou do monitor.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Certifique-se de que o sinal do vídeo esteja conectado corretamente ao sistema.</li></ul>
A qualidade da imagem é inaceitável.	<ul style="list-style-type: none"><li>O cabo de sinal do vídeo não está conectado corretamente ao sistema e ao monitor.</li> <li>Os níveis de brilho e contraste no menu OSD (On Screen Display).</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Ajuste a definição de brilho e contraste no menu OSD (On Screen Display).</li></ul>
Ha uma mensagem na tela que informa "Fora do intervalo" ou "HIZ".	<ul style="list-style-type: none"><li>A função de configuração automática de imagem não foi executada.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Se você estiver substituindo um monitor antigo, reconecte-o e ajuste o modo de exibição no intervalo especificado para o novo monitor.</li> <li>Se estiver utilizando um sistema Windows, reinicie o sistema no modo seguro e selecione um suporte para o monitor.</li> <li>Se essas opções não funcionarem, entre em contato com o Lenovo Support Center.</li></ul>
Ha una messaggio na tela che informa "Fora del intervallo" o "HIZ".		

Wenn beim Einrichten oder Verwenden des Bildschirms Fehler auftreten, können Sie diese möglicherweise selbst beheben. Bevor Sie sich an Ihren Händler oder an Lenovo wenden, führen Sie die vorgeschlagenen Aktionen für den entsprechenden Fehler durch.

Para obter informações adicionais sobre a resolução de problemas, consulte o Guia do Usuário.

Se si verificano problemi durante l'installazione o l'utilizzo del video, è possibile risolverli senza rivolgersi all'assistenza tecnica. Prima di contattare il fornitore o la Lenovo, intraprendere le azioni suggerite, che sono appropriate al problema verificatosi

Problema	Possível Causa	Ação Sugerida
O indicador de energia não está aceso e não há nenhuma imagem.	<ul style="list-style-type: none"><li>O comutador de energia do monitor não está ligado.</li> <li>O cabo de alimentação está solto ou desconectado.</li> <li>Não há energia na tomada.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conectado corretamente.</li> <li>Certifique-se de que a tomada tenha energia.</li> <li>Ligue o monitor.</li> <li>Tente utilizar outro cabo de alimentação.</li> <li>Tente utilizar outra tomada.</li></ul>
O indicador de energia está aceso, mas não há nenhuma imagem.	<ul style="list-style-type: none"><li>O cabo de sinal do vídeo está solto ou desconectado do sistema ou do monitor.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Certifique-se de que o sinal do vídeo esteja conectado corretamente ao sistema.</li></ul>
A qualidade da imagem é inaceitável.	<ul style="list-style-type: none"><li>O cabo de sinal do vídeo não está conectado corretamente ao sistema e ao monitor.</li> <li>Os níveis de brilho e contraste no menu OSD (On Screen Display).</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Ajuste a definição de brilho e contraste no menu OSD (On Screen Display).</li></ul>
Ha uma mensagem na tela que informa "Fora do intervalo" ou "HIZ".	<ul style="list-style-type: none"><li>A função de configuração automática de imagem não foi executada.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Se você estiver substituindo um monitor antigo, reconecte-o e ajuste o modo de exibição no intervalo especificado para o novo monitor.</li> <li>Se estiver utilizando um sistema Windows, reinicie o sistema no modo seguro e selecione um suporte para o monitor.</li> <li>Se essas opções não funcionarem, entre em contato com o Lenovo Support Center.</li></ul>
Ha una messaggio na tela che informa "Fora del intervallo" o "HIZ".		

Wenn beim Einrichten oder Verwenden des Bildschirms Fehler auftreten, können Sie diese möglicherweise selbst beheben. Bevor Sie sich an Ihren Händler oder an Lenovo wenden, führen Sie die vorgeschlagenen Aktionen für den entsprechenden Fehler durch.

Para obter informações adicionais sobre a resolução de problemas, consulte o Guia do Usuário.

Se si verificano problemi durante l'installazione o l'utilizzo del video, è possibile risolverli senza rivolgersi all'assistenza tecnica. Prima di contattare il fornitore o la Lenovo, intraprendere le azioni suggerite, che sono appropriate al problema verificatosi

Table 2-9. Resolución de Problemas

Problema	Possível Causa	Ação Sugerida
----------	----------------	---------------