

Troubleshooting information

If you have a problem setting up or using your monitor, you might be able to solve it yourself. Before calling your dealer or Lenovo, try the suggested actions that are appropriate to your problem.

Table 2-1. Troubleshooting

Problem	Possible cause	Suggested action
The power indicator is not lit and there is no image.	<ul style="list-style-type: none">The monitor's power switch is not switched on. The power cord is loose or disconnected. There is no power at the outlet.	<ul style="list-style-type: none">Be sure the power cord is connected properly. Be sure the outlet has power. Power on the monitor. Try using another power cord. Try using another electrical outlet.
The power indicator is green, but there is no image.	<ul style="list-style-type: none">The video signal cable is loose or disconnected from the system or monitor. The monitor brightness and contrast levels are at the lowest setting.	<ul style="list-style-type: none">Be sure the video signal is connected with the system properly. Adjust the brightness and contrast setting on the OSD (On Screen Display) menu.
The image quality is unacceptable.	<ul style="list-style-type: none">The video signal cable is not connected with the system or monitor completely. The color settings may be incorrect. The automatic image setup function was not performed.	<ul style="list-style-type: none">Be sure the signal cable is firmly plugged into the system and monitor. Select another color setting in the OSD menu. Perform automatic image setup.
There is a screen message that reads "Out of range" or "HIZ".	<ul style="list-style-type: none">The system is set to a display mode which is not supported by this monitor.	<ul style="list-style-type: none">If you are replacing an old monitor, reconfirm it and adjust the display mode to within the specified range for your new monitor. If using a Windows system, reset the system in safe mode, then select a supported display mode for your monitor. If these options do not work, contact the Support Center.
There is no image and the power on indicator is flashing green.		

For additional troubleshooting information, please refer to the User's Guide.

Si un incident se produit lors de la configuration ou de l'utilisation de votre moniteur, vous pouvez peut-être le résoudre vous-même. Avant d'appeler votre revendeur ou Lenovo, essayez d'effectuer les actions préconisées correspondantes à l'incident.

Table 2-2. Identification des incidents

Incident	Cause possible	Action préconisée
Le voyant d'alimentation n'est pas allumé et aucune image n'est affichée.	<ul style="list-style-type: none">L'interrupteur d'alimentation du moniteur n'est pas allumé. Le cordon d'alimentation est mal connecté ou déconnecté. La prise de courant n'est alimentée.	<ul style="list-style-type: none">Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien connecté. Assurez-vous que la prise de courant est alimentée. Mettez le moniteur sous tension. Essayez un autre cordon d'alimentation. Essayez une autre prise de courant.
Le voyant d'alimentation est vert, mais aucune image n'est affichée.	<ul style="list-style-type: none">Le câble d'interface vidéo ou de contraste du système ou du moniteur. La luminosité ou le contraste du moniteur sont réglés au plus bas.	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez la connexion du câble d'interface vidéo au moniteur et au système. Régulez la luminosité et le contraste à l'aide du menu OSD (On Screen Display).
La qualité de l'image n'est pas acceptable.	<ul style="list-style-type: none">Le câble d'interface vidéo n'est pas bien connecté au moniteur ou au système. Les paramètres de couleur sont peut-être incorrects. Le réglage automatique de l'image n'a pas été effectué.	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez la connexion du câble d'interface vidéo au moniteur et au système. Sélectionnez un autre paramètre de couleur à partir du menu OSD. Effectuez un réglage automatique de l'image.
Le message "Out of range" or "HIZ" s'affiche à l'écran.	<ul style="list-style-type: none">The system est configuré pour un mode d'affichage qui n'est pas pris en charge par le moniteur.	<ul style="list-style-type: none">Si vous remplacez un ancien moniteur, reconnectez-le et réglez le mode d'affichage en tenant compte de la plage spécifique pour le nouveau moniteur. Si vous Windows, redémarrez le système en mode sans échec, puis sélectionnez un mode d'affichage pris en charge. Si l'incident persiste, contactez avec le centre de support Lenovo.
Il n'y a pas d'image et le voyant d'alimentation est vert et clignote.		

Four plus d'informations sur la résolution des incidents, consultez le Guide d'utilisation.

Lenovo Limited Warranty - Customer Notice

Lenovo Limited Warranty - Customer Notice

Please read the Lenovo Limited Warranty (LW) Which is available in 30 languages. You can visit <http://www.lenovo.com/warranty> if you cannot access the LW this way, contact your local Lenovo office or dealer to obtain a printed version.

Warranty Information applicable to your Machine:

- Warranty Period: 3 years
- Type of Warranty Service: Customer Replaceable Unit ("CRU") and Customer Carry-In or Mail-In Service
- Lenovo Limited Warranty Service: L505-0010-02 08/2011

For warranty service consult the telephone list at www.lenovo.com/support/phone. Phone numbers are subject to change without notice.

Lenovo 客戶有限保證聲明

請閱讀有限保證聲明 (LLW) - LLW 共有 30 種語言版本。您可以通過訪問 <http://www.lenovo.com/warranty> 來查看有限保證聲明。如果您無法通過此方式訪問有限保證聲明，請與您所在地區的 Lenovo 營業代表或經銷商獲取印刷版本的 LLW。

適用於您的機器型號：

- 保證期：3 年
- 保證服務類型：客戶可更換單元 (CRU) 和客戶送修或郵寄服務
- Lenovo 有限保證服務編號：L505-0010-02 08/2011

有關維修服務詳情，請參閱電話目錄。地址為：www.lenovo.com/support/phone。電話號碼可能會隨時更改，恕不另行通知。

Garantie Lenovo - Notification client

Veuillez lire la Garantie limitée Lenovo (LLW - Lenovo Limited Warranty) disponible en 30 langues. Vous pouvez visiter <http://www.lenovo.com/warranty> pour la consulter. Si vous ne parvenez pas à accéder à la LLW de cette façon, contactez votre représentant local ou revendeur Lenovo pour obtenir une copie papier de la garantie.

Informations relatives à la garantie applicable à votre machine :

- Période de garantie : 3 ans
- Type de service prévoyé par la garantie : Unité remplaçable par l'utilisateur ("CRU") et Service de livraison ou d'expédition par le client
- Versão da garantia : L505-0010-02 08/2011

Pour obtenir les services prévus par la garantie, consultez la liste de numéros de téléphone à l'adresse www.lenovo.com/support/phone. Les numéros de téléphone sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

Lenovo Limited Warranty - Aviso per il cliente

Leggere la Garanzia Limitata di Lenovo (LLW), disponibile in 30 lingue. Visitare il sito <http://www.lenovo.com/warranty> per consultare la garanzia. Se non è possibile accedere alla Garanzia Limitata di Lenovo, contattare l'ufficio o il rivenditore locale alla Lenovo per avere una versione stampata.

Informazioni sulla garanzia applicabili alla macchina:

- Periodo di garanzia: 3 anni
- Tipo di servizio di garanzia: Customer Replaceable Unit ("CRU") e Customer Carry-In o servizio Mail-In
- Versione di dichiarazione di garanzia limitata Lenovo: L505-0010-02 08/2011

Per il servizio di garanzia, consultare l'elenco telefonico all'indirizzo www.lenovo.com/support/phone. I numeri telefonici sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Lenovo Erklärung über begrenzte Gewährleistung - Hinweis für Kunden

Bitte lesen Sie die eingeschränkte Garantie von Lenovo, die in 30 Sprachen verfügbar ist. Sie finden sie unter <http://www.lenovo.com/warranty>. Wenn Sie die Erklärung nicht anzeigen können, wenden Sie sich an Ihre Lenovo Niederlassung oder Ihren Lenovo Reseller vor Ort, um eine gedruckte Version der Erklärung zu erhalten.

Für Ihre Maschine gelten folgende Gewährleistungsinformationen:

- Gewährleistungszeitraum: 3 Jahre
- Art des Gewährleistungsservice: "CRU"-Service (Customer Replaceable Unit), durch den Kunden austauschbare Funktionseinheit) und Anlieferung durch den Kunden oder per Versand
- Lenovo Erklärung über begrenzte Gewährleistung: L505-0010-02 08/2011

Um Gewährleistungsservice in Anspruch zu nehmen, rufen Sie die nächsten verfügbaren Telefonnumere an der 1. oder 2. Adresse der folgenden Adresse an: www.lenovo.com/support/phone. Telefonnummern können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

Garantía Limitada de Lenovo - Aviso para el cliente

Por favor, lea la Garantía Limitada de Lenovo (LLW), disponible en 30 idiomas. Puede acceder a <http://www.lenovo.com/warranty> para leerla. Si no puede acceder a la GLL de esta forma, contacte con su oficina local o distribuidor de Lenovo para obtener una copia impresa.

Información acerca de la garantía aplicable a su Máquina:

- Periodo de garantía: 3 años
- Tipo de Servicio de Garantía: Servicio CRU (Unidad Sustituible pelo Cliente) e Servicio de Entrega e Correo
- Versão da Garantia Limitada de Lenovo: L505-0010-02 08/2011

Para obter o serviço de garantia, consulte a lista telefónica em www.lenovo.com/support/phone. Os números de telefone estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Garantía Limitada de Lenovo - Aviso ao Cliente

Leia a Garantia Limitada de Lenovo (LLW) que está disponível em 30 idiomas. Você pode consultar <http://www.lenovo.com/warranty> para lê-la. Se você não conseguir visualizar a LLW, entre em contato com seu revendedor ou com um escritório da Lenovo para obter uma versão impressa da LLW.

Bemerkung für Kunden
Verdienter Garantierter
Las Lenovos Begrænsete Garanti (LLW), som er tilgængelig på 30 sprog. Du kan besøge <http://www.lenovo.com/warranty> for at lase den. Hvis du ikke kan få adgang til LLW på denne måde, kan du kontakte din lokale Lenovos-forhandler for at få en papirversion.

Garantiyönlümleri için makineniz:
1. Garanti Süresi: 3 yıl
2. Servis türü: Müşteri Değiştirilebilir Birim (CRU) Servisi (Customer Replaceable Unit) ve Müşteri Getirisi veya Posta ile Servis
3. Versiyon: Sınırlı Garanti Hizmeti: L505-0010-02 08/2011

Para obter o serviço de garantia, consulte a lista telefónica em www.lenovo.com/support/phone. Os números de telefone estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Obavěštení strážníku o omezení záruční služby
Předstevno obavještenje o ograničenoj garanciji
Presentazione Obavještenje o limitazione della garanzia
Présentation Obavještenje o limitación de la garantía
Présentation Obavještenje o limitación de la garantía

Lenovo organizacijoje įrašoma:
Nepaisoma za kontrolu
Próbne oddanie
Organizacno jasnjenje
Lenovo (LLW) ni je važno za 30 jezika. Možete ga pročitati na <http://www.lenovo.com/warranty>. Ako ne možete pročitati dokument, možete kontaktirati lokalni Lenovo predstavnik.
Información de garantía para el cliente
1. Periodo de garantía: 3 años
2. Tipo de servicio de garantía: Servicio de entrega y correo
3. Versión de la garantía limitada de Lenovo: L505-0010-02 08/2011

Leia a Garantia Limitada de Lenovo (LLW) que está disponível em 30 idiomas. Você pode visitar <http://www.lenovo.com/warranty> para lê-la. Se você não conseguir visualizar a LLW, entre em contato com seu revendedor ou com um escritório da Lenovo para obter uma versão impressa da LLW.

Bemærkning til kunden
Verdienter Garantierter
Las Lenovos Begrænsete Garanti (LLW), som er tilgængelig på 30 sprog. Du kan besøge <http://www.lenovo.com/warranty> for at lase den. Hvis du ikke kan få adgang til LLW på denne måde, kan du kontakte din lokale Lenovos-forhandler for at få en papirversion.

Garantiyönlümleri için makineniz:
1. Garanti Süresi: 3 yıl
2. Servis türü: Müşteri Değiştirilebilir Birim (CRU) Servisi (Customer Replaceable Unit) ve Müşteri Getirisi veya Posta ile Servis
3. Versiyon: Sınırlı Garanti Hizmeti: L505-0010-02 08/2011

Para obter o serviço de garantia, consulte a lista telefónica em www.lenovo.com/support/phone. Os números de telefone estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Obavěštení strážníku o omezení záruční služby
Předstevno obavještenje o ograničenoj garanciji
Presentazione Obavještenje o limitazione della garanzia
Présentation Obavještenje o limitación de la garantía
Présentation Obavještenje o limitación de la garantía

Lenovo organizacijoje įrašoma:
Nepaisoma za kontrolu
Próbne oddanie
Organizacno jasnjenje
Lenovo (LLW) ni je važno za 30 jezika. Možete ga pročitati na <http://www.lenovo.com/warranty>. Ako ne možete pročitati dokument, možete kontaktirati lokalni Lenovo predstavnik.
Información de garantía para el cliente
1. Periodo de garantía: 3 años
2. Tipo de servicio de garantía: Servicio de entrega y correo
3. Versión de la garantía limitada de Lenovo: L505-0010-02 08/2011

Leia a Garantia Limitada de Lenovo (LLW) que está disponível em 30 idiomas. Você pode visitar <http://www.lenovo.com/warranty> para lê-la. Se você não conseguir visualizar a LLW, entre em contato com seu revendedor ou com um escritório da Lenovo para obter uma versão impressa da LLW.

Si tiene un problema a la hora de configurar o utilizar el monitor, es posible que pueda solucionarlo usted mismo. Antes de llamar a su concesionario o a Lenovo, intente llevar a cabo las acciones sugeridas que correspondan a su problema.

Table 2-3. Resolución de Problemas

Problema	Causa posible	Acción sugerida
El indicador de alimentación no está encendido y no hay ninguna imagen.	<ul style="list-style-type: none">El interruptor de alimentación del monitor no está encendido. El cable de alimentación está suelto o desconectado. No llega energía a la toma de alimentación.	<ul style="list-style-type: none">Asigne de que el cable de alimentación esté bien conectado. Asigne de que llegue energía a la toma de alimentación. Encienda el monitor. Intente utilizar otro cable de alimentación. Intente utilizar otra toma de alimentación eléctrica.
El indicador de alimentación está de color verde pero no hay ninguna imagen.	El cable de señal de vídeo no está suelto o desconectado del sistema o del monitor.	<ul style="list-style-type: none">Ajuste los niveles de brillo y contraste en el menú de control de OSD (On Screen Display - Visualización por pantalla).
La calidad de la imagen no es aceptable.	El cable de señal de vídeo no está completamente conectado al monitor o al sistema.	<ul style="list-style-type: none">Asigne de que el cable de señal de vídeo esté bien conectado al sistema.
Aparece un mensaje por pantalla que indica "Out of range" o "HIZ".	El sistema está establecido en una modalidad de visualización que este monitor no admite.	<ul style="list-style-type: none">Si está sustituyendo un monitor antiguo, vuelvalo a conectar y ajuste la modalidad de visualización en la configuración automática de la imagen. Si está utilizando un nuevo monitor, seleccione una modalidad de visualización que su monitor admita. Si estas opciones no funcionan, póngase en contacto con el centro de soporte de Lenovo.
No aparece ninguna imagen y el indicador de encendido parpadea de color verde.		

Para obtener información adicional sobre la resolución de problemas, consulte la Guía del usuario.

如果您在設置或使用顯示器時遇到問題，則可以自行解決問題。在打電話給銷售商或 Lenovo 之前，請嘗試通過於問題的建議操作。

Table 2-4. 技术支持

现象	可能的原因	建议操作
電源指示燈亮，但沒有圖像	<ul style="list-style-type: none">監視器電源開關未打開 電源線已松動或斷開連接 插座沒有電。	<ul style="list-style-type: none">務必確保電源線正確連接 務必確保電源線有電 嘗試使用另一根電源線 務必使用另一個電源插座
電源指示燈亮，但沒有圖像	監視器信號線或視頻線未正確連接。	
圖像質量令人無法接受。	監視器亮度或對比度設置不當。	
出現“超出範圍”或“HIZ”的屏保消息。	系統設置與不受此監視器支持的顯示方式。	
沒有圖像，並且電源指示燈閃爍綠色。	如果無法更換原來的監視器，則請直接與經銷商或在經銷商指定的範圍內聯繫服務方式。	
有關其他故障排除的信息，請參閱《用戶指南》。		

Wenn beim Einrichten oder Verwenden des Bildschirms Fehler auftreten, können Sie diese möglicherweise selbst beheben. Bevor Sie sich an Ihren Händler oder an Lenovo wenden, führen Sie die vorgeschlagenen Aktionen für den entsprechenden Fehler durch.

Table 2-5. Fehlerbehebung

Fehler	Mögliche Ursache	Vorgeschlagene Aktion
Das Bildschirmsymbol leuchtet nicht, es wird kein Bild angezeigt.	<ul style="list-style-type: none">Der Netzschalter des Bildschirms ist nicht eingeschaltet. Das Netzkabel sitzt nicht fest oder ist abgezogen. Die Netzsteckdose wird nicht mit Strom versorgt.	<ul style="list-style-type: none">Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel ordnungsgemäß angeschlossen ist. Vergewissern Sie sich, dass die Netzsteckdose mit Strom versorgt wird. Schalten Sie den Bildschirm aus. Prüben Sie ein anderes Netzkabel aus. Prüben Sie eine andere Netzsteckdose aus.
Das Bildschirmsymbol leuchtet grün, es wird jedoch kein Bild angezeigt.	Das Bildschirmsymbol leuchtet nicht fest oder ist vom System oder vom Bildschirm abgezogen.	<ul style="list-style-type: none">Vergewissern Sie sich, dass das Bildschirmsymbol ordnungsgemäß an das System angeschlossen ist. Passen Sie die Einstellungen für Helligkeit und Kontrast beidh Seite des Bildschirms ab.
Die Bildqualität ist nicht akzeptabel.	Das Bildschirmsymbol leuchtet nicht fest oder ist vom System oder vom Bildschirm abgezogen.	<ul style="list-style-type: none">Vergewissern Sie sich, dass das Bildschirmsymbol ordnungsgemäß an das System angeschlossen. Wählen Sie im Menü für die Anzeige ein Bildschirmsymbol. Vergewissern Sie sich, dass die Signalqualität fest mit dem System und dem Bildschirm verbunden ist.
Es wird die Nachricht "Out of range" oder "HIZ" angezeigt.	Das System ist in den automatischen Bildlaufbau nicht unterstützt wird.	<ul style="list-style-type: none">Wenn Sie einen alten Bildschirm ersetzen, schließen Sie den neuen Bildschirm an und passen Sie den Anzeigemodus an den für den neuen Bildschirm angegebenen Bereich an. Wenn Sie ein Windows-System verwenden, starten Sie das System erneut im gesicherten Modus, und ändern Sie dann einen unterstützten Anzeigemodus für den Bildschirm aus. Wenn diese Optionen nicht funktionieren, wenden Sie sich an das Lenovo Support Center.
Es wird kein Bild angezeigt, und der Anzeiger blinkt grün.		

Weitere Fehlerbehebungsinformationen finden Sie im Benutzerhandbuch.

If you're having a problem configuring or utilizing your monitor, you may be able to find solutions. As before, enter in contact with our revender or us with a Lenovo, before trying any of those suggested actions.

如果您在設置或使用顯示器時遇到問題，則可以嘗試自行解決。在致電您的經銷商或 Lenovo 之前，請嘗試可解決問題的通用操作。

Problema	Possível Causa	Ação Sugerida
O indicador de energia não está aceso e não há nenhuma imagem.	<ul style="list-style-type: none">O comutador de energia do monitor não está ligado. O cabo de alimentação não está corretamente conectado. Não há energia na tomada.	<ul style="list-style-type: none">Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conectado corretamente. Certifique-se de que a tomada tenha energia. Ligue o monitor. Tente utilizar outro cabo de alimentação. Tente utilizar outra tomada.
O indicador de energia está aceso, mas não há nenhuma imagem.	O cabo de sinal do vídeo está solto ou desconectado do sistema ou do monitor.	<ul style="list-style-type: none">Certifique-se de que o sinal do vídeo esteja conectado corretamente ao sistema.
A qualidade da imagem é inaceitável.	O cabo de sinal do vídeo não está conectado corretamente ao monitor ou ao sistema.	<ul style="list-style-type: none">Certifique-se de que o cabo de sinal esteja firmemente conectado ao sistema e ao monitor.
Há uma mensagem na tela que informa "Fora do intervalo" ou "HIZ".	A função de configuração automática de imagem não foi executada.	<ul style="list-style-type: none">Se você estiver substituindo um monitor antigo, reconecte-o e ajuste o modo de exibição. Se estiver utilizando um novo monitor, selecione uma modalidade de visualização que seu monitor admita. Se essas opções não funcionarem, contate o centro de suporte para o monitor.
Um ícone piscando em verde aparece na tela.		

Para obter informações adicionais sobre a resolução de problemas, consulte o Guia do usuário.

如果您在設置或使用顯示器時遇到問題，則可以嘗試自行解決。在致電您的經銷商或 Lenovo 之前，請嘗試可解決問題的通用操作。

Problema	Possível Causa	Ação Sugerida
O indicador de energia não está aceso e não há nenhuma imagem.	<ul style="list-style-type: none">O comutador de energia do monitor não está ligado. O cabo de alimentação não está corretamente conectado. Não há energia na tomada.	<ul style="list-style-type: none">Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conectado corretamente. Certifique-se de que a tomada tenha energia. Ligue o monitor. Tente utilizar outro cabo de alimentação. Tente utilizar outra tomada.
O indicador de energia está aceso, mas não há nenhuma imagem.	O cabo de sinal do vídeo está solto ou desconectado do sistema ou do monitor.	<ul style="list-style-type: none">Certifique-se de que o sinal do vídeo esteja conectado corretamente ao sistema.
A qualidade da imagem é inaceitável.	O cabo de sinal do vídeo não está conectado corretamente ao monitor ou ao sistema.	<ul style="list-style-type: none">Certifique-se de que o cabo de sinal esteja firmemente conectado ao sistema e ao monitor.
Há uma mensagem na tela que informa "Fora do intervalo" ou "HIZ".	A função de configuração automática de imagem não foi executada.	<ul style="list-style-type: none">Se você estiver substituindo um monitor antigo, reconecte-o e ajuste o modo de exibição. Se estiver utilizando um novo monitor, selecione uma modalidade de visualização que seu monitor admita. Se essas opções não funcionarem, contate o centro de suporte para o monitor.
Um ícone piscando em verde aparece na tela.		

Para obter informações adicionais sobre a resolução de problemas, consulte o Guia do usuário.

Table 2-6. Resolución de Problemas

Problema	Possível Causa	Ação Sugerida
O indicador de energia não está aceso e não há nenhuma imagem.	<ul style="list-style-type: none">O comutador de energia do monitor não está ligado. O cabo de alimentação não está corretamente conectado. Não há energia na tomada.	<ul style="list-style-type: none">Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conectado corretamente. Certifique-se de que a tomada tenha energia. Ligue o monitor. Tente utilizar outro cabo de alimentação. Tente utilizar outra tomada.
O indicador de energia está aceso, mas não há nenhuma imagem.	O cabo de sinal do vídeo está solto ou desconectado do sistema ou do monitor.	<ul style="list-style-type: none">Certifique-se de que o sinal do vídeo esteja conectado corretamente ao sistema.
A qualidade da imagem é inaceitável.	O cabo de sinal do vídeo não está conectado corretamente ao monitor ou ao sistema.	<ul style="list-style-type: none">Certifique-se de que o cabo de sinal esteja firmemente conectado ao sistema e ao monitor.
Há uma mensagem na tela que informa "Fora do intervalo" ou "HIZ".	A função de configuração automática de imagem não foi executada.	<ul style="list-style-type: none">Se você estiver substituindo um monitor antigo, reconecte-o e ajuste o modo de exibição. Se estiver utilizando um novo monitor, selecione uma modalidade de visualização que seu monitor admita. Se essas opções não funcionarem, contate o centro de suporte para o monitor.
Um ícone piscando em verde aparece na tela.		

Para obter informações adicionais sobre a resolução de problemas, consulte o Guia do usuário.

如果您在設置或使用顯示器時遇到問題，則可以嘗試自行解決。在致電您的經銷商或 Lenovo 之前，請嘗試可解決問題的通用操作。

Problema	Possível Causa	Ação Sugerida
O indicador de energia não está aceso e não há nenhuma imagem.	<ul style="list-style-type: none">O comutador de energia do monitor não está ligado. O cabo de alimentação não está corretamente conectado. Não há energia na tomada.	<ul style="list-style-type: none">Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conectado corretamente. Certifique-se de que a tomada tenha energia. Ligue o monitor. Tente utilizar outro cabo de alimentação. Tente utilizar outra tomada.
O indicador de energia está aceso, mas não há nenhuma imagem.	O cabo de sinal do vídeo está solto ou desconectado do sistema ou do monitor.	<ul style="list-style-type: none">Certifique-se de que o sinal do vídeo esteja conectado corretamente ao sistema.
A qualidade da imagem é inaceitável.	O cabo de sinal do vídeo não está conectado corretamente ao monitor ou ao sistema.	<ul style="list-style-type: none">Certifique-se de que o cabo de sinal esteja firmemente conectado ao sistema e ao monitor.
Há uma mensagem na tela que informa "Fora do intervalo" ou "HIZ".	A função de configuração automática de imagem não foi executada.	<ul style="list-style-type: none">Se você estiver substituindo um monitor antigo, reconecte-o e ajuste o modo de exibição. Se estiver utilizando um novo monitor, selecione uma modalidade de visualização que seu monitor admita. Se essas opções não funcionarem, contate o centro de suporte para o monitor.
Um ícone piscando em verde aparece na tela.		

Para obter informações adicionais sobre a resolução de problemas, consulte o Guia do usuário.

如果您在設置或使用顯示器時遇到問題，則可以嘗試自行解決。在致電您的經銷商或 Lenovo 之前，請嘗試可解決問題的通用操作。

Obavěštení strážníku o omezení záruční služby
Předstevno obavještenje o ograničenoj garanciji
Presentazione Obavještenje o limitazione della garanzia
Présentation Obavještenje o limitación de la garantía
Présentation Obavještenje o limitación de la garantía

Lenovo organizacijoje įrašoma:
Nepaisoma za kontrolu
Próbne oddanie
Organizacno jasnjenje
Lenovo (LLW) ni je važno za 30 jezika. Možete ga pročitati na <http://www.lenovo.com/warranty>. Ako ne možete pročitati dokument, možete kontaktirati lokalni Lenovo predstavnik.
Información de garantía para el cliente
1. Periodo de garantía: 3 años
2. Tipo de servicio de garantía: Servicio de entrega y correo
3. Versión de la garantía limitada de Lenovo: L505-0010-02 08/2011

Leia a Garantia Limitada de Lenovo (LLW) que está disponível em 30 idiomas. Você pode visitar <http://www.lenovo.com/warranty> para lê-la. Se você não conseguir visualizar a LLW, entre em contato com seu revendedor ou com um escritório da Lenovo para obter uma versão impressa da LLW.

Bemærkning til kunden
Verdienter Garantierter
Las Lenovos Begrænsete Garanti (LLW), som er tilgængelig på 30 sprog. Du kan besøge <http://www.lenovo.com/warranty> for at lase den. Hvis du ikke kan få adgang til LLW på denne måde, kan du kontakte din lokale Lenovos-forhandler for at få en papirversion.

Garantiyönlümleri için makineniz:
1. Garanti Süresi: 3 yıl
2. Servis türü: Müşteri Değiştirilebilir Birim (CRU) Servisi (Customer Replaceable Unit) ve Müşteri Getirisi veya Posta ile Servis
3. Versiyon: Sınırlı Garanti Hizmeti: L505-0010-02 08/2011

Para obter o serviço de garantia, consulte a lista telefónica em www.lenovo.com/support/phone. Os números de telefone estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Obavěštení strážníku o omezení záruční služby
Předstevno obavještenje o ograničenoj garanciji
Presentazione Obavještenje o limitazione della garanzia
Présentation Obavještenje o limitación de la garantía
Présentation Obavještenje o limitación de la garantía

Lenovo organizacijoje įrašoma:
Nepaisoma za kontrolu
Próbne oddanie
Organizacno jasnjenje
Lenovo (LLW) ni je važno za 30 jezika. Možete ga pročitati na <http://www.lenovo.com/warranty>. Ako ne možete pročitati dokument, možete kontaktirati lokalni Lenovo predstavnik.
Información de garantía para el cliente
1. Periodo de garantía: 3 años
2. Tipo de servicio de garantía: Servicio de entrega y correo
3. Versión de la garantía limitada de Lenovo: L505-0010-02 08/2011

Leia a Garantia Limitada de Lenovo (LLW) que está disponível em 30 idiomas. Você pode visitar <http://www.lenovo.com/warranty> para lê-la. Se você não conseguir visualizar a LLW, entre em contato com seu revendedor ou com um escritório da Lenovo para obter uma versão impressa da LLW.

Bemærkning til kunden
Verdienter Garantierter
Las Lenovos Begrænsete Garanti (LLW), som er tilgængelig på 30 sprog. Du kan besøge <http://www.lenovo.com/warranty> for at lase den. Hvis du ikke kan få adgang til LLW på denne måde, kan du kontakte din lokale Lenovos-forhandler for at få en papirversion.

Garantiyönlümleri için makineniz:
1. Garanti Süresi: 3 yıl
2. Servis türü: Müşteri Değiştirilebilir Birim (CRU) Servisi (Customer Replaceable