

MAGYAR

1* Ha a termékhez nem tartozik átvány, kezdje az összeszerelést a 2. lépéssel.

2 A belső hangszóró bekapcsolásához csatlakoztassa a DisplayPort vagy a HDMI portot.

6 Az OMEN Gaming Hub letöltéséhez és telepítéséhez keresse meg az **OMEN Gaming Hub** alkalmazást a **Microsoft Store** áruházban, majd válassza a **Beszérs** gombot.

Óvja monitorát: A tisztítási eljárásokkal kapcsolatban lásd a felhasználói útmutatót, vagy lépjen a **www.hp.com/support** weboldalra, és keresse a *Számítógép tisztítási* témakört. Soha ne permetezzen tisztítószert közvetlenül a képernyőre.

A felhasználói útmutatók, illesztőprogramok és illesztőprogram megkereséséhez lépjen a **www.hp.com/support** oldalra.

FIGYELMEZTÉS: Az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelét olyan váltakozó áramú hálózati aljzatba dugja, amely mindig környék hőzzelhető. Ha a tápkábelben hőáramirányító csatlakozó van, földelő háromrétekes dugaszalakkalhoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTÉS: A hálkázó kábelek megelégedés érdekében ne használja a készülék anyagi anyeán, ahol gyermekek tartózkodhatnak.

Egyes országokban/térségekben a HP a korlátozott időtartáa a dobozba helyezi. Azokban az országokban, illetve térségekben, ahol a jótállás nincs mellékelve a dobozban, a jótállást az interneten találja meg. Az online verzió megtekintéséhez vagy egy nyomtatott példány megrendeléséhez látogasson el a **http://www.hp.com/go/orderdocuments** webhelyre. Az Ázsia-ban és a csendes-óceáni térségben vásárolt termékek esetén a HP részére a következő címre írhát: P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Tiszteleg a termék nevét, valamint saját nevét, telefonszámát és postacímét.

NEDERLANDS

1* Als een standaard niet bij het product is meegeleverd, begint u het instellen bij stap 2.

2 Sluit de DisplayPort of HDMI aan om de interne luidsprekers in te schakelen.

6 Om OMEN Gaming Hub te downloaden en te installeren, zoekt u naar **OMEN Gaming Hub** in de **Microsoft Store** en selecteert u **Downloaden**.

Uw monitor beschermen: raadpleeg de gebruikershandleiding voor reinigingsprocedures of ga naar **www.hp.com/support** en zoek naar *Uw computer reinigen*. Spuit nooit reinigingsmiddel rechtstreeks op het scherm.

Ga naar **www.hp.com/support** om de gebruikerhandleiding, stuurprogramma's en software te vinden.

WAARSCHUWING: Ga als volgt te werk om het risico op elektrische schokken te beperken: sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat gemakkelijk te bereiken is. Als het netsnoer voorzien is van een geaarde stekker, moet u het aansluiten op een geaard stopcontact.

WAARSCHUWING: Gebruik dit apparaat niet op plekken waar kinderen aanwezig kunnen zijn. Zo voorkomt u lichamelijke letsel.

In sommige landen of regio's wordt door HP een HP beperkte garantie meegeleverd in de doos. Voor landen/regio's waar de garantie niet wordt meegeleverd in de doos, kunt u deze op internet vinden. Om een online exemplaar te openen of een gedrukt exemplaar van uw garantie te bestellen, gaat u naar **http://www.hp.com/go/orderdocuments**. Voor producten geïmporteerd in Azië en het Pacifisch gebied kunt u HP aanschrijven op het volgende adres: P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Vermijd de productnaam en uw naam, telefoonnummer en postadres.

NORSK

1* Hvis produktet ikke inneholder en fot, begynner du installasjonen på trinn 2.

2 Koble til DisplayPort eller HDMI for å slå på de interne høyttalere.

6 For å laste ned og installere OMEN Gaming Hub søker du etter **OMEN Gaming Hub i Microsoft Store** og velger **Få**.

Beskytt monitoren din: Se brukerveiledningen vår for rengjøringsprosedyrer, eller gå til **www.hp.com/support** og søk etter *Hvordan rengjøre dataskjermen* din. Bruk aldri en rengjøringspray rett på skjermen.

Gå til **www.hp.com/support** for å finne brukerveiledning, drivere og programvare.

ADVARSEL: Koble strømledningen til en stikkontakt som alltid er lett tilgjengelig, for å redusere faren for elektrisk støt. Hvis strømledningen har et trepølet støpsel, setter du ledningen inn i en jordet, trepølet stikkontakt.

ADVARSEL: For å forhindre fysisk skade, må du ikke bruke dette utstyret på steder der det sannsynligvis er barn tilstede.

I enkelte land eller regioner kan HP legge ved HPs begrensede garanti i esken. I land eller regioner hvor garantien ikke ligger ved i esken, gå til **http://www.hp.com/go/orderdocuments** for å finne den nettbaserte versjonen, eller bestill en trykt versjon av garantien. For produkter som er kjøpt i stillingsavdelene av Asia, kan du skrive til HP med adressen P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Legg ved produktnavn samt navn, telefonnummer og postadresse.

POLSKI

1 Jeśli produkt nie jest wyposażony w podstawę, rozpocznij konfigurację od kroku 2.

2 Podłącz kabel DisplayPort lub HDMI, aby włączyć głośniki wewnętrzne.

6 Aby pobrać i zainstalować aplikację OMEN Gaming Hub, wyszukaj frazę **OMEN Gaming Hub** w sklepie **Microsoft Store** i wybierz opcję **Pobierz**.

Chroń swój monitor: zapoznaj się z procedurami czyszczenia zamieszczonymi w instrukcji obsługi lub przejdź na stronę **www.hp.com/support** i w polu wyszukiwania wpisz frazę *Jak czyścić komputer*. Środka czyszczącego nie wolno rozpylać bezpośrednio na ekran.

Instrukcje obsługi, sterowniki i oprogramowanie można znaleźć pod adresem **www.hp.com/support**.

OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, kabel zasilający należy podłączyć do gniazka sieci elektrycznej znajdującego się w łatwo dostępnym miejscu. Jeśli wtyczka kabla zasilającego jest 3-żyłowa, należy ją podłączyć do uzmiennego, 3-żyłowego gniazda sieci elektrycznej.

OSTRZEŻENIE: Aby zapobiec obrażeniom fizycznym, nie należy używać tego sprzętu w miejscach, w których mogą przebywać dzieci.

W niektórych krajach lub regionach ograniczona gwarancja HP może być dołączona do pudełka. W krajach lub regionach, w których gwarancja nie jest dołączona do pudełka, jest ona dostępna za pośrednictwem witryny internetowej. Aby uzyskać dostęp do kopii online lub zamówić wydruk gwarancji, przejdź na stronę **http://www.hp.com/go/orderdocuments**. W sprawie produktów zakupionych w regionie Azji i Pacyfiku można napisać do firmy HP na adres P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Należy podać nazwę produktu oraz swoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres korespondencyjny.

PORTUGUÉS

1* Se o seu produto não inclui um suporte, inicie a configuração no passo 2.

2 Ligue a DisplayPort ou HDMI para ligar os altifalantes internos.

Para transferir e instalar o OMEN Gaming Hub, procure por **OMEN Gaming Hub** na **Microsoft Store** e selecione **Obter**.

Proteja o seu monitor: Consulte o manual do utilizador para se informar sobre os procedimentos de limpeza, ou vá até **www.hp.com/support** e procure por *Como limpar o seu computador*. Nunca pulverize um produto de limpeza diretamente no ecrã.

Vá até **www.hp.com/support** para localizar o seu manual do utilizador, controladores e software.

AVISO: Para reduzir o risco de choque elétrico, ligue o cabo de alimentação a uma tomada elétrica facilmente acessível em todas as situações. Se o cabo de alimentação possuir uma ficha de ligação de 3 pinos, ligue o cabo a uma tomada de 3 pinos com ligação à terra.

AVISO: Para evitar lesões, não utilize este equipamento em locais onde exista a probabilidade de haver crianças presentes.

Em alguns países ou regiões, a HP poderá fornecer a Garantia Limitada HP impressa na caixa. Nos países ou regiões onde a garantia não é fornecida impressa na caixa, pode obter uma cópia online. Para aceder a uma cópia online ou encomendar uma cópia impressa da garantia, vá até **http://www.hp.com/go/orderdocuments**. Para produtos adquiridos na região da Ásia-Pacífico, pode contactar a HP através da morada P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Deve incluir o nome do produto e o seu nome, número de telefone e morada.

PORTUGUÉS (BRASIL)

1* Se o seu produto não inclui uma base, comece a configuração na etapa 2.

2 Conecte o DisplayPort ou HDMI para ligar os alto-falantes internos.

Para baixar e instalar o OMEN Gaming Hub, pesquise **OMEN Gaming Hub** na **Microsoft Store** e selecione **Obter**.

Proteja seu monitor: consulte o guia do usuário para obter informações sobre os procedimentos de limpeza, ou acesse **www.hp.com/support** e pesquise *Como limpar seu computador*. Nunca vaporize o produto de limpeza diretamente na tela.

Acesse **www.hp.com/support** para localizar o guia do usuário, os drivers e o software.

ADVERTÊNCIA: Para reduzir o risco de choque elétrico, conecte o cabo de alimentação a uma tomada de C ou tipo acesso seja sempre fácil. Se o cabo de alimentação tiver um conector de 3 pinos, conecte-o a uma tomada de 3 pinos aterrada.

ADVERTÊNCIA: Para evitar lesões, não use este equipamento em locais onde é provável a presença de crianças.

Em alguns países ou regiões, a HP pode fornecer a Garantia Limitada HP dentro da caixa. Para os países ou regiões onde a garantia não é fornecida dentro da caixa, você pode encontrá-la na web. Para acessar uma cópia online ou solicitar uma cópia impressa da sua garantia, acesse **http://www.hp.com/go/orderdocuments**. Para produtos adquiridos na região Ásia-Pacífico, você pode escrever para a HP no endereço P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Inclua o nome do produto e o seu nome, telefone e endereço para correspondência.

ROMÂNĂ

1* Dacă produsul dvs. nu include suport, începeți configurarea de la etapa 2.

2 Conectați DisplayPort sau HDMI pentru a activa difuzoarele interne.

Pentru a descărca și instala OMEN Gaming Hub, căutați **OMEN Gaming Hub** în **Microsoft Store** și selectați **Obțineți**.

Protejați-vă monitorul: Consultați ghidul pentru utilizator referitor la metode de curățare sau accesați **www.hp.com/support** și căutați *Cum se curăță computerul*. Nu pulverizați produse de curățare niciodată direct pe ecran.

Accesați **www.hp.com/support** pentru a localiza ghidul pentru utilizatori, driverele și software-ul.

AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză de c.a. ușor accesabilă în orice moment. În cazul în care cablul de alimentare are un stecher cu 3 pini, introduceți cablul într-o priză împământată (cu 3 pini).

AVERTISMENT: Pentru a preveni răni sau gravă, nu utilizați acest echipament în locuri unde pot fi prezenți copii.

În unele țări sau regiuni, în cutie poate fi furnizat o Garanție limitată HP. Pentru țările sau regiunile în care garanția nu este furnizată în cutie, puteți să solicitați o copie de pe site-ul web. Pentru a accesa o copie online sau pentru a comanda o copie imprimată a garanției, accesați **http://www.hp.com/go/orderdocuments**. Pentru produsele cumpărate în Asia-Pacific, puteți scrie companiei HP la adresa P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Includeți denumirea produsului și numele dvs., numărul de telefon și adresa postală.

În unele țări sau regiuni, compania HP poate oferi o garanție limitată HP. Pentru țările sau regiunile în care garanția nu este furnizată în cutie, puteți să solicitați o copie de pe site-ul web. Pentru a accesa o copie online sau pentru a comanda o copie imprimată a garanției, accesați **http://www.hp.com/go/orderdocuments**. Pentru produsele cumpărate în Asia-Pacific, puteți scrie companiei HP la adresa P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Includeți denumirea produsului și numele dvs., numărul de telefon și adresa postală.

În unele țări sau regiuni, compania HP poate oferi o garanție limitată HP. Pentru țările sau regiunile în care garanția nu este furnizată în cutie, puteți să solicitați o copie de pe site-ul web. Pentru a accesa o copie online sau pentru a comanda o copie imprimată a garanției, accesați **http://www.hp.com/go/orderdocuments**. Pentru produsele cumpărate în Asia-Pacific, puteți scrie companiei HP la adresa P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Includeți denumirea produsului și numele dvs., numărul de telefon și adresa postală.

РУССКИЙ

1* Если подставка не поставляется с вашим продуктом, начните настройку с шага 2.

2 Подключите порт DisplayPort или HDMI, чтобы включить внутренние динамики.

Чтобы загрузить и установить OMEN Gaming Hub, введите **OMEN Gaming Hub** в поисковую строку **Microsoft Store** и нажмите **Получить**.

Защитите ваш монитор. Для получения инструкции по очистке см. имеющееся руководство пользователя или перейдите по адресу **www.hp.com/support** и введите в строку поиска *Очистка компьютера*. Никогда не разбрызгивайте чистящее средство непосредственно на экран.

Перейдите по адресу **www.hp.com/support**, чтобы найти руководство пользователя, загрузить драйверы и программное обеспечение.

ОСТОРОЖНО: Для снижения риска поразения электрическим током подключайте кабель питания к электрической розетке, расположенной в легкодоступном месте. Если кабель питания оснащен трехконтактной вилкой, подключайте его к соответствующей трехконтактной розетке.

ОСТОРОЖНО: Во избежание травм не используйте данное оборудование в местах, где будут находиться дети.

Для некоторых стран и регионов компания HP может включать в комплект поставки ограниченную гарантию HP. В странах или регионах, для которых этот эквивалент гарантии не входит в комплект поставки, его можно найти в Интернете. Чтобы открыть эквивалент гарантии на веб-странице или заказать печатный эквивалент, перейдите по адресу **http://www.hp.com/go/orderdocuments**. Если продукт приобретен в Азиатско-Тихоокеанском регионе, вы можете отправить письменный запрос о компании HP по адресу: P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Укажите наименование продукта, свои имя, номер телефона и почтовый адрес.

Для некоторых стран и регионов компания HP может включать в комплект поставки ограниченную гарантию HP. В странах или регионах, для которых этот эквивалент гарантии не входит в комплект поставки, его можно найти в Интернете. Чтобы открыть эквивалент гарантии на веб-странице или заказать печатный эквивалент, перейдите по адресу **http://www.hp.com/go/orderdocuments**. Если продукт приобретен в Азиатско-Тихоокеанском регионе, вы можете отправить письменный запрос о компании HP по адресу: P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Укажите наименование продукта, свои имя, номер телефона и почтовый адрес.

Для некоторых стран и регионов компания HP может включать в комплект поставки ограниченную гарантию HP. В странах или регионах, для которых этот эквивалент гарантии не входит в комплект поставки, его можно найти в Интернете. Чтобы открыть эквивалент гарантии на веб-странице или заказать печатный эквивалент, перейдите по адресу **http://www.hp.com/go/orderdocuments**. Если продукт приобретен в Азиатско-Тихоокеанском регионе, вы можете отправить письменный запрос о компании HP по адресу: P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Укажите наименование продукта, свои имя, номер телефона и почтовый адрес.

Для некоторых стран и регионов компания HP может включать в комплект поставки ограниченную гарантию HP. В странах или регионах, для которых этот эквивалент гарантии не входит в комплект поставки, его можно найти в Интернете. Чтобы открыть эквивалент гарантии на веб-странице или заказать печатный эквивалент, перейдите по адресу **http://www.hp.com/go/orderdocuments**. Если продукт приобретен в Азиатско-Тихоокеанском регионе, вы можете отправить письменный запрос о компании HP по адресу: P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Укажите наименование продукта, свои имя, номер телефона и почтовый адрес.

SLOVENČINA

1* Ak vaš produkt neobahuje stojalo, začnite s inštalacijo v kroku 2.

2 Pripojenim k portu DisplayPort alebo HDMI zapnete interne reproduktory.

Če želite stiahnuť a nainštalovať OMEN Gaming Hub, vyhľadajte **OMEN Gaming Hub** v obchode **Microsoft Store** a vyberte možnosť **Get** (Získat).

Chrňte svoj monitor: Postupy čistenia nájdete v používateľskej príručke alebo prejdite na stránku **www.hp.com/support** a vyhľadajte položku *Ako vyčistiť počítač*. Čistiaci prostriedok nikdy nestriekajte priamo na obrazovku.

Prejdite na lokalitu **www.hp.com/support**, kde nájdete používateľskú príručku, ovládače a softvér.

VÝSTRAHA: Ak chcete znížiť riziko úrazu elektrickým prúdom, zapájajte napájací kábel do sieťovej napájacej zásuvky, ktorá je vždy ľahko prístupná. Ak je napájací kábel vybavený 3-žilovou zástrčkou, kábel zapojte do uzemnenej 3-žilovej zásuvky.

VÝSTRAHA: Aby ste predišli fyzickým zraneniam, toto zariadenie nepoužívajte na miestach, kde by mohli byť prítomní deti.

Spoločnosť HP môže v niektorých krajinách/oblastiach poskytovať obmedzenú záruku spoločnosti HP, ktorá je priložená v Skatuli. V krajinách/oblastiach, v ktorých sa záruka nedodáva v Skatuli, môžete záruku nájsť na internete. Ak si chcete pozrieť zhrnutie záruky online alebo si objednať jej tlačidnú kópiu, prejdite na lokalitu **http://www.hp.com/go/orderdocuments**. Pri produktoch kúpených v Ázii a Tichomorí môžete spoločnosť HP napísať na adresu P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Uveďte názov produktu, svoje meno, telefónne číslo a poštovú adresu.

SLOVENŠČINA

1* Če vaš izdelek ne vključuje stojala, začnite namestitve v 2. koraku.

2 Priključite DisplayPort ali HDMI, da se vklopijo notranji zvočniki.

Za prenos in namestitve aplikacije OMEN Gaming Hub v trgovini **Microsoft Store** poiščite **OMEN Gaming Hub** in izberite **Pridobi**.

Zaščitite monitor: Za postopke čiščenja glejte uporabniški priročnik ali pojdite na **www.hp.com/support** adresne gipid *Bilgisyayınizi* Temizleyici makdeyi asla doğrudan ekranın üzerine puskürtmeyin.

Na naslovu **www.hp.com/support** najdete uporabniški priročnik, gonilnike in programsko opremo.

OPAZORILO: Da zmanjšate tveganje električnega udara, napajalniki priključite v električno vtičnico, ki je vedno lahko dostopna. Če ima napajalni kábel tripolni vtič, ga priključite v ozemljeno tripolno vtičnico (z zaščitnim vodnikom).

OPAZORILO: Za preprečevanje telesnih poškodb te opreme ne uporabljajte na mestih, kjer so lahko prisotni otroci.

V nekaterih državah ali regijah lahko HP v Skatli priloži natisnjeno omejeno garancijo HP. V državah ali regijah, v katerih garancija ni priložena v Skatli, jo lahko prenesete s spleta. Za dostop do spletne različice ali naročilo natisnjene različice svoje garancije pojdite na **http://www.hp.com/go/orderdocuments**. Za izdelek, kupljene v Tihomorski Aziji, lahko pišete HP na naslov P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Nevedite ime izdelka, svoje ime, telefonsko številko in poštni naslov.

SUOMI

1* Jos tuotteen mukana ei toimiteta telinettä, aloita asennus vaiheesta 2.

2 Yhdistä DisplayPort tai HDMI kytkemäsi sisäiset kaiuttimet päälle.

Voit ladata ja asentaa OMEN Gaming Hubin etsimällä **OMEN Gaming Hub** in **Microsoft Store** sta ja valitsemalla **Hanki**.

Näytön suojaamonen: katso puhdistusmenettelmää käyttöohjeesta tai siirry osoitteeseen **http://www.hp.com/support** ja etsi kirjoittamasi *Miten puhdistaa tietokoneen*. Älä koskaan suihkuta puhdistusainetta suoraan näyttöle.

Siirry osoitteeseen **www.hp.com/support**, josta voit ladata käyttöoppaan, ohjaimia ja ohjelmistoja.

VAROITUS: Voit pienentää sähköiskun vaaraa kytkemällä virtajohdon pistorasiaan, johon on aina vaavaton pääsy. Jos virtajohdossa on kädensijatkin pistoke, kytkie se maadoitettuun kolmitasoiseseen pistorasiaan.

VAROITUS: Fyysisen vammaan välttämiseksi älä kosketa lähtevä kättesi, joiissa on todennäköisesti lapsia.

Josissakin maissa tai jollakin alueella HP voi toimittaa HP:n rajoitettua takuuta tuotteen mukana pakkauslaatikossa. Jos takuuta ei omassa maassasi tai omalla alueellasi toimiteta painettuna tuotteen mukana pakkauslaatikossa, se löytyy internetistä. Jos haluat lukea takuutekstin verkostion tai ladata painettua kopiota, siirry osoitteeseen **http://www.hp.com/go/orderdocuments**. Jos tuote on ostettu Tyumenin Asian alueelta, voit kirjoittaa HP:lle osoitteeseen P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Liitä mukaan tuotteen, oma nimesi, puhelinnumerosi sekä postiosoitteesi.

SRPSKI

1 Ako vaš proizvod ne sadrži postolje, započnite sa podešavanjem u koraku 2.

2 Priključite DisplayPort ili HDMI da biste uključili unutrašnje zvučnike.

Da biste preuzeli i instalirali OMEN Gaming Hub, pretražite **OMEN Gaming Hub** u prodavnici **Microsoft Store** i izaberite opciju **Preuzmi**.

Zaštitite svoj monitor: pročitate vodič za korisnike da biste pronašli procedure za čišćenje ili posetite **www.hp.com/support** i pretražite frazu *How to Clean Your Computer* (Čišćenje računara). Nikada nemojte da prskate sredstvo za čišćenje direktno na ekran.

Posetite lokaciju **www.hp.com/support** da biste pronašli vodič za korisnike, upravljačke programe i softver.

UPOZORENJE: Da biste umanjili rizik od strujnog udara, uključite kabl za napajanje u utičnicu za nazemnu struju koja je uvek lako dostupna. Ako kabl za napajanje ima 3-pinski utičnik, kabl uključite u zemljenu 3-pinski utičnik.

UPOZORENJE: Da biste sprečili telesne povrede, nemojte da koristite ovo opremu na mestima gde je verovatno da će se nalaziti deca.

U nekim zemljama ili regionima, kompanija HP može obezbediti ograničenu garanciju kompanije HP u kutiji. Za zemlje i regione u kojima se garancija ne obezbeđuje u kutiji, možete je pronaći na webu. Da biste pristupili vodiču na mreži, ili naručiti odštampanu kopiju garancije, posetite lokaciju **http://www.hp.com/go/orderdocuments**. Za proizvode kupljene u oblasti Pacifčke Azije, možete pisati kompaniji HP na adresu P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Priložite naziv proizvoda, svoje ime, broj telefona i poštansku adresu.

SVENSKA

1* Om din produkt inte har ett stativ, börja installationen på steg 2.

2 Anslut DisplayPort eller HDMI för att slå på de interna högtalarna.

Om du vill ladda ned och installera, sök efter **OMEN Gaming Hub i Microsoft Store** och klicka på **Hämta**.

Skydda din bildskärm: Se användarhandboken för information om rengöring eller gå till **www.hp.com/support** och sök efter *How to Clean Your Computer* (Rengöra datorn). Spruta aldrig rengöringsmedel direkt på skärmen.

Gå till **www.hp.com/support** för att hitta användarhandboken, drivrutinerna och programvaran.

VARNING: För att minska risken för elstöt ska ström kabeln anslutas till ett eluttag som alltid är enkelt att komma åt. Om ström kabeln har en jordad kontakt ska kabeln anslutas till ett jordat uttag.

VARNING: För att förhindra fysiska skador ska den här utrustningen inte användas på platser där barn troligtvis är närvarande.

I vissa länder eller regioner medföljer en kopia av HP:s begränsade garanti i förpackningen. I länder eller regioner där garantiförpackningen inte medföljer i förpackningen kan du hitta den på webben. Om du vill få tillgång till en kopia online eller beställa ett tryckt exemplar av garantiförpackningen, går du till **http://www.hp.com/go/orderdocuments**. Om produkten är köpt i Asien-Sällhavsregionen kan du skriva till HP på adressen P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Ange produktnamn, ditt namn, ditt telefonnummer och din postadress.

TWA

1* หากผลิตภัณฑ์ของคุณไม่มีขาตั้ง ให้เริ่มการติดตั้งที่ขั้นตอนที่ 2

2 เชื่อมต่อ DisplayPort หรือ HDMI เพื่อเปิดฟังก์ชันภายใน

หากต้องการดาวน์โหลดและติดตั้ง OMEN Gaming Hub ให้ค้นหาคำว่า **OMEN Gaming Hub** ใน **Microsoft Store** และเลือก **Get** (รับ)

ปกป้องจอภาพของคุณ: โปรดดูขั้นตอนการทำความสะอาดจากคู่มือผู้ใช้ หรือไปที่ **www.hp.com/support** แล้วค้นหาคำว่า *How to Clean Your Computer* (วิธีทำความสะอาดคอมพิวเตอร์) อย่าฉีดน้ำยาทำความสะอาดบนจอภาพโดยตรง

ไปที่ **www.hp.com/support** เพื่อค้นหาคู่มือผู้ใช้ ดาวน์โหลด และขอรับตัวเชื่อมต่อของคุณ

คำเตือน: เพื่อลดความเสี่ยงจากการช้ไฟฟ้าช็อต โปรดเสียบปลั๊กไฟก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณในสถานที่ที่มีเด็กอยู่

คำเตือน: เพื่อป้องกันการบาดเจ็บทางกายภาพ ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในสถานที่ที่มีเด็กอยู่เป็นประจำ

ในบางประเทศ/ภูมิภาคบางภูมิภาค HP อาจมอบบริการการรับประกันที่จำกัดของ HP ไว้ในกล่องผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม บริการที่จำกัดเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับประเทศ/ภูมิภาค ในประเทศ/ภูมิภาคบางประเทศ/ภูมิภาค HP อาจไม่รวมการรับประกันที่จำกัดไว้ในกล่องผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม บริการที่จำกัดเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับประเทศ/ภูมิภาค หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการที่จำกัดเหล่านี้ โปรดไปที่ **http://www.hp.com/go/orderdocuments** สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อในประเทศ/ภูมิภาคของเอเชีย-แปซิฟิก ติดต่อ HP ที่ P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006 หรือส่งอีเมลถึงเราที่ hp@hp.com พร้อมแนบชื่อผลิตภัณฑ์ของคุณ เราขอแนะนำให้คุณแนบชื่อผลิตภัณฑ์และหมายเลขสินค้าด้วย

TÜRKÇE

1* Ürününüzde stand yoksa kurulumla 2. adımdan başlayın.

2 Dahili hoparlörleri açmak için DisplayPort veya HDMI'yi bağlayın.