

# Setup Guide

## 1 Important Safety Instructions

Be sure to read these instructions before using the machine.


## 2 Setup Guide (this document)

## 3 User's Guide

This section explains all the ways this machine can be used.

### FAQ

This section describes problems that may arise and how to resolve these problems.



<https://oip.manual.canon/>


See p. 6 "Accessing the Online Manual" for details.

- After you finish reading this guide, store it in a safe place for future reference.
- The information in this guide is subject to change without notice.

En  
Fr  
De  
It  
Es  
Ca  
Eu  
Pt  
El  
Da  
Nl  
No  
Sv  
Fi  
Ru  
Uk  
Lv  
Lt  
Et  
Pl  
Cs  
Sk  
Sl  
Hr  
Hu  
Ro  
Bg  
Tr  
Ar  
Fa


Unless otherwise stated, illustrations used in this document are for the LBP246dw.

## 1 Checking the Items Included



## 2 Removing the Packing Material

1. Install the machine in the location where it will be used.




Provide a space of 100 mm or more around the machine when installing.

## 2. Remove all packing material.

Remove all tapes.




Do not remove the sticker that covers the USB port until you actually use the USB port.




## 3 Loading Paper


- 1.




- 2.



3.



4.



## 4 Installing the Optional Part

→ If you are not using optional part, proceed to step 5.


### Before Installing the Optional Part

After the machine has been installed, perform the following before installing the optional part:


1. Turn OFF the machine and your computer.
2. Unplug the machine from the mains power outlet.
3. Disconnect all cords and cables from the machine.

### Cassette Feeding Module


1. Install the cassette feeding module in the location where it will be used.




2.




3.




4.



## 5.




## 5 Connecting the Power Cord



## 6 Specifying the Basic Settings

When you turn on the machine for the first time, the Setup Guide appears on the operation panel. Perform the initial machine setup by following the on-screen instructions.



1. Select the language, the country or region, and then the time zone.
2. Set the current date/time.

## 7 Specifying the Security Settings

To prevent unauthorized access to the machine, set access restrictions for Remote UI.



### What is Remote UI?

Remote UI allows you to use your computer's Web browser to check the machine's operating status and change settings.

### 1. To use the Remote UI, select <Yes>.

To continue without using the Remote UI, select <No> and proceed to step 8.

### 2. Check the explanation for using General User mode and press OK.

### 3. To use General User mode, select <Yes>.

- Set the PIN to be used by general users to access the Remote UI.
- To continue without using General User mode, select <No> and proceed to step 8.

### 4. Set the Remote UI Access PIN.

- Enter any number and then select <Apply>.
- Re-enter the same PIN on the next screen as confirmation and select <Apply>.
- \* Do not forget your PIN.

## 8 Specifying the Network Settings

Specify the settings for connecting the machine to a network. Before proceeding, check that the computer and router are correctly connected to the network.

- You cannot use a wired LAN and a wireless LAN at the same time.

## Wireless LAN

- Check the router's "SSID" and "Network key."



- To configure the settings, select <Yes> on the operation panel.

- Select the network with a matching SSID.


- Enter the password (network key) and select <Apply>.

- Select <Yes> to connect using the selected settings.

Select <No> to return to the previous screen.

## Wired LAN

Connect the router to the machine with a LAN cable and then select <No> in the screen for choosing how to connect to the network.



## 9 Installing the Software/Drivers

To use the print function of the machine, you must install the printer driver.

## Downloading from the Canon website

- Search for "(model name) download."

XXXXXX download



Example: LBP246dw download

If you cannot find the download site, go to  
<https://global.canon/en/support/>

- Download the software and drivers, and install them on your computer.

## Installing from the Bundled CD/DVD-ROM

- Load the CD/DVD-ROM into your computer, and install the software and drivers.

For normal installation, select "Easy Installation." Selecting "Easy Installation" installs the drivers along with the standard software and manuals.



If a problem arises during the installation, see "Questions Related to Drivers" in "FAQ."


### Accessing the FAQ

p. 6 "Accessing the Online Manual"

# Useful Functions and Helpful Information

## Accessing the Online Manual

- Scan the QR code to open the website to the Canon online manual.



If the site does not open, go to  
<https://oip.manual.canon/>

- Select the manual.


### User's Guide

This section lists the functions of the machine, including machine operations, settings, and operating procedures.

### FAQ

This section lists frequently asked questions and their answers.

If a problem arises during driver installation, see "Questions Related to Drivers."




Questions Related to Drivers

## Using this Machine from a Mobile Device (Linking with Mobile Devices)

This machine can be used from mobile devices such as smartphones. This makes it easy to print documents or photos from a mobile device.

- User's Guide  
See "Linking with Mobile Devices."

## Managing the Machine from a Computer (Remote UI)



Remote UI allows this machine to be managed using the Web browser on a computer. You can use it to check the machine's operating status and change settings.

- User's Guide  
See "Managing the Machine from a Computer (Remote UI)."

# Guide de configuration

En  
Fr  
De  
It  
Es  
Ca  
Eu  
Pt  
El  
Da  
Nl  
No  
Sv  
Fi  
Ru  
Uk  
Lv  
Lt  
Et  
Pl  
Cs  
Sk  
Sl  
Hr  
Hu  
Ro  
Bg  
Tr  
Ar  
Fa

## 1 Consignes de sécurité importantes

Veillez à lire ces instructions avant d'utiliser l'appareil.


## 2 Guide de configuration (ce document)

## 3 Guide de l'utilisateur

Cette section explique toutes les façons dont cette machine peut être utilisée.

### FAQ

Cette section décrit les problèmes qui peuvent survenir et la manière de les résoudre.



<https://oip.manual.canon/>

Voir p. 12 «Accès au manuel en ligne» pour plus de détails.

- Après avoir lu ce guide, rangez-le dans un endroit sûr pour information.
- Les informations figurant dans ce guide sont sujettes à modifications sans préavis.

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

NI

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg


Tr

Ar

Fa


Sauf indication contraire, les illustrations utilisées dans ce document sont pour le modèle LBP246dw.

## 1 Vérification des articles inclus



## 2 Retrait du matériel d'emballage

### 1. Installez l'appareil là où il sera utilisé.




Laissez un espace d'au moins 100 mm autour de l'appareil lors de son installation.

## 2. Retirez tout le matériel d'emballage.

Retirez tous les rubans adhésifs.




Ne retirez l'autocollant qui recouvre le port USB qui si vous avez besoin d'utiliser le port USB.




## 3 Chargement du papier

### 1.




### 2.




### 3.

Assurez-vous que la quantité de papier chargée ne dépasse pas cette ligne



### 4.



## 4 Installation de l'équipement en option

Si vous n'utilisez pas l'équipement en option, passez à l'étape 5.


### Avant d'installer l'équipement en option

Après l'installation de la machine, effectuez les opérations suivantes avant d'installer la partie optionnelle :


1. Éteignez la machine et l'ordinateur.
2. Débranchez l'appareil de la prise secteur.
3. Débranchez tous les cordons et les câbles de l'appareil.

### Module de cassette


1. Installez le module de cassette là où il sera utilisé.




### 2.




### 3.




### 4.




**5.**

## 5 Branchement du câble d'alimentation



## 6 Réglages de base

Lorsque vous mettez en marche l'appareil pour la première fois, le guide de configuration s'affiche sur le panneau de commande. Effectuez la configuration initiale de la machine en suivant les instructions à l'écran.



**1. Sélectionnez la langue, puis le pays ou la région et enfin le fuseau horaire.**

**2. Définissez la date/heure actuelle.**

## 7 Paramètres de sécurité

Pour éviter tout accès non autorisé à la machine, définissez des restrictions d'accès pour l'IU distante.

### Qu'est-ce que l'IU distante ?

L'IU distante vous permet d'utiliser le navigateur Web de votre ordinateur pour vérifier l'état de fonctionnement de l'appareil et changer les paramètres.

**1. Pour utiliser l'IU distante, sélectionnez <Oui>.**

Pour continuer sans utiliser l'IU distante, sélectionnez <Non> et passez à l'étape **8**.

**2. Prenez connaissance des explications pour l'utilisation du mode Utilisateur général, puis appuyez sur **OK**.**

**3. Pour utiliser le mode Utilisateur général, sélectionnez <Oui>.**

- Définissez le code PIN à utiliser par les utilisateurs généraux pour accéder à l'IU distante.
- Pour continuer sans utiliser le mode Utilisateur général, sélectionnez <Non> et passez à l'étape **8**.

**4. Définissez le code PIN d'accès à l'IU distante.**

- Saisissez un nombre puis sélectionnez <Appliquer>.
- Saisissez de nouveau le même code PIN sur l'écran suivant pour confirmation, puis sélectionnez <Appliquer>.

\* Veillez à ne pas oublier votre code PIN.

## 8 Réglage des paramètres du réseau

Faites les réglages pour la connexion de l'appareil à un réseau. Avant de poursuivre, vérifiez que l'ordinateur et le routeur sont correctement connectés au réseau.

- Vous ne pouvez pas utiliser un réseau local câblé et un réseau local sans fil en même temps.

## Réseau local sans fil

- Vérifiez le «SSID» et la «Clé de réseau» du routeur.




- Pour configurer les paramètres, sélectionnez <Oui> sur le panneau de commande.
- Sélectionnez le réseau avec un SSID correspondant.
- Saisissez le mot de passe (clé de réseau), puis sélectionnez <Appliquer>.
- Sélectionnez <Oui> pour établir la connexion avec les paramètres sélectionnés.

Sélectionnez <Non> pour revenir à l'écran précédent.

## Réseau local câblé

Raccordez le routeur à l'appareil à l'aide d'un câble réseau, puis sélectionnez <Non> dans l'écran permettant de choisir la méthode de connexion au réseau.



## 9 Installation du logiciel et des pilotes

Pour utiliser la fonction d'impression de l'appareil, vous devez installer le pilote d'imprimante.

## Téléchargement à partir du site web de Canon

- Rechercher «Télécharger (nom du modèle)».

Exemple : Télécharger LBP246dw

Si vous ne trouvez pas le site de téléchargement, allez sur

<https://global.canon/en/support/>

- Téléchargez le logiciel et les pilotes, et installez-les sur votre ordinateur.

## Installation à partir du CD/DVD-ROM fourni

- Chargez le CD/DVD-ROM dans votre ordinateur, puis installez le logiciel et les pilotes.

Pour une installation normale, sélectionnez «Installation rapide». En sélectionnant «Installation rapide», vous installez les pilotes avec le logiciel et les manuels standard.



Si vous rencontrez un problème pendant l'installation, consultez la rubrique «Questions concernant les pilotes» dans la «FAQ».


### Accès aux FAQ

► p. 12 «Accès au manuel en ligne»

# Fonctions utiles et informations pratiques

## Accès au manuel en ligne

- Scannez le code QR pour ouvrir le site web du manuel en ligne Canon.



Si le site ne s'ouvre pas, allez sur  
<https://oip.manual.canon/>

- Sélectionnez le manuel.


### Guide de l'utilisateur

Cette section répertorie les fonctions de la machine, notamment les opérations, les réglages et les procédures d'utilisation de la machine.

### FAQ

Cette section répertorie les questions fréquemment posées et leurs réponses.

Si vous rencontrez un problème pendant l'installation du pilote, consultez la rubrique «Questions concernant les pilotes».




Questions concernant les pilotes

## Utilisation de cette machine depuis un périphérique mobile (liaison avec les périphériques mobiles)

Cet appareil peut être utilisé depuis des terminaux mobiles tels que des smartphones. Il est ainsi facile d'imprimer des documents ou des photos depuis un terminal mobile.

- ➔ Guide de l'utilisateur  
Voir «Liaison avec les périphériques mobiles».

## Gestion de la machine depuis un ordinateur (IU distante)



L'IU distante permet de gérer l'appareil depuis un navigateur Web sur un ordinateur. Vous pouvez l'utiliser pour vérifier l'état de fonctionnement de l'appareil et changer les paramètres.

- ➔ Guide de l'utilisateur  
Voir «Gestion de la machine depuis un ordinateur (IU distante)».

# Installations- anleitung

- Bewahren Sie diese Anleitung nach der Lektüre an einem sicheren Ort zum späteren Nachschlagen auf.
- Die Informationen in dieser Anleitung können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

## 1 Wichtige Sicherheitsvorschriften

Lesen Sie diese Anweisungen unbedingt durch, bevor Sie das Gerät verwenden.


## 2 Installationsanleitung (dieses Dokument)

## 3 Anwenderhandbuch

In diesem Kapitel werden alle Verwendungsmöglichkeiten dieses Geräts erläutert.

### FAQ

In diesem Kapitel werden Probleme erläutert, die auftreten können, und wie diese Probleme behoben werden können.




<https://oip.manual.canon/>

Siehe p. 18 „Zugriff auf das Online-Handbuch“ für weitere Angaben.

En  
Fr  
De  
It  
Es  
Ca  
Eu  
Pt  
El  
Da  
Ni  
No  
Sv  
Fi  
Ru  
Uk  
Lv  
Lt  
Et  
Pl  
Cs  
Sk  
Sl  
Hr  
Hu  
Ro  
Bg  
Tr  
Ar  
Fa


Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich die in diesem Dokument verwendeten Abbildungen auf LBP246dw.

## 1 Überprüfen der enthaltenen Elemente



## 2 Entfernen des Verpackungsmaterials

1. Installieren Sie das Gerät an dem Ort, an dem es verwendet werden soll.




Halten Sie bei der Installation einen Abstand von mindestens 100 mm um das Gerät herum ein.

## 2. Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial.


Entfernen Sie alle Klebebänder.

Entfernen Sie den Aufkleber, der den USB-Anschluss abdeckt, erst dann, wenn Sie den USB-Anschluss tatsächlich verwenden.




## 3 Einlegen von Papier


1.




2.



**3.**



**4.**



## 4 Installieren von optionalen Teilen

☞ Wenn Sie keine optionalen Teile verwenden, fahren Sie mit Schritt **5** fort.


### Vor der Installation von optionalen Teilen

Führen Sie nach der Installation des Geräts Folgendes aus, bevor Sie optionale Teile installieren:


1. Schalten Sie das Gerät und Ihren Computer aus.
2. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose.
3. Trennen Sie alle Kabel und Leitungen vom Gerät.

### Kassettenzufuhrmodul


- 1. Installieren Sie das Kassettenzufuhrmodul an dem Ort, an dem es verwendet werden soll.**




**2.**





**3.**




**4.**



**5.****5 Anschließen des Netzkabels****6 Festlegen der Grundeinstellungen**

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, erscheint die Installationsanleitung auf dem Bedienfeld. Führen Sie die Erstkonfiguration des Geräts durch, indem Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen.



- 1. Wählen Sie die Sprache, das Land oder die Region und dann die Zeitzone.**
- 2. Wählen Sie das aktuelle Datum bzw. die Uhrzeit.**

**7****Festlegen der Sicherheitseinstellungen**

Um unbefugten Zugriff auf das Gerät zu verhindern, legen Sie Zugriffsbeschränkungen für Remote UI fest.

**Was ist Remote UI?**

Mit Remote UI können Sie über den Webbrowser Ihres Computers den Betriebsstatus des Geräts prüfen und Einstellungen ändern.

- 1. Um die Remote UI zu verwenden, wählen Sie <Ja>.**

Um fortzufahren, ohne die Remote UI zu verwenden, wählen Sie <Nein>, und fahren Sie mit Schritt **8** fort.

- 2. Lesen Sie die Erklärung zur Verwendung des allgemeinen Anwendermodus, und drücken Sie **OK**.**

- 3. Um den allgemeinen Anwendermodus zu verwenden, wählen Sie <Ja>.**

- Richten Sie die PIN ein, die von allgemeinen Anwendern für den Zugriff auf die Remote UI verwendet werden soll.
- Um fortzufahren, ohne den allgemeinen Anwendermodus zu verwenden, wählen Sie <Nein>, und fahren Sie mit Schritt **8** fort.

- 4. Richten Sie die PIN für den Zugriff auf die Remote UI ein.**

- Geben Sie eine beliebige Zahl ein, und wählen Sie dann <Anwenden>.
- Geben Sie im nächsten Bildschirm dieselbe PIN zur Bestätigung erneut ein, und wählen Sie <Anwenden>.

\* Vergessen Sie nicht Ihre PIN.


**8****Festlegen der Netzwerkeinstellungen**

Legen Sie die Einstellungen für den Anschluss des Geräts an ein Netzwerk fest. Bevor Sie fortfahren, müssen Sie prüfen, ob der Computer und der Router korrekt an das Netzwerk angeschlossen sind.

- Sie können ein kabelgebundenes LAN und drahtloses LAN nicht gleichzeitig verwenden.

## Wireless LAN


1. Überprüfen Sie die „SSID“ und den „Netzwerkschlüssel“ des Routers.



2. Um die Einstellungen zu konfigurieren, wählen Sie <Ja> auf dem Bedienfeld.
3. Wählen Sie das Netzwerk mit einer passenden SSID aus.
4. Geben Sie das Passwort (Netzwerkschlüssel) ein, und wählen Sie <Anwenden>.
5. Wählen Sie <Ja>, um eine Verbindung mit den gewählten Einstellungen herzustellen. Wählen Sie <Nein>, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

## Wired LAN

Schließen Sie den Router mit einem LAN-Kabel an das Gerät an, und wählen Sie dann <Nein> im Bildschirm zur Auswahl der Verbindungsart mit dem Netzwerk.



## 9 Installieren der Software/Treiber

Um die Druckfunktion des Geräts nutzen zu können, müssen Sie den Druckertreiber installieren.

## Herunterladen von der Canon Website

1. Suchen Sie nach „(Modellname) Download“.



Beispiel: LBP246dw download

Wenn Sie die Download-Seite nicht finden können, gehen Sie zu  
<https://global.canon/en/support/>

2. Laden Sie die Software und die Treiber herunter, und installieren Sie diese auf Ihrem Computer.

## Installieren von der mitgelieferten CD/DVD-ROM

1. Legen Sie die CD/DVD-ROM in Ihren Computer ein, und installieren Sie die Software und die Treiber.

Wählen Sie für die normale Installation „Einfache Installation“. Die Auswahl „Einfache Installation“ installiert die Treiber zusammen mit der Standardsoftware und den Handbüchern.



Wenn während der Installation ein Problem auftritt, lesen Sie bitte den Abschnitt „Fragen in Bezug auf Druckertreiber“ unter „FAQ“.


### Zugriff auf FAQ

→ p. 18 „Zugriff auf das Online-Handbuch“

# Nützliche Funktionen und hilfreiche Informationen

## Zugriff auf das Online-Handbuch

1. Scannen Sie den QR-Code, um die Website mit dem Canon Online-Handbuch zu öffnen.



Wenn die Website nicht geöffnet werden kann, gehen Sie zu

<https://oip.manual.canon/>

2. Wählen Sie das Handbuch aus.

### Anwenderhandbuch

In diesem Kapitel werden die Funktionen des Geräts einschließlich des Betriebs, der Einstellungen und der Bedienungsverfahren erläutert.

### FAQ

In diesem Kapitel werden häufig gestellte Fragen und deren Antworten aufgelistet.

Wenn während der Treiberinstallation ein Problem auftritt, lesen Sie bitte den Abschnitt „Fragen in Bezug auf Druckertreiber.“




## Zugriff auf dieses Gerät über ein Mobilgerät (Verknüpfung mit Mobilgeräten)

Sie können dieses Gerät über Mobilgeräte wie beispielsweise Smartphones bedienen. So können Sie ganz einfach Dokumente oder Fotos von einem Mobilgerät aus drucken.

- Anwenderhandbuch  
Siehe „Verknüpfung mit Mobilgeräten“.

## Verwalten des Geräts über einen Computer (Remote UI)



Mit Remote UI kann dieses Gerät über den Webbrowser auf einem Computer verwaltet werden. Sie können damit den Betriebsstatus des Geräts prüfen und Einstellungen ändern.

- Anwenderhandbuch  
Siehe „Verwalten des Geräts über einen Computer (Remote UI)“.

LBP246dw  
LBP243dw

# Guida all'installazione

- Dopo aver letto questa guida, conservarla in un luogo sicuro per riferimento futuro.
- Le informazioni contenute in questa guida sono soggette a modifiche senza preavviso.

## 1 Istruzioni importanti sulla sicurezza

Accertarsi di leggere queste istruzioni prima di utilizzare la macchina.


## 2 Guida all'installazione (questo documento)

## 3 Guida per l'utente

Questa sezione spiega tutte le modalità di utilizzo di questa macchina.

### FAQ

Questa sezione descrive i problemi che potrebbero verificarsi e come risolverli.



<https://oip.manual.canon/>

Consultare p. 24 "Accesso al manuale online" per maggiori informazioni.

En  
Fr  
De  
It  
Es  
Ca  
Eu  
Pt  
El  
Da  
Nl  
No  
Sv  
Fi  
Ru  
Uk  
Lv  
Lt  
Et  
Pl  
Cs  
Sk  
Sl  
Hr  
Hu  
Ro  
Bg  
Tr  
Ar  
Fa

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

Ni

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg


Tr

Ar

Fa


Salvo diversa indicazione, le illustrazioni utilizzate in questo documento sono relative al LBP246dw.

## 1 Controllo degli elementi inclusi



## 2 Rimozione dei materiali di imballaggio

### 1. Installare la macchina nella posizione in cui verrà utilizzata.




Durante l'installazione, prevedere uno spazio di almeno 100 mm intorno alla macchina.

### 2. Rimuovere tutti materiali di imballaggio.


Rimuovere tutti i nastri protettivi.

Non rimuovere l'adesivo che protegge la porta USB finché non la si utilizza.




## 3 Caricamento carta


### 1.




### 2.



**3.**



**4.**



## 4 Installazione della parte opzionale

► Se non si utilizza la parte opzionale, andare al passaggio successivo **5**.


### Prima di installare la parte opzionale

Una volta installata la macchina, procedere come segue prima di installare la parte opzionale:


1. Spegnere la macchina e il computer.
2. Scollegare la macchina dalla presa di corrente.
3. Scollegare tutti i fili e i cavi dalla macchina.

### Cassette Feeding Module


**1. Installare il Cassette Feeding Module nella posizione in cui verrà utilizzato.**




**2.**




**3.**




**4.**



En  
Fr  
De  
It  
Es  
Ca  
Eu  
Pt  
El  
Da  
Nl  
No  
Sv  
Fi  
Ru  
Uk  
Lv  
Lt  
Et  
Pl  
Cs  
Sk  
Sl  
Hu  
Ro  
Bg  
Tr  
Ar  
Fa


**5.**

## 5 Connessione del cavo di alimentazione



## 6 Specifica delle impostazioni di base

Quando si accende la macchina per la prima volta, sul pannello dei comandi compare la Guida all'installazione. Eseguire la procedura di impostazione iniziale seguendo le istruzioni su schermo.



- 1. Selezionare la lingua, il paese o la regione e il fuso orario.**
- 2. Impostare la data e l'ora attuali.**

**7**

## Specifiche delle impostazioni di sicurezza

Per impedire l'accesso non autorizzato alla macchina, impostare le restrizioni di accesso per la IU remota.



### Che cos'è la IU remota?

La IU remota consente di utilizzare il browser del computer per verificare lo stato operativo della macchina e modificare le impostazioni.

### 1. Per utilizzare l'IU remota, selezionare <Sì>.

Per continuare senza utilizzare l'IU remota, selezionare <No> e procedere al passaggio **8**.

### 2. Verificare la spiegazione per l'utilizzo della Modalità utente generico e premere **OK**.

### 3. Per utilizzare la modalità Utente generico, selezionare <Sì>.

- Impostare il PIN che deve essere utilizzato dagli utenti generici per accedere all'IU remota.
- Per continuare senza utilizzare la Modalità utente generico, selezionare <No> e procedere al passaggio **8**.

### 4. Impostare il PIN di accesso all'IU remota.

- Immettere un numero qualsiasi, quindi selezionare <Applica>.
- Immettere nuovamente lo stesso PIN nella schermata successiva per confermare e selezionare <Applica>.

\* Non dimenticare il proprio PIN.

**8**

## Specifiche delle impostazioni di rete

Specificare le impostazioni per collegare la macchina a una rete. Prima di procedere, verificare che il computer e il router siano correttamente collegati alla rete.

- Non è possibile utilizzare contemporaneamente una LAN cablata e una LAN wireless.

## LAN wireless

1. Verificare l'"SSID" del router e la "Chiave di rete".




2. Per configurare le impostazioni, selezionare <Sì> sul pannello operativo.
3. Selezionare la rete con un SSID corrispondente.
4. Immettere la password (chiave di rete) e selezionare <Applica>.
5. Selezionare <Sì> per collegarsi utilizzando le impostazioni scelte.

Selezionare <No> per tornare alla schermata precedente.

## LAN cablata

Collegare il router alla macchina con un cavo LAN, quindi selezionare <No> nella schermata per selezionare la modalità di connessione alla rete.



## 9 Installazione del software/driver

Per utilizzare la funzione di stampa della macchina, è necessario installare il driver della stampante.

## Download dal sito web Canon

1. Cercare "(nome modello) download".

Scaricare XXXXXXXX



Esempio: Scaricare LBP246dw

Se non si riesce a trovare il sito di download, visitare <https://global.canon/en/support/>

2. Scaricare il software e i driver, quindi installarli sul computer.

## Installazione dal CD/DVD-ROM fornito

1. Inserire il CD/DVD-ROM nel computer, quindi installare il software e i driver.

Per un'installazione normale, selezionare "Installazione semplice". Se si seleziona "Installazione semplice", vengono installati i driver insieme al software standard e ai manuali.



Se si verifica un problema durante l'installazione, vedere "Domande relative ai driver" in "FAQ".


### Accesso alle FAQ

→ p. 24 "Accesso al manuale online"

# Funzioni e informazioni utili

## Accesso al manuale online

- Eseguire la scansione del codice QR per aprire il sito web del manuale online Canon.



Se il sito web non si apre, visitare  
<https://oip.manual.canon/>

## 2. Selezionare il manuale.


### Guida per l'utente

Questa sezione elenca le funzioni della macchina, incluse le relative operazioni, impostazioni e procedure operative.

### FAQ

Questa sezione elenca le domande frequenti e le relative risposte.

 Se si verifica un problema durante l'installazione del driver, vedere "Domande relative ai driver".



Domande relative ai driver




## Utilizzo della macchina da un dispositivo mobile (collegamento con dispositivi mobili)

Questa macchina può essere utilizzata da dispositivi mobili, come uno smartphone. Ciò facilita la stampa di documenti o foto da un dispositivo mobile.

-  Guida per l'utente  
Consultare "Collegamento a dispositivi mobili".

## Gestione della macchina da computer (IU remota)



La IU remota consente di gestire questa macchina utilizzando il browser su un computer. È possibile utilizzarla per verificare lo stato operativo della macchina e modificare le impostazioni.

-  Guida per l'utente  
Consultare "Gestione della macchina da computer (IU remota)".

# Guía de configuración

- Cuando haya leído esta guía, guárdela en un lugar seguro para poder consultarla en el futuro.
- La información de esta guía puede sufrir cambios sin previo aviso.

## 1 Instrucciones importantes de seguridad

Recuerde leer estas instrucciones antes de usar el equipo.


## 2 Guía de configuración (este documento)

## 3 Guía de usuario

En esta sección se explican todas las formas en que se puede utilizar el equipo.

### FAQ

En esta sección se describen los problemas que pueden surgir y cómo resolverlos.



<https://oip.manual.canon/>

Puede consultar los detalles en p. 30 "Acceso al manual en línea".

En  
Fr  
De  
It  
Es  
Ca  
Eu  
Pt  
El  
Da  
Nl  
No  
Sv  
Fi  
Ru  
Uk  
Lv  
Lt  
Et  
Pl  
Cs  
Sk  
Sl  
Hr  
Hu  
Ro  
Bg  
Tr  
Ar  
Fa

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

NI

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg


Tr

Ar

Fa


A menos que se indique lo contrario, las ilustraciones utilizadas en este documento se corresponden con LBP246dw.

## 1 Comprobación de los elementos incluidos



## 2 Retirar el material de embalaje

### 1. Instale el equipo allí donde se va a utilizar.




Deje un espacio de al menos 100 mm en torno al equipo al instalarlo.

## 2. Retire todo el material de embalaje.

Quite todas las cintas.




No retire la pegatina que cubre el puerto USB hasta que vaya a utilizar el puerto USB.




## 3 Cargar papel


### 1.




### 2.



**3.**



**4.**



## 4 Instalación de la pieza opcional

Si no utiliza la pieza opcional, continúe en el paso **5**.


### Antes de instalar la pieza opcional

Una vez instalado el equipo, haga lo siguiente antes de instalar la pieza opcional:


1. Apague el equipo y el ordenador.
2. Desenchufe el equipo de la toma de corriente.
3. Desconecte todos los cables del equipo.

### Módulo de alimentación del casete


- 1. Instale el módulo de alimentación del casete allí donde se vaya a utilizar.**




**2.**





**3.**




**4.**



**5.****5 Conexión del cable de alimentación****6 Especificar las opciones básicas**

Al encender el equipo por primera vez, aparecerá la Guía de configuración en el panel de control. Realice la configuración inicial de la máquina siguiendo las instrucciones en pantalla.



**1. Seleccione el idioma, el país o región y, luego, el huso horario.**

**2. Configure la fecha/hora actual.**

**7****Especificar las opciones de seguridad**

Para evitar un acceso no autorizado al equipo, establezca restricciones de acceso para la IU remota.

**¿Qué es la IU remota?**

Con la IU remota puede utilizar el navegador web de su ordenador para consultar el estado operativo del equipo y cambiar ajustes.

**1. Para usar la IU remota, seleccione <Sí>.**

Para continuar sin utilizar la IU remota, seleccione <No> y continúe en el paso **8**.

**2. Consulte la explicación sobre el uso del modo de usuario general y pulse **OK**.****3. Para utilizar el modo de usuario general, seleccione <Sí>.**

- Establezca el PIN que deberán utilizar los usuarios generales para acceder a la IU remota.
- Para continuar sin utilizar el modo de usuario general, seleccione <No> y continúe en el paso **8**.

**4. Establezca el PIN de acceso a la IU remota.**

- Introduzca cualquier número y seleccione <Aplicar>.
- Vuelva a introducir el mismo PIN en la pantalla siguiente para confirmarlo y seleccione <Aplicar>.
- \* No olvide su PIN.

**8****Especificar las opciones de red**

Especifique las opciones para conectar el equipo a una red. Antes de continuar, compruebe que el ordenador y el router están correctamente conectados a la red.

- No puede utilizar una red LAN por cable y una red LAN inalámbrica al mismo tiempo.

## Red inalámbrica

1. Compruebe el "SSID" y la "Clave de red" del router.




2. Para configurar las opciones, seleccione <Sí> en el panel de operación.
3. Seleccione la red con el SSID correspondiente.
4. Introduzca la contraseña (clave de red) y seleccione <Aplicar>.
5. Seleccione <Sí> para conectar usando las opciones seleccionadas.

Seleccione <No> para volver a la pantalla anterior.

## Red cableada

Conecte el router a un equipo con un cable de red LAN y seleccione <No> en la pantalla para seleccionar cómo desea conectarse a la red.



## 9 Instalación del software/controladores

Para utilizar la función de impresión del equipo, debe instalar el controlador de impresión.

## Descarga del sitio web de Canon

1. Busque "Descarga (nombre del modelo)".



Ejemplo: Descarga LBP246dw

Si no encuentra el sitio de descarga, vaya a <https://global.canon/en/support/>

2. Descargue el software y los controladores, e instálelos en su ordenador.

## Instalación desde el CD/DVD-ROM suministrado

1. Inserte el CD/DVD-ROM en su ordenador e instale el software y controladores.

Para una instalación normal, seleccione "Instalación sencilla". Al seleccionar "Instalación sencilla" se instalan los controladores junto con el software estándar y los manuales.



Si surge algún problema durante la instalación, consulte "Preguntas relacionadas con los controladores" en las "FAQ".

### Acceso a las FAQ

► p. 30 "Acceso al manual en línea"

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

Ni

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg

Tr


Ar

Fa

# Funciones de utilidad e información de apoyo

## Acceso al manual en línea

- Lea el código QR para abrir el sitio web del manual en línea de Canon.



Si el sitio no se abre, vaya a  
<https://oip.manual.canon/>

## 2. Seleccione el manual.


### Guía de usuario

En esta sección se enumeran las funciones del equipo, incluidas las operaciones, ajustes y procedimientos operativos.

### FAQ

En esta sección se recopilan preguntas frecuentes y las respuestas correspondientes.

Si surge algún problema durante la instalación de controladores, consulte "Preguntas relacionadas con los controladores".



Preguntas relacionadas con los controladores




## Uso de este equipo desde un dispositivo móvil (vinculación con dispositivos móviles)

Este equipo se puede utilizar desde dispositivos móviles como smartphones. Así resulta más sencillo imprimir documentos o fotos desde un dispositivo móvil.

### Guía de usuario

Consulte "Vinculación con dispositivos móviles".

## Gestión del equipo desde un ordenador (IU remota)



Con la IU remota, se puede gestionar este equipo desde un navegador web en un ordenador. Puede utilizarlo para consultar el estado operativo del equipo y cambiar los ajustes.

### Guía de usuario

Consulte "Gestión del equipo desde un ordenador (IU remota)".

# Guia de configuració

- Un cop hagiu llegit aquesta guia, deseu-la en un lloc segur per poder consultar-la en el futur.
- La informació d'aquesta guia pot patir canvis sense avís previ.

## 1 Instruccions importants de seguretat

Recordeu llegir aquestes instruccions abans de fer servir l'equip.


## 2 Guia de configuració (aquest document)

## 3 Guia de l'usuari

Aquesta secció explica totes les maneres en què es pot fer servir aquest equip.

### FAQ

Aquesta secció descriu els problemes que poden sorgir i com resoldre'ls.



<https://oip.manual.canon/>

Consulteu els detalls a p. 36 "Accés al manual en línia".

En  
Fr  
De  
It  
Es  
Ca  
Eu  
Pt  
El  
Da  
Nl  
No  
Sv  
Fi  
Ru  
Uk  
Lv  
Lt  
Et  
Pl  
Cs  
Sk  
Sl  
Hr  
Hu  
Ro  
Bg  
Tr  
Ar  
Fa

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

NI

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg

Tr


Ar

Fa




Si no s'indica el contrari, les il·lustracions utilitzades en aquest document corresponen al LBP246dw.

## 1 Comproveu els elements inclosos



## 2 Retirar el material d'embalatge

### 1. Instal·leu l'equip allà on es farà servir.




Deixeu un espai d'almenys 100 mm al voltant de l'equip en instal·lar-lo.

## 2. Retireu tot el material d'embalatge.

Retireu totes les cintes.




No traieu l'adhesiu que cobreix el port USB fins que l'hagueu de fer servir.




## 3 Càrrega de paper


### 1.




### 2.



**3.**



**4.**



## 4 Instal·lació del component opcional

Si no feu servir el component opcional, passeu al pas **5**.


### Abans d'instal·lar el component opcional

Un cop instal·lat l'equip, feu el següent abans d'instal·lar el component opcional:


1. Apagueu l'equip i l'ordinador.
2. Desconnecteu l'equip de la presa elèctrica.
3. Desconnecteu tots els cables de l'equip.

### Mòdul alimentador del casset


- 1.** Instal·leu el mòdul alimentador del casset allà on es farà servir.




**2.**




**3.**




**4.**



## 5.




## 5 Connexió del cable d'alimentació



## 6 Especificar les opcions bàsiques

Quan engegueu l'equip per primer cop, apareixerà la Guia de configuració al tauler de control. Realitzeu la configuració inicial de l'equip seguint les instruccions en pantalla.



1. Seleccioneu l'idioma, el país o regió i, després, la zona horària.
2. Configureu la data/hora actual.

## 7

## Especificar les opcions de seguretat

Per evitar un accés no autoritzat a l'equip, establiu les restriccions d'accés per a la IU remota.



### ¿Qué és una IU remota?

Amb la IU remota podeu fer servir el navegador web del vostre ordinador per consultar l'estat operatiu de l'equip i canviar-ne la configuració.

### 1. Per fer servir la IU remota, seleccioneu <Sí>.

Per seguir sense fer servir la IU remota, seleccioneu <No> i aneu al pas **8**.

### 2. Consulteu l'explicació per fer servir el mode d'Usuari general i premeu **ok**.

### 3. Per fer servir el mode d'Usuari general, seleccioneu <Sí>.

- Establiu el PIN que han de fer servir els usuaris generals per accedir a la IU remota.
- Per seguir sense fer servir el mode d'Usuari general, seleccioneu <No> i aneu al pas **8**.

### 4. Establiu el PIN d'accés a la IU remota.

- Introduïu qualsevol número i seleccioneu <Aplicar>.
- Torneu a introduir el mateix PIN a la següent pantalla com a confirmació, i seleccioneu <Aplicar>.

\* No oblideu el vostre PIN.

## 8


## Especificar les opcions de xarxa

Especifiqueu les opcions per connectar l'equip a una xarxa. Abans de continuar, comproveu que l'ordinador i l'ençaminador estan connectats a la xarxa correctament.

- No podeu fer servir una xarxa LAN amb cable i una xarxa LAN sense fils alhora.

## Xarxa sense fil

1. Comproveu l'"SSID" i la "Clau de xarxa" de l'ençaminador.




2. Per configurar les opcions, seleccioneu <Sí> al panel de control.
3. Seleccioneu la xarxa amb l'SSID corresponent.
4. Introduïu la contrasenya (clau de xarxa) i seleccioneu <Aplicar>.
5. Seleccioneu <Sí> per connectar fent servir les opcions seleccionades.

Seleccioneu <No> per tornar a la pantalla anterior.

## Xarxa de fil

Connecteu l'ençaminador a l'equip amb un cable de xarxa LAN i seleccioneu <No> a la pantalla per escollir la forma de connexió a la xarxa.



## 9 Instal·lació del programari/controladors

Per fer servir la funció d'impressió de l'equip, heu d'instal·lar el controlador d'impressió.

## Descàrrega des del lloc web de Canon

1. Busqueu "Descàrrega (nom del model)".

Descàrrega XXXXXXXX



Exemple: Descàrrega LBP246dw

Si no trobeu el lloc de descàrrega, aneu a <https://global.canon/en/support/>

2. Descarregueu el software i els controladors, i instal·leu-los al vostre ordinador.

## Instal·lació des del CD/DVD-ROM subministrat

1. Carregueu el CD/DVD-ROM al vostre ordinador i instal·leu el software i els controladors.

A la instal·lació normal, seleccioneu "Easy Installation". Seleccioneu "Easy Installation" per instal·lar els controladors juntament amb el software estàndard i els manuals.



Si sorgeix cap problema durant la instal·lació, consulteu "Preguntes relacionades amb els controladors" a les "FAQ".


### Accés a les FAQ

► p. 36 "Accés al manual en línia"

# Funcions útils i informació de suport

## Accés al manual en línia

- Llegiu el codi QR per obrir el lloc web del manual en línia de Canon.



Si la pàgina no s'obre, aneu a  
<https://oip.manual.canon/>

- Seleccioneu el manual.


### Guia de l'usuari

Aquesta secció conté una llista de les funcions de l'equip, incloses les operacions de l'equip, els ajusts y els procediments operatius.

### FAQ

Aquesta secció conté una llista de preguntes freqüents i les seves respostes.

Si surgeix cap problema durant la instal·lació de controladors, consulteu "Preguntes relacionades amb els controladors".



| Preguntes relacionades amb els controladors




## Ús d'aquest equip des d'un dispositiu mòbil (Enllaç amb dispositius mòbils)

Aquest equip es pot fer servir des de dispositius mòbils, com ara smartphones. Així resulta senzill imprimir documents o fotos des d'un dispositiu mòbil.

- ➔ **Guia de l'usuari**  
 Vegeu "Enllaç amb dispositius mòbils".

## Gestió de l'equip des d'un ordinador (IU remota)



Amb la IU remota es pot gestionar aquest equip des d'un navegador web d'un ordinador. Podeu fer-lo servir per consultar l'estat operatiu de l'equip i canviar-ne la configuració.

- ➔ **Guia de l'usuari**  
 Vegeu "Gestió de l'equip des d'un ordinador (IU remota)".

# Konfigurazio gidaliburua

- Gidaliburu hau irakurtzen amaitu ondoren, gorde leku seguru batean etorkizuneko erreferentzia gisa.
- Gidaliburu honetako informazioa aldez aurretik jakinarazi gabe alda daiteke.

## 1 Segurtasun jarraibide garrantzitsuak

Ziurtatu makina erabili aurretik argibide hauek irakurtzen dituzula.


## 2 Konfigurazio gidaliburua (dokumentu hau)

## 3 Erabiltzailearen gidaliburua

Atal honetan makina hau erabiltzeko modu guztia azaltzen dira.

### FAQ

Atal honetan sor daitezkeen arazoak eta arazo horiek nola konpondu deskribatzen dira.




<https://oip.manual.canon/>

Xehetasunetarako, ikusi "Lineako eskuliburura sartzea" 42 orrialdean.

En  
Fr  
De  
It  
Es  
Ca  
Eu  
Pt  
El  
Da  
Nl  
No  
Sv  
Fi  
Ru  
Uk  
Lv  
Lt  
Et  
Pl  
Cs  
Sk  
Sl  
Hr  
Hu  
Ro  
Bg  
Tr  
Ar  
Fa


Bestelakorik adierazi ezean, dokumentu honetan erabiltzen diren ilustrazioak LBP246dw modeloarenak dira.

## 1 Barne dauden elementuak egiaztatzea



## 2 Ontziratzeko materiala kentzea

### 1. Instalatu makina erabiliko den lekuaren...




Utzi 100 mm edo gehiagoko tartea makinaren inguruan instalatzen duzunean.

## 2. Kendu ontziratzeko material guztia.

Kendu eranskailu guztiaik.




Ez kendu USB ataka estaltzen duen eranskailua  
USB ataka benetan erabili arte.




## 3 Papera kargatzea

### 1.




### 2.




3.

Ziurtatu kargatutako  
paper kopuru marra  
honen gainetik geratzen  
ez dela



4.



4

## Aukerako elementua instalatzea

→ Aukerako elementurik erabiltzen ez baduzu,  
joan 5 urratsera.


### Aukerako elementua instalatu aurretik

Makina instalatu ondoren, buritu ondorengo urratsak  
aukerako zatia instalatu aurretik:


1. Itzali makina eta ordenagailua.
2. Deskonektatu makina korronte-hargunetik.
3. Deskonektatu kable eta korronte-kable guztiak  
makinatik.

### Kasete-eklikatze modulu


1. Instalatu kasete-eklikatze modulu erabiliko  
den lekuaren.




2.




3.




4.




**5.**

## 5 Korronte-kablea konektatzea



## 6 Oinarrizko ezarpenak zehaztea

Makina lehenengo aldiz pizten duzunean, konfigurazio gidaliburua agertuko da eragiketa panelean. Egina makinaren hasierako konfigurazioa pantailako argibideak jarraituz.



**1. Aukeratu hizkuntza, ondoren herrialdea edo eskualdea eta gero ordu-eremua.**

**2. Ezarri uneko data/ordua.**

**7**

## Segurtasun ezarpenak zehaztea

Makinara baimenik gabeko sarbidea saihesteko, ezarri Remote UI sarbide murriketak.



### Zer da Remote UI?

Remote UIk zure ordenagailuko Web arakatzailea erabiltzeko aukera ematen ditzu makinaren funtzionamendu-egoera egiaztagatzeko eta ezarpenak aldatzeko.

**1. Remote UI (Urruneko El) erabiltzeko, hautatu <Bai>.**

Remote UI (Urruneko El) erabili gabe jarraitzeko, hautatu <Ez> eta jarraitu 8 urratsera.

**2. Egiaztagatu Erabiltzaile modu orokorra erabiltzeko azalpena eta sakatu **OK**.**

**3. Erabiltzaile orokorra modua erabiltzeko, hautatu <Bai>.**

- Ezarri erabiltzaile orokorrek Remote UI (Urruneko El) atzitzeko erabiliko duten PINa.
- Erabiltzaile orokorra modua erabili gabe jarraitzeko, hautatu <Ez> eta jarraitu 8 urratsera.

**4. Ezarri Remote UI (Urruneko El) Sarbide PINa.**

- Idatzi edozein zenbakia eta hautatu <Aplikatu>.
- Sartu hurrengo pantailan PIN bera berrespon gisa eta hautatu <Aplikatu>.

\* Ez ahaztu PINa.

**8**

## Sareko ezarpenak zehaztea

Zehaztu makina sare batera konektatzeko ezarpenak. Aurrera jarraitu aurretik, egiaztagatu ordenagailua eta bideratzalea sarera ondo konektatuta daudela.

- Ezin dituzu kable bidezko LAN bat eta hari gabeko LAN bat aldi berean erabili.

## Hari gabeko LAN konexioa

- Egiaztatu bideratzailearen "SSID" eta "Sareko gakoa".




- Ezarenak konfiguratzeko, hautatu <Bai> eragiketa panelean.
- Aukeratu SSID bera daukan sarea.
- Idatzi pasahitza (sare gakoa) eta hautatu <Aplikatu>.
- Aukeratu <Bai> hautatutako ezarenak erabiliz konektatzeko.  
Hautatu <Ez> aurreko pantailara itzultzeko.

## Haridun LAN konexioa

Konektatu bideratzailea makinara LAN kable batekin eta hautatu <Ez> pantailan sarera nola konektatu aukeratzeko.

Atzealdea



## 9 Softwarea/ Kontrolatzaila instalatzea

Makinaren inprimatze-funtzioa erabiltzeko, inprimagailuaren kontrolatzaila instalatu behar dituzu.

## Canon webgunetik deskargatzea

- Bilatu "(modeloaren izena) deskarga".

🔍

Adibidez: LBP246dw deskarga

Deskargatzeko gunea aurkitzen ez baduzu, joan hona:  
<https://global.canon/en/support/>

- Deskargatu softwarea eta kontrolatzaila, eta instalatu zure ordenagailuan.

## Bildutako CD/DVD-ROMetik instalatzea

- Kargatu CD/DVD-ROMa zure ordenagailuan eta instalatu softwarea eta kontrolatzaila.

Instalazio arrunta egiteko, hautatu "Easy Installation" (Instalazio erraza). "Easy Installation" (Instalazio erraza) hautatuta kontrolatzailak software estandarrekin eta eskuliburuekin batera instalatzen dira.



Instalazioan arazoren bat gertatuz gero, ikus "Kontrolatzailen buruzko galderak""FAQ" atalean.


### FAQ atalera sartzea

- Lineako eskuliburura sartzea" 42 orrialdean.

# Funtzio baliagarriak eta informazio lagungarria

## Lineako eskuliburura sartzea

- Eskaneatu QR kodea Canon lineako eskuliburuaren webgunea irekitzeko.



Irekitzen ez bada, joan hona:

<https://oip.manual.canon/>

## 2. Aukeratu eskuliburu.


### Erabiltzailearen gidaliburua

Atal honetan makinaren funtzioko zerrendatzen dira, makinaren eragiketak, ezarpenak eta eragiketa prozedurak barne.

### FAQ

Atal honetan maiz egiten diren galderak eta haien erantzunak zerrendatzen dira.

Kontrolatzailen instalazioan arazoren bat gertatuz gero, ikus "Kontrolatzailerei buruzko galderak."




Kontrolatzailerei buruzko galderak

## Makina hau gailu mugikorretik erabiltzea (Gailu mugikorrekin lotzea)

Makina hau gailu mugikorretatik erabil daiteke, hala nola telefono adimendunak. Horrek dokumentuak edo argazkiak gailu mugikor batetik inprimatzea errazten du.

- Erabiltzailearen gidaliburua  
Ikusi "Gailu mugikorrekin lotzea".

## Makina ordenagailu batetik kudeatzea (Remote UI)



Remote UI erabiltzeak makina hau ordenagailuko web arakatzailea erabiliz kudeatzea ahalbidetzen du. Makinaren funtzionamendu-egoera egiaztatzeko eta ezarpenak aldatzeko erabil dezakezu.

- Erabiltzailearen gidaliburua  
Ikusi "Makina ordenagailu batetik kudeatzea (Remote UI)".

**Canon**

*LBP246dw  
LBP243dw*

# Manual de Configuração

## 1 Instruções de Segurança Importantes

Leia estas instruções antes de utilizar o aparelho.


## 2 Manual de Configuração (este documento)

## 3 Manual do Utilizador

Esta secção explica os modos de utilização deste aparelho.

### FAQ

Esta secção descreve problemas que podem surgir e a respetiva resolução.



<https://oip.manual.canon/>

Consulte a p. 48 “Aceder ao Manual Online” de para mais informações.

- Depois de ler este manual, guarde-o num local seguro para consultas futuras.
- As informações contidas neste manual estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.

En  
Fr  
De  
It  
Es  
Ca  
Eu  
Pt  
El  
Da  
Nl  
No  
Sv  
Fi  
Ru  
Uk  
Lv  
Lt  
Et  
Pl  
Cs  
Sk  
Sl  
Hr  
Hu  
Ro  
Bg  
Tr  
Ar  
Fa

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

NI

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg


Tr

Ar

Fa


Salvo indicação em contrário, as ilustrações utilizados neste manual são do LBP246dw.

## 1 Itens incluídos



## 2 Remover o material de embalagem

### 1. Instale o aparelho no local de instalação.




Reserve um espaço mínimo de 100 mm em redor da máquina no momento da instalação.

## 2. Retire todo o material de embalagem.

Retire todas as fitas.




Retire o autocolante protetor da entrada USB apenas quando a for utilizar.




## 3 Colocar papel

### 1.




### 2.



**3.**



**4.**



## 4 Instalar a peça opcional

Se não estiver a utilizar a peça opcional, avance para o ponto **5**.


### Antes de instalar a peça opcional

Depois de instalar o aparelho, execute as seguintes operações antes de instalar a peça opcional:


1. Desligue o aparelho e o seu computador.
2. Desligue o aparelho da alimentação elétrica.
3. Desligue todos os cabos da máquina.

### Módulo de alimentação de cassetes


- 1. Instale o módulo de alimentação de cassetes no local onde será utilizado.**




**2.**





**3.**




**4.**



En  
Fr  
De  
It  
Es  
Ca  
Eu  
Pt  
El  
Da  
Nl  
No  
Sv  
Fi  
Ru  
Uk  
Lv  
Lt  
Et  
Pl  
Cs  
Sk  
Sl  
Hu  
Ro  
Bg  
Tr  
Ar  
Fa

**5.****5 Ligar o cabo de alimentação****6 Definir configurações básicas**

Ao ligar a máquina pela primeira vez, o Manual de Configuração será apresentado no painel de operação. Siga as instruções no ecrã para proceder à configuração inicial da máquina.

**1. Selecione o idioma, o país ou região e o fuso horário.****2. Configurar a data/hora atuais.****7****Definir configurações de segurança**

Para evitar o acesso não autorizado ao aparelho, consulte as restrições de acesso para interface remota.

**O que é a Interface Remota?**

A Interface Remota permite utilizar o navegador do seu computador para verificar o estado de funcionamento do aparelho e mudar as configurações.

**1. Para utilizar a Interface Remota, selecione <Sim>.**

Para continuar sem utilizar a Interface Remota, selecione <Não> e avance para o passo **8**.

**2. Verifique a explicação para utilizar o modo Utilizador Geral e prima OK.****3. Para utilizar o modo Utilizador Geral, selecione <Sim>.**

- Defina o PIN a utilizar pelos utilizadores gerais para poderem aceder à Interface Remota.
- Para continuar sem utilizar o modo Utilizador Geral, selecione <Não> e avance para o passo **8**.

**4. Defina o PIN de acesso à Interface Remota.**

- Insira qualquer número e selecione <Aplicar>.
- Volte a inserir o mesmo PIN no ecrã seguinte para confirmar e selecione <Aplicar>.

\* Não se esqueça do seu PIN.

**8****Definir configurações de rede**

Defina as configurações de ligação do aparelho à rede. Antes de avançar, verifique se o computador e o router estão corretamente ligados à rede.

- Não pode utilizar uma rede LAN com fios e uma rede LAN sem fios simultaneamente.

## LAN sem fios

1. Verifique o "SSID" e a "Chave de rede" do router.



2. Para configurar as definições, selecione <Sim> no painel de operações.

3. Selecione a rede com o SSID correspondente.


4. Insira a palavra-passe (chave de rede) e selecione <Aplicar>.

5. Selecione <Sim> para ligar utilizando as definições selecionadas.

Selecione <Não> para regressar ao ecrã anterior.

## LAN c/fios

Ligue o router à máquina com um cabo LAN e, depois, selecione <Não> no ecrã para selecionar como estabelecer ligação à rede.



## 9 Instalação de Software/Controladores

Para utilizar a função de impressão do aparelho, é necessário instalar o controlador da impressora.

## Transferir do site da Canon

1. Procure "transferir (nome do modelo)".

Transferir XXXXXXX



Exemplo: Transferir LBP246dw

Se não conseguir encontrar a página para transferência no site, vá para  
<https://global.canon/en/support/>

2. Transfira o software e os controladores, para instalá-los no seu computador.

## Instalar com CD/DVD-ROM

1. Insira o CD/DVD-ROM no computador e instale o software e os controladores.

Para uma instalação normal, selecione "Easy Installation". Ao selecionar "Easy Installation", os controladores serão instalados, bem como o software padrão e os manuais.



Se surgir algum problema durante a instalação, consulte as "Perguntas relacionadas com controladores" na secção "FAQ".


### Aceder às FAQ

► p. 48 "Aceder ao Manual Online"

# Funções Úteis e Informação Útil

## Aceder ao Manual Online

- Leia o código QR para abrir a página do manual online da Canon.



Se a página não abrir, vá para  
<https://oip.manual.canon/>

- Selezione o manual.


### Manual do Utilizador

Esta secção apresenta as funções do aparelho, incluindo operação, configurações e procedimentos.

### FAQ

Esta secção apresenta perguntas frequentes e as respetivas respostas.

Se surgir algum problema durante a instalação, consulte as "Perguntas relacionadas com controladores".



Perguntas relacionadas com controladores




## Utilizar este aparelho a partir de um dispositivo móvel (Ligaçāo com dispositivos móveis)

Este aparelho pode ser utilizado a partir de dispositivos móveis, tais como smartphones. Isto facilita a impressão de documentos ou fotografias a partir de um dispositivo móvel.

- Manual do Utilizador  
Consulte "Ligaçāo com dispositivos móveis".

## Operar o aparelho a partir de um computador (Interface Remota)



A interface remota permite que este aparelho seja operado através do navegador de Internet de um computador. Pode utilizá-la para verificar o estado de funcionamento do aparelho e mudar as configurações.

- Manual do Utilizador  
Consulte "Operar o aparelho a partir de um computador (Interface Remota)".

LBP246dw  
LBP243dw

# Οδηγός διαμόρφωσης

- Αφού διαβάσετε τον παρόντα οδηγό, φυλάξτε τον σε ένα ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.
- Οι πληροφορίες σε αυτόν τον οδηγό ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς πρότερη ειδοποίηση.

## 1 Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας

Φροντίστε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.


## 2 Οδηγός διαμόρφωσης (το παρόν έγγραφο)

## 3 Οδηγός χρήσης

Αυτή η ενότητα εξηγεί όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί η παρούσα συσκευή.

### FAQ

Αυτή η ενότητα περιγράφει τα προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν και ο τρόπος επίλυσης αυτών των προβλημάτων.




<https://oip.manual.canon/>

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελ. 54 «Πρόσβαση στο διαδικτυακό έγχειριδιο».

En  
Fr  
De  
It  
Es  
Ca  
Eu  
Pt  
El  
Da  
Nl  
No  
Sv  
Fi  
Ru  
Uk  
Lv  
Lt  
Et  
Pl  
Cs  
Sk  
Sl  
Hr  
Hu  
Ro  
Bg  
Tr  
Ar  
Fa


Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, οι εικόνες που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο αναφέρονται στο LBP246dw.

## 1 Έλεγχος των περιεχομένων



## 2 Αφαίρεση των υλικών συσκευασίας

1. Τοποθετήστε τη συσκευή στη θέση όπου θα χρησιμοποιείται.




Κατά την εγκατάσταση, φροντίστε να υπάρχει χώρος τουλάχιστον 100 mm γύρω από τη συσκευή.

## 2. Αφαίρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.

Αφαίρεστε όλες τις ταινίες.




Μην αφαίρεστε το αυτοκόλλητο που καλύπτει τη θύρα USB προτού χρησιμοποιήσετε τη θύρα USB.




## 3 Τοποθέτηση χαρτιού


1.




2.



**3.**



**4.**



## 4 Εγκατάσταση του προαιρετικού προϊόντος

► Εάν δεν χρησιμοποιείτε το προαιρετικό προϊόν, προχωρήστε στο βήμα 5.


### Πριν από την εγκατάσταση του προαιρετικού προϊόντος

Μετά την εγκατάσταση της συσκευής, εκτελέστε τα ακόλουθα πριν εγκαταστήσετε το προαιρετικό προϊόν:


1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και τον υπολογιστή.
2. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα ρεύματος.
3. Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια από τη συσκευή.

### Μονάδα τροφοδοσίας κασέτας


1. Τοποθετήστε τη μονάδα τροφοδοσίας κασέτας στη θέση όπου θα χρησιμοποιείται.




**2.**




**3.**




**4.**



## 5.




## 5 Σύνδεση του καλωδίου ρεύματος



## 6 Καθορισμός των βασικών ρυθμίσεων

Όταν ενεργοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, ο Οδηγός Διαμόρφωσης θα εμφανιστεί στον πίνακα λειτουργίας. Κάντε την αρχική διαμόρφωση του μηχανήματος ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.



**1. Επιλέξτε τη γλώσσα, τη χώρα ή την περιοχή και τη ζώνη ώρας.**

**2. Καθορίστε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα.**

## 7

## Καθορισμός των ρυθμίσεων ασφάλειας

Για αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στη συσκευή, καθορίστε περιορισμούς πρόσβασης για το Remote UI.



**Τι είναι το Remote UI;**

Το Remote UI σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης Ιστού του υπολογιστή σας, για να ελέγχετε την κατάσταση λειτουργίας της συσκευής και για να αλλάξετε ρυθμίσεις.

### 1. Για χρήση του Remote UI (Απομακρυσμένη διεπαφή χρήστη), επιλέξτε <Ναι>.

Για να συνεχίσετε χωρίς να χρησιμοποιήσετε το Remote UI (Απομακρυσμένη διεπαφή χρήστη), επιλέξτε <Οχι> και προχωρήστε στο βήμα **8**.

### 2. Ελέγχετε την επεξήγηση για τη χρήση της λειτουργίας Γενικών χρηστών και πατήστε το **OK**.

### 3. Για χρήση της λειτουργίας Γενικών χρηστών, επιλέξτε <Ναι>.

- Καθορίστε τον κωδικό PIN που θα χρησιμοποιείται από τους γενικούς χρήστες για πρόσβαση στο Remote UI (Απομακρυσμένη διεπαφή χρήστη).
- Για να συνεχίσετε χωρίς να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Γενικών χρηστών, επιλέξτε <Οχι> και προχωρήστε στο βήμα **8**.

### 4. Καθορίστε τον κωδικό PIN για το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας).

- Εισαγάγετε οποιονδήποτε αριθμό και κατόπιν επιλέξτε <Εφαρμογή>.
- Εισαγάγετε ξανά τον ίδιο κωδικό PIN στην επόμενη οθόνη ως επιβεβαίωση και επιλέξτε <Εφαρμογή>.
- \* Μην ξεχάσετε τον κωδικό PIN σας.

## 8


## Καθορισμός των ρυθμίσεων δικτύου

Καθορίστε τις ρυθμίσεις σύνδεσης της συσκευής σε ένα δίκτυο. Πριν συνεχίσετε, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής και ο δρομολογητής είναι σωστά συνδεδεμένοι στο δίκτυο.

- Δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη χρήση ενσύρματου τοπικού δικτύου και ασύρματου τοπικού δικτύου.

## Ασύρματο LAN


- Ελέγχετε το SSID και το Κλειδί δικτύου του δρομολογητή.



- Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις, επιλέξτε <Ναι> στον πίνακα λειτουργίας.
- Επιλέξτε το δίκτυο με το αντίστοιχο SSID.
- Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης (κλειδί δικτύου) και επιλέξτε <Εφαρμογή>.
- Επιλέξτε <Ναι> για να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τις επιλεγμένες ρυθμίσεις.  
Επιλέξτε <Όχι> για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

## Ενσύρματο LAN

Συνδέστε τον δρομολογητή στη συσκευή με ένα καλώδιο τοπικού δικτύου (LAN) και επιλέξτε <Όχι> στην οθόνη για να επιλέξετε τον τρόπο σύνδεσης στο δίκτυο.



## 9 Εγκατάσταση του λογισμικού/ προγραμμάτων οδήγησης

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία εκτύπωσης της συσκευής, πρέπει να εγκατασ্থήσετε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.

## Λήψη από τον ιστότοπο της Canon

- Πραγματοποιήστε αναζήτηση για «Λήψη (όνομα μοντέλου)».

Λήψη XXXXXXXX

Παράδειγμα: Λήψη LBP246dw

Αν δεν μπορείτε να βρείτε τον ιστότοπο λήψης, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <https://global.canon/en/support/>

- Πραγματοποιήστε λήψη του λογισμικού και των προγραμμάτων οδήγησης και εγκαταστήστε τα στον υπολογιστή σας.

## Εγκατάσταση από το πακέτο CD/DVD-ROM

- Τοποθετήστε το CD/DVD-ROM στον υπολογιστή σας και εγκαταστήστε το λογισμικό και τα προγράμματα οδήγησης.  
Για τυπική εγκατάσταση, επιλέξτε «Easy Installation». Αν επιλέξετε «Easy Installation», θα εγκατασταθούν τα προγράμματα οδήγησης μαζί με το τυπικό λογισμικό και τα εγχειρίδια.



Αν προκύψει κάποιο πρόβλημα κατά την εγκατάσταση, ανατρέξτε στην ενότητα «Ερωτήσεις σχετικά με τα προγράμματα οδήγησης» στην ενότητα «Συχνές ερωτήσεις».


### Πρόσβαση στην ενότητα «FAQ»

- σελ. 54 «Πρόσβαση στο διαδικτυακό εγχειρίδιο»

# Χρήσιμες λειτουργίες και πληροφορίες

## Πρόσβαση στο διαδικτυακό εγχειρίδιο

- Σαρώστε τον κωδικό QR για μετάβαση στον ιστότοπο όπου βρίσκεται το διαδικτυακό εγχειρίδιο Canon.



Αν δεν ανοίξει ο ιστότοπος, επισκεφθείτε τη διεύθυνση

<https://oip.manual.canon/>

## 2. Επιλέξτε το εγχειρίδιο.


### Οδηγός χρήσης

Αυτή η ενότητα παραθέτει τις λειτουργίες της συσκευής, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών, των ρυθμίσεων και των διαδικασιών λειτουργίας της συσκευής.

### FAQ

Αυτή η ενότητα παραθέτει τις συχνές ερωτήσεις και τις απαντήσεις τους.

Αν προκύψει κάποιο πρόβλημα κατά την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης, ανατρέξτε στην ενότητα «Ερωτήσεις σχετικά με τα προγράμματα οδήγησης».




Ερωτήσεις σχετικά με τα προγράμματα οδήγησης

## Χρήση της παρούσας συσκευής από φορητή συσκευή (σύνδεση με φορητές συσκευές)

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από φορητές συσκευές, όπως smartphone. Αυτό διευκολύνει την εκτύπωση εγγράφων ή φωτογραφιών από μια φορητή συσκευή.

Οδηγός χρήσης  
Δείτε την ενότητα «Σύνδεση με φορητές συσκευές».

## Διαχείριση της συσκευής από υπολογιστή (Remote UI)



To Remote UI επιτρέπει τη διαχείριση αυτής της συσκευής μέσω ενός προγράμματος περιήγησης Ιστού σε έναν υπολογιστή. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να ελέγχετε την κατάσταση λειτουργίας της συσκευής και να αλλάξετε ρυθμίσεις.

Οδηγός χρήσης  
Δείτε την ενότητα «Διαχείριση της συσκευής από υπολογιστή (Remote UI)».

# Installations- vejledning

- Når du er færdig med at læse denne vejledning, skal du opbevare den et sikkert sted til fremtidig brug.
- Oplysningerne i denne vejledning kan ændres uden varsel.

## 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger

Sørg for at læse disse anvisninger, før du tager maskinen i brug.


## 2 Installationsvejledning (dette dokument)

## 3 Brugervejledning

Dette afsnit forklarer alle de måder, hvorpå denne maskine kan bruges.

### FAQ

Dette afsnit beskriver de problemer, der kan opstå, og hvordan man løser disse problemer.



<https://oip.manual.canon/>

Se s. 60 "Adgang til online-manualen" for detaljer.

En  
Fr  
De  
It  
Es  
Ca  
Eu  
Pt  
El  
Da  
Ni  
No  
Sv  
Fi  
Ru  
Uk  
Lv  
Lt  
Et  
Pl  
Cs  
Sk  
Sl  
Hr  
Hu  
Ro  
Bg  
Tr  
Ar  
Fa

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

EI

Da

NI

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg


Tr

Ar

Fa


Medmindre andet er angivet, er illustrationerne, der anvendes i dette dokument, til LBP246dw.

## 1 Kontrol af de inkluderede dele



## 2 Fjernelse af emballagematerialer

1. Installer maskinen på det sted, hvor den skal bruges.




Sørg for, at der er 100 mm plads eller mere omkring maskinen ved installation.

## 2. Fjern alle emballagematerialer.

Fjern al tape.




Fjern ikke klistermærket, der dækker USB-porten, indtil du faktisk skal bruge USB-porten.




## 3 Ilægning af papir

1.




2.




### 3.

Kontroller, at den lagte papirmængde ikke kommer op over denne linje



### 4.



## 4 Installation af ekstraudstyret

☞ Hvis du ikke bruger ekstraudstyret, skal du gå videre til trin 5.


### Før installation af ekstraudstyret

Efter maskinen er blevet installeret, skal du udføre følgende, før du installerer ekstraudstyr:


1. Sluk for maskinen og din computer.
2. Træk stikket ud af stikkontakten.
3. Frakobl alle ledninger og kabler fra maskinen.

### Kassetteindføringsmodul


1. Installer kassetteindføringsmodulet på det sted, hvor det skal bruges.




### 2.




### 3.




### 4.



## 5.




## 5 Tilslutning af strømledningen



## 6 Angivelse af de grundlæggende indstillinger

Når du for første gang tænder for maskinen, vises installationsvejledningen på betjeningspanelet. Udfør den indledende maskininstallation ved at følge instruktionerne på skærmen.



**1. Vælg sprog, land eller område og til sidst tidszone.**

**2. Indstil aktuel dato og klokkeslæt.**

## 7

## Angivelse af sikkerhedsindstillingerne

For at forhindre uautoriseret adgang til maskinen kan du angive adgangsbegrænsninger for Fjern-UI.



### Hvad er Fjern-UI?

Med Fjern-UI kan du bruge computerens webbrowser til at kontrollere maskinens driftsstatus og ændre indstillinger.

**1. Hvis du vil fjerne den fjernbetjente brugergrænseflade, skal du vælge <Ja>.**

Hvis du vil fortsætte uden at bruge den fjernbetjente brugergrænseflade, skal du vælge <Nej> og gå videre til trin **8**.

**2. Læs forklaringen om brug af tilstanden Generel bruger, og tryk på **OK**.**

**3. Hvis du vil bruge tilstanden Generel bruger, skal du vælge <Ja>.**

- Indstil den pinkode, der skal bruges af generelle brugere til at få adgang til den fjernbetjente brugergrænseflade.
- Hvis du vil fortsætte uden at bruge tilstanden Generel bruger, skal du vælge <Nej> og gå videre til trin **8**.

**4. Indstil pinkoden til adgang til den fjernbetjente brugergrænseflade.**

- Indtast et vilkårligt tal, og vælg derefter <Anvend>.
- Indtast igen den samme pinkode på næste skærm som bekræftelse, og vælg <Anvend>.
- \* Glem ikke din PIN-kode.

## 8


## Angivelse af netværksindstillingerne

Angiv indstillingerne for tilslutning af maskinen til et netværk. Før du fortsætter, skal du kontrollere, at computer og router er korrekt tilsluttet netværket.

- Du kan ikke bruge kabelbaseret LAN og trådløst LAN på samme tid.

## Trådløst LAN

- Kontrollér routerens "SSID" og "Netværksnøgle".



- Hvis du vil konfigurere indstillingerne, skal du vælge <Ja> på betjeningspanelet.

- Vælg det netværk, der har et matchende SSID.


- Indtast adgangskoden (netværksnøgle), og vælg <Anvend>.

- Vælg <Ja> for at oprette forbindelse ved hjælp af de valgte indstillinger.

Vælg <Nej> for at vende tilbage til den forrige skærm.

## Kablet LAN

Slut routeren til maskinen med et LAN-kabel, og vælg <Nej> på skærmen for at vælge, hvordan forbindelsen til netværket skal oprettes.




## 9 Installation af software/drivere

For at kunne bruge maskinens udskrivningsfunktion skal du installere printerdriveren.

## Download fra Canons websted

- Søg efter "Download af (modelnavn)".



Eks: LBP246dw download

Hvis du ikke kan finde download-stedet, skal du gå til:  
<https://global.canon/en/support/>

- Download software og drivere, og installer dem på din computer.

## Installering fra den medfølgende cd/dvd-rom

- Læg cd/dvd-rom'en i din computer, og installer software og drivere.

For normal installation skal du vælge "Nem installation". Hvis du vælger "Nem installation", installeres driverne sammen med standardsoftwaren og manualerne.



Hvis der opstår et problem under installationen, henvises der til "Spørgsmål relateret til drivere" i "FAQ".


### Adgang til FAQ

s. 60 "Adgang til online-manualen"

# Praktiske funktioner og nyttige informationer

## Adgang til online-manualen

- Scan QR-koden for at åbne webstedet med Canons online-manual.



Hvis webstedet ikke åbnes, skal du gå til:

<https://oip.manual.canon/>

## 2. Vælg manualen.


### Brugervejledning

Dette afsnit beskriver maskinens funktioner, herunder maskinbetjening, indstillinger og driftsprocedurer.

### FAQ

Dette afsnit viser de ofte stillede spørgsmål og svar på dem.

Hvis der opstår et problem under installationen, henvises der til "Spørgsmål relateret til drivere".




## Brug af denne maskine fra en mobilenhed (forbindelse til mobilenheder)

Denne maskine kan bruges fra mobilenheder, som f.eks. smartphones. Det gør det let at udskrive dokumenter eller fotos fra en mobilenhed.

- Brugervejledning  
Se "Forbindelse til mobilenheder".

## Administration af maskinen fra en computer (Fjern-UI)



Med Fjern-UI er det muligt at administrere denne maskine ved hjælp af en webbrowser på en computer. Du kan bruge det til at kontrollere maskinens driftsstatus og ændre indstillinger.

- Brugervejledning  
Se "Administration af maskinen fra en computer (Fjern-UI)".

# Installatie- handleiding

- Berg deze handleiding na het lezen op een veilige plaats op zodat u deze later nog kunt raadplegen.
- De informatie in deze handleiding is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

## 1 Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Lees deze instructies voordat u de machine gaat gebruiken.


## 2 Installatiehandleiding (dit document)

## 3 Gebruikershandleiding

Dit gedeelte legt alle manieren uit waarop dit apparaat kan worden gebruikt.

### FAQ

Dit gedeelte beschrijft eventueel optredende problemen en hun oplossingen.



<https://oip.manual.canon/>

Zie pag. 66 "Naar de internethandleiding" voor meer informatie.

En  
Fr  
De  
It  
Es  
Ca  
Eu  
Pt  
El  
Da  
Nl  
No  
Sv  
Fi  
Ru  
Uk  
Lv  
Lt  
Et  
Pl  
Cs  
Sk  
Sl  
Hr  
Hu  
Ro  
Bg  
Tr  
Ar  
Fa

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

EI

Da

NI

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg


Tr

Ar

Fa


Tenzij anders aangegeven, zijn de afbeeldingen in dit document die van model LBP246dw.

## 1 De meegeleverde items controleren



## 2 Het verpakkingsmateriaal verwijderen

1. Installeer het apparaat op de locatie waar het nodig is.




Zorg dat u bij het installeren een ruimte van 100 mm of meer rondom het apparaat vrijhoudt.

## 2. Verwijder al het verpakkingsmateriaal.

Verwijder al het plakband.




Verwijder de sticker die de USB-poort bedekt pas wanneer u de USB-poort daadwerkelijk gaat gebruiken.




## 3 Papier laden


- 1.



- 2.




**3.**



Pas op dat het geplaatste papier deze lijn niet overschrijdt

**4.**



## 4 Het optionele onderdeel installeren

Als u het optionele onderdeel niet gebruikt, ga dan verder met stap **5**.


### Voordat u het optionele onderdeel installeert

Als het apparaat geheel is geïnstalleerd, verricht dan het volgende voordat u het optionele onderdeel installeert:


1. Schakel het apparaat en de computer uit.
2. Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
3. Trek alle snoeren en kabels uit het apparaat.

### Cassette-invoermodule


**1. Installeer de cassette-invoermodule op de locatie waar deze gebruikt gaat worden.**




**2.**




**3.**




**4.**



## 5.




## 5 Het netsnoer aansluiten



## 6 De basisinstellingen opgeven

Als u het apparaat voor de eerste keer aanzet, verschijnt de Installatiehandleiding op het bedieningspaneel. Voer de aanvangsinstallatie van het apparaat uit door de instructies op het scherm te volgen.



### 1. Selecteer de taal, vervolgens het land / de regio en tot slot de tijdzone.

### 2. Stel de huidige datum / tijd in.

## 7

## De beveiligingsinstellingen opgeven

Om onbevoegde toegang te verhinderen, stelt u toegangsbeperkingen in voor Externe UI.



### Wat is Externe UI?

Met behulp van de Externe UI kunt u via de internetbrowser op uw computer controleren hoe goed het apparaat werkt. Ook kunt u hiermee instellingen veranderen.

### 1. Selecteer <Ja> om de externe UI te gebruiken.

Om zonder de externe UI door te gaan, selecteert u <Nee> en gaat u verder bij stap 8.

### 2. Raadpleeg de uitleg voor het gebruik van de algemene gebruikersmodus en druk op **ok**.

### 3. Om de algemene gebruikersmodus te gebruiken, selecteert u <Ja>.

- Stel de pincode in die algemene gebruikers moeten gebruiken om toegang te krijgen tot de externe UI.
- Om zonder de algemene gebruikersmodus door te gaan, selecteert u <Nee> en gaat u verder bij stap 8.

### 4. Stel de pincode in voor toegang tot de externe UI.

- Voer een willekeurig nummer in en selecteer daarna <Toepassen>.
  - Voer ter bevestiging dezelfde pincode nogmaals in op het volgende scherm en selecteer <Toepassen>.
- \* Vergeet uw pincode niet.

## 8

## De netwerkinstellingen opgeven

Geef de instellingen op voor het verbinden van het apparaat met een netwerk. Controleer voordat u doorgaat of de computer en router correct met het netwerk verbonden zijn.

- U kunt niet tegelijkertijd een bedrade LAN en een draadloze LAN gebruiken.

## Draadloos LAN

- Controleer de "SSID" en de "Netwerksleutel" van de router.**




- Selecteer <Ja> op het bedieningspaneel om de instellingen te configureren.**
- Selecteer het netwerk met een overeenkomstige SSID.**
- Voer het wachtwoord (netwerksleutel) in en selecteer <Toepassen>.**
- Selecteer <Ja> om verbinding te maken met gebruik van de geselecteerde instellingen.**

Selecteer <Nee> om terug te keren naar het vorige scherm.

## Bekabeld LAN

Gebruik een LAN-kabel om de router met het apparaat te verbinden en selecteer vervolgens <Nee> in het keuzescherm voor het gewenste type netwerkverbinding.



## 9 De software/stuurprogramma's installeren

Om de afdruffunctie van het apparaat te kunnen gebruiken, moet u het printerstuurprogramma installeren.

## Ophalen vanaf de Canon website

- Zoek op "(modelnaam) download".**



Voorbeeld: LBP246dw download

Als u de betreffende pagina niet kunt vinden, gaat u naar

<https://global.canon/en/support/>

- Haal de software en stuurprogramma's op, en installeer ze op de computer.**

## Installeren vanaf de CD/DVD-ROM van de bundel

- Laad de CD/DVD-ROM in de computer, en installeer de software en stuurprogramma's.**

Voor gangbare installatie selecteert u "Eenvoudige installatie". Met "Eenvoudige installatie" installeert u de stuurprogramma's samen met de standaard software en handleidingen.



Als een probleem zich voordoet tijdens de installatie, raadpleegt u "Vragen over stuurprogramma's" in "FAQ".


### Naar de FAQ

pag. 66 "Naar de internethandleiding"

# Nuttige functies en informatie

## Naar de internethandleiding

- Scan de QR-code om de website voor de Canon internethandleiding te openen.



Als de pagina niet verschijnt, gaat u naar  
<https://oip.manual.canon/>

## 2. Selecteer de handleiding.


### Gebruikershandleiding

Dit gedeelte geeft een overzicht van de functies van het apparaat, zoals bewerkingen, instellingen en bedieningsprocedures.

### FAQ

Dit gedeelte geeft een overzicht van de veelgestelde vragen, met hun antwoorden.

Als een probleem zich voordoet tijdens de installatie van een stuurprogramma, raadpleegt u "Vragen over stuurprogramma's".




Vragen over stuurprogramma's

## Dit apparaat gebruiken vanaf een mobiel apparaat (koppelen aan mobiele apparaten)

U kunt dit apparaat gebruiken vanaf mobiele apparaten zoals smartphones. Dan kunt u gemakkelijker documenten of foto's vanaf een mobiel toestel afdrukken.

- Gebruikershandleiding  
 Zie "Aan mobiele apparaten koppelen".

## Het apparaat vanaf een computer beheren (Externe UI)



Met behulp van Externe UI kunt u dit apparaat beheren via de internetbrowser op een computer. Hiermee kunt u controleren hoe goed het apparaat werkt. Ook kunt u hiermee instellingen veranderen.

- Gebruikershandleiding  
 Zie "Het apparaat vanaf een computer beheren (Externe UI)".

LBP246dw  
LBP243dw

# Installasjons- veiledning

- Etter at du har lest denne veiledningen, bør du oppbevare den på et trygt sted slik at du kan slå opp i den senere.
- Informasjonen i denne veiledningen kan bli endret uten varsel.

## 1 Viktige sikkerhetsanvisninger

Les disse anvisingene før maskinen tas i bruk.


## 2 Installasjonsveiledning (dette dokumentet)

## 3 Bruksanvisning

Denne delen inneholder alle måtene maskinen kan brukes på.

### FAQ

Denne delen beskriver problemer som kan oppstå, og hvordan du løser disse.



<https://oip.manual.canon/>

Se p. 72 "Tilgang til den digitale håndboken på Internett" for detaljer.

En  
Fr  
De  
It  
Es  
Ca  
Eu  
Pt  
El  
Da  
Nl  
No  
Sv  
Fi  
Ru  
Uk  
Lv  
Lt  
Et  
Pl  
Cs  
Sk  
Sl  
Hr  
Hu  
Ro  
Bg  
Tr  
Ar  
Fa

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

NI

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg


Tr

Ar

Fa


Hvis ikke annet er oppgitt, gjelder illustrasjonene som brukes i dette dokumentet LBP246dw.

## 1 Sjekke utstyret som følger med



## 2 Fjerne emballasjemateriellet

### 1. Plasser maskinen på stedet der den skal brukes




La det være et mellomrom på 100 mm eller mer rundt maskinen, ved installasjon.

### 2. Fjern alt emballasjemateriell.

Fjern all teip.




Ikke fjern klistermerket som dekker USB-porten før du faktisk skal bruke den.




## 3 Legge i papir


### 1.




### 2.



**3.**



**4.**



## 4 Montere ekstrautstyret

→ Gå videre til trinn 5 hvis du ikke bruker ekstrautstyr.


### Før du monterer ekstrautstyret

Etter at maskinen er installert, kan du utføre følgende før du installerer den valgfrie delen:


1. Slå av maskinen og datamaskinen.
2. Koble maskinen fra strømnettet.
3. Koble alle ledninger og kabler fra maskinen.

### Kassettmatingsmodul


**1. Monter kassettmatingsmodulen der den skal brukes.**




**2.**





**3.**




**4.**



**5.****5 Koble til strømledningen****6 Spesifisere grunninnstillingar**

Når du skrur på maskinen for første gang, vises innstallasjonsveiledningen på betjeningspanelet. Utfør første gangs maskinoppsett ved å følge anvisningene på skjermbildet.

**1. Velg språk, land/region og så tidssonen.****2. Stille inn dato og klokkeslett.****7****Spesifisere sikkerhetsinnstillingar**

Hvis du vil forhindre ikke-autorisert tilgang til maskinen, kan du stille inn tilgangrestriksjoner for Fjernkontroll.

**Hva er Fjernkontroll?**

Fjernkontroll lar deg bruke datamaskinenes nettleser til å sjekke maskinens driftstatus og endre innstillingar.

**1. Velg <Ja> hvis du vil bruke Fjernkontroll.**

Velg <Nei> og gå videre til trinn **8** hvis du vil fortsette uten å bruke Fjernkontroll.

**2. Merk av i boksen for forklaringen av bruk av modus for generell bruker, og trykk på **OK**.****3. Velg <Ja> hvis du vil bruke modus for generell bruker.**

- Angi PIN-koden som skal brukes av generelle brukere for tilgang til Fjernkontroll.
- Velg <Nei> og gå videre til trinn **8** hvis du vil fortsette uten å bruke modus for generell bruker.

**4. Angi PIN-kode for tilgang til Fjernkontroll.**

- Angi hvilket som helst tall og velg <Bruk>.
- Bekrefte ved å angi samme PIN-kode på det neste skjermbildet, og velg <Bruk>.
- \* Ikke glem PIN-koden.


**8****Spesifisere nettverksinnstillingar**

Spesifiser innstillingene for å koble maskinen til et nettverk. Før du går videre, må du sjekke at datamaskinen og ruten er tilkoblet nettverket.

- Du kan ikke bruke kablet og trådløst LAN samtidig.

## Trådløst LAN


- Sjekk ruterens "SSID" og "Nettverksnøkkelen".



- Velg <Ja> på betjeningspanelet når du vil konfigurere innstillingene.
  - Velg det nettverket som har samme SSID.
  - Skriv inn passordet (nettverksnøkkelen) og velg <Bruk>.
  - Velg <Ja> hvis du vil koble til med valgte innstillinger.
- Klikk på <Nei> for å gå tilbake til forrige skjermbilde.

## Kablett LAN

Koble ruten til maskinen med en LAN-kabel og velg deretter <Nei> på skjermbildet når du skal velge tilkoblingsmåte til nettverket.



## 9 Installere programvare/drivere

Hvis du vil bruke utskriftsfunksjonen til maskinen, må du installere skriverdriveren.

## Laste ned fra Canons nettsted

- Søk etter "(modellnavn) nedlasting".

🔍

Eksempel: LBP246dw last ned

Hvis du ikke finner ut hvor du laster ned fra, kan du gå til

<https://global.canon/en/support/>

- Last ned programvare og drivere, og installer dem på datamaskinen.

## Installere fra den medleverte CD-/DVD-ROM-en

- Legg CD-/DVD-platen i datamaskinen og installer programvaren og driverne.

Velg "Enkel installasjon" når du vil bruke normal installasjon. Når du velger "Enkel installasjon", installerer du drivere sammen med standardprogrammene og håndbøkene.

Hvis det oppstår et problem under installasjonen, se "Spørsmål om drivere" i "FAQ".


### Tilgang til FAQ

p. 72 "Tilgang til den digitale håndboken på Internett"

# Nyttige funksjoner og hjelpsom informasjon

## Tilgang til den digitale håndboken på Internett

1. Skann QR-koden når du vil åpne nettstedet til den digitale Canon-håndboken.



Hvis nettstedet ikke åpnes, går du til  
<https://oip.manual.canon/>

2. Velg håndboken.


### Bruksanvisning

Denne delen inneholder en liste over funksjoner i maskinen, inkludert bruk av maskinen, innstillinger og fremgangsmåter ved bruk.

### FAQ

Denne delen inneholder en oversikt over vanlige spørsmål og svar.

 Hvis det oppstår et problem under driverinstallasjonen, se "Spørsmål om drivere."




## Bruke denne maskinen fra en mobil enhet (sammenkoble med mobile enheter)

Denne maskinen kan brukes fra mobile enheter, som smarttelefoner. Dette gjør det enkelt å skrive ut dokumenter eller bilder fra en mobil enhet.

### Bruksanvisning

Se "Sammenkoble med mobile enheter".

## Bruke maskinen fra en datamaskin (Fjernkontroll)



Fjernkontroll gjør det mulig å bruke maskinen ved bruk av en nettkortleser på en datamaskin. Du kan bruke den til å sjekke maskinens driftstatus og endre innstillinger.

### Bruksanvisning

Se "Bruke maskinen fra en datamaskin (Fjernkontroll)".

# Installationsguide

- Spara sedan handboken som framtidig referens.
- Informationen i den här guiden kan komma att ändras utan föregående meddelande.

## 1 Viktiga säkerhetsanvisningar

Läs dessa anvisningar innan du använder enheten.


## 2 Installationsguide (det här dokumentet)

## 3 Användarhandbok

I det här avsnittet förklaras alla sätt som enheten kan användas på.

### FAQ

I det här avsnittet beskrivs de problem som kan uppstå och hur de kan lösas.



<https://oip.manual.canon/>

Se sid. 78 "Öppna onlinehandboken" för mer information.

En  
Fr  
De  
It  
Es  
Ca  
Eu  
Pt  
El  
Da  
Nl  
No  
Sv  
Fi  
Ru  
Uk  
Lv  
Lt  
Et  
Pl  
Cs  
Sk  
Sl  
Hr  
Hu  
Ro  
Bg  
Tr  
Ar  
Fa

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

EI

Da

NI

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg


Tr

Ar

Fa


Om inte annat anges avser bilder i det här dokumentet LBP246dw.

## 1 Artiklarna som ingår



## 2 Ta bort förpackningsmaterialet

1. Installera enheten på den plats där den ska användas.




Se till att det finns ett fritt utrymme på minst 100 mm kring enheten när den installeras.

## 2. Ta bort allt förpackningsmaterial.

Ta bort all tejp.




Ta inte bort etiketten som sitter över USB-porten innan du ska använda USB-porten.




## 3 Fylla på papper


1.




2.



**3.**



**4.**



## 4 Installera tillvalskomponent

► Om du inte använder någon tillvalskomponent fortsätter du till steg 5 .


### Innan du installerar tillvalskomponenten

När enheten har installerats ska du göra följande innan du installerar tillvalskomponenten:


1. Stäng av enheten och din dator.
2. Dra ut enhetens stickpropp från vägguttaget.
3. Koppla loss alla kablar från enheten.

### Kassettmatningsmodul


**1. Installera kassettmatningsmodulen på den plats där den ska användas.**




**2.**





**3.**




**4.**



**5.****5 Ansluta nätkabeln****6 Ange grundläggande inställningar**

Installationsguiden visas på kontrollpanelen första gången som maskinen startas. Fortsätt med de initiala enhetsinställningarna enligt anvisningarna på skärmen.



- 1. Välj språk, land eller region och sedan tidszon.**
- 2. Ange aktuellt datum/klockslag.**

**7 Ange säkerhetsinställningar**

Begränsa behörigheten till fjärranvändargränsnivån för att förhindra obehörig användning av enheten.

**Vad är fjärranvändargränsnivån?**

Med fjärranvändargränsnivån kan du använda datorn webbläsare för att kontrollera enhetens användningsstatus och ändra inställningar.

**1. Om du vill använda**

fjärranvändargränsnivån väljer du <Ja>.

Om du vill fortsätta utan att använda fjärranvändargränsnivån väljer du <Nej> och fortsätter till steg **8**.

**2. Kontrollera beskrivningen av hur allmänt användarläge används och tryck på **OK**.****3. Om du vill använda allmänt användarläge väljer du <Ja>.**

- Ange PIN-koden som ska användas av allmänna användare för att få åtkomst till fjärranvändargränsnivån.
- Om du vill fortsätta utan att använda allmänt användarläge väljer du <Nej> och fortsätter till steg **8**.

**4. Ange PIN-kod för åtkomst till**

fjärranvändargränsnivån.

- Ange valfria siffror och välj sedan <Använd>.
- Ange samma PIN-kod på nästa skärm för att bekräfta och välj <Använd>.
- \* Glöm inte bort din PIN-kod.


**8 Ange nätverksinställningar**

Ange de inställningarna som behövs för ansluta enheten till ett nätverk. Innan du går vidare ska du kontrollera att datorn och routern är korrekt anslutna till nätverket.

- Det går inte att använda trådbundet LAN och trådlöst LAN samtidigt.

## Trådlöst LAN

- Kontrollera routerns "SSID" och "Nätverksnyckel".




- Välj <Ja> på kontrollpanelen när du vill ange inställningar.
- Välj det nätverk som har samma SSID.
- Ange lösenordet (nätverksnyckeln) och välj <Använd>.
- Välj <Ja> om du vill ansluta med de valda inställningarna.

Välj <Nej> om du vill återgå till föregående skärm.

## Fast LAN

Anslut routern till enheten med en nätverkskabel och välj sedan <Nej> på skärmen där man väljer hur nätverket ska anslutas.



## 9 Installera program/drivrutiner

Du måste installera skrivardrvrutinen för att använda enhetens utskriftsfunktion.

## Ladda ned från Canons webbplats

- Sök efter "(modellnamn) ladda ned".

XXXXXX ladda ned



Exempel: LBP246dw ladda ned

Om du inte kan hitta filen att ladda ned öppnar du <https://global.canon/en/support/>

- Hämta program och drivrutiner och installera dem på datorn.

## Installera från medföljande CD/DVD-ROM

- Sätt i CD/DVD-ROM-skivan i datorn och installera program och drivrutiner.

Välj "Enkel installation" för en normal installation. När du väljer "Enkel installation" installeras drivrutinerna tillsammans med standardprogram och handböcker.



Se "Frågor som rör drivrutiner" i "FAQ" om det uppstår problem under installationen.


**Öppna Vanliga frågor (FAQ)**

→ sid. 78 "Öppna onlinehandboken"

# Användbara funktioner och praktisk information

## Öppna onlinehandboken

1. Skanna QR-koden för att öppna webbsidan med Canons onlinehandbok.



Om sidan inte öppnas går du till

<https://oip.manual.canon/>

## 2. Välj handbok.

### Användarhandbok

I det här avsnittet anger enhetens funktioner för enhetshantering, inställningar och användning.

### FAQ

I det här avsnittet finns vanliga frågor och svar.

Se "Frågor som rör drivrutiner" i om det uppstår problem under installationen av drivrutinen.




## Använd den här enheten från en mobil enhet (länka till mobila enheter)

Den här enheten kan användas från mobila enheter som t.ex. en smartphone. Det är lätt att skriva ut dokument eller foton från en mobil enhet.

### → Användarhandbok

Se "Länka till mobila enheter".

## Hantera enheten från en dator (fjärranvändargränssnittet)



Med fjärranvändargränssnittet kan du hantera den här enheten via en webbläsare på datorn. Du kan använda det när du vill kontrollera enhetens användningsstatus och ändra inställningar.

### → Användarhandbok

Se "Hantera enheten från en dator (fjärranvändargränssnittet)".

LBP246dw  
LBP243dw

# Asennusopas

## 1 Tärkeitä turvaohjeita

Muista lukea nämä ohjeet ennen laitteen käyttöä.


## 2 Asennusopas (tämä asiakirja)

## 3 Käyttöopas

Tässä osiossa kuvataan kaikki tämän laitteen käyttötavat.

### FAQ

Tässä osiossa kuvataan mahdolliset ongelmat ja niiden ratkaiseminen.



<https://oip.manual.canon/>

Lisätietoja: katso s. 84 "Online-oppaan käyttäminen".

- Kun olet lukenut tämän oppaan, säilytä se huolellisesti myöhempää käyttöä varten.
- Tämän oppaan tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

En  
Fr  
De  
It  
Es  
Ca  
Eu  
Pt  
El  
Da  
Nl  
No  
Sv  
Fi  
Ru  
Uk  
Lv  
Lt  
Et  
Pl  
Cs  
Sk  
Sl  
Hr  
Hu  
Ro  
Bg  
Tr  
Ar  
Fa

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

Nl

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg


Tr

Ar

Fa


Ellei toisin mainita, tässä asiakirjassa käytettyt kuvat ovat mallista LBP246dw.

## 1 Mukana tulevien nimikkeiden tarkistaminen



## 2 Pakkausmateriaalin poistaminen

- Asenna laite paikkaan, jossa sitä tullaan käyttämään.




Jätä asennuksen aikana vähintään 100 mm tilaa laitteen ympärille.

## 2. Poista kaikki pakausmateriaali.

Poista kaikki teipit.




Älä irrota USB-porttia peittävää tarraa, ennen kuin käytät USB-porttia.




## 3 Paperin lisääminen


1.




2.



**3.**



**4.**



## 4 Valinnaisen osan asennus

→ Jos valinnaista osaa ei käytetä, siirry vaiheeseen **5**.


### Ennen valinnaisen osan asentamista

Kun laite on asennettu, toimi seuraavasti ennen valinnaisen osan asentamista:


1. Katkaise virta laitteesta ja tietokoneesta.
2. Irrota laite pistorasiasta.
3. Irrota kaikki johdot ja kaapelit laitteesta.

### Kasettisyytömoduuli


- 1. Asenna kasettimoduuli paikkaan, jossa sitä tullaan käyttämään.**




**2.**





**3.**




**4.**



En  
Fr  
De  
It  
Es  
Ca  
Eu  
Pt  
El  
Da  
Nl  
No  
Sv  
Fi  
Ru  
Uk  
Lv  
Lt  
Et  
Pl  
Cs  
Sk  
Sl  
Hu  
Ro  
Bg  
Tr  
Ar  
Fa

**5.****5 Virtajohdon kytkeminen****6 Perusasetusten määrittäminen**

Kun laite käynnistetään ensimmäisen kerran, Asennusopas tulee esiin käyttöpaneelissa. Tee laitteen alkuasetukset noudattamalla näytön tulevia ohjeita.



**1. Valitse kieli, maa tai alue ja aikavyöhyke.**

**2. Aseta oikea päivämäärä/kellonaika.**

**7****Turvallisuusasetusten määrittäminen**

Aseta etäkäyttöliittymän käyttörajoituksia estääksesi laitteen luvattoman käytön.



**Mikä etäkäyttöliittymä on?**

Etäkäyttöliittymän avulla voit tarkistaa laitteen toimintatilan ja muuttaa asetuksia tietokoneen selainta käyttämällä.

**1. Valitse <Kyllä>, jos haluat käyttää etäkäyttöliittymää.**

Jos haluat jatkaa ilman etäkäyttöliittymän käytämistä, valitse <Ei> ja siirry vaiheeseen **8**.

**2. Tarkista yleisen käyttäjätilan käytämistä koskeva selitys ja paina **OK**.**

**3. Jos haluat käyttää yleistä käyttäjätilaata, valitse <Kyllä>.**

- Aseta PIN-koodi, jota yleiset käyttäjät käyttävät etäkäyttöliittymän käytämiseen.
- Jos haluat jatkaa ilman yleisen käyttäjätilan käytämistä, valitse <Ei> ja siirry vaiheeseen **8**.

**4. Aseta etäkäyttöliittymän pääsyn PIN-koodi.**

- Syötä jokin luku ja valitse sitten <Käytä>.
- Syötä vahvistukseksi sama PIN-koodi seuraavaan näytöön ja valitse <Käytä>.
- \* Älä unohda PIN-koodia.


**8****Verkkoasetusten määrittäminen**

Määritä asetukset laitteen yhdistämiseksi verkoon. Tarkista ennen jatkamista, että tietokone ja reititin on yhdistetty verkoon oikein.

- Langallista ja langatonta lähiverkkoa ei voi käyttää yhtä aikaa.

## Langaton LAN

1. Tarkista reitittimen "SSID" ja "Verkkoavain".



2. Jos haluat määrittää asetukset, valitse käyttöpaneelissa <Kyllä>.

3. Valitse verkko, jolla on vastaava SSID.

4. Syötä salasana (verkkoavain) ja valitse <Käytä>.

5. Valitse <Kyllä>, jos haluat muodostaa yhteyden käytämällä valittuja asetuksia.

Valitse <Ei>, jos haluat palata edelliseen näytöön.

## Kiinteä LAN

Yhdistä reititin laitteeseen LAN-kaapelilla ja valitse sitten verkon yhdistämisen valintanäytössä <Ei>.



## 9 Ohjelmiston/ajurien asennus

Tulostinajuri täytyy asentaa, jos haluat käyttää laitteen tulostustoimintoa.

## Lataaminen Canonin sivustolta

1. Käytä hakusanoja "(mallin nimi) lataus".

XXXXXXX lataus



Esimerkki: LBP246dw lataus

Jos lataussivustoa ei löydy, siirry osoitteeseen  
<https://global.canon/en/support/>

2. Lataa ohjelmisto ja ajurit ja asenna ne tietokoneeseen.

## Asentaminen toimitetulta CD/DVD-ROM-levyltä

1. Lataa CD/DVD-ROM tietokoneeseen ja asenna ohjelmisto ja ajurat.

Valitse Helpo asennus normaalia asennusta varten. Kun valitaan Helpo asennus, ajurit sekä vakio-ohjelmisto ja oppaat asennetaan.



Jos asennuksen aikana esiintyy ongelma, katso "FAQ":n kohta "Ajureihin liittyvät kysymykset".


### FAQ:n käyttäminen

→ s. 84 "Online-oppaan käyttäminen"

# Hyödyllisiä toimintoja ja tietoja

## Online-oppaan käyttäminen

1. Avaa Canonin online-oppaan sivusto skannaamalla QR-koodi.



Jos sivusto ei avaudu, siirry osoitteeseen  
<https://oip.manual.canon/>

2. Valitse opas.


### Käyttöopas

Tässä osiossa luetellaan laitteen toiminnot, mukaan lukien sen toimenpiteet, asetukset ja käyttötavat.

### FAQ

Tässä osiossa luetellaan usein kysytyt kysymykset ja niiden vastaukset.

Jos asennuksen aikana esiintyy ongelma, katso "Ajureihin liittyvät kysymykset".




## Tämän laitteen käyttäminen mobiililaitteesta (linkittäminen mobiililaitteisiin)

Laitetta voidaan käyttää mobiililaitteista, kuten älypuhelimista. Se helpottaa asiakirjojen tai valokuvien tulostamista mobiililaitteesta.

- Käyttöopas  
Katso "Linkitys mobiililaitteisiin".

## Laitteen hallinta tietokoneesta (etäkäyttöliittymä)



Etäkäyttöliittymän avulla laitetta voidaan hallinta käytämällä tietokoneen selainta. Sitä voidaan käyttää laitteen toimintatilan tarkistamiseen ja asetusten muuttamiseen.

- Käyttöopas  
Katso "Laitteen hallinta tietokoneesta (etäkäyttöliittymä)".

LBP246dw  
LBP243dw

# Руководство по установке

- Прочитав это руководство, сохраните его в надежном месте для обращения к нему в дальнейшем в качестве справочника.
- Сведения в этом руководстве могут быть изменены без уведомления.

## 1 Важные указания по технике безопасности

Перед эксплуатацией аппарата обязательно прочтайте эти указания.


## 2 Руководство по установке (этот документ)

## 3 Руководство пользователя

В этом разделе приводится описание всех возможных способов использования данного аппарата.

### FAQ

В этом разделе приводится описание возможных проблем и способов их устранения.




<https://oip.manual.canon/>

Подробные сведения см. на стр. 90 «Обращение к онлайн-руководству».

En  
Fr  
De  
It  
Es  
Ca  
Eu  
Pt  
El  
Da  
Nl  
No  
Sv  
Fi  
Ru  
Uk  
Lv  
Lt  
Et  
Pl  
Cs  
Sk  
Sl  
Hr  
Hu  
Ro  
Bg  
Tr  
Ar  
Fa


Если не указано иное, иллюстрации, используемые в этом документе, относятся к модели LBP246dw.

## 1 Проверка комплекта поставки



## 2 Удаление упаковочного материала

1. Установите аппарат там, где он будет использоваться.




При установке обеспечьте свободное пространство не менее 100 мм вокруг аппарата.

## 2. Удалите весь упаковочный материал.

Удалите все ленты.




Не снимайте наклейку, закрывающую порт USB, до тех пор, пока не будете использовать порт USB.




## 3 Загрузка бумаги

1.




2.




**3.**

Убедитесь, что количество загруженной бумаги не превышает этой линии



**4.**



## 4 Установка дополнительного компонента

⇨ Если дополнительный компонент не используется, переходите к шагу **5**.


### Перед установкой дополнительного компонента

Установив аппарат, выполните следующие действия, прежде чем устанавливать дополнительный компонент:


1. Выключите аппарат и компьютер.
2. Отключите аппарат от розетки питания.
3. Отсоедините все шнуры и кабели от аппарата.

### Модуль кассетной подачи


**1.** Установите модуль кассетной подачи там, где он будет использоваться.




**2.**





**3.**




**4.**



En  
Fr  
De  
It  
Es  
Ca  
Eu  
Pt  
El  
Da  
Nl  
No  
Sv  
Fi  
Ru  
Uk  
Lv  
Lt  
Et  
Pl  
Cs  
Sk  
Sl  
Hr  
Hu  
Ro  
Bg  
Tr  
Ar  
Fa

**5.****5 Подсоединение шнура питания****6 Указание основных параметров**

При включении аппарата в первый раз на панели управления появляется Руководство по установке. Выполните начальную установку аппарата, следуя инструкциям на экране.



- 1. Выберите язык, страну или регион, затем часовой пояс.**
- 2. Выберите текущую дату/время.**

**7 Указание параметров безопасности**

Для предотвращения несанкционированного доступа к аппарату задайте ограничения доступа для Удаленного ИП.

**Что такое Удаленный ИП?**

Удаленный ИП позволяет использовать веб-браузер компьютера для проверки рабочего состояния аппарата и изменения его параметров.

**1. Для того чтобы использовать удаленный ИП, выберите <Да>.**

Для того чтобы продолжить без использования удаленного ИП, выберите <Нет> и перейдите к шагу **8**.

**2. Ознакомьтесь с пояснением к использованию режима обычного пользователя и нажмите **OK**.****3. Для того чтобы использовать режим обычного пользователя, выберите <Да>.**

- Задайте ПИН-код, который обычные пользователи будут использовать для доступа к удаленному ИП.
- Для того чтобы продолжить без использования режима обычного пользователя, выберите <Нет> и перейдите к шагу **8**.

**4. Задайте ПИН-код для доступа к удаленному ИП.**

- Введите любое число, затем выберите <Применить>.
- Заново введите то же ПИН-код на следующем экране для подтверждения и выберите <Применить>.

\* Не забывайте свой PIN-код.


**8 Указание параметров сети**

Укажите параметры для подключения аппарата к сети. Перед продолжением проверьте, что компьютер и маршрутизатор правильно подключены к сети.

- Проводную локальную сеть и беспроводную локальную сеть невозможно использовать одновременно.

## Беспроводная ЛВС

- Проверьте «SSID» и «Сетевой ключ» маршрутизатора.



- Для настройки параметров выберите <Да> на панели управления.

- Выберите сеть с соответствующим SSID.


- Введите пароль (сетевой ключ) и выберите <Применить>.

- Выберите <Да> для подключения с использованием выбранных параметров.

Выберите <Нет> для возврата к предыдущему экрану.

## Проводная ЛВС

Подключите маршрутизатор к аппарату кабелем ЛВС, затем выберите <Нет> на экране выбора способа подключения к сети.



## 9 Установка программного обеспечения и драйверов

Для того чтобы использовать функцию печати аппарата, необходимо установить драйвер принтера.

## Загрузка с веб-сайта Canon

- Выполните поиск по фразе «(model name) download».



Пример: Загрузка LBP246dw

Если найти сайт загрузки не удается, перейдите по адресу  
<https://global.canon/en/support/>

- Загрузите программное обеспечение и драйверы, затем установите их на компьютер.

## Установка с прилагаемого диска CD/DVD-ROM

- Установите диск CD/DVD-ROM в компьютер и выполните установку программного обеспечения и драйверов.

Для обычной установки выберите вариант «Простая установка». При выборе варианта «Простая установка» выполняется установка драйверов, а также стандартного программного обеспечения и руководств.



Если во время установки возникнет проблема, см. «Вопросы, касающиеся драйверов» в разделе «FAQ».


### Обращение к разделу FAQ

- стр. 90 «Обращение к онлайн-руководству»

# Полезные функции и справочная информация

## Обращение к онлайн-руководству

1. Отсканируйте QR-код, чтобы перейти на веб-сайт с онлайн-руководством Canon.



Если этот сайт не открывается, перейдите по адресу

<https://oip.manual.canon/>

2. Выберите руководство.


### Руководство пользователя

В этом разделе приводится перечень функций аппарата, в том числе операций, параметров и рабочих процедур аппарата.

### FAQ

В этом разделе приводятся часто задаваемые вопросы и ответы на них.

Если во время установки драйвера возникнет проблема, см. «Вопросы, касающиеся драйверов».



Вопросы, касающиеся драйверов




## Использование аппарата с мобильного устройства (связывание с мобильными устройствами)

Этот аппарат можно использовать с мобильных устройств, например со смартфонов. Это облегчает печать документов или фотографий с мобильного устройства.

- Руководство пользователя  
См. раздел «Связывание с мобильными устройствами».

## Управление аппаратом с компьютера (Удаленный ИП)



Удаленный ИП позволяет управлять аппаратом с помощью веб-браузера на компьютере. Его можно использовать для проверки рабочего состояния аппарата и изменения его параметров.

- Руководство пользователя  
См. раздел «Управление аппаратом с компьютера (Удаленный ИП)».

LBP246dw  
LBP243dw

# Посібник із налаштування

- Прочитавши цей посібник, зберігайте його в надійному місці для використання в майбутньому.
- Інформація в цьому посібнику може змінюватися без повідомлення.

## 1 Важливі інструкції з техніки безпеки

Обов'язково ознайомтеся із цими інструкціями перед використанням апарату.

## 2 Посібник із налаштування (цей документ)

## 3 Посібник користувача

У цьому розділі описані всі способи використання апарату.

### FAQ

У цьому розділі описані проблеми, які можуть виникати, і шляхи їх усунення.




<https://oip.manual.canon/>

Докладніше див. на стор. 96 «Доступ до онлайн-посібника».

En  
Fr  
De  
It  
Es  
Ca  
Eu  
Pt  
El  
Da  
Nl  
No  
Sv  
Fi  
Ru  
Uk  
Lv  
Lt  
Et  
Pl  
Cs  
Sk  
Sl  
Hr  
Hu  
Ro  
Bg  
Tr  
Ar  
Fa


Якщо не вказано інше, на ілюстраціях, використаних у цьому документі, зображені апарат LBP246dw.

## 1 Перевірка елементів у комплекті



## 2 Видалення пакувального матеріалу

- Установіть апарат у місці, де він буде використовуватися.




При установці забезпечте вільний простір не менше 100 мм навколо апарату.

## 2. Видаліть увесь пакувальний матеріал.

Зніміть усі стрічки.




Не видаляйте наліпку, що закриває USB-порт, до фактичного використання USB-порту.




## 3 Завантаження паперу

1.





2.




**3.**

Переконайтесь, що кількість завантаженого паперу не перевищує цієї лінії



**4.**



## 4 Встановлення додаткової деталі

☞ Якщо ви не використовуєте додаткову деталь, перейдіть до кроку **5**.


### Перед встановленням додаткової деталі

Після встановлення апарату виконайте наведені нижче дії, перш ніж встановлювати додаткову деталь.


1. Вимкніть апарат і комп'ютер.
2. Від'єднайте апарат від розетки.
3. Відключіть усі шнури й кабелі від апарату.

### Касетний модуль подавання


**1. Установіть касетний модуль подавання в місці, де він буде використовуватися.**




**2.**




**3.**




**4.**




**5.**

## **5 Підключення шнура живлення**



## **6 Указання основних налаштувань**

Під час першого ввімкнення апарату на панелі керування відображається Посібник із налаштування. Виконайте початкове налаштування апарату, виконавши інструкції на екрані.



**1. Виберіть мову, потім — країну або регіон, а після цього — часовий пояс.**

**2. Установіть поточну дату й час.**

**7**

## **Указання налаштувань безпеки**

Щоб запобігти несанкціонованому доступу до апарату, установіть обмеження на доступ до інтерфейсу віддаленого користувача.

**Що таке інтерфейс віддаленого користувача?**

Інтерфейс віддаленого користувача можна використовувати для перевірки робочого стану апарату й змінення налаштувань за допомогою браузера на комп’ютері.

**1. Щоб використовувати інтерфейс віддаленого користувача, виберіть <Так>.**

Щоб продовжити без використання інтерфейсу віддаленого користувача, виберіть <Ні> та перейдіть до кроку **8**.

**2. Перегляньте пояснення щодо використання режиму звичайного користувача й натисніть **ок**.**

**3. Щоб використовувати режим звичайного користувача, виберіть <Так>.**

- Укажіть PIN-код, яким користуватимуться звичайні користувачі, щоб отримати доступ до інтерфейсу віддаленого користувача.
- Щоб продовжити без використання режиму звичайного користувача, виберіть <Ні> та перейдіть до кроку **8**.

**4. Установіть PIN-код для доступу до інтерфейсу віддаленого користувача.**

- Введіть будь-яке число та виберіть <Застосувати>.
- Введіть той самий PIN-код іще раз на наступному екрані для підтвердження та виберіть <Застосувати>.
- \* Не забуйте свій PIN-код.

**8**


## **Указання налаштувань мережі**

Укажіть налаштування для підключення апарату до мережі. Перед тим, як продовжити, перевірте, що комп’ютер і маршрутизатор були правильно підключенні до мережі.

- Неможливо використовувати дротову й бездротову локальну мережу одночасно.

## Бездрот. лок. мережа


- Перевірте параметри «SSID» і «Ключ мережі» маршрутизатора.



- Щоб налаштувати параметри, виберіть <Так> на панелі керування.
- Виберіть мережу з відповідним SSID.
- Введіть пароль (ключ мережі) і виберіть <Застосувати>.
- Виберіть <Так>, щоб підключитися з використанням вибраних налаштувань. Виберіть <Hi>, щоб повернутися до попереднього екрана.

## Дротова лок. мережа

Підключіть маршрутизатор до апарату за допомогою кабелю локальної мережі та виберіть <Hi> на екрані вибору способу підключення до мережі.



## 9 Установлення програмного забезпечення/драйверів

Щоб використовувати на апараті функцію друку, необхідно встановити драйвер принтера.

## Завантаження з вебсайту Canon

- Виконайте пошук фрази «завантажити (номер моделі)».

завантаження XXXXXXX



Приклад: завантаження LBP246dw

Якщо не вдається знайти сторінку для завантаження, перейдіть за адресою <https://global.canon/en/support/>

- Завантажте програмне забезпечення й драйвери та встановіть їх на свій комп’ютер.

## Встановлення із CD/DVD-диска (у комплекті)

- Вставте CD/DVD-диск у комп’ютер і встановіть програмне забезпечення й драйвери.

Щоб виконати звичайне встановлення, виберіть пункт «Easy Installation». Якщо вибрали «Easy Installation», разом зі стандартним програмним забезпеченням і посібниками встановляться драйвери.



Якщо під час інсталяції виникне проблема, переглянте «Запитання, які стосуються драйверів» в розділі «FAQ».


### Доступ до FAQ

стор. 96 «Доступ до онлайн-посібника»

# Корисні функції та додаткова інформація

## Доступ до онлайн-посібника

- Скануйте QR-код, щоб відкрити сайт з онлайн-посібником Canon.



Якщо сайт не відкривається, перейдіть за адресою

<https://oip.manual.canon/>

- Виберіть посібник.


### Посібник користувача

У цьому розділі перелічені функції апарату, а також дії з апаратом, налаштування та робочі процедури.

### FAQ

У цьому розділі наведені часті питання й відповіді на них.

Якщо під час інсталяції драйвера виникне проблема, перегляньте «Запитання, які стосуються драйверів».




Запитання, які стосуються драйверів

## Використання апарату з мобільного пристрою (з'єднання з мобільними пристроями)

Цим апаратом можна користуватися з мобільних пристрій, як-от смартфонів. Це дає змогу легко друкувати документи й фотографії з мобільного пристроя.

- ➔ Посібник користувача  
Див. розділ «З'єднання з мобільними пристроями».

## Керування апаратом із комп’ютера (Інтерф. віддаленого користув.)



Інтерфейс віддаленого користувача дає змогу керувати апаратом за допомогою браузера на комп’ютері. За його допомогою можна перевіряти робочий стан апарату й змінювати налаштування.

- ➔ Посібник користувача  
Див. розділ «Керування апаратом із комп’ютера (Інтерф. віддаленого користув.)».

LBP246dw  
LBP243dw

# Iestatīšanas ceļvedis

## 1 Svarīgi drošības norādījumi

Pirms iekārtas lietošanas noteikti izlasiet šos norādījumus.


## 2 Iestatīšanas ceļvedis (šis dokuments)

## 3 Lietotāja rokasgrāmata

Šajā sadalā ir izskaidroti visi šīs iekārtas izmantošanas veidi.

### FAQ

Šajā sadalā ir aprakstītas iespējamās problēmas un veidi, kā tās atrisināt.



<https://oip.manual.canon/>


Sk. sīkāku informāciju sadaļā "Piekļuve tiešsaistes rokasgrāmatai" 102. lpp.

- Pēc šī ceļveža izlasīšanas noglabājet to drošā vietā turpmākai uzziņai.
- Šajā ceļvedī sniegtu informāciju var mainīt bez iepriekšēja pazīnojuma.

En  
Fr  
De  
It  
Es  
Ca  
Eu  
Pt  
El  
Da  
Nl  
No  
Sv  
Fi  
Ru  
Uk  
Lv  
Lt  
Et  
Pl  
Cs  
Sk  
Sl  
Hr  
Hu  
Ro  
Bg  
Tr  
Ar  
Fa


Ja vien nav norādīts citādi, šajā dokumentā izmantotās ilustrācijas attiecas uz LBP246dw.

## 1 Komplektā iekļauto sastāvdaļu pārbaude



## 2 Iepakojuma materiālu noņemšana

- Uzstādiet iekārtu vietā, kur tā tiks izmantota.




Uzstādot iekārtu, nodrošiniet, lai ap to būtu brīva vieta 100 mm platumā vai vairāk.

## 2. Noņemiet visus iepakojuma materiālus.

Noņemiet visas līmlentes.




Nenoņemiet uzlimi, kas sedz USB portu, līdz brīdim, kad faktiski sākat izmantot USB portu.




## 3 Papīra ievietošana


1.




2.



**3.**



**4.**



## 4 Papildu daļas uzstādīšana

☞ Ja papildu daļu neizmantojat, pārejiet pie darbības Nr. 5.


### Pirms papildu daļas uzstādīšanas

Kad iekārta ir uzstādīta, pirms papildu daļas uzstādīšanas veiciet turpmāk aprakstītās darbības:


1. Izslēdziet iekārtu un datoru.
2. Atvienojiet iekārtu no strāvas kontaktligzdas.
3. Atvienojiet visus vadus un kabeļus no iekārtas.

### Kasetes veida padeves modulis


- 1. Uzstādiet kasetes veida padeves moduli vietā, kur tas tiks izmantots.**




**2.**




**3.**




**4.**



## 5.




## 5 Strāvas kabeļa pievienošana



## 6 Pamatiestatījumu norādīšana

Pirmoreiz ieslēdzot iekārtu, darbību panelī parādās iestatīšanas ceļvedis. Veiciet iekārtas sākotnējo iestatīšanu, sekojot uz ekrāna redzamajiem norādījumiem.



**1. Atlaist valodu, tad valsti vai reģionu un pēc tam laiku joslu.**

**2. Iestatiet pašreizējo datumu/laiku.**

## 7 Drošības iestatījumu norādīšana

Lai novērstu neautorizētu piekļuvi iekārtai, iestatiet attālā interfeisa piekļuves ierobežojumus.



### Kas ir attālais interfeiss?

Attālais interfeiss ļauj izmantot datora tīmekļa pārlükprogrammu, lai pārbaudītu iekārtas darbības statusu un mainītu iestatījumus.

### 1. Lai izmantotu attālo interfeisu, atlaist **<Jā>**.

Lai turpinātu, neizmantojot attālo interfeisu, atlaist **<Nē>** un pārejiet pie darbības Nr. **8**.

### 2. Skatiet skaidrojumu par vispārējā lietotāja režīma lietošanu un nospiediet **OK**.

### 3. Lai atlaistu vispārēja lietotāja režīmu, atlaist **<Jā>**.

- Atlaist PIN, kas būs jālieto vispārējiem lietotājiem, lai piekļūtu attālajam interfeisam.
- Lai turpinātu, neizmantojot vispārēja lietotāja režīmu, atlaist **<Nē>** un pārejiet pie darbības Nr. **8**.

### 4. Iestatiet attālā interfeisa piekļuves PIN.

- Ievadiet jebkādu skaitli un pēc tam atlaist **<Lietot>**.
- Nākamajā ekrānā vēlreiz ievadiet to pašu PIN kā apstiprinājumu un atlaist **<Lietot>**.

\* Neaizmirstiet savu PIN kodu.

## 8 Tīkla iestatījumu norādīšana

Norādīt iestatījumus iekārtas savienošanai ar tīklu. Pirms turpināt iestatīšanu, pārbaudiet, vai dators un maršrutētājs ir pareizi pievienots tīklam.

- Vienlaicīgi nevar izmantot vadu LAN un bezvadu LAN.

## Bezvadu LAN

- Pārbaudiet maršrutētāja "SSID" un "Tīkla atslēgu".



- Lai konfigurētu iestatījumus, darbību panelī atlasiet <Jā>.

- Atlasiet tīklu ar atbilstošu SSID.


- Ievadiet paroli (tīkla atslēgu) un atlasiet <Lietot>.

- Atlasiet <Jā>, lai izveidotu savienojumu, izmantojot atlasītos iestatījumus.

Atlasiet <Nē>, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.

## Kabeļu LAN

Pievienojiet maršrutētāju mašīnai, izmantojot LAN kabeli, un pēc tam tīkla savienojuma izvēles ekrānā atlasiet <Nē>.



## 9 Programmatūras/ draiveru instalēšana

Lai izmantotu iekārtas drukāšanas funkciju, ir nepieciešams instalēt printeru draiverus.

## Lejupielāde no Canon tīmekļa vietnes

- Meklēt "(modeļa nosaukums) lejupielāde".

XXXXXXX lejupielāde



Piemērs: LBP246dw lejupielāde

Ja nevarat atrast lejupielādes vietni, dodieties uz <https://global.canon/en/support/>

- Lejupielādējiet programmatūru un draiverus un instalējiet tos savā datorā.

## Instalācija, izmantojot komplektācijā iekļauto CD/DVD-ROM

- Ievietojiet CD/DVD-ROM datorā un instalējiet programmatūru un draiverus.

Lai veiktu standarta instalāciju, izvēlieties "Easy Installation". Izvēloties "Easy Installation", tiek instalēti draiveri, kā arī standarta programmatūra un rokasgrāmatas.



Ja instalēšanas laikā rodas kāda problēma, skatiet sadalītu "Ar draiveriem saistītie jautājumi" lapā "FAQ" (Bieži uzdoti jautājumi).


### Piekļuve FAQ

"Piekļuve tiešsaistes rokasgrāmatai" 102. lpp.

# Noderīgas funkcijas un informācija

## Piekļuve tiešsaistes rokasgrāmatai

1. Skenējiet QR kodu, lai atvērtu Canon tiešsaistes rokasgrāmatas tīmekļa vietni.



Ja vietne neatveras, dodieties uz  
<https://oip.manual.canon/>

## 2. Atlaist rokasgrāmatu.


### Lietotāja rokasgrāmata

Šajā sadaļā ir norādītas iekārtas funkcijas, ieskaitot iekārtas darbības, iestatījumus un darbības procedūras.

### FAQ

Šajā sadaļā ir sniegti bieži uzdotie jautājumi (BUJ) un atbildes uz tiem.

Ja draivera instalēšanas laikā rodas kāda problēma, skatiet sadaļu "Ar draiveriem saistītie jautājumi".




Ar draiveriem saistītie jautājumi

## Iekārtas izmantošana no mobilās ierīces (Savienošana ar mobilajām ierīcēm)

Šo iekārtu var izmantot no mobilajām ierīcēm, piemēram, viedtāruņiem. Tas ļauj viegli izdrukāt dokumentus vai fotogrāfijas no mobilās ierīces.

- Lietotāja rokasgrāmata  
Sk. "Savienošana ar mobilajām ierīcēm".

## Iekārtas vadība no datora (Attālais interfeiss)



Attālais interfeiss ļauj šo iekārtu vadīt no datora, izmantojot tīmekļa pārlükprogrammu. Jūs varat to izmantot, lai pārbaudītu iekārtas darbības statusu, mainītu iestatījumus.

- Lietotāja rokasgrāmata  
Sk. "Iekārtas vadība no datora (Attālais interfeiss)".

LBP246dw  
LBP243dw

# Nustatymo vadovas

- Baigę skaityti šį vadovą, laikykite jį saugioje vietoje, kad galėtumėte juo vadovautis ateityje.
- Šiame vadove pateikta informacija gali būti keičiamā be išankstinio įspėjimo.

## 1 Svarbios saugos instrukcijos

Prieš pradédami naudoti įrenginį, būtinai perskaitykite šias instrukcijas.


## 2 Nustatymo vadovas (šis dokumentas)

## 3 Vartotojo instrukcija

Šiame skyriuje paaiskinami visi šio įrenginio naudojimo būdai.

### FAQ

Šiame skyriuje aprašomos galimos problemas ir jų sprendimo būdai.




<https://oip.manual.canon/>

Išsamesnės informacijos ieškokite psl. 108 „Prieiga prie internetinių naudojimo instrukcijų“.

En  
Fr  
De  
It  
Es  
Ca  
Eu  
Pt  
El  
Da  
Nl  
No  
Sv  
Fi  
Ru  
Uk  
Lv  
Lt  
Et  
Pl  
Cs  
Sk  
Sl  
Hr  
Hu  
Ro  
Bg  
Tr  
Ar  
Fa


Jei nenurodyta kitaip, šiame dokumente naudojamos iliustracijos yra skirtos „LBP246dw“.

## 1 Pridedamų daiktų patikrinimas



## 2 Pakavimo medžiagos nuėmimas

- Montuokite įrenginį toje vietoje, kur jis bus naudojamas.




Jiedgami įrenginj, aplink jį palikite ne mažesnį kaip 100 mm atstumą.

## 2. Nuimkite visą įpakavimo medžią.

Pašalinkite visas juosteles.




Nenuimkite lipduko, dengiančio USB angą, kol nenaudojate USB angos.




## 3 Popieriaus įdėjimas


1.




2.



**3.**



**4.**



## 4 Papildomos dalies įrengimas

☞ Jei nenaudojate papildomos dalies, pereikite prie **5** veiksmo.


### Prieš įrengdami papildomą dalį

Kai įrenginys jdiegtas, prieš diegdam i papildomą dalį atlikite šiuos veiksmus:


1. Išjunkite įrenginį ir kompiuterį.
2. Atjunkite įrenginį nuo maitinimo lizdo.
3. Atjunkite visus laidus ir kabelius nuo įrenginio.

### Kasečių tiekimo įranga


**1.** Montuokite kasečių tiekimo įrangą toje vietoje, kur ji bus naudojama.




**2.**




**3.**




**4.**




**5.**

## 5 Maitinimo laido prijungimas



## 6 Pagrindinių nustatymų nurodymas

Pirmą kartą įjungus įrenginį, valdymo skydelyje pasirodo nustatymo vadovas. Pradinj įrenginio nustatymą atlikite vadovaudamiesi ekrane pateikiamais instrukcijomis.



**1. Pasirinkite kalbą, šalį / regioną ir, galiausiai, laiko juostą.**

**2. Nustatykite esamą datą / laiką.**

## 7 Saugumo nustatymų nurodymas

Norėdami užkirsti kelią neteisėtai prieigai prie įrenginio, nustatykite nuotolinės naudotojo sasajos prieigos apribojimus.

### Kas yra nuotolinė naudotojo sasa?

Nuotolinė naudotojo sasa suteikia galimybę naudoti kompiuterio interneto naršyklę ir pakeisti nustatymus.

### 1. Norėdami naudoti nuotolinio naudotojo sasa, pasirinkite <Taip>.

Norėdami testi nenaudodami nuotolinio naudotojo sasajos, pasirinkite <Ne> ir pereikite prie žingsnio 8.

### 2. Peržiūrėkite bendrojo naudotojo režimo paažkinimą ir paspauskite **OK**.

### 3. Jei norite naudoti bendrojo vartotojo režimą, pasirinkite <Taip>.

- Nustatykite PIN kodą, kurį naudos bendrieji naudotojai, norėdami pasiekti nuotolinę naudotojo sasa.
- Norėdami testi nenaudodami bendrojo vartotojo režimo, pasirinkite <Ne> ir pereikite prie žingsnio 8.

### 4. Nustatykite nuotolinio naudotojo sasajos prieigos PIN kodą.

- Įveskite bet kurį skaičių ir pasirinkite <Taikyt>.
  - Kitame ekrane dar kartą įveskite tą patį PIN kodą kaip patvirtinimą ir pasirinkite <Taikyt>.
- \* Nepamirškite PIN kodo.


## 8 Tinklo nustatymų nurodymas

Nurodykite įrenginio prijungimo prie tinklo nustatymus. Prieš tēsdami, patikrinkite, ar kompiuteris ir maršruto parinktuvas tinkamai prijungti prie tinklo.

- Negalite vienu metu naudoti laidinio ir belaidžio LAN.

## Belialdis LAN

- 1.** Patikrinkite maršruto parinktuvo „SSID“ ir „Tinklo raktas“.




- 2.** Norėdami konfigūruoti nustatymus, valdymo skydelyje pasirinkite <Taip>.
- 3.** Pasirinkite tinklą su atitinkamu SSID.
- 4.** Įveskite slaptažodį (tinklo raktą) ir pasirinkite <Taikyti>.
- 5.** Pasirinkite <Taip>, kad galėtumėte prisijungti naudodami pasirinktus nustatymus.

Pasirinkite <Ne>, kad sugrįžtumėte į ankstesnį ekraną.

## Laidinis LAN

Prijunkite maršruto parinktuvą prie įrenginio LAN laidų, tada ekrane pasirinkite <Ne>, jei norite pasirinkti, kaip prisijungti prie tinklo.



## 9 Programinės įrangos / tvarkyklių diegimas

Norėdami naudoti įrenginio spausdinimo funkciją, turite įdiegti atitinkamas spausdintuvo tvarkykles.

## Atsiuntimas iš „Canon“ svetainės

- 1.** Ieškokite „(modelio pavadinimas) atsiųsti“.

🔍

Pavyzdys: LBP246dw atsiųsti

Jei nerandate atsiuntimo svetainės, eikite į <https://global.canon/en/support/>

- 2.** Atsiųskite programinę įrangą ir tvarkykles ir įdiekite jas savo kompiuteryje.

## Įdiegimas iš pridedamo CD/DVD-ROM

- 1.** Įdékite CD/DVD-ROM į savo kompiuterį ir įdiekite programinę įrangą bei tvarkykles. Įprastam diegimui pasirinkite „Easy Installation“. Pasirinkus „Easy Installation“, tvarkyklos įdiegiamos kartu su standartine programine įrangą ir naudojimo instrukcijomis.



Jei įrengiant kyla problemų, žr. „Su tvarkyklimis susiję klausimai“ skyriuje „FAQ“.


### Prieiga prie FAQ

➡ psl. 108 „Prieiga prie internetinių naudojimo instrukcijų“

# Naudingos funkcijos ir naudinga informacija

## Prieiga prie internetinių naudojimo instrukcijų

1. Nuskaitykite QR kodą, kad atidarytumėte „Canon“ internetines naudojimo instrukcijas.



Jei svetainė neatsidaro, eikite į

<https://oip.manual.canon/>

2. Pasirinkite naudojimo instrukcijas.


### Vartotojo instrukcija

Šiame skyriuje išvardytos įrenginio funkcijos, įskaitant veikimą, nustatymus ir naudojimo procedūras.

### FAQ

Šiame skyriuje pateikiama dažniausiai užduodami klausimai ir atsakymai.

Jei įrengiant kyla problemų, žr. „Su tvarkyklėmis susiję klausimai“.





**■ Su tvarkyklėmis susiję klausimai**

## Šio įrenginio naudojimas per mobilujių įrenginį (susiejimas su mobiliaisiais įrenginiais)

Šis įrenginys gali būti naudojamas per mobiliuosius įrenginius, tokius kaip išmanieji telefonai. Tai suteikia galimybę lengvai spausdinti dokumentus ar nuotraukas iš mobiliojo įrenginio.

- Vartotojo instrukcija  
Žr. skyrių „Susiejimas su mobiliaisiais įrenginiais“.

## Įrenginio valdymas per kompiuterį (nuotolinė naudotojo sąsaja)



Nuotolinė naudotojo sąsaja suteikia galimybę valdyti šį įrenginį naudojant kompiuterio interneto naršyklę. Jį galite naudoti norėdami patikrinti įrenginio veikimo būseną ir pakeisti nustatymus.

- Vartotojo instrukcija  
Žr. skyrių „Įrenginio valdymas per kompiuterį (nuotolinė naudotojo sąsaja)“.

LBP246dw  
LBP243dw

# Seadistus- juhend

- Kui olete käesoleva juhendi läbi lugenud, hoidke seda edaspidiseks kasutamiseks kindlas kohas.
- Käesolevas juhendis sisalduvat teavet võidakse ette teatamata muuta.

## 1 Olulised ohutusnõuded

Enne seadme kasutamist lugege kindlasti need juhised läbi.


## 2 Seadistusjuhend (käesolev dokument)

## 3 Kasutusjuhend

Selles lõigus selgitatakse masina kõiki kasutusviise.

### FAQ

Selles lõigus kirjeldatakse võimalikke probleeme ja kuidas neid lahendada.




<https://oip.manual.canon/>

Lugege täpselt lk 114 „Veebijuhendi avamine“.

En  
Fr  
De  
It  
Es  
Ca  
Eu  
Pt  
El  
Da  
Nl  
No  
Sv  
Fi  
Ru  
Uk  
Lv  
Lt  
Et  
Pl  
Cs  
Sk  
Sl  
Hr  
Hu  
Ro  
Bg  
Tr  
Ar  
Fa


Kui ei ole märgitud teisiti, on käesoleva dokumendi illustratsioonidel kujutatud LBP246dw.

## 1 Komplekti sisu kontrollimine



## 2 Pakkematerjali eemaldamine

- Paigaldage seade kohta, kus seda kasutatakse.




Jätke paigaldades seadme ümber 100 mm või enam vaba ruumi.

## 2. Eemaldage kõik pakkematerjalid.

Eemaldage kõik kleepribad.




Ärge eemaldage USB-porti katvat kleebist enne, kui hakkate USB-porti kasutama.




## 3 Paberi asetamine


1.




2.



3.



4.



## 4 Lisavarustuse paigaldamine

► Kui te ei kasuta lisavarustust, jätkake punktist 5.


### Enne lisavarustuse paigaldamist

Pärast seadme installimist tehke enne lisavarustuse paigaldamist järgmised sammud.


1. Lülitage seade ja arvuti välja.
2. Lahutage seade vooluvõrgust.
3. Ühendage kõik juhtmed ja kaablid seadmest lahti.

### Kassettsöötmismoodul


**1. Paigalda kassettsöötmismoodul sinna, kus seda kasutatakse.**




2.





3.




4.



**5.****5 Toitejuhtme ühendamine****6 Põhisätete määramine**

Seadme esmakordsel sisselülitamisel ilmub juhtpaneelile seadistusjuhend. Seadme esmaseks seadistamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.



**1. Valige keel, seejärel riik/piirkond ja lõpuks ajavöönd.**

**2. Määrake praegune kuupäev/kellaaeag.**

**7 Turbesätete määramine**

Seadmele loata juurdepääsu vältimiseks seadke kaugkasutajaliidesele juurdepääsupiiranguid.

**Mis on kaugkasutajaliides?**

Kaugkasutajaliides võimaldab kasutada arvuti veebibrauserit, et selle kaudu vaadata seadme tööolekut ja muuta sätteid.

**1. Remote UI (Kaugkasutajaliides)**

**kasutamiseks valige <Jah>.**

Kui te ei soovi kasutada rakendust Remote UI (Kaugkasutajaliides), valige <Ei> ja jätkake **8** punktist.

**2. Vaadake tavakasutaja režiimi kasutamise selgitust ja vajutage nuppu **OK**.****3. Tavakasutaja režiimi kasutamiseks valige <Jah>.**

- Määrake PIN-kood, millega tavakasutajad pääsevad ligi rakendusele Remote UI (Kaugkasutajaliides).
- Kui te ei soovi kasutada tavakasutaja režiimi, valige <Ei> ja jätkake **8** punktist.

**4. Määrake Remote UI (Kaugkasutajaliides) PIN-kood.**

- Sisestage mistahes number ja seejärel valige <Rakenda>.
- Sisestage järgmisel kuval kinnitusena uesti sama PIN-kood ja valige <Rakenda>.
- \* Ärge unustage oma PIN-koodi.


**8 Võrgusätete määramine**

Määrake seadme võrguga ühendamise sätted. Enne jätkamist kontrollige, kas arvuti ja marsruuter on võrguga õigesti ühendatud.

- Samal ajal ei saa juhtmega ega juhtmeta kohtvõrku kasutada.

## Juhtmeta LAN

- Kontrollige marsruuteri SSID-d ja võrguvõtit.



- Sätete määramiseks valige juhtpaneelil <Jah>.

- Valige sobiva SSID-ga võrk.


- Sisestage parool (võrguvõti) ja valige <Rakenda>.

- Valitud sätete abil ühenduse loomiseks valige <Jah>.

Eelmisele kuvale naasmiseks valige <Ei>.

## Juhtmega LAN

Ühendage marsruuter LAN-kaabli abil seadmega ja seejärel valige võrguga ühenduse loomise viisi valimise kuval <Ei>.



## 9 Tarkvara/draiverite installimine

Seadme prindifunktsooni kasutamiseks tuleb installida printeridraiver.

## Canoni veebisaidilt allalaadimine

- Tehke otsing „(mudeli nimi) allalaadimine“.

XXXXXXX allalaadimine



Näide: LBP246dw allalaadimine

Kui te ei leia allalaadimise saiti, minge <https://global.canon/en/support/>

- Laadige tarkvara ja draiverid alla ning installige oma arvutile.

## Installimine kaasasolevalt CD-/DVD-ROM-plaadilt

- Pange CD-/DVD-ROM-plaat arvutisse ning installige tarkvara ja draiverid.

Tavaliselt installides valige „Easy Installation“. Kui valite „Easy Installation“ installitakse draiverid koos standardse tarkvara ja juhenditega.



Kui installimise käigus tekib probleem, vaadake teemat „Draiveritega seotud küsimused“ osas „FAQ“ (KKK).


### FAQ avamine

→ lk 114 „Veebijuhendi avamine“

# Kasulikud funktsioonid ja abiteave

## Veebijuhendi avamine

1. Skannige QR-kood, et avada Canon'i veebijuhendi veebisait.



Kui saiti ei avata, minge  
<https://oip.manual.canon/>

## 2. Valige juhend.


### Kasutusjuhend

Selles lõigus loetakse seadme funktsioonid, sh seadme kasutamine, sätted ja tööprotseduurid.

### FAQ

Selles lõigus loetakse korduma kippuvaid küsimusi ja nende vastuseid.

Kui draiveri installimise käigus tekib probleem, vaadake teemat „Draiveritega seotud küsimused“.



Draiveritega seotud küsimused




## Selle seadme kasutamine mobiilseadme abil (sidumine mobiilseadmetega)

Seda seadet saab kasutada mobiilseadmete, näiteks nutitelefonide kaudu. Tänu sellele on lihtne printida dokumente või fotosid mobiilseadimest.

### → Kasutusjuhend

Vaadake „Sidumine mobiilseadmetega“.

## Seadme juhtimine arvutist (kaugkasutajaliides)



Kaugkasutajaliides võimaldab seadet juhtida arvutis oleva veebistrauseri abil. Selle abil saate vaadata seadme tööolekut ja muuta sätteid.

### → Kasutusjuhend

Vaadake „Seadme juhtimine arvutist (kaugkasutajaliides)“.

LBP246dw  
LBP243dw

# Przewodnik po konfiguracji

- Po przeczytaniu niniejszego przewodnika należy przechowywać go w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.
- Informacje zawarte w niniejszym przewodniku mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

## 1 Ważne instrukcje bezpieczeństwa

Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z podanymi instrukcjami.


## 2 Przewodnik po konfiguracji (najnowszy dokument)

## 3 Podręcznik użytkownika

W tej sekcji opisano wszystkie sposoby korzystania z urządzenia.

### FAQ

W tej sekcji opisano problemy, które mogą wystąpić, oraz sposoby ich rozwiązywania.




<https://oip.manual.canon/>

Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz str. 120  
„Dostęp do internetowej instrukcji obsługi”.

En  
Fr  
De  
It  
Es  
Ca  
Eu  
Pt  
El  
Da  
Nl  
No  
Sv  
Fi  
Ru  
Uk  
Lv  
Lt  
Et  
Pl  
Cs  
Sk  
Sl  
Hr  
Hu  
Ro  
Bg  
Tr  
Ar  
Fa


O ile nie podano inaczej, ilustracje użyte w niniejszym dokumencie dotyczą urządzenia LBP246dw.

## 1 Sprawdzenie zawartości dołączonej do urządzenia



## 2 Usunięcie opakowania

- Zainstaluj urządzenie w miejscu, w którym będzie używane.




Podczas montażu należy pozostawić wokół urządzenia przestrzeń o szerokości 100 mm lub więcej.

## 2. Usuń wszystkie materiały użyte do opakowania urządzenia.


Zdjąć wszystkie taśmy.

Nie usuwaj naklejki przykrywającej port USB, dopóki nie zaczniesz go używać.




## 3 Ładowanie papieru


- 




- 



**3.**



**4.**



## 4 Instalowanie części opcjonalnej

→ Jeśli nie używasz części opcjonalnej, przejdź do kroku **5**.


### Przed zainstalowaniem części opcjonalnej

Po zainstalowaniu urządzenia, a przed przystąpieniem do instalacji części opcjonalnej należy wykonać następujące czynności:


1. Wyłącz urządzenie i komputer.
2. Odłącz urządzenie od gniazdka sieciowego.
3. Odłącz wszystkie przewody i kable od urządzenia.

### Podajnik kasetowy


**1. Zainstaluj podajnik kasetowy w miejscu, w którym będzie używany.**




**2.**




**3.**




**4.**




**5.**

## 5 Podłączenie przewodu zasilającego



## 6 Określanie ustawień podstawowych

Gdy urządzenie jest uruchamiane po raz pierwszy, na panelu operacyjnym pojawi się Przewodnik po konfiguracji. Wykonaj wstępную konfigurację urządzenia, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.



**1. Wybierz język, następnie kraj lub region, a na końcu strefę czasową.**

**2. Ustaw aktualną datę/godzinę.**

**7**

## Określanie ustawień bezpieczeństwa

Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do urządzenia, należy ustawić ograniczenia dostępu dla Zdalnego interfejsu użytkownika.



### Czym jest Zdalny interfejs użytkownika?

Zdalny interfejs użytkownika pozwala sprawdzać stan pracy urządzenia i zmieniać ustawienia za pomocą przeglądarki internetowej na komputerze.

### 1. Aby korzystać ze Zdalnego interfejsu użytkownika, wybierz opcję <Tak>.

Aby kontynuować bez korzystania ze Zdalnego interfejsu użytkownika, wybierz opcję <Nie> i przejdź do kroku **8**.

### 2. Zapoznaj się z objaśnieniami dotyczącymi korzystania z trybu użytkownika ogólnego i naciśnij przycisk **OK**.

### 3. Aby korzystać z trybu użytkownika ogólnego, wybierz opcję <Tak>.

- Ustaw kod PIN, który ma być używany przez użytkowników ogólnych w celu uzyskania dostępu do Zdalnego interfejsu użytkownika.
- Aby kontynuować bez korzystania z trybu użytkownika ogólnego, wybierz opcję <Nie> i przejdź do kroku **8**.

### 4. Ustaw kod PIN dostępu do Zdalnego interfejsu użytkownika.

- Wprowadź dowolną liczbę, a następnie wybierz opcję <Zastosuj>.
- Na następne ekranie wprowadź ponownie ten sam kod PIN w celu potwierdzenia i wybierz opcję <Zastosuj>.

\* Należy zapamiętać numer PIN.

**8**


## Określanie ustawień sieciowych

Określ ustawienia połączenia urządzenia do sieci. Przed wykonaniem dalszych czynności sprawdź, czy komputer i router są prawidłowo podłączone do sieci.

- Nie można jednocześnie korzystać z przewodowej sieci LAN i bezprzewodowej sieci LAN.

## Sieć bezprzewodowa LAN

- 1. Sprawdź „SSID” oraz „Klucz sieciowy” routera.**




- 2. Aby skonfigurować ustawienia, wybierz opcję <Tak> na panelu operacyjnym.**
- 3. Wybierz sieć o odpowiednim SSID.**
- 4. Wprowadź hasło (klucz sieciowy) i wybierz <Zastosuj>.**
- 5. Wybierz opcję <Tak>, aby połączyć się przy użyciu wybranych ustawień.**

Wybierz opcję <Nie>, aby powrócić do poprzedniego ekranu.

## Sieć przewodowa LAN

Podłącz router do urządzenia za pomocą kabla LAN, a następnie wybierz opcję <Nie> na ekranie wyboru sposobu łączenia z siecią.



## 9 Instalowanie oprogramowania lub sterowników

Aby korzystać z funkcji drukowania urządzenia, należy zainstalować sterownik drukarki.

## Pobieranie z witryny internetowej firmy Canon

- 1. Wyszukaj frazę „pobieranie (nazwa modelu)”.**



Przykład: LBP246dw pobieranie

Jeśli nie możesz znaleźć witryny do pobrania, przejdź do

<https://global.canon/en/support/>

- 2. Pobierz oprogramowanie i sterowniki, a następnie zainstaluj je na komputerze.**

## Instalacja z dysku CD/DVD-ROM

- 1. Włóz dysk CD/DVD-ROM do komputera, a następnie zainstaluj oprogramowanie i sterowniki.**

Aby przeprowadzić zwykłą instalację, wybierz opcję „Łatwa instalacja”. Wybranie opcji „Łatwa instalacja” spowoduje zainstalowanie sterowników wraz ze standardowym oprogramowaniem i instrukcjami obsługi.



Jeżeli podczas instalacji napotkasz problem, odwiedź sekcję „Pytania dotyczące sterowników” w „FAQ”.


**Dostęp do sekcji Często zadawane pytania (FAQ)**

☞ str. 120 „Dostęp do internetowej instrukcji obsługi”

# Przydatne funkcje i pomocne informacje

## Dostęp do internetowej instrukcji obsługi

- Zeskanuj kod QR, aby otworzyć stronę internetową z internetową instrukcją obsługi urządzenia Canon.



Jeśli strona nie otwiera się, przejdź do <https://oip.manual.canon/>

- Wybierz instrukcję obsługi.


### Podręcznik użytkownika

W tej sekcji opisano funkcje urządzenia, w tym działanie urządzenia, ustawienia i procedury obsługi.

### FAQ

W tej sekcji znajduje się lista często zadawanych pytań i odpowiedzi na nie.

Jeżeli podczas instalacji napotkasz problem, odwiedź sekcję „Pytania dotyczące sterowników”.



Pytania dotyczące sterowników




## Korzystanie z urządzenia za pomocą urządzenia przenośnego (Łączenie z urządzeniami przenośnymi)

Urządzenia można korzystać za pomocą urządzeń przenośnych, takich jak smartfony. Ułatwia to drukowanie dokumentów lub zdjęć z urządzenia przenośnego.

- Podręcznik użytkownika  
Patrz „Łączenie z urządzeniami przenośnymi”.

## Zarządzanie urządzeniem z komputera (Zdalny interfejs użytkownika)



Zdalny interfejs użytkownika umożliwia zarządzanie urządzeniem za pomocą przeglądarki internetowej na komputerze. Za jego pomocą można sprawdzać stan pracy urządzenia i zmieniać ustawienia.

- Podręcznik użytkownika  
Patrz „Zarządzanie urządzeniem z komputera (Zdalny interfejs użytkownika)”.

LBP246dw  
LBP243dw

# Instalační příručka

- Až si tuto příručku přečtete, uložte ji na bezpečném místě, abyste se k ní mohli vracet.
- Informace v této příručce se mohou bez upozornění měnit.

## 1 Důležité bezpečnostní pokyny

Než začnete stroj používat, přečtěte si tyto pokyny.


## 2 Instalační příručka (tento dokument)

## 3 Uživatelská příručka

V tomto oddíle jsou vysvětleny všechny způsoby použití tohoto zařízení.

### FAQ

V tomto oddíle jsou popsány problémy, které mohou vzniknout, a způsoby jejich řešení.



<https://oip.manual.canon/>

Pro podrobné informace viz kapitola s. 126  
„Přístup k online příručce“.

En  
Fr  
De  
It  
Es  
Ca  
Eu  
Pt  
El  
Da  
Nl  
No  
Sv  
Fi  
Ru  
Uk  
Lv  
Lt  
Et  
Pl  
Cs  
Sk  
Sl  
Hr  
Hu  
Ro  
Bg  
Tr  
Ar  
Fa

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

Nl

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg


Tr

Ar

Fa


Pokud není uvedeno jinak, ilustrace použité v tomto dokumentu jsou určeny pro LBP246dw.

## 1 Kontrola obsažených položek



## 2 Odstranění balicího materiálu

1. Instalujte zařízení na místě, kde se bude používat.




Při instalaci zajistěte kolem stroje prostor nejméně 100 mm.

## 2. Odstraňte všechn balicí materiál.

Vyjměte všechny pásky.




Neodstraňujte lepicí pásku, která zakrývá USB port, dokud ho nepoužijete.




## 3 Vkládání papíru


1.




2.



**3.**



**4.**



## 4 Instalace volitelné součásti

► Pokud nebudeš používat volitelnou součást, pokračuj krokem **5**.


### Před instalací volitelné součásti

Po instalaci zařízení provedte před instalací volitelné součásti následující kroky:


1. Vypněte zařízení a svůj počítač.
2. Odpojte stroj ze sítové zásuvky.
3. Odpojte ze zařízení všechny kabely.

### Modul podávání kazet


**1.** Nainstalujte modul podávání kazet na místě, kde se bude používat.




**2.**




**3.**




**4.**




**5.**

## 5 Připojení napájecího kabelu



## 6 Určení základního nastavení

Při prvním zapnutí stroje se na ovládacím panelu zobrazí instalacní příručka. Podle pokynů na obrazovce provedte počáteční instalaci zařízení.



**1. Vyberte jazyk, zemi nebo oblast a potom časové pásmo.**

**2. Nastavte aktuální datum/čas.**

**7**

## Určení bezpečnostního nastavení

Na ochranu proti neoprávněnému přístupu k zařízení nastavte omezení přístupu ke vzdálenému UR.



### Co je vzdálené UR?

Vzdálené UR vám umožňuje používat webový prohlížeč vašeho počítače ke kontrole provozního stavu zařízení a ke změně nastavení.

### 1. Pro použití vzdáleného UR vyberte <Ano>.

Pro pokračování bez použití vzdáleného UR vyberte <Ne> a pokračujte krokem **8**.

### 2. Přečtěte si vysvětlení k používání režimu obecného uživatele a stiskněte **OK**.

### 3. Pro použití režimu obecného uživatele vyberte <Ano>.

- Nastavte PIN, který bude používán obecnými uživateli pro přístup ke vzdálenému UR.
- Pro pokračování bez použití režimu obecného uživatele vyberte <Ne> a pokračujte krokem **8**.

### 4. Nastavte přístupový PIN vzdáleného UR.

- Zadejte libovolné číslo a pak vyberte <Použít>.
- Zadejte stejný PIN znovu na další obrazovce jako potvrzení a vyberte <Použít>.

\* Nezapomeňte svůj kód PIN.

**8**


## Určení síťového nastavení

Určete nastavení pro připojení zařízení k síti. Nejdřív zkontrolujte, že jsou počítač a router správně připojeny k síti.

- Kabelové a bezdrátové sítě LAN nelze používat současně.

## Bezdrátová síť LAN

- 1. Zkontrolujte „SSID“ a „Síťový klíč“ routeru.**



- 2. Pro konfiguraci nastavení vyberte <Ano> na ovládacím panelu.**

- 3. Vyberte síť s odpovídajícím SSID.**


- 4. Zadejte heslo (síťový klíč) a vyberte <Použít>.**

- 5. Vyberte <Ano> pro připojení s použitím vybraných nastavení.**

Vyberte <Ne> pro návrat na předchozí obrazovku.

## Kabelová síť LAN

Připojte router ke stroji pomocí kabelu LAN a potom vyberte <Ne> na obrazovce výběru připojení k síti.



## 9 Instalace softwaru / ovladačů

Pro používání funkce tisku na zařízení musíte nainstalovat ovladač tiskárny.

## Stahování z webových stránek Canon

- 1. Hledejte „stáhnout (název modelu)“.**

Stáhnout XXXXXXXX



Příklad: Stáhnout LBP246dw

Pokud se vám nedaří najít stránku pro stahování, přejděte na

<https://global.canon/en/support/>

- 2. Stáhněte software a ovladače a nainstalujte je do svého počítače.**

## Instalace z dodaného disku CD/DVD-ROM

- 1. Vložte CD/DVD-ROM do počítače a nainstalujte software a ovladače.**

Pro běžnou instalaci zvolte „Easy Installation“. Výběrem možnosti „Easy Installation“ se nainstalují ovladače spolu se standardním softwarem a příručkami.

Pokud se během instalace vyskytné problém, podívejte se na „Otázky týkající se ovladačů“ v části „FAQ“.


### Přístup k FAQ

s. 126 „Přístup k online příručce“

# Užitečné funkce a informace

## Přístup k online příručce

- Pro otevření webové stránky s online příručkou Canon naskenujte QR kód.



Pokud se stránka neotevře, přejděte na  
<https://oip.manual.canon/>

- Vyberte příručku.


### Uživatelská příručka

V tomto oddíle je uveden seznam funkcí zařízení včetně operací, nastavení a operačních procesů zařízení.

### FAQ

V tomto oddíle je uveden seznam často kladených otázek a odpovědí na ně.

Pokud se během instalace ovladače vyskytne problém, podívejte se na „Otázky týkající se ovladače“.




## Ovládání tohoto zařízení z mobilního zařízení (Propojení s mobilními zařízeními)

Toto zařízení lze ovládat z mobilního zařízení, například smartphonu. Můžete tak z mobilního zařízení tisknout dokumenty nebo fotografie.

- ➔ Uživatelská příručka  
Viz „Propojení s mobilními zařízeními“.

## Správa zařízení z počítače (Vzdálené UR)



Vzdálené UR umožňuje správu tohoto zařízení pomocí webového prohlížeče na počítači. Můžete ho použít ke kontrole provozního stavu zařízení a ke změně nastavení.

- ➔ Uživatelská příručka  
Viz „Správa zařízení z počítače (Vzdálené UR)“.

LBP246dw  
LBP243dw

# Sprievodca nastavením

- Po prečítaní túto príručku uložte na bezpečnom mieste, aby ste si ju mohli v budúcnosti pozrieť.
- Informácie v tejto príručke podliehajú zmenám bez oznamenia.

## 1 Dôležité bezpečnostné pokyny

Pred používaním zariadenia si prečítajte tieto pokyny.


## 2 Sprievodca nastavením (tento dokument)

## 3 Používateľská príručka

V tejto časti sú vysvetlené všetky spôsoby používania tohto zariadenia.

### FAQ

V tejto časti sú opísané problémy, ktoré by mohli nastať a spôsob ich riešenia.




<https://oip.manual.canon/>

Podrobnosti nájdete na s. 132 „Prístup k online príručke“.

En  
Fr  
De  
It  
Es  
Ca  
Eu  
Pt  
El  
Da  
Nl  
No  
Sv  
Fi  
Ru  
Uk  
Lv  
Lt  
Et  
Pl  
Cs  
Sk  
Sl  
Hr  
Hu  
Ro  
Bg  
Tr  
Ar  
Fa


Pokiaľ nie je uvedené inak, ilustrácie použité v tomto dokumente sú určené pre LBP246dw.

## 1 Kontrola dodaných položiek



## 2 Odstránenie obalového materiálu

**1.** Zariadenie nainštalujte na miesto, kde sa bude používať.




Pri inštalácii zabezpečte okolo zariadenia priestor najmenej 100 mm.

## 2. Odstráňte všetok obalový materiál.

Odstráňte všetky pásky.




Neodstraňujte nálepku, ktorá prekrýva port USB, kým port USB nebude skutočne používať.




## 3 Vkladanie papier


**1.**




**2.**



3.



4.



## 4 Inštalácia voliteľnej časti

→ Ak nebudete používať voliteľnú časť, prejdite na krok 5.


### Pred inštaláciou voliteľnej časti

Po inštalácii zariadenia vykonajte pred inštaláciou voliteľnej časti nasledujúce kroky:


1. VYPNITE zariadenie aj počítač.
2. Odpojte zariadenie z elektrickej zásuvky.
3. Zo zariadenia odpojte všetky šnúry a káble.

### Modul podávača papiera


**1. Kazetovú podávaciu jednotku nainštalujte na miesto, kde sa bude používať.**




2.




3.




4.




**5.**

## 5 Pripojenie napájacieho kábla



## 6 Špecifikácia základných nastavení

Pri prvom zapnutí zariadenia sa na ovládacom paneli zobrazí Spríevodca nastavením. Vykonajte počiatočné nastavenie zariadenia podľa pokynov na obrazovke.



### 1. Vyberte jazyk, štát alebo oblasť a nakoniec časové pásmo.

### 2. Nastavte aktuálny dátum/čas.

**7**

## Špecifikácia nastavení zabezpečenia

Ak chcete zabrániť neoprávnenému prístupu k zariadeniu, nastavte obmedzenia prístupu pre vzdialéne PR.



### Čo je to vzdialéne PR?

Vzdialéne PR vám umožňuje pomocou webového prehliadača počítača skontrolovať prevádzkový stav zariadenia a zmenu nastavení.

### 1. Na použitie vzdialéneho PR vyberte <Áno>.

Ak chcete pokračovať bez používania vzdialéneho PR, vyberte položku <Nie> a pokračujte krokom **8**.

### 2. Prečítajte si vysvetlenie používania režimu všeobecného používateľa a stlačte **OK**.

### 3. Na použitie režimu všeobecného používateľa vyberte <Áno>.

- Nastavte kód PIN, ktorý budú používať všeobecní používatelia na prístup k vzdialénu PR.
- Ak chcete pokračovať bez režimu všeobecného používateľa, vyberte <Nie> a pokračujte krokom **8**.

### 4. Nastavenie prístupového kódu PIN vzdialeného PR.

- Zadajte akékoľvek číslo a potom vyberte <Použiť>.
- Na potvrdenie opäťovne zadajte rovnaký kód PIN na ďalšej obrazovke a vyberte <Použiť>.

\* Nezabudnite na kód PIN.

**8**


## Špecifikácia nastavení siete

Vyšpecifikujte nastavenia na pripojenie zariadenia do siete. Skôr než začnete, skontrolujte, či sú počítač a smerovač správne pripojené k sieti.

- Nemôžete súčasne používať kálovú a bezdrôtovú sieť LAN.

## Bezdr. sieť LAN

- Skontrolujte „SSID“ a „Sieťový klúč“ smerovača.



- Nastavenia nakonfigurujete vybratím <Áno> na obslužnom paneli.

- Vyberte sieť so zodpovedajúcim SSID.


- Zadajte heslo (sieťový klúč) a vyberte <Použiť>.

- Vyberte <Áno>, aby ste sa pripojili pomocou vybratých nastavení.

Vyberte <Nie>, aby ste sa vrátili na predchádzajúcu obrazovku.

## Káblová sieť LAN

Pripojte smerovač k zariadeniu s káblom LAN a potom vyberte položku <Nie> na obrazovke s výberom na pripojenie k sieti.



## 9 Inštalácia softvéru/ ovládačov

Ak chcete používať funkcie zariadenia pre tlač, musíte nainštalovať ovládače tlačiarne.

## Stiahnutie z webovej stránky spoločnosti Canon

- Hľadať „stiahnuť (názov modelu)“.



Príklad: LBP246dw stahovanie

Ak nemôžete nájsť stránku na stiahnutie, prejdite na <https://global.canon/en/support/>

- Stiahnite si softvér a ovládače a nainštalujte ich do počítača.

## Inštalácia z priloženého disku CD/DVD-ROM

- Vložte disk CD/DVD-ROM do počítača a nainštalujte softvér a ovládače.

Pre normálnu inštaláciu vyberte možnosť „Easy Installation“. Výberom možnosti „Easy Installation“ sa nainštalujú ovládače spolu so štandardným softvérom a príručkami.

Ak sa počas inštalácie vyskytne problém, pozrite si „Otázky týkajúce sa ovládačov“ v časti „FAQ“ (ČASTO KLADEMÉ OTÁZKY).

### Prístup k FAQ


s. 132 „Prístup k online príručke“

En  
Fr  
De  
It  
Es  
Ca  
Eu  
Pt  
El  
Da  
Ni  
Sv  
Fi  
Ru  
Uk  
Lv  
Lt  
Et  
Pl  
Cs  
Sk  
Sl  
Hr  
Hu  
Ro  
Bg  
Tr  
Ar  
Fa

# Užitočné funkcie a užitočné informácie

## Prístup k online príručke

- Naskenovaním kódu QR otvorite webovú stránku s on-line príručkou spoločnosti Canon.



Ak sa stránka neotvorí, prejdite na  
<https://oip.manual.canon/>

## 2. Vyberte manuál.


### Užívateľská príručka

V tejto časti sú uvedené funkcie zariadenia vrátane prevádzky, nastavení a prevádzkových postupov zariadenia.

### FAQ

V tejto časti sú uvedené časté otázky a odpovede na ne.

Ak sa počas inštalácie vyskytne problém, pozrite si „Otázky týkajúce sa ovládačov“.




Otázky týkajúce sa ovládačov

## Používanie tohto zariadenia pomocou mobilného zariadenia (prepojenie s mobilnými zariadeniami)

Toto zariadenie je možné používať pomocou mobilných zariadení, ako sú napríklad smartfóny. Uľahčí to tlač dokumentov alebo fotografií z mobilného zariadenia.

- Užívateľská príručka  
Pozrite si časť „Prepojenie s mobilnými zariadeniami“.

## Riadenie zariadenia z počítača (vzdialené PR)



Vzdialé PR umožňuje spravovať toto zariadenie pomocou webového prehliadača v počítači. Môžete ho použiť na kontrolu prevádzkového stavu zariadenia a zmenu nastavení.

- Užívateľská príručka  
Pozrite si časť „Riadenie zariadenia z počítača (vzdialené PR)“.

# Navodila za postavitev in začetek uporabe

- Ko boste navodila prebrali, jih shranite na varno mesto za uporabo tudi v prihodnje.
- Informacije v teh navodilih se lahko spremenijo brez obvestila.

## 1 Pomembna varnostna navodila

Pred uporabo naprave preberite ta navodila.


## 2 Navodila za postavitev in začetek uporabe (ta dokument)

## 3 Navodila za uporabo

V tem poglavju so razloženi vsi načini, kako se lahko uporablja ta naprava.

### FAQ

To poglavje opisuje težave, ki se lahko pojavijo, in kako jih rešiti.




<https://oip.manual.canon/>

Za podrobnosti glejte str. 138 »Dostop do spletnega priročnika«.

En  
Fr  
De  
It  
Es  
Ca  
Eu  
Pt  
El  
Da  
Nl  
No  
Sv  
Fi  
Ru  
Uk  
Lv  
Lt  
Et  
Pl  
Cs  
Sk  
Sl  
Hr  
Hu  
Ro  
Bg  
Tr  
Ar  
Fa


Če ni drugače navedeno, se slike v tem dokumentu nanašajo na LBP246dw.

## 1 Preverite priložene elemente



## 2 Odstranjevanje embalažnega materiala

- Postavite napravo na mesto, kjer se bo uporabljala.




Pri namestitvi zagotovite 100 mm ali več prostora okrog stroja.

## 2. Odstranite ves embalažni material.

Odstranite vse trakove.




Ne odstranjujte nalepke, ki prekriva vrata USB, preden začnete vrata USB dejansko uporabljati.




## 3 Vstavljanje papirja


1.




2.



**3.**



**4.**



## 4 Namestitev opcijskega dodatka

⇨ Če uporabljate opcijski dodatek, nadaljujte s korakom **5**.


### Pred namestitvijo opcijskega dodatka

Po namestitvi naprave in pred namestitvijo opcijskega dodatka opravite naslednje:


1. Izklopite napravo in svoj računalnik.
2. Izključite napravo iz vtičnice.
3. Odklopite vse žice in kable iz naprave.

### Enota s kaseto za papir


- 1.** Namestite enoto s kaseto za papir na mesto, kjer se bo uporabljala.




**2.**





**3.**




**4.**



**5.****5 Priključitev kabla****6 Določanje osnovnih nastavitev**

Ko prvič vklopite napravo, se na kontrolni plošči prikažejo Navodila za postavitev in začetek. Izvedite začetno postavitev naprave, tako da sledite navodilom na zaslonu.



- 1. Izberite jezik, državo ali regijo in nato časovni pas.**
- 2. Nastavite trenutni datum/uro.**

**7****Določanje varnostnih nastavitev**

Za preprečevanje nepooblaščenega dostopa do naprave nastavite omejitve za oddaljeni uporabniški vmesnik.

**Kaj je oddaljeni uporabniški vmesnik?**

Oddaljeni uporabniški vmesnik vam omogoča preverjanje operativnega statusa naprave in spreminjanje nastavitev z uporabo spletnega brskalnika na računalniku.

**1. Za uporabo oddaljenega uporabniškega vmesnika izberite <Da>.**

Za nadaljevanje brez uporabe oddaljenega uporabniškega vmesnika izberite <Ne> in nadaljujte na korak **8**.

**2. Preverite razlogo za uporabo načina splošnega uporabnika in pritisnite **OK**.****3. Za uporabo načina splošnega uporabnika izberite <Da>.**

- Določite PIN, ki ga bodo uporabljali splošni uporabniki za dostop do oddaljenega uporabniškega vmesnika.
- Za nadaljevanje brez uporabe načina splošnega uporabnika izberite <Ne> in nadaljujte na korak **8**.

**4. Določite PIN za dostop do oddaljenega uporabniškega vmesnika.**

- Izberite katero koli številko in nato izberite <Uporabi>.
- Ponovno vnesite isti PIN na naslednjem zaslonu kot potrditev in izberite <Uporabi>.
- \* Ne pozabite svoje kode PIN.


**8****Določanje omrežnih nastavitev**

Določite nastavitev za povezavo naprave z omrežjem. Pred nadaljevanjem preverite, ali sta računalnik in usmerjevalnik pravilno povezana z omrežjem.

- Žično povezano in brezžično lokalno omrežje se ne moreta uporabljati sočasno.

## Brezžični LAN

- Preverite ime omrežja »SSID« in »Omrežni ključ« usmerjevalnika.



- Za konfiguracijo nastavitev izberite <Da> na zaslonu.

- Izberite usmerjevalnik z ustreznim SSID.


- Ponovno vnesite isto geslo (omrežni ključ) in izberite <Uporabi>.

- Izberite <Da> za povezavo z uporabo izbranih nastavitev.

Izberite <Ne> za vrniltev na prejšnji zaslon.

## Ožičeni LAN

Usmerjevalnik povežite z napravo z LAN-kablom in nato za povezavo z omrežjem na zaslonu izberite <Ne>.



## 9 Namestitev programske opreme/gonilnikov

Za uporabo funkcije tiskanja morate namestiti gonilnik za tiskalnik.

## Prenašanje iz spletnega mesta Canon

- Iščite »Prenos (ime modela)«.

XXXXXX prenesi



Primer: LBP246dw prenesi

Če ne morete najti mesta za prenašanje, pojrite na:  
<https://global.canon/en/support/>

- Prenesite programsko opremo in gonilnike ter jih naložite na svoj računalnik.

## Namestitev iz vstavljenega CD/DVD-ROM-a

- Namestite CD/DVD-ROM v svoj računalnik in namestite programsko opremo in gonilnike.

Z normalno namestitev izberite »Easy Installation«. Z izbiro »Easy Installation« se gonilniki namestijo skupaj s standardno programsko opremo in priročniki.



Če med namestitevijo nastopijo težave, glejte »Vprašanja o gonilnikih« v »FAQ«


### Dostop do FAQ

str. 138 »Dostop do spletnega priročnika«

# Uporabne funkcije in koristne informacije

## Dostop do spletnega priročnika

- Če želite odpreti spletno mesto spletnega priročnika Canon, skenirajte kodo QR.



Če se mesto ne odpre, pojrite na:

<https://oip.manual.canon/>

- Izberite priročnik.

### Navodila za uporabo

V tem poglavju so navedene funkcije naprave, vključno z delovanjem naprave, nastavtvami in operativnimi postopki.

### FAQ

V tem poglavju so našteta pogosta vprašanja in odgovori nanja.

Če med namestitvijo gonilnika nastopijo težave, glejte »Vprašanja o gonilnikih.«




## Uporaba te naprave iz mobilne naprave (povezava z mobilnimi napravami)

Ta naprava se lahko uporablja iz mobilnih naprav, kot so pametni telefoni. To omogoča enostavno tiskanje dokumentov ali fotografij iz mobilnih naprav.

- Navodila za uporabo  
Glejte »Povezava z mobilnimi napravami.«

## Upravljanje naprave iz računalnika (Oddaljeni uporabniški vmesnik)



Oddaljeni uporabniški vmesnik omogoča tej napravi, da se upravlja z uporabo spletnega brskalnika na računalniku. Uporabljate ga lahko za preverjanje operativnega statusa naprave in spreminjanje nastavitev.

- Navodila za uporabo  
Glejte »Upravljanje naprave iz računalnika (Oddaljeni uporabniški vmesnik)«.

LBP246dw  
LBP243dw

# Vodič za postavljanje

- Nakon što pročitate ovaj vodič, spremite ga na sigurno mjesto kako biste ga mogli pogledati kad vam zatreba.
- Informacije u ovom vodiču podložne su promjeni bez prethodne obavijesti.

## 1 Važne sigurnosne upute

Prije prve upotrebe uređaje obavezno pročitajte ove upute.


## 2 Vodič za postavljanje (ovaj dokument)

## 3 Korisnički vodič

U ovom dijelu objašnjavaju se svi načini korištenja uređaja.

### FAQ

U ovom dijelu opisuju se problemi koji mogu nastati i kako ih otkloniti.



<https://oip.manual.canon/>

Za više informacija vidjeti str. 144 "Pristupanje internetskom korisničkom priručniku".

En  
Fr  
De  
It  
Es  
Ca  
Eu  
Pt  
El  
Da  
Nl  
No  
Sv  
Fi  
Ru  
Uk  
Lv  
Lt  
Et  
Pl  
Cs  
Sk  
Sl  
Hr  
Hu  
Ro  
Bg  
Tr  
Ar  
Fa

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

NI

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg


Tr

Ar

Fa


Ako nije drugačije navedeno, ilustracije korištene u ovom dokumentu odnose se na LBP246dw.

## 1 Provjera uključenih predmeta



## 2 Uklanjanje ambalaže

1. Postavite uređaj na mjesto gdje će se koristiti.




Ostavite prostor od 100 mm ili više oko stroja prilikom postavljanja.

## 2. Uklonite svu ambalažu.

Uklonite sve trake.




Nemojte uklanjati naljepnicu kojom je prekriven USB priključak dok ne upotrijebite USB priključak.




## 3 Umetanje papir


1.




2.



3.



4.



## 4 Postavljanje izbornog dijela

► Ako ne upotrebljavate izborni dio, idite na korak 5.


### Prije postavljanje izbornog dijela

Nakon što je uređaj instaliran, prije izbornog dijela napravite sljedeće:


1. ISKLJUČITE uređaj i računalo.
2. Odsvojite uređaj ili utičnice glavnog napajanja.
3. Odsvojite sve kabele s uređaja.

### Modul kazetne jedinice


**1. Postavite modul kazetne jedinice na mjesto gdje će se koristiti.**




2.




3.




4.




**5.**

## 5 Spajanje kabela za napajanje



## 6 Određivanje osnovnih postavki

Vodič za postavljanje pojavljuje se na upravljačkoj ploči pri prvom uključivanju uređaja. Slijedeći upute na zaslonu, odradite početno postavljanje uređaja.



**1. Odaberite jezik, zatim zemlju ili regiju te zatim vremensku zonu.**

**2. Odaberite trenutačni datum/vrijeme.**

**7**

## Određivanje sigurnosnih postavki

Kako biste sprječili neovlašteni pristup uređaju, postavite ograničenja pristupa za Udaljeni UI.



### Što je Udaljeni UI?

Udaljeni UI omogućuje vam da upotrijebite internetski preglednik računala kako biste provjerili radni status uređaja i promijenili postavke.

**1. Za upotrebu značajke Udaljeni UI, odaberite <Da>.**

Za nastavak bez upotrebe značajke Udaljeni UI, odaberite <Ne> i idite na korak **8**.

**2. Pogledajte objašnjenje za upotrebu načina za opće korisnike i pritisnite **OK**.**

**3. Za upotrebu načina rada za opće korisnike, odaberite <Da>.**

- Postavite PIN koji će opći korisnici upotrebljavati za pristup značajki Udaljeni UI.
- Za nastavak bez upotrebe načina rada za opće korisnike, odaberite <Ne> i idite na korak **8**.

**4. Postavite PIN za pristup značajki Udaljeni UI.**

- Unesite bilo koji broj, a zatim odaberite <Primijeni>.
- Kao potvrdu ponovno unesite isti PIN na sljedećem zaslonu i odaberite <Primijeni>.
- \* Ne zaboravite svoj PIN.

**8**


## Određivanje mrežnih postavki

Odredite postavke za povezivanja uređaja na mrežu. Prije nego što nastavite, provjerite jesu li računalo i usmjerivač ispravno povezani na mrežu.

- Ne možete istovremeno upotrebljavati žičani LAN i bežični LAN.

## Bežični LAN

- Provjerite „SSID“ i „Mrežni ključ“ usmjerivača.




- Za konfiguraciju postavki odaberite <Da> na radnoj ploči.
- Odaberite mrežu s odgovarajućim SSID-om.
- Unesite lozinku (mrežni ključ) i odaberite <Primijeni>.
- Odaberite <Da> za spajanje uz pomoć odabralih postavki.

Odaberite <Ne> za povratak na prethodni zaslon.

## Kabelski LAN

Spojite usmjerivač s uređajem pomoću LAN kabela te zatim na zaslonu odaberite <Ne> kako biste odabrali način spajanja na mrežu.



## 9 Instaliranje softvera / upravljačkih programa

Za upotrebu funkcija ispisa, potrebno je instalirati upravljački program pisača.

## Preuzimanje s internetskih stranica tvrtke Canon

- Pretražite „(naziv modela) preuzimanje“



Primer: LBP246dw preuzimanje

Ako ne možete pronaći stranicu za preuzimanje, idite na <https://global.canon/en/support/>

- Preuzmite softver i upravljačke programe te ih instalirajte na svoje računalo.

## Instaliranje s CD-a/DVD-ROM-a

- Umetnите CD/DVD-ROM u računalo i instalirajte softver i upravljačke programe.

Za uobičajenu instalaciju odaberite „Easy Installation“. Odabirom „Easy Installation“ instaliraju se upravljački programi zajedno sa standardnim softverom i korisničkim priručnicima.



Ako se tijekom postavljanja pojavi problem, pogledajte „Pitanja povezana s upravljačkim programima“ u odjeljku „FAQ“.


### Pristupanje FAQ-u

str. 144 „Pristupanje internetskom korisničkom priručniku“

# Korisne funkcije i informacije

## Pristupanje internetskom korisničkom priručniku

- 1. Skenirajte QR kod za otvaranje internetske stranice do internetskog korisničkog priručnika tvrtke Canon.**



Ako se stranice ne otvara, idite na  
<https://oip.manual.canon/>

- 2. Odaberite korisnički priručnik.**


### Korisnički vodič

U ovom se dijelu navode funkcije uređaja, uključujući operacije, postavke i radne procedure uređaja.

### FAQ

U ovom se dijelu navode najčešće postavljana pitanja i njihovi odgovori.

Ako se tijekom postavljanja pojavi problem, pogledajte „Pitanja povezana s upravljačkim programima“.




## Upotreba uređaja putem mobilnog uređaja (Povezivanje s mobilnim uređajima)

Ovaj uređaj može se upotrebljavati putem mobilnih uređaja kao što su pametni telefoni. To olakšava ispisivanje dokumenata ili fotografija s mobilnog uređaja.

- Korisnički vodič**  
Pogledajte „Povezivanje s mobilnim uređajima“.

## Upravljanje uređajem putem računala (Udaljeni UI)



Udaljeni UI omogućuje da se uređajem upravlja uz pomoć internetskog preglednika na računalu. Možete ga upotrijebiti kako biste provjerili radni status uređaja i promjenili postavke.

- Korisnički vodič**  
Pogledajte „Upravljanje uređajem putem računala (Udaljeni UI)“.

LBP246dw  
LBP243dw

# Beállítási útmutató

- Elolvásását követően az útmutatót tárolja biztonságos helyen, mert a későbbiekben is szüksége lehet rá.
- Az útmutatóban közzétett információk értesítés nélkül módosulhatnak.

## 1 Fontos biztonsági előírások

A készülék használata előtt mindenkiéppen olvassa el ezeket az útmutatásokat.



## 2 Beállítási útmutató (ez a dokumentum)

## 3 Felhasználói kézikönyv

Ez a rész a készülék használati módjait ismerteti.

### FAQ

Ez a rész az esetlegesen felmerülő problémákról és megoldási módjukról nyújt tájékoztatást.




<https://oip.manual.canon/>

Részletekért lásd „Az online kézikönyv elérhetősége”  
150 oldal.

En  
Fr  
De  
It  
Es  
Ca  
Eu  
Pt  
El  
Da  
Nl  
No  
Sv  
Fi  
Ru  
Uk  
Lv  
Lt  
Et  
Pl  
Cs  
Sk  
Sl  
Hr  
Hu  
Ro  
Bg  
Tr  
Ar  
Fa


Ellenkező értelmű megjegyzés hiányában a kézikönyvben szereplő illusztrációk az LBP246dw modellt ábrázolják.

## 1 A mellékelt tartozékok ellenőrzése



## 2 A csomagolás eltávolítása

1. Helyezze a készüléket használati helyére.




Telepítés során biztosítson legalább 100 mm szabad helyet a készülék körül.

## 2. Távolítsan el minden csomagolóanyagot.

Távolítsa el az összes ragasztószalagot.




Ne távolítsa el az USB-csatlakozót fedő matricát, amíg ténylegesen használatba nem veszi az USB-csatlakozót.




## 3 Papír betöltése


1.




2.



**3.**



**4.**



## 4 Az opcionális alkatrész felszerelése

► Amennyiben nem használja az opcionális alkatrészt, folytassa az **5** lépéssel.


### Mielőtt felszerelné az opcionális alkatrészt

A készülék telepítését követően az opcionális alkatrész felszerelése előtt hajtsa végre az alábbi lépéseket:


1. Kapcsolja ki a készüléket és a számítógépet.
2. Húzza ki a berendezés tápkábelét a tápcsatlakozóból.
3. Válasszon le minden vezetéket és kábelt a készülékről.

### Kazettaadagoló modul


**1. Helyezze a kazettaadagoló modult használati helyére.**




**2.**




**3.**




**4.**




**5.**

## 5 A tápkábel csatlakoztatása



## 6 Az alapbeállítások meghatározása

Amikor első alkalommal bekapcsolja a készüléket, a kezelőpulton megjelenik a Beállítási útmutató. A képernyőn megjelenő utasításokat követve adja meg a készülék alapbeállításait.



**1. Válassza ki a nyelvet, az országot vagy régiót, majd az időzónát.**

**2. Állítsa be az aktuális dátumot és időt.**

**7**

## A biztonsági beállítások meghatározása

A jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében korlátozza a távoli felhasználói felület hozzáférését.



### Mi a távoli felhasználói felület?

A távoli felhasználói felület révén számítógépnek webböngészőjében ellenőrizheti a készülék üzemállapotát és módosíthatja beállításait.

**1. A távoli felhasználói felület használatához válassza az <Igen> lehetőséget.**

Ha nem kívánja használni a távoli felhasználói felületet, válassza a <Nem> lehetőséget, majd folytassa a **8** lépéstől.

**2. Olvassa el az általános felhasználói mód leírását, majd nyomja meg az **OK** gombot.**

**3. Az általános felhasználói mód használatához válassza az <Igen> lehetőséget.**

- Állítsa be azt a PIN-kódot, amellyel az általános felhasználók hozzáférhetnek a távoli felhasználói felülethez.
- Ha nem kívánja használni az általános felhasználói módot, válassza a <Nem> lehetőséget, majd folytassa a **8** lépéstől.

**4. Állítsa be a távoli felhasználói felület eléréséhez szükséges PIN-kódot.**

- Adjon meg egy tetszőleges számot, majd válassza az <Alkalmaz> lehetőséget.
  - Adja meg ugyanezt a PIN-kódot a következő képernyőn a megerősítéshez, majd válassza az <Alkalmaz> lehetőséget.
- \* Ne felejtse el PIN-kódját.

**8**


## A hálózati beállítások meghatározása

Adja meg a készülék hálózati csatlakoztatásához szükséges beállításokat. Folytatás előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a számítógép és az útválasztó megfelelően csatlakozik a hálózathoz.

- Egyidejűleg vezetékes és vezeték nélküli LAN hálózat nem használható.

## Vezeték nélküli LAN


1. Ellenőrizze az útválasztó „SSID-azonosítóját” és „Hálózati kulcs”.



2. A beállítások konfigurálásához a kezelőpulton válassza az <Igen> lehetőséget.
3. Válassza ki az SSID-azonosítónak megfelelő hálózatot.
4. Adja meg a jelszót (hálózati kulcsot), majd válassza az <Alkalmaz> lehetőséget.
5. A kiválasztott beállításokkal történő csatlakozáshoz válassza az <Igen> lehetőséget.  
Az előző képernyőre való visszatéréshez válassza a <Nem> lehetőséget.

## Vezetékes LAN

LAN-kábelrel csatlakoztassa az útválasztót a készülékhez, majd a hálózathoz csatlakozás módjának kiválasztására szólító üzeneten válassza a <Nem> lehetőséget.



## 9 Szoftverek/ illesztőprogramok telepítése

A készülék nyomtatási funkciójának használatához telepítse a nyomtató-illesztőprogramot.

## Letöltés a Canon weboldaláról

1. Keressen rá a „(modellnév) letöltése” kifejezésre.



Például: LBP246dw letöltése

Ha nem találja a letöltési oldalt, írja be az alábbi címet a böngészőbe:  
<https://global.canon/en/support/>

2. Tölts le és telepítse számítógépére a szoftvereket és illesztőprogramokat.

## Telepítés a mellékelt CD-ről/DVD-ROM-ról

1. Tölts be számítógépébe a CD-t/DVD-ROM-ot, majd telepítse a szoftvereket és az illesztőprogramokat.

Normál telepítéshez válassza az „Easy Installation” lehetőséget. Az „Easy Installation” kiválasztása esetén a rendszer az illesztőprogramok mellett telepíti az alapértelmezett szoftvereket és kézikönyveket is.



A telepítés során esetlegesen felmerülő problémák elhárításához a „FAQ” (GyIK) „Illesztőprogramokkal kapcsolatos kérdések” részében talál segítséget.


### Az FAQ elérhetősége

„Az online kézikönyv elérhetősége”  
150 oldal

# Hasznos funkciók és információk

## Az online kézikönyv elérhetősége

- 1.** A Canon online kézikönyveit tartalmazó weboldal megnyitásához olvassa be a QR-kódot.



Ha nem nyílik meg az oldal, írja be az alábbi címet a böngészőbe:

<https://oip.manual.canon/>

- 2.** Válassza ki a kívánt kézikönyvet.


### Felhasználói kézikönyv

Ez a rész bemutatja a készülék funkcióit, egyebek mellett a készülékkel végezhető műveleteket, a beállításokat és a műveleti eljárásokat.

### FAQ

Ez a rész ismerteti a gyakran feltett kérdéseket és a hozzájuk tartozó válaszokat.

Az illesztőprogram telepítése során esetlegesen felmerülő problémák elhárításához az „Illesztőprogramokkal kapcsolatos kérdések” között talál segítséget.




Illesztőprogramokkal kapcsolatos kérdések

## A készülék használata mobileszközről (Kapcsolat létrehozása mobileszközökkel)

Ezt a készüléket használhatja mobileszközökről, például okostelefonról. Így könnyen nyomtathat mobileszközről dokumentumokat és fényképeket.

- Felhasználói kézikönyv  
Lásd a „Kapcsolat létrehozása mobileszközökkel” részt.

## Készülék kezelése számítógépről (távoli felhasználói felület)



A távoli felhasználói felület lehetővé teszi, hogy a készüléket számítógép webböngészőjéből kezelje. Például ellenőrizheti a készülék üzemállapotát és módosíthatja beállításait.

- Felhasználói kézikönyv  
Lásd a „Készülék kezelése számítógépről (távoli felhasználói felület)” részt.

LBP246dw  
LBP243dw

# Ghid de instalare

- După ce terminați de citit acest ghid, păstrați-l într-un loc sigur pentru a-l putea consulta și în viitor.
- Informațiile din acest ghid se pot modifica fără nicio notificare.

## 1 Instrucțiuni importante privind siguranță

Citiți aceste instrucțiuni înainte de a utiliza aparatul.


## 2 Ghid de instalare (documentul de față)

## 3 Ghidul utilizatorului

În această secțiune, se explică modalitățile în care poate fi utilizat acest aparat.

### FAQ

În această secțiune, se prezintă problemele care pot apărea și cum se pot remedia acestea.



<https://oip.manual.canon/>

Pentru detalii, vedeați pag. 156 „Accesarea manualului online”.

En  
Fr  
De  
It  
Es  
Ca  
Eu  
Pt  
El  
Da  
Nl  
No  
Sv  
Fi  
Ru  
Uk  
Lv  
Lt  
Et  
Pl  
Cs  
Sk  
Sl  
Hr  
Hu  
Ro  
Bg  
Tr  
Ar  
Fa

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

Nl

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg


Tr

Ar

Fa


În lipsa altor precizări, ilustrațiile utilizate în acest document se referă la LBP246dw.

## 1 Verificarea elementelor incluse



## 2 Îndepărtarea materialului de ambalare

1. Instalați aparatul în locul în care va fi utilizat.




Asigurați un spațiu de 100 mm sau mai mult în jurul mașinii la instalare.

## 2. Îndepărtați tot materialul de ambalare.

Îndepărtați toate benzile.




Nu îndepărtați eticheta care acoperă portul USB până când nu folosiți efectiv portul USB.




## 3 Încărcarea hârtiei

1.





2.




### 3.

Aveți grijă ca nivelul hârtiei încărcate să nu depășească această linie



### 4.



## 4 Instalarea elementului optional

→ Dacă nu utilizați elementul optional, treceți la pasul **5**.


### Înainte de instalarea elementului optional

După instalarea aparatului, efectuați operațiunile următoare înainte de instalarea elementului optional:


1. Opreți aparatul și computerul.
2. Deconectați aparatul de la priza de alimentare electrică.
3. Deconectați toate cordoanele și cablurile de la aparat.

### Modul de alimentare de tip casetă


- 1.** Instalați modulul de alimentare de tip casetă în locul în care va fi utilizat.




### 2.




### 3.




### 4.




**5.**

## 5 Conectarea cablului de alimentare



## 6 Specificarea setărilor de bază

Când porniți aparatul pentru prima dată, pe panoul de operare apare Ghidul de instalare. Realizați instalarea inițială a aparatului urmând instrucțiunile de pe ecran.



**1. Selectați limba, țara sau regiunea, iar apoi fusul orar.**

**2. Setați data și ora.**

**7**

## Specificarea setărilor de securitate

Pentru a nu permite accesul neautorizat la aparat, restricționați accesul la IU la distanță.



### Ce este IU la distanță?

IU la distanță vă permite să utilizați browserul de pe computer pentru a verifica starea de operare a aparatului și pentru a modifica setările.

### 1. Pentru a folosi IU la distanță, selectați <Da>.

Pentru a continua fără a folosi IU la distanță, selectați <Nu> și treceți la pasul **8**.

### 2. Vedeți explicația privind folosirea modului pentru utilizatorul general și apăsați pe **OK**.

### 3. Pentru a utiliza modul pentru utilizatorul general, selectați <Da>.

- Setați codul PIN de folosit de utilizatorii generali pentru accesarea IU la distanță.
- Pentru a continua fără a folosi modul pentru utilizatorul general, selectați <Nu> și treceți la pasul **8**.

### 4. Setați codul PIN pentru accesarea IU la distanță.

- Introduceți orice număr și selectați <Aplicare>.
- Pentru confirmare, introduceți din nou același cod PIN în ecranul următor și selectați <Aplicare>
- \* Nu vă uitați codul PIN.

**8**


## Specificarea setărilor de rețea

Specificați setările pentru conectarea aparatului la o rețea. Înainte de a continua, asigurați-vă că ruterul și computerul sunt conectate corect la rețea.

- Nu puteți utiliza o rețea LAN cu fir și alta wireless simultan.

## Rețea fără fir

1. Verificați informațiile de la punctele „SSID” și „Cheie de rețea” de pe ruter.




2. Pentru a configura setările, selectați <Da> pe panoul de operare.
3. Selectați rețeaua cu SSID-ul corespunzător.
4. Introduceți parola (cheia de rețea) și selectați <Aplicare>.
5. Selectați <Da> pentru conectarea folosind setările selectate.

Selectați <Nu> pentru a reveni la ecranul anterior.

## Rețea cu fir

Conectați ruterul la aparat cu ajutorul unui cablu de rețea, apoi selectați <Nu> în ecranul pentru alegerea modului de conectare la rețea.



## 9 Instalarea software-ului/ driverelor

Pentru a utiliza funcția de tipărire a aparatului, trebuie să instalați driverul pentru imprimantă.

## Descărcarea de pe site-ul Canon

1. Căutați „Descărcare (numele modelului)”.

descărcare XXXXXXXX



Exemplu: descărcare LBP246dw

Dacă nu găsiți site-ul pentru descărcare, accesați <https://global.canon/en/support/>

2. Descărcați software-ul și driverele și instalați-le pe computer.

## Instalarea de pe un CD/DVD-ROM oferit împreună cu aparatul

1. Introduceți CD/DVD-ROM-ul în computer și instalați software-ul și driverele.

Pentru instalarea normală, selectați „Easy Installation”. Dacă selectați opțiunea „Easy Installation”, se instalează driverele împreună cu software-ul și manualele standard.



Dacă apare o problemă în timpul instalării, consultați „Întrebări referitoare la drivere” în secțiunea „FAQ (Întrebări frecvente)”.


### Accesarea FAQ

pag. 156 „Accesarea manualului online”

# Functii si informatii utile

## Accesarea manualului online

- Scanați codul QR pentru a accesa manualul online de pe site-ul Canon.



Dacă site-ul nu se deschide, accesați <https://oip.manual.canon/>

- Selectați manualul.


### Ghidul utilizatorului

În această secțiune, se prezintă funcțiile aparatului, inclusiv operațiunile care pot fi realizate cu acesta, setările și procedurile de operare.

### FAQ

Această secțiune conține întrebările frecvente și răspunsurile la acestea.

Dacă apare o problemă în timpul instalării driverelor, consultați „Întrebări referitoare la drivere”.




## Utilizarea acestui aparat de pe un dispozitiv mobil (Conecțarea cu dispozitive mobile)

Acest aparat poate fi utilizat de pe dispozitive mobile precum telefoanele inteligente. Astfel, este ușor să tipăriți documente sau fotografii de pe un dispozitiv mobil.

- Ghidul utilizatorului  
Consultați secțiunea „Conecțarea cu dispozitive mobile”.

## Gestionarea aparatului de pe un computer (IU la distanță)



IU la distanță face posibilă gestionarea acestui aparat folosind browserul de pe computer. Puteți utiliza funcția pentru a verifica starea de operare a aparatului și pentru a modifica setările.

- Ghidul utilizatorului  
Consultați secțiunea „Gestionarea aparatului de pe un computer (IU la distanță)”.

LBP246dw  
LBP243dw

# Ръководство за настройка

- След като прочетете това ръководство, го съхранявайте на сигурно място за бъдещи справки.
- Информацията в това ръководство подлежи на промяна без предизвестие.

## 1 Важни инструкции за безопасност

Не забравяйте да прочетете тези инструкции, преди да използвате машината.


## 2 Ръководство за настройка (този документ)

## 3 Ръководство на потребителя

В този раздел са пояснени всички начини, по които може да се използва тази машина.

### FAQ

В този раздел са описани проблемите, които могат да възникнат, и как те да бъдат отстранени.




<https://oip.manual.canon/>

Вижте стр. 162 „Достъп до онлайн ръководството“  
за подробности.

En  
Fr  
De  
It  
Es  
Ca  
Eu  
Pt  
El  
Da  
Nl  
No  
Sv  
Fi  
Ru  
Uk  
Lv  
Lt  
Et  
Pl  
Cs  
Sk  
Sl  
Hr  
Hu  
Ro  
Bg  
Tr  
Ar  
Fa


Освен ако не е посочено друго, илюстрациите, използвани в този документ, са за LBP246dw.

## 1 Проверка на включените елементи



## 2 Отстраняване на опаковъчния материал

- Монтирайте машината на мястото, където ще се използва.




При инсталацията осигурете пространство от поне 100 mm около устройството.

## 2. Отстранете целия опаковъчен материал.

Премахнете всички ленти.




Не отстранявайте лепенката, която покрива USB порта, освен ако не използвате в действителност USB порта.





## 3 Зареждане на хартия

1.



2.



**3.****4.**

## **4** Монтиране на незадължителен компонент

Ⓐ Ако не използвате незадължителен компонент, преминете към стъпка **5**.





### Преди да монтирате незадължителен компонент


След инсталациите на машината извършете следните стъпки, преди да инсталирате незадължителен продукт:

1. Изключете машината и компютъра си.
2. Изключете щепсела на машината от контакта.
3. Изключете всички проводници и кабели от машината.

### Модул за зареждане на касетата

- 1.** Монтирайте модула за зареждане на касетата на мястото, където ще се използва.

**2.****3.****4.**


**5.**

## 5 Свързване на захранващия кабел



## 6 Определяне на основните настройки

Когато включите машината за първи път, Ръководството за настройка се стартира на операционния панел. Извършете първоначалната настройка на машината, като следвате инструкциите на екрана.



**1. Изберете езика, държавата или региона иnakraia часовата зона.**

**2. Задайте текущите дата и час.**

**7**

## Определяне на настройките за сигурност

За да предотвратите неразрешен достъп до машината, задайте ограничения за достъп до Отдалечения потребителски интерфейс.



### Какво е Отдалечен потребителски интерфейс?

Отдалеченият потреб. интерфейс ви дава възможност да използвате уеб браузъра на вашия компютър, за да проверявате работното състояние на машината и да променяте настройките.

**1. За да използвате отдалечения потреб. интерфейс, изберете <Да>.**

За да продължите, без да използвате отдалечения потреб. интерфейс, изберете <Не> и преминете към стъпка **8**.

**2. Прочетете обяснението за използване на режим „Общ потребител“ и натиснете **OK**.**

**3. За да изберете режим „Общ потребител“, изберете <Да>.**

- Задайте ПИН код, който да се използва от общите потребители за достъп до отдалечения потреб. интерфейс.
- За да продължите, без да използвате режим „Общ потребител“, изберете <Не> и преминете към стъпка **8**.

**4. Задайте ПИН код за достъп до отдалечения потреб. интерфейс.**

- Въведете някакво число и след това изберете <Приложи>.
- Въведете повторно същия ПИН код на следващия екран за потвърждение и изберете <Приложи>.

\* Не забравяйте своя ПИН код.

**8**


## Определяне на мрежовите настройки

Определяне на настройките за свързване на машината към мрежа. Преди да продължите, проверете дали компютърът и рутерът са правилно свързани към мрежата.

- Не може да използвате едновременно кабелна LAN мрежа и безжична LAN мрежа.

## Безжична LAN мрежа


- Проверете „SSID“ и „Мрежов ключ“ на рутера.



- За да конфигурирате настройките, изберете <Да> на операционния панел.
- Изберете мрежата със съответстващ SSID.
- Въведете парола (мрежовия ключ) и изберете <Приложи>.
- Изберете <Да>, за да се свържете, като използвате избраните настройки.  
Изберете <Не>, за да се върнете към предишния екран.

## Кабелна LAN мрежа

Свържете рутера към машината с LAN-кабела и след това изберете <Не> на екрана за избиране на начина на свързване към мрежата.




## 9 Инсталлиране на софтуера/драйверите

За да използвате функцията за печатане на машината, трябва да инсталirate драйвера на принтера.

## Изтегляне на софтуер и драйвери от уеб сайта на Canon

- Търсене на „изтегляне на (име на модел)“.



Пример: LBP246dw изтегляне

Ако не можете да намерите сайта за изтегляне, отидете на:

<https://global.canon/en/support/>

- Изтеглете софтуера и драйверите и ги инсталлирайте на вашия компютър.

## Инсталиране от приложения към машината CD/DVD-ROM

- Заредете CD/DVD-ROM във вашия компютър и инсталлирайте софтуера и драйверите.

За стандартно инсталлиране изберете „Easy Installation“. При избор на „Easy Installation“ се инсталират драйверите заедно със стандартния софтуер и ръководствата.



Ако по време на инсталацията възникне проблем, вижте „Въпроси, свързани с драйвери“ във „FAQ“ (Често задавани въпроси).


### Достъп до FAQ

➔ стр. 162 „Достъп до онлайн ръководството“

# Полезни функции и полезна информация

## Достъп до онлайн ръководството

- Сканирайте QR кода, за да отворите уеб сайта с онлайн ръководството на Canon.



Ако уебсайтът не се отваря, отидете на:

<https://oip.manual.canon/>

## 2. Изберете ръководството.


### Ръководство на потребителя

В този раздел са посочени функциите на машината, включително операциите, настройките и оперативните процедури на машината.

### FAQ

Този раздел съдържа най-често задаваните въпроси и техните отговори.

Ако по време на инсталацията възникне проблем, вижте „Въпроси, свързани с драйвери“.




Въпроси, свързани с драйвери

## Използване на машината от мобилно устройство (свързване с мобилни устройства)

Тази машина може да се използва от мобилни устройства, като например смартфони. Това улеснява отпечатването на документи или снимки от мобилно устройство.

- Ръководство на потребителя  
Вижте „Свързване с мобилни устройства“.

## Управление на машината от компютър (Отдалечен потреб. интерфейс)



Отдалеченият потребителски интерфейс дава възможност за управление на тази машина от уеб браузър на компютър. Можете да го използвате, за да проверите работното състояние на машината и да промените настройките.

- Ръководство на потребителя  
Вижте „Управление на машината от компютър (Отдалечен потреб. интерфейс)“.

LBP246dw  
LBP243dw

# Kurulum Kılavuzu

- Bu kılavuzu tamamen okuduktan sonra ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.
- Bu kılavuzdaki bilgiler haber verilmeden değiştirilebilir.

## 1 Önemli Güvenlik Yönergeleri

Makineyi kullanmadan önce bu yönergeleri mutlaka okuyun.



## 2 Kurulum Kılavuzu (bu belge)

## 3 Kullanıcı Kılavuzu

Bu bölümde, bu makinenin kullanılabileceği tüm yollar açıklanmaktadır.

### FAQ

Bu bölümde, olası sorunlar ve bu sorunların nasıl çözüleceği açıklanmaktadır.



<https://oip.manual.canon/>

Ayrıntılar için bkz. sf. 168 "Çevrimiçi Elkitabına Erişim".

En  
Fr  
De  
It  
Es  
Ca  
Eu  
Pt  
El  
Da  
Nl  
No  
Sv  
Fi  
Ru  
Uk  
Lv  
Lt  
Et  
Pl  
Cs  
Sk  
Sl  
Hr  
Hu  
Ro  
Bg  
Tr  
Ar  
Fa

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

Nl

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg


Tr

Ar

Fa


Aksi belirtilmedikçe, bu belgede kullanılan resimler LBP246dw ürününə aittir.

## 1 Kılavuzdaki Öğelerin Kontrolü



## 2 Ambalaj Malzemesini Çıkarma

1. Makineyi kullanacağı yerde kurun.




Kurarken makinenin çevresinde en az 100 mm boşluk bırakın.

## 2. Tüm ambalaj malzemesini çıkarın.

Bantları hepsini çıkarın.




USB bağlantı noktasını kullanana kadar, üzerini kapatın bandı çıkarmayın.




## 3 Kağıt Yükleme


1.




2.



3.



4.



## 4 İsteğe Bağlı Parçayı Takma

→ İsteğe bağlı parça kullanmadıysanız **5** adıma geçin.


### İsteğe Bağlı Parçayı Takmadan Önce

Makine kurulduktan sonra isteğe bağlı parçayı takmadan önce aşağıdaki yordamı uygulayın:


1. Makineyi ve bilgisayarınızı kapatın.
2. Makinenin fişini prizden çıkarın.
3. Makineden tüm kabloları ayırin.

### Kaset besleme modülü


- 1. Kaset besleme modülünü kullanılacağı yerde takın.**




2.





3.




4.



**5.****5** **Güç Kablosunu Bağlama****6** **Temel Ayarları Belirtme**

Makineyi ilk kez açtığınız zaman işletim panelinde Kurulum Kilavuzu görünür. Ekranda çıkan yönergeleri izleyerek ilk makine kurulumunu uygulayın.



**1.** Dili, ülkeyi veya bölgeyi ve sonra saat dilimini seçin.

**2.** Geçerli tarihi/saati ayarlayın.

**7** **Güvenlik Ayarlarını Belirtme**

Makineye yetkisiz erişimi önlemek için Uzak Kullanıcı Arabirimine erişim kısıtlamaları getirin.

**Uzak Kullanıcı Arabirimini nedir?**

Uzak Kullanıcı Arabirimini, bilgisayarınızın Web tarayıcısını kullanarak makinenin çalışma durumunu incelemenize ve ayarları değiştirmenize olanak sağlar.

**1. Uzak Kullanıcı Arabirimini kullanmak için**

<Evet>'i seçin.

Uzak Kullanıcı Arabirimini kullanmadan devam etmek için <Hayır>'ı seçin ve **8** adıma geçin.

**2. Genel Kullanıcı modu kullanımı hakkında açıklamayı inceleyin ve **OK** düğmesine basın.****3. Genel Kullanıcı modunu kullanmak için**

<Evet>'i seçin.

- Genel kullanıcıların Uzak Kullanıcı Arabirim'i'ne erişmek için kullanacakları PIN'i ayarlayın.
- Genel Kullanıcı modunu kullanmadan devam etmek için <Hayır>'ı seçin ve **8** adıma geçin.

**4. Uzak Kullanıcı Arabirimini Erişim PIN'ini ayarlayın.**

- Bir numara girin ve <Uygula>'yı seçin.
- Sonraki ekranda onay için aynı PIN'i girin ve <Uygula>'yı seçin.

\* PIN numaranızı unutmayın.

**8** **Ağ Ayarlarını Belirtme**

Makineyi bir ağa bağlamak için ayarları belirtin. Devam etmeden önce bilgisayarın ve yönlendiricinin ağa doğru bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.

- Kablolu LAN ve kablosuz LAN'ı aynı anda kullanamazsınız.

## Kablosuz LAN

- Yönlendiricinin "SSID"sini ve "Ağ anahtarları"ni kontrol edin.



- Ayarları yapılandırmak için işletim panelinde <Evet>'i seçin.

- SSID'si eşleşen ağı seçin.


- Parolayı (ağ anahtarlarını) girin ve <Uygula>'yı seçin.

- Seçilen ayarları kullanarak bağlanmak için <Evet>'i seçin.

Önceki ekrana dönmek için <Hayır>'ı seçin.

## Kablolu LAN

Yönlendiriciyi bir LAN kablosuyla makineye bağlayın ve ağa nasıl bağlanılacağını seçmek için ekran <Hayır>'ı seçin.



## 9 Yazılımı/Sürücülerini Yükleme

Makinenin yazdırma işlevini kullanmak için yazıcı sürücüsünü yüklemeniz gereklidir.

## Canon web sitesinden indirme

- "(Model adı) download" araması yapın.

🔍

Örnek: LBP246dw indirme

İndirme sitesini bulamazsanız şu adresle gidin:  
<https://global.canon/en/support/>

- Yazılımı ve sürücülerini indirip bilgisayarınıza yükleyin.

## Ürünle Verilen CD/DVD-ROM'dan yükleme

- CD/DVD-ROM'u bilgisayarınıza takip yazılımı ve sürücülerini yükleyin.

Normal yükleme için "Kolay Kurulum"u seçin. "Kolay Kurulum" seçimi, standart yazılımla birlikte sürücüler ve elkitaplarını yükler.



Yüklemeye işleminde bir sorunla karşılaşırsanız "FAQ" bölümünde "Sürücülerle İlgili Sorular"a bakın.


**Sık Sorulan Sorular'a (FAQ) erişim**

➔ sf. 168 "Çevrimiçi Elkitabına Erişim"

# Yararlı İşlevler ve Yardımcı Bilgiler

## Çevrimiçi Elkitabına Erişim

1. Canon çevrimiçi elkitabının web sitesini açmak için QR kodunu taratın.



Site açılmazsa şu adresle gidin:

<https://oip.manual.canon/>

2. Elkitabını seçin.


### Kullanıcı Kılavuzu

Bu bölümde makine işlemleri, ayarları ve işletim yordamlarını içeren makine işlevleri listesi verilmektedir.

### FAQ

Bu bölümde, sık sorulan sorular ve yanıtları bulunmaktadır.

Sürücü yükleme işleminde bir sorunla karşılaşırsanız "Sürücülerle İlgili Sorular"a bakın.




## Bu Makineyi Mobil Cihazdan Kullanırken (Mobil Cihazlarla Bağlantı)

Bu makine, akıllı telefon gibi mobil cihazlardan kullanılabilir. Bu özellik, mobil cihazdan belge veya fotoğraf yazdırmayı kolaylaştırır.

- Kullanıcı Kılavuzu  
"Mobil Cihazlarla Bağlantı" bölümüne bakın.

## Makineyi Bilgisayardan Yönetme (Uzak Kullanıcı Arabirim)



Uzak Kullanıcı Arabirimı bu makinenin bilgisayarda bir Web tarayıcıyla yönetilmesini sağlar. Bu arabirim makinenin çalışma durumunu incelemek ve ayarları değiştirmek için kullanabilirsiniz.

- Kullanıcı Kılavuzu  
"Makineyi Bilgisayardan Yönetme (Uzak Kullanıcı Arabirim)" bölümüne bakın.

LBP246dw  
LBP243dw

## دليل الإعداد

### ١ تعليمات مهمة خاصة بالسلامة

تأكد من قراءة هذه التعليمات قبل استخدام الجهاز.


### ٢ دليل الإعداد (هذا المستند)

### ٣ دليل المستخدم

يشرح هذا القسم كل الطرق التي يمكن بها استخدام هذا الجهاز.

#### FAQ

يصف هذا القسم المشكلات التي قد تظهر وكيفية حلها.



<https://oip.manual.canon/>

راجع الصفحة ١٧٤ «الوصول إلى الدليل عبر الإنترنت» لمعرفة التفاصيل.

- بعد انتهاءك من قراءة هذا الدليل، قم بتخزينه في مكان آمن للرجوع إليه مستقبلاً.
- تخضع المعلومات الواردة في هذا الدليل للتغيير دون إشعار.

En  
Fr  
De  
It  
Es  
Ca  
Eu  
Pt  
El  
Da  
Nl  
No  
Sv  
Fi  
Ru  
Uk  
Lv  
Lt  
Et  
Pl  
Cs  
Sk  
Sl  
Hr  
Ro  
Bg  
Tr  
Ar  
Fa

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

Ni

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg


Tr

Ar

Fa


٩ &lt; ٨ &lt; ٧ &lt; ٦ &lt; ٥ &lt; ٤ &lt; ٣ &lt; ٢ &lt; ١

## ٢. أزل جميع مواد التغليف.




لا تقم ب拔掉 الملصق الذي يغطي منفذ USB إلا إذا كنت ستستخدم منفذ USB بالفعل.

الخلف




## ٣. تحميل الورق

١




٢




الرسوم التوضيحية المستخدمة في هذا المستند مخصصة لجهاز LBP246dw، ما لم يُنص على خلاف ذلك.

## ١. التحقق من العناصر المضمنة



## ٢. إزالة مواد التغليف

١. قم بتنشيط الجهاز في المكان الذي سيتم استخدامه فيه.




اترك مسافة قدرها ١٠٠ مم أو أكثر حول الجهاز عند التركيب.





## وحدة تغذية الدرج الرئيسي

- ١ . قم بتركيب وحدة تغذية الدرج الرئيسي في المكان الذي سيتم استخدامها فيه.



تأكد من أن كمية الورق الموضوعة  
لا تتدنى هذا الخط



## تركيب الجزء الاختياري



- ٥ . إذا كنت لا تستخدم الجزء الاختياري، فتابع إلى الخطوة



### قبل تركيب الجزء الاختياري

بعد تركيب الجهاز، قم بإجراء ما يلي قبل تثبيت الجزء الاختياري:

١. أوقف تشغيل كل من الجهاز والكمبيوتر.
٢. افصل الجهاز من مأخذ الطاقة الرئيسي.
٣. افصل جميع الأسلاك والكابلات من الجهاز.



En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

Ni

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg

Tr

Ar

Fa

9 &lt; 8 &lt; 7 &lt; 6 &lt; 5 &lt; 4 &lt; 3 &lt; 2 &lt; 1

## ٧ تحديد إعدادات الأمان

لمنع الوصول غير المصرح به إلى الجهاز، قم بتعيين قيود على الوصول لواجهة المستخدم عن بعد.

**ما واجهة المستخدم عن بعد؟**

تمكّنك واجهة المستخدم عن بعد من استخدام منصفح الإنترنت بجهاز الكمبيوتر للتحقق من حالة تشغيل الجهاز وتغيير الإعدادات.

### ١. لاستخدام واجهة المستخدم عن بعد، حدد **<نعم>**.

للتابعة دون استخدام واجهة المستخدم عن بعد، حدد **<لا>** وتابع للخطوة **٨**.

### ٢. راجع شرح استخدام وضع المستخدم العام واضغط على **OK**.

### ٣. لاستخدام وضع المستخدم العام، حدد **<نعم>**.


- عين رقم التعريف الشخصي (PIN) الذي سيسخدمه المستخدمون العاقدون للوصول إلى واجهة المستخدم عن بعد.
- للتابعة دون استخدام وضع المستخدم العام، حدد **<لا>** وتابع للخطوة **٨**.

### ٤. عين رقم التعريف الشخصي (PIN) الخاص بالوصول إلى واجهة المستخدم عن بعد.

أدخل أي رقم، ثم حدد **<تطبيق>**.


أعد إدخال رقم التعريف الشخصي (PIN) نفسه في الشاشة التالية للتأكد وحدد **<تطبيق>**.

\* لا تنس رقم التعريف الشخصي (PIN) الخاص بك.




## ٥ توصيل سلك الطاقة

الخلف



## ٦ تحديد الإعدادات الأساسية

عند تشغيل الجهاز للمرة الأولى، يظهر دليل الإعداد في لوحة التشغيل. قم بإجراء الإعداد الأولي للجهاز باتباع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.



١. حدد اللغة، والدولة أو المنطقة، ثم المنطقة الزمنية.

٢. قم بتعيين التاريخ/الوقت الحالي.

## ٨ تحديد إعدادات الشبكة

حدد الإعدادات الخاصة بتوصيل الجهاز بشبكة ما. قبل المتابعة، تحقق من توصيل الكمبيوتر والموجّه بالشبكة بشكل صحيح.

- لا يمكنك استخدام شبكة LAN سلكية وشبكة LAN لاسلكية في الوقت نفسه.

## التنزيل من الموقع الإلكتروني لشركة Canon

- ابحث عن «تنزيل (اسم الطراز)».



مثال: تنزيل LBP246dw

إذا لم تتمكن من العثور على موقع التنزيل، فانتقل إلى  
<https://global.canon/en/support/>

- نزل البرامج وبرامج التشغيل وثبتها على جهاز الكمبيوتر لديك.

## التنزيل من قرص CD/DVD-ROM المرفق بالحزمة

- حمل قرص CD/DVD-ROM في جهاز الكمبيوتر، وثبت البرامج وبرامج التشغيل.
- للتنزيل العادي، حدد «تنزيل سهل». يؤدي تحديد «تنزيل سهل» إلى تنزيل برامج التشغيل جنباً إلى جنب مع البرامج والأدلة الفياسية.

إذا ظهرت مشكلة أثناء التثبيت، فراجع «الأسئلة المرتبطة ببرام吉 التشغيل» في «FAQ».


**الوصول إلى الأسئلة المتداولة (FAQ)**

الصفحة ١٧٤ «الوصول إلى الدليل عبر الإنترنت»



## LAN لاسلكية

- تحقق من «SSID» و«مفتاح الشبكة» الخاصين بالوجه.



- حدد **نعم** الموجودة على لوحة التشغيل لضبط الإعدادات.


- حدد الشبكة ذات **SSID** المطابق.

- أدخل كلمة المرور (مفتاح الشبكة) وحدد **تطبيق**.

- حدد **نعم** للاتصال باستخدام الإعدادات المحددة. حدد **لا** للرجوع للشاشة السابقة.

## LAN سلكية

صل الموجه بالجهاز مستخدماً كابل LAN، ثم حدد **لا** على الشاشة لاختيار طريقة التوصيل بالشبكة.



## ٩ تثبيت البرامج/برامج التشغيل

لاستخدام وظيفة الطباعة في الجهاز، يجب عليك تثبيت برنامج تشغيل الطابعة.

# وظائف ومعلومات مفيدة

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

Nl

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg

Tr

Ar


Fa

## استخدام هذا الجهاز من جهاز محمول (الربط بالأجهزة المحمولة)

يمكن استخدام هذا الجهاز من الأجهزة المحمولة مثل الهاتف الذكي. هذا يجعل من السهل طباعة المستندات أو الصور من جهاز محمول.

دليل المستخدم  
راجع «الربط بالأجهزة المحمولة».

## إدارة الجهاز من جهاز كمبيوتر (واجهة المستخدم عن بعد)




تسمح واجهة المستخدم عن بعد بإدارة هذا الجهاز باستخدام متصفح الإنترنت على جهاز الكمبيوتر. ويمكنك استخدام هذا الخيار للتحقق من حالة تشغيل الجهاز وتغيير الإعدادات.

دليل المستخدم  
راجع «إدارة الجهاز من جهاز كمبيوتر  
(واجهة المستخدم عن بعد)».

## الوصول إلى الدليل عبر الإنترنت

١. امسح رمز الاستجابة السريعة (QR) لفتح الموقع الإلكتروني لأدلة Canon عبر الإنترنت.



إذا لم يفتح الموقع، فانتقل إلى  
<https://oip.manual.canon/>

٢. حدد الدليل.


### دليل المستخدم

يسرد هذا القسم وظائف الجهاز، بما في ذلك عمليات الجهاز وإعداداته وإجراءات التشغيل.

### FAQ

يسرد هذا القسم الأسئلة المتداولة وأجابتها.

إذا ظهرت مشكلة أثناء تثبيت برنامج التشغيل، فراجع «الأسئلة المرتبطة ببرامج التشغيل».



الأسئلة المرتبطة ببرامج التشغيل



# راهنمای تنظیم

## ۱ دستورالعمل‌های ایمنی مهم

قبل از استفاده از دستگاه، حتماً این دستورالعمل‌ها را مطالعه کنید.


## ۲ راهنمای تنظیم (این سند)

### ۳ کتابچه راهنمای کاربر

این قسمت همه شیوه‌هایی را توضیح می‌دهد که می‌توان از دستگاه استفاده کرد.

#### FAQ

این قسمت مشکلاتی که ممکن است روی دهد و نیز چگونگی رفع این مشکلات را شرح می‌دهد.



<https://oip.manual.canon/>

- بعد از خواندن این کتابچه راهنمای، آن را برای مراجعات بعدی در محلی امن نگه دارید.
- اطلاعات موجود در این کتابچه راهنمای می‌تواند بدون آگاهی قبلی تغییر کند.

برای آگاهی از جزئیات، به صفحه ۱۸۰ «دسترسی به کتابچه راهنمای آنلاین» رجوع کنید.

En  
Fr  
De  
It  
Es  
Ca  
Eu  
Pt  
El  
Da  
Nl  
No  
Sv  
Fi  
Ru  
Uk  
Lv  
Lt  
Et  
Pl  
Cs  
Sk  
Sl  
Hu  
Ro  
Bg  
Tr  
Ar  
Fa

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

NI

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg

Tr

Ar

Fa


۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱

۲. کلیه مواد بسته‌بندی را جدا کنید.




همه نوارها را جدا کنید.

تا زمانی که واقعاً نخواهید از درگاه USB استفاده کنید، برچسبی را که درگاه USB را پوشانده جدا نکنید.




## ۳ بارگذاری کاغذ

۱




۲




به غیر از مواردی که جز این گفته شده باشد، تصاویر مورد استفاده در این سند مربوط به LBP246dw است.

## ۱ بررسی اقلام عرضه شده همراه با دستگاه



## ۲ جدا کردن مواد بسته‌بندی

۱. دستگاه را در محلی که مورد استفاده قرار خواهد گرفت نصب کنید.









هنگام نصب، فضایی معادل ۱۰۰ میلی‌متر یا بیشتر را در اطراف دستگاه تعبیه کنید.



## مادول تغذیه کننده کاست

۱. مادول تغذیه کننده کاست را در محلی که مورد استفاده قرار خواهد گرفت نصب کنید.



## ۴ نصب قطعه جانبی

- در صورت عدم استفاده از قطعه جانبی، به مرحله ۵ بروید.

### قبل از نصب قطعه جانبی

بعد از اینکه دستگاه نصب شد، اقدامات زیر را قبل از نصب قطعه جانبی انجام دهید:

۱. دستگاه و رایانه خود را خاموش کنید.
۲. دوشاخه دستگاه را از پریز برق بکشید.
۳. کلیه سیم‌ها و کابل‌ها را از دستگاه جدا کنید.

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

Ni

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg

Tr

Ar

Fa



## ۷ تعیین تنظیمات امنیتی

۵

برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به دستگاه، محدودیت‌های دسترسی برای Remote UI تعیین کنید.


### Remote UI چیست؟



Remote UI این امکان را برای شما فراهم می‌سازد که از مرورگر وب رایانه خود برای بزرگی وضعیت عملیاتی دستگاه و تغییر تنظیمات، استفاده کنید.


۱. برای استفاده از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)، **<Yes>** را انتخاب کنید.

برای ادامه بدون استفاده از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) و رفتن به مرحله بعدی، **<No>** را انتخاب کنید. ۸



## وصل کردن سیم برق


۶



## ۶ تعیین تنظیمات اصلی

۶

وقتی دستگاه را برای اولین بار روشن می‌کنید، راهنمای تنظیم روی پانل عملیات ظاهر می‌گردد. با دنبال کردن دستورالعمل‌های روی صفحه، آماده‌سازی اولیه دستگاه را انجام دهید.



۱. نخست زبان، کشور یا منطقه، و سپس منطقه زمانی را انتخاب کنید.

۲. تاریخ/ساعت کنونی را تنظیم کنید.

۲. نرمافزار و درایورها را دانلود کنید، و آنها را روی رایانه خود نصب نمایید.

### نصب از CD/DVD-ROM همراه

۱. **CD/DVD-ROM** را در رایانه خود بارگیری کنید، و نرمافزار و درایورها را نصب نمایید.

برای نصب عادی، «Easy Installation» را انتخاب کنید.  
انتخاب «Easy Installation» موجب نصب درایورها به همراه نرمافزار استاندارد و کتابچه‌های راهنمایی شود.

چنانچه در حین نصب مشکلی روی دهد، به «پرسش‌های مربوط به درایورها» در «FAQ» (پرسش‌های متداول) رجوع کنید.


**FAQ**

صفحه ۱۸۰ «دسترسی به کتابچه راهنمای آنلاین»



### LAN بی سیم

۱. «SSID» و «کلید شبکه» روتر را بررسی کنید.



۲. برای پیکربندی تنظیمات، **>Yes** را روی پائل عملیات انتخاب کنید.

۳. شبکه دارای **SSID** منتظر را انتخاب کنید.


۴. رمز عبور (کلید شبکه) را وارد و **>Apply** را انتخاب کنید.

۵. برای وصل شدن با استفاده از تنظیمات انتخاب شده، **>Yes** را انتخاب کنید.

برای بازگشت به صفحه قبل، **>No** را انتخاب کنید.

### LAN سیمی

روتر را با یک کابل LAN به دستگاه وصل و سپس **>No** را در صفحه برای انتخاب نحوه وصل شدن به شبکه انتخاب کنید.



### ۹ نصب نرمافزار/درایورها

برای استفاده از عملکرد چاپ دستگاه، باید درایور چاپگر را نصب کنید.

### دانلود از وبسایت Canon

۱. «دانلود (نام مدل)» را جستجو کنید.

دانلود
🔍

مثال: دانلود LBP246dw

اگر نتوانید وبسایت دانلود را پیدا کنید، رجوع کنید به <https://global.canon/en/support/>

# عملکردها و اطلاعات مفید

En

Fr

De

It

Es

Ca

Eu

Pt

El

Da

Nl

No

Sv

Fi

Ru

Uk

Lv

Lt

Et

Pl

Cs

Sk

Sl

Hr

Hu

Ro

Bg

Tr


Ar

Fa

## استفاده از این دستگاه از طریق یک دستگاه همراه (پیوند دادن با دستگاه‌های همراه)

از این دستگاه می‌توان از طریق دستگاه‌های همراه مثل تلفن‌های هوشمند استفاده کرد. این کار چاپ اسناد یا عکس‌ها از دستگاه تلفن همراه را آسان می‌سازد.

کتابچه راهنمای کاربر به «پیوند دادن با دستگاه‌های همراه» رجوع کنید.




Remote UI این امکان را برای دستگاه فراهم می‌سازد که با استفاده از مرورگر وب رایانه مدیریت شود. می‌توانید از آن برای بررسی وضعیت عملیاتی دستگاه و تنبیه تنظیمات استفاده کنید.

کتابچه راهنمای کاربر به «مدیریت دستگاه از طریق رایانه (Remote UI)» رجوع کنید.

## دسترسی به کتابچه راهنمای آنلاین

- برای باز کردن وبسایت کتابچه راهنمای آنلاین، کد QR را اسکن کنید.



اگر وبسایت باز نشود، رجوع کنید به <https://oip.manual.canon/>


- کتابچه راهنمای کاربر

این قسمت فهرستی از عملکردهای دستگاه، شامل عملیات، تنظیمات، و روش‌های عملیاتی، را ارائه می‌دهد.

### FAQ

این قسمت فهرستی از پرسش‌های متداول و پاسخ‌های آنها را ارائه می‌دهد.

چنانچه در حین نصب درایور مشکلی روی دهد، به «پرسش‌های مربوط به درایورها» رجوع کنید.



پرسش‌های مربوط به درایورها



یادداشت



# Memo



# Memo



# Canon

---

**CANON INC.**

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

**CANON MARKETING JAPAN INC.**

16-6, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8011, Japan

**CANON U.S.A., INC.**

One Canon Park, Melville, NY 11747, U.S.A.

**CANON EUROPA N.V.**

Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

**CANON SINGAPORE PTE LTD**

1 Fusionopolis Place, #14-10, Galaxis, Singapore 138522

**CANON AUSTRALIA PTY LTD**

Building A, The Park Estate, 5 Talavera Road, Macquarie Park, NSW 2113, Australia

**CANON GLOBAL WORLDWIDE SITES**

<https://global.canon/>



FT6 - 3222 - 000