




The drivers and files for this monitor can be downloaded from https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p40wd_40 or scan QR code.

يمكن تنزيل برامج التشغيل والملفات اللازمة لتثبيت جهاز العرض هذا عبر العنوان https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p40wd_40 أو مسح شفرة الاستجابة السريعة ضوئياً.

Os drivers e arquivos para este monitor podem ser baixados de https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p40wd_40 ou digitalize o código QR.

Драйверите и файловете за този монитор могат да бъдат изтеглени от https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p40wd_40 или сканирайте QR кода.

የደራሰብዎችዎችን ለማግኘት (ቅጂዎች) እና ለፋይልዎችዎች https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p40wd_40 ላይ ወይንም QR ኮድን (QR Code) ይጎብኙ።

Upravljački programi i datoteke za ovaj monitor mogu se preuzeti na webu https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p40wd_40 ili skenirate QR kod.

Ovlaďač soubory pro tento monitor jsou k dispozici ke stažení na webu https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p40wd_40 nebo oskenujete kód QR.

Vous pouvez télécharger les pilotes et fichiers pour ce moniteur sur https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p40wd_40 ou à l'aide du code QR.



Die Treiber und Dateien für diesen Monitor können von https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p40wd_40 heruntergeladen werden, oder scannen Sie einfach den QR-Code.

Az ehhez a monitorhoz való illesztőprogramok és fájlok letölthetők a következő oldalról: https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p40wd_40, vagy olvassa be QR-kódot. A driver e a file del presente monitor possono essere scaricati da https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p40wd_40 o tramite scansione del codice QR.

このモニターのドライバとファイルは https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p40wd_40 からダウンロードできます。あるいは QR コードをスキャンしてください。

이 모니터의 드라이버 및 파일은 https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p40wd_40에서 다운로드하거나 QR 코드를 스캔하여 스캔하여 다운로드할 수 있습니다.

Driverle și fișierele pentru acest monitor pot fi descărcate de la adresa https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p40wd_40. Alternativ puteți scana codul QR.

Чтобы загрузить драйверы и файлы для данного монитора, перейдите на веб-сайт https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p40wd_40 или сосканируйте QR-код.

Driver dan file untuk monitor ini dapat diunduh dari https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p40wd_40 atau dengan memindai kode QR.



此显示器的驱动程序和文件可从网址 https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p40wd_40 或通过扫描QR代码进行下载。

本螢幕通用的驅動程式及檔案可從 https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p40wd_40 下載，亦可掃描 QR 碼下載。

Draiveri i fajlovi za ovaj monitor mogu da se preuzmu sa adrese https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p40wd_40 ili možete da skenirate QR kod (kod za brzi odgovor).

Gonlinke i datoteke za ta monitor lahko prenesete s spletnega mesta https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p40wd_40 ali preberete kodo QR.

Ovláďače a súbory pre tento monitor si môžete prevziať z lokality https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p40wd_40 alebo po nascanívaní QR kódu.

Los controladores y archivos de este monitor se pueden descargar desde https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p40wd_40 o escaneando el código QR.

Bu monitöre yönelik sürücüler ve dosyalar https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p40wd_40 adresinden indirilebilir veya QR kodu taranabilir.

Sterownik i pliki dla tego monitora, można pobrać pod adresem https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p40wd_40 lub zeskanować kod QR.

Драйвери та файли для цього монітора можна завантажити з https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p40wd_40 або сканувавши QR-код.

De stuurprogramma's en bestanden voor deze monitor kunnen worden gedownload van https://pcsupport.lenovo.com/solutions/p40wd_40 of scannen van QR-code.

有害物质
按照中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法的相关要求，产品中有害物质的名称及含有信息表如下，

部件名称	产品中有害物质的名称及含有的信息表									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸二乙酯 (DEHP)	邻苯二甲酸二丁酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
液晶显示屏/OLED显示屏/灯管	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电路板组件*	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源线/连接器	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1:
○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
× 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
上表中打“×”的部件，应功能需要，部分有害物质含量超出GB/T 26572规定的限量要求，但符合标准管理目录中有害物质应用例外清单中的豁免要求。
* 电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等。
注2:
以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

Safety information

! DANGER
To avoid shock hazard:
• Do not remove the covers.
• Do not operate this product unless the stand is attached.
• Do not connect or disconnect this product during an electrical storm.
• The power cord plug must be connected to a properly wired and grounded power outlet.
• Any equipment to which this product will be attached must also be connected to properly wired and grounded power outlets.
• To detach the monitor from the electrical supply, you must remove the plug from the power outlet. The power outlet should be easily accessible.

! 危险声明
为避免触电危险:
• 请勿卸下外壳。
• 请勿在安装支架之前运行本产品。
• 请勿在雷电天气运行本产品或连接电源。
• 电源插座必须连接到正确接线并接地的电源插座。
• 与本产品连接的任何设备也必须连接到正确接线并接地的电源插座。
• 要断开显示器的电源，必须从电源插座拔出插头。电源插座应设在易于使用的位置。

! DANGER
Pour éviter tout risque de choc électrique:
• Ne retirez pas les carters.
• N'utilisez pas ce produit si le socle n'est pas connecté.
• N'effectuez aucun branchement de ce produit au cours d'un orage.
• La fiche du cordon d'alimentation doit être branchée sur un socle dépourvu de courant correctement câblé et mis à la terre.
• Tout matériel auquel ce produit sera connecté doit également être branché sur un socle de prise de courant correctement câblé et mis à la terre.
• Pour isoler le moniteur de toute source d'alimentation électrique, vous devez retirer la fiche du socle de prise de courant qui doit être facilement accessible.
Manipulation:
• Si le moniteur pèse plus de 18 kg, faites-vous aider par une autrepersonne pour le déplacer ou le soulever.

! ATTENZIONE
Per evitare il pericolo di scosse:
• Non rimuovere i coperti.
• Non rendere operativo il prodotto se non è collegato il supporto.
• Non collegare o scollegare il prodotto durante un temporale.
• La spina del cavo di alimentazione deve essere collegata alla presa di corrente con messa a terra corretta.
• Anche l'apparecchiatura che verrà collegata a questo prodotto deve essere collegata a prese di corrente con messa a terra corretta.
Per isolare il monitor dall'alimentazione, rimovere la spina dalla presa di alimentazione. La presa deve essere facilmente accessibile.

! NEBEZPEČENOST
Se il monitor pesa più di 18 kg, fatevi aiutare da una autrepersonne per lo spostarlo o sollevarlo.

! NEBEZPEČENSTVO
Da se izognete nevarnosti električnega udara:
• Ne odstranjujte pokrovo.
• Ne uporabljajte izdelka brez pritrjenega stojala.
• Ne priključujte ali izključujte izdelka med nevihto.
• Vili napajalnega kabla vključite v ustrezno vtičnico in ozemljeno vtičnico.
• Oprema, na katero bo priključen izdelek, mora biti prav tako priključena v ustrezno povezano in ozemljeno vtičnico.
• Za izklop monitorja iz električnega napajanja odstranite vtič iz vtičnice.
Varnostna naj bo lahko dostopna.
• Če zaslon tehtja več kot 18 kg (39,68 lb), je priporočljivo, da ga premikate ali dvigujete dva osebi.

! FARA
Undvik elektriska stötar.
• Ta inte av några vtehljen.
• Avnnd inte utrustningen om inte stativet sitter på.
• Koppla inte in eller bort utrustningen under åskväder.
• Nätsladdens kontakt ska anslutas till ett korrekt installerat och jordat eluttag.
• All utrustning som den här produkten ska anslutas till måste också vara ansluten till korrekt installerade och jordade eluttag.
• Om bildskärmens behöver isoleras från strömkällan gör du det genom att dra ut kontakten ur eluttaget. Eluttaget bör vara lätt åtkomligt.

! Handhvarning:
• Om bildskärmen väger mer än 18 kg rekommenderar vi att ni är minst två om att flytta eller lyfta den.

! VORSICHT
Zur Vermeidung von elektrischen Schlägen:
• Die Abdeckungen nicht entfernen.
• Dieses Produkt nur mit angebrachtem Standfuß betreiben.
• Bei Gewitter an diesem Gerät keine Kabel anschließen oder lösen.
• Netzkaabel nur an eine vorschriftsmäßig angeschlossene/Netzsteckdose mit ordnungsgemäß gerndetem Schutzkontaktanschließen.
• Alle Geräte, die an dieses Produkt angeschlossen werden, ebenfalls vorschriftsmäßig, angeschlossene Netzsteckdose mitordnungsgemäß gerndetem Schutzkontakt anschließen.
• Um den Bildschirm von der Stromquelle zu trennen, denNetzstecker aus der Netzsteckdose ziehen. Die Netzsteckdose mussleicht zugänglich sein.
Handhabung:
• Bei einem Gewicht von über 18 kg sollte der Bildschirm von zweiPersonen bewegt oder angehoben werden.

! PELIGRO
Para evitar el riesgo de descarga:
• No retire las tapas.
• No trabaje con este producto a no ser que esté sujeto a la base.
• No conecte o desconecte el producto durante una tormenta eléctrica.
• El enchufe del cable de alimentación debe estar conectado a unatoma de alimentación que esté bien cableada y que tenga una toma de tierra.
• Todo el equipo al que se conecte este producto también debe tener una toma eléctrica bien cableada y una toma de tierra.
• Para aislar el monitor de la fuente de alimentación eléctrica, retire elenchufe de la toma de alimentación. La toma de alimentación debeestar fácilmente accesible.
Manipulación:
• Si el monitor pesa más de 18 kg (39,68 libras), se recomienda que lo manipulen, muevan o levanten, entre dos personas.

! NEBEZPEČI
Jak zajistit ochranu před úrazem elektrickým proudem:
• Neodstraňujte kryty.
• Nepoužívejte produkt bez instalovaného podstavce.
• Za bouřky nepřipojujte ani neodpojujte kabely od tohoto produktu.
• Napájecí šňůra smí být připojena pouze do řádně zapojené a uzemněné zásuvky.
• Každý přístroj, ke kterému je tento produkt připojen, smí být také zapojeno pouze do řádně zapojené a uzemněné zásuvky.
• Chcete-li odpojit monitor od dodávky elektrického proudu, musíte jej odpojit od elektrické zásuvky.
Elektrická zásuvka by měla být snadno přístupná.
Manipulace:
• Pokud hmotnost monitoru přesahuje 18 kg (39,68 lb), měli by jej přenášet či zvedat dvě osoby.

! NEBEZPEČENSTVO
Aby ste predišli riziku zranenia elektrickým prúdom:
• Neodstraňujte kryty.
• Nepoužívajte produkt bez nainštalovaného podstavca.
• Za búrky nepripojujte ani neodpojujte káble od tohto produktu.
• Napájacie šnúra smie byť pripojená pouze do riadne zapojenej a uzemnenej zásuvky.
• Každé zariadenie, ku ktorému je pripojený tento produkt, musí byť tiež zapojené do správnej nainštalovanej a uzemnenej zásuvky. Keď chcete izolovať monitor od dodávky elektriny, musíte vybrať zástrčku z elektrickej zásuvky.
Elektrická zásuvka by mala byť ľahko dostupná.
Manipulácia:
• Ak váš monitor váži viac ako 18 kg (39,68 lb), odporúča sa, aby ho prenášali alebo dvíhali dvaja ľudia.

! TEHLIKE
Elektrik carmasına tehlikesine karşı aşağıdaki önlemleri alın:
• Kapakları çıkarmayın.
• Bu ürünü aygıtı takılmadığı sürece çalıştırmayın.
• Şimşek, yıldırım gibi olayların olduğu bölgede bu cihazı kullanmayın.
• Güç kablosunu doğru biçimde kablolanmış ve topraklanmış bir prize takın.
• Bu ürüne bağlanacak tüm donatıları da doğru biçimde kablolanmış ve topraklanmış prizele takılmalısınız.
• Monitörü elektrik kaynağından ayırmak için fişini prizden çıkarmanız gerekir.
• Elektrik prize kolay erişilebilir bir yerde olmalıdır.
Ürünün Taahhümleri:
• Monitörünüzün ağırlığı 18 kg'nin (39,68 lb) üzerindedyse, iki kişi tarafından kaldırılması ya da taşınması önerilir.

! 危險
為避免觸電傷害:
• 請勿拆卸機殼。
• 請勿在安裝支架之前操作本產品。
• 雷暴期間請勿連接本產品或切斷連接。
• 電源線務必正確連接到適當接線及接地的電源插座。
• 若要完全斷開顯示器與電源供應，您必須從電源插座上拔除插頭。務必使用容易插上的電源插座。
處理方式:
• 如果顯示器重量超過18公斤(39.68磅)，建議移動或抬起時由兩個人一起操作。

! 危険
安全にお使いいただくための注意。
• カバーを取り外さないでください。
• スタンドを外した状態で本製品を使用しないでください。
• 雷雨の間はケーブルの接続や切り離し、または本製品の設置、保守、再構成を行わないでください。
• 電源線は、正しく配線され、適正な接地端子が付いている電源コンセントで使用してください。
• 本製品に接続される機器もすべて、配線と接地が正しく行われているコンセントに接続してください。
• モニターを電源から切り離すためには、電源コンセントからプラグを抜き取る必要があります。
電源コンセントは、アクセスしやすい場所にあることが必要です。
取扱い上の注意:
• 18 kg を超えるモニターを移動したり持ち上げたりする場合、には、二人で作業するようにしてください。

! ОПАСНОСТ
За да избегнете опасността от токов удар:
• Не сваляйте капаките.
• Не работете с този продукт, ако не е прикрепен подставката.
• Не захранвайте и не раззарявайте този продукт по време на електрическа буря.
• Цепенето на захранващия кабел трябва да бъде поставен в правилно кабелите и заземени контакти на захранване.
• Всичко оборудване, към което ще бъде свързано този продукт, трябва също да бъде свързано към правилно кабелите и заземени контакти на захранване.
• За да изолirate монитора от електричоско захранване, трябва да извадите контакта от контакта на захранване.
Контактът трябва да бъде леснодостъпен.
Бележки:
• Ако монитора тежи над 18 кг (39,68 фунта), препоръчва се да го преместите или подигнете от двама души.

! OPASNOST
Da izbjegnute opasnost od tokov udara:
• Ne skidajte poklopce.
• Ne radujte ovaj proizvod ako nije pričvršćen na podstavac.
• Ne napajajte i ne odspajajte ovaj proizvod za vrijeme gromoljivne oluje.
• Uključ napajanje žice mora biti ispravan i propisno uzemljen utičnica.
• Sva oprema na koju će ovaj proizvod biti spojen mora također biti povezana na ispravan i propisno uzemljenje utičnice.
• Da bi odvojili monitor od dovoda struje, morate izvući utičnicu iz utičnice.
Štupica utičnice mora biti lako dostupna.
Rukovanje:
• Ako je monitor teži od 18 kg (39,68 funti), preporuča se da ga pomu ili podižu dvije osobe.

! Fara!
Undgå elektrisk stad:
• Dekslerne må ikke fjernes.
• Benyt ikke produktet, medmindre standen er tilsluttet.
• Tilsæt eller afmonter ikke produktet i tordenvejr.
• Sæt netledningen i en korrekt jordforbundet stikkontakt.
• Slut også eventuelt udstyr, som dette produkt forbindes med, til korrekt forbundne stikkontakter.
• Isoler skærmen fra nettet ved at tage netledningen ud af stikkontakten.
• Stikkontakten skal være let tilgængelig.
Håndtering:
• Hvis din skærm vejer mere end 18 kg, bør der være to personer til at flytte eller løfte den.

! VAARA
Noudata seuraavia ohjeita sähköiskun vältämiseksi:
• Älä irrota kansi.
• Älä käytä tätä tuotetta, jos sitä ei ole kiinnitetty jalustaan.
• Älä kytke tai irrota tätä tuotetta ukkonen aikana.
• Verkköjohto on kytkettävä oikein asennettuun ja maadoitettuun pistotulpaan.
• Myös laitteet, joihin tämä tuote liitetään, on kytkettävä oikein asennettuun ja maadoitettuun pistotulpaan.
• Virransyöttö näytteenä katkaistava kokonaan irrotettuna.
Verkköjohto pistotulpaan. Pistotulpaan on oltava esteettömä pääsy.
Käsittely:
• Jos näyttö painaa yli 18 kg, näyttimen siirto tai nosto on tarvittava kaksi henkilöä.

! KINAYNOS
Για να αποφύγετε πιθανό κίνδυνο ηλεκτροπληξίας:
• Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν εάν δεν το έχετε τοποθετήσει στη βάση του.
• Αποφύγετε την αφαίρεση ή την αποσύνδεση αυτού του προϊόντος κατά τη διάρκεια καταιγίδας.
• Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε κατάλληλο καλώδιο και γειωμένη ηλεκτρική πρίζα.
• Οποιοδήποτε εξοπλισμό στον οποίο θα συνδεθεί αυτό το προϊόν πρέπει επίσης να είναι συνδεδεμένο σε κατάλληλο καλώδιο και γειωμένη ηλεκτρική πρίζα.
• Για να απομονώσετε την οθόνη από την παροχή ρεύματος, θα πρέπει να αφαιρέσετε το καλώδιο από την πρίζα.
Η ηλεκτρική πρίζα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη.
Χειρισμός:
• Αν η οθόνη σας έχει βάρος μεγαλύτερο από 18 kg, συνιστάται η μετακίνηση ή ανύψωση της να γίνεται από δύο άτομα.

! VESZÉLY!
Az áramlés elkerülése érdekében:
• Ne távolítsa el a fedelet.
• Ne használja a terméket addig, amíg nem szerelte fel a talpat.
• Ne csatlakoztassa és ne válassza le a terméket zivatar idején.
• A tápkábelét megfelelően bekötés és földelt fali csatlakozóba dugja be.
• Azokat a termékeket is megfelelően huzalozott és földelt hálózati csatlakozóba dugja be, amelyekhez ez a termék csatlakozóhoz.
• Ki kell húzni a hálózati dugót a fali csatlakozóból ahhoz, hogy biztonságosan leválassza a monitort a tápellátásról.
• A fali csatlakozókon könnyen elérhető helyen kell lenni.
Készítés:
• Az ajánljuk, hogy két ember emelje meg vagy szállítsa a monitort, ha súlya meghaladja a 18 kg-ot.

! 위험
감전의 위험을 피하려면 다음과 같이 하십시오.
• 덮개를 제거하지 마십시오.
• 지지가 부족함이 있지 않은 상태에서 이 제품을 작동하지 마십시오.
• 번개를 동반한 무거운 시 이 제품을 연결 또는 분리하지 마십시오.
• 전원 코드 플러그는 올바르게 접지된 콘센트에 연결하십시오.
• 이 제품에 부착된 모든 장치를 올바르게 접지된 콘센트에 연결하십시오.
• 모니터의 전원 케이블을 중단하려면 전원 콘센트에서 플러그를 제거하십시오. 전원 콘센트는 접근이 용이해야 합니다.
제조:
• 모니터의 무게가 18kg(39.68lb) 이상일 경우, 2명이 모니터를 운반하기를 권장합니다.

! ОПАСНОСТ
За да се избегне опасност од струен удар:
• Не свалете ги капаките.
• Не работете со овој производ доколку не е приклучен на стапакот.
• Неопределено да го поврзвате или исклучувате овој производ за време на невреме со громовитици.
• Кабелот за напојување мора да биде приклучен на правилно поставен и заземени приклучок на захранување.
• Секое опрема на која што овој производ ќе биде поврзан мора исто така да биде поврзан на правилно поставен и заземени приклучок на напојување.
• За да го изолирате мониторот од напојување, мора да го извадите приклучокот од контакт на напојување.
Приклучокот за напојување треба да биде лесно достапен.
Рукovanje:
• Ако вашот монитор тежи повеќе од 18 kg (39,68 lb), се препорачува да биде преместен или подигнат од страна на два лица.

! GEVAAR
Ter voorkoming van een elektrische schok:
• Verwijder de kappen niet.
• Bedien dit product alleen als de standaard bevestigd is.
• Sluit dit product niet aan tijdens onweer en koppel het niet los tijdens onweer.
• Het nettoer moet worden aangesloten op een correct bedraad en geaard stopcontact.
• Apparatuur die aan dit product wordt gekoppeld moet ook zijn aangesloten op correct bedrade en geaarde stopcontacten.
• Om het bebedscherm van de sluiten van elektrische spanning, dien u de stekker uit het stopcontact te halen.
• Het stopcontact moet goed toegankelijk zijn.
Behandeling:
• Als het beeldscherm meer dan 18 kg weegt, verdient het aanbeveling het met twee personen te tillen of te verplaatsen.

! FARE
To disse forholdsreglene slik at du unngår å få elektrisk stot:
• Ikke fjern dekslene.
• Ikke bruk produktet hvis det ikke er koblet til sokkelen.
• Ikke koble produktet til eller fra i tordenveir.
• Strømledningen må være koblet til en forsikringsmessig jordnet stikkontakt.
• Alt annet utstyr som dette produktet kobles til, må også være koblet til stikkontakter som forsikringsmessig jordnet.
• Når du skal fjerne all strømtilførsel til skjermen, må du trekke stekpetet ut av stikkontakten. Stikkontakten bør være lett tilgjengelig.
Håndtering:
• Hvis skjermen veier mer enn 18 kg, trengs det to personer til å flytte eller løfte den.

! NIEBEZPIECZENSTWO
W celu uniknięcia niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym:
• Nie zdejmuj osłonek.
• Nie należy zdejmować obudowy.
• Nie należy włączac produktu nieumocowanego na podstawie.
• Nie należy podłączać ani odłączać tego produktu podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi.
• Kabel zasilający musi być podłączony do prawidłowo okablowanego i uzemnionego gniazda zasilającego.
• Każde urządzenie do którego będzie podłączany ten produkt również musi być podłączone do prawidłowo okablowanego i uzemnionego gniazda zasilającego.
• Aby odizolować monitor od źródła zasilania prądem elektrycznym, należy wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego.
Gniazdo zasilające powinno być łatwo dostępne.
Przenoszenie:
• Jeśli monitor waży ponad 18 kg (39,68 funta), zaleca się przenoszenie i podnoszenie go przez dwie osoby.

! PERICOL
Pentru a evita pericolul de electrocutare:
• Nu îndalrui carcasele.
• Folosiți acest produs numai dacă este atașat suportul.
• Nu conectați și nu deconectați acest produs în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.
• Fișa controlului de alimentare trebuie să fie conectată la o priză cablată și împământată corect.
• Orice echipament la care va fi atașat acest produs trebuie și el să fie conectat la prize cablate și împământate corect.
• Pentru a izola monitorul de sursa de tensiune electrică, trebuie să scoateți fișa din priză.
• Priza de electrică de alimentare trebuie să fie într-un loc accesibil cu ușurință.
Manevrare:
• Dacă monitorul cântărește mai mult de 18 kg (39,68 lb), este recomandabil să fie mutat sau ridicat de două persoane.

! ОПАСНО
Чтобы избежать поражения током:
• Не снимайте крышки.
• Не работайте с прибором, если вы не установили подставку.
• Не отсоединяйте и не соединяйте прибор во время гроз.
• Шнур питания нужно подключить к правильно установленному и заземленному розетке.
• Любое оборудование, к которому подключается этот прибор, также должно быть подключено к правильно установленной и заземленной розетке.
• Чтобы отключить монитор от электропитания, нужно вынуть вилку из розетки. Розетка должна быть легко доступна.
Транспортировка:
• Если монитор весит больше 18 кг, то рекомендуется, чтобы его поднимали или перенесли два человека.

! NEBEZPEČENOST
Щоб уникнути удару струмом:
• Не знімайте кришки.
• Не користуйтеся пристроєм без прикріпленої підставки.
• Не відключайте і не відключайте пристрій під час грози.
• Виділку шнура живлення слід вставляти лише до правильно заземленої розетки з правильно підведеними дротами.
• Будь-яке обладнання, до якого буде приєднано цей виріб, слід підключати до правильно заземленої розетки з правильно підведеними дротами.
• Щоб відключити живлення монітора, слід витягти виділку з розетки. Доступ до розетки повинен бути легким! Доступність.

! Поводження:
• Якщо монитор важить понад 18 кг (39,68 фунтів), бажано, щоб його перенесли або підняли двоє осіб.

Veiligheidsinformatie

! GEVAAR
Voor het vermijden van schokgevaar:
• Verwijder de kleppen niet.
• Bedien dit product niet tenzij de standaard is bevestigd.
• Sluit dit product niet aan en koppel het niet los tijdens onweer.
• De stekker van het stroomtoevoer moet worden aangesloten op een goed bekabeld en geaard stopcontact.
• Alle apparatuur waarop het product wordt bevestigd, moet ook zijn aangesloten op een goed bekabeld en geaard stopcontact.
• Om de monitor te isoleren van de stroomvoorziening, moet u de stekker uit het stopcontact halen. Het stopcontact moet gemakkelijk toegankelijk zijn.
Behandeling:
• Als uw monitor meer dan 18kg (39,68 lb) weegt, wordt aanbevolen om het te verplaatsen of op te heffen met twee personen.
EPRLE registration number: 238260
Part Number: SP40W0211
Printed in China
P/N: PN



* Depending on various factors such as the processing capability of peripheral devices, file attributes, and other factors related to system configuration and operating environments, the actual transfer rate using the various USB connectors on this device will vary and is typically slower than the data rates as defined by the respective USB specifications: 5 Gbit/s for USB 3.1 Gen 1; 10 Gbit/s for USB 3.1 Gen 2 & 20 Gbit/s for USB 3.2.

2 *20W output of USB type C is non-P.S. and only for specially protocol uses. The connected additional equipment is notebook of Lenovo which must have fire enclosure or comply with L.P.S. For specific equipment, please go to <https://pcsupport.lenovo.com>.

3 WARNING: This equipment is not suitable for use in locations where children are likely to be present.

Troubleshooting information

If a problem setting up or using your monitor, you might be able to solve it yourself. Before calling your dealer or Lenovo, try the suggested actions that are appropriate to your problem.

Table 2-1. Troubleshooting

Problem	Possible cause	Suggested action
The power indicator is not lit and there is no image.	• The monitor's power switch is not switched on. • The power cord is loose or disconnected. • The power is not plugged into the outlet. • There is no power at the outlet.	• Be sure the power cord is connected properly. • Be sure the outlet has power. • Check the power on the monitor. • Try using another power cord. • Try using another electrical outlet.
The power indicator is white, but there is no image.	The video signal cable is loose or disconnected from the system or monitor.	Be sure the video signal is connected with the system properly. • The monitor brightness and contrast settings on the OSD (On-Screen Display) menu.
The image quality is unacceptable.	The video signal cable is not connected with the monitor or signal input is not correct.	Be sure the signal is properly plugged into the system and monitor.
	The color settings may be incorrect.	Select another color setting from the OSD menu.
	The automatic image setup function is not performed.	Perform automatic image setup.
There is a screen message that reads "Out of range" or "H2T".	The system is set to a display mode which is not supported by this monitor.	• If you are working on a PC, turn the system back to within the specified range for this monitor. • If using a Windows system, adjust the system in a supported display mode for your monitor. • If these options do not work, contact the Support Center.
There is no image and the power on indicator is flashing white.		

For additional troubleshooting information, please refer to the User's Guide.

Si un incident se produit lors de la configuration ou de l'utilisation de votre moniteur, vous pouvez peut-être le résoudre vous-même. Avant d'appeler votre revendeur ou Lenovo, essayez d'effectuer les actions préconisées correspondantes à l'incident.

Incident	Cause possible	Action préconisée
Le voyant d'alimentation n'est pas allumé et aucune image n'est affichée.	• L'interrupteur d'alimentation du moniteur n'est pas allumé. • Le cordon d'alimentation est mal connecté ou déconnecté. • La prise de courant n'est pas alimentée en électricité.	• Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien connecté. • Assurez-vous que la prise de courant est alimentée. • Mettez le moniteur sous tension. • Essayez une autre cordon d'alimentation. • Essayez une autre prise électrique.
Le voyant d'alimentation est blanc, mais aucune image n'est affichée.	Le câble d'interface vidéo est mal connecté ou il est débranché du système ou du moniteur.	Vérifiez la connexion du câble d'interface vidéo au système et au moniteur.
La qualité de l'image n'est pas acceptable.	La luminosité ou le contraste du moniteur sont réglés au plus bas.	Régler la luminosité et le contraste à l'aide du menu OSD (On-Screen Display).
La qualité de l'image n'est pas acceptable.	Vérifiez la connexion du câble d'interface vidéo au moniteur ou au système.	Vérifiez la connexion du câble d'interface vidéo au moniteur ou au système.
	Les paramètres de couleur sont peut-être incorrects.	Sélectionnez un autre paramètre de couleur à partir du menu OSD.
	Le réglage automatique de l'image n'a pas été effectué.	Effectuez un réglage automatique de l'image.
Le message "Out of range" ou "H2T" s'affiche à l'écran.	Le système est configuré pour un mode d'affichage qui n'est pas pris en charge par le moniteur.	• Si vous remplissez un ancien moniteur, reconnectez-le à la prise de courant et réglez le mode d'affichage en tenant compte de la plage de support du moniteur.
Il y a une image et le voyant d'alimentation est blanc et clignote.		

Four plus d'informations sur la résolution des incidents, consultez le Guide d'utilisation.

Als u een probleem hebt bij het instellen of gebruiken van uw monitor, dan zou u het zelf op kunnen lossen. Voordat u uw dealer of Lenovo belt, probeert u de aanbevolen acties de gepast zijn voor uw probleem.

Table 2-1b. Troubleshooting

Problem	Mogelijke oorzaak	Aanbevolen actie
De voedingsindicator brandt niet en er geen beeld.	• De monitorschakelaar van het monitor is niet ingeschakeld. • Het stroomkabel van het monitor is niet goed verbonden. • Er is geen stroom bij het stopcontact.	• Controleer of de monitoromzet knop is aangesloten. • Zorg ervoor dat het stopcontact correct werkt. • Schakel de monitor in. • Probeer een ander stopcontact te gebruiken. • Probeer een ander stopcontact te gebruiken.
De voedingsindicator is wit, maar er is geen beeld.	De videokaabel is niet los of is losgekoppeld van het systeem of de monitor.	Zorg ervoor dat het videokaabel goed is aangesloten op het systeem of de monitor.
De beeldkwaliteit is onaanvaardbaar.	De helderheid en het contrast van de monitor zijn niet goed ingesteld.	Pas de instelling voor helderheid en contrast aan met de OSD (On-Screen Display) menu.
De beeldkwaliteit is onaanvaardbaar.	De videokaabel is niet volledig aangesloten op het systeem of de monitor.	Zorg ervoor dat de signaalkabel is aangesloten op het systeem of de monitor.
	De kleureinstellingen kunnen onjuist zijn.	Selecteer een andere paramter van kleur in het OSD-menu.
	De functie van automatische beeldinstelling werd niet uitgevoerd (L2D monitor), uitgevoerd (L2D monitor).	Voor een automatische beeldinstelling, voer de functie van automatische beeldinstelling uit.
Er is een schermbericht met de tekst "Out of range" of "H2T".	Het systeem is ingesteld op een beeldmodus die niet wordt ondersteund door deze monitor.	• Als u een oudere monitor vervangt, schakelt u het systeem aan op het u vereiste modus. • Bij het gebruik van een Windows-systeem, stelt u het systeem opnieuw in een juiste modus, en selecteer vervolgens een ondersteunde beeldmodus voor uw monitor. • Als deze opties niet werken, bent u contact met het Lenovo Klantenservicecentrum.

Raspisakje de Gebruikershandleiding voor aanvullende informatie over het oplossen van problemen.

Garantía Limitada da Lenovo - Aviso ao Cliente

Leia a Garantia Limitada Lenovo (LLW) que está disponível em 30 idiomas. Você pode visitar <http://www.lenovo.com/warranty> para lê-la. Se você não conseguir visualizar a LLW, entre em contato com seu revendedor ou com um escritório da Lenovo para obter uma versão impressa da LLW.

Informações de Garantia aplicáveis à sua máquina:
1. Período de Garantia: 3 anos.
2. Tipo de Serviço de Garantia: Serviço CRU (Unidade Substituível pelo Cliente) e Serviço de Entrega e Correo
3. Versão da Garantia Limitada da Lenovo: L505-0010-02 08/2011

Para obter o serviço de garantia, consulte a lista telefônica em www.lenovo.com/support/phone. Os números de telefone estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Огнелазна згарантја Lenovo - упозорење по заштитнику
Поблизу је прописано огнелазна згарантја Lenovo (Lenovo Limited Warranty - LLW), једна тек је доступна на 30 језика. Можемо је посетити на www.lenovo.com/warranty. Пошто је згарантја немозгуће прегледати у већини земаља, контактирајте наше потпуномоћнике Lenovo немогуће у подготвљу и издавању верзије.
Информације о згарантји доступне по језику су:
1. Згарантно време: 3 године.
2. Тип згарантног сервиса: CRU (Customer Replaceable Unit, или уопштеном изразом) и сервис по Клијенту Carry-in него Малих.
3. Верзија згарантног сервиса: L505-0010-02 08/2011
Информације о згарантног сервиса укључује на телефонским бројевима укључујући на веб-страници www.lenovo.com/support/phone. Телефонски бројеви се могу мењати без предходног упозорења.

Výběr jazyka pro záruční podmínky o omezené záruce Lenovo
Prošim, predčítajte si Omezenú záruku Lenovo (LLW), ktorá je k dispozícii v 30 jazykoch. Predčítajte si ju môžete na stránke <http://www.lenovo.com/warranty>. Ak nie je možnosť predčítania, kontaktujte nášho zástupcu Lenovo, ktorý Vám poskytne požadovanú jazykovú verziu zmluvy.
Informácie o záruke sú dostupné v jazyku:
1. Záručná lehota: 3 roky.
2. Typ záručného servisu: Servis CRU (zakažníkovým výmeniteľným dielom) a služba doručenia dielov alebo záručného servisu.
3. Verzia vyhlásenia Lenovo o omezených zárukách: L505-0010-02 08/2011
Za služby servisu informácie sú k dispozícii na telefonických číslach uvedených na webovej stránke www.lenovo.com/support/phone. Telefónne čísla môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

Заявление об ограниченной гарантии Lenovo - Замечания для заказчиков
Прочтите информацию "Ограниченной гарантии" компании Lenovo, доступную на 30 языках. Вы можете ознакомиться с ней на веб-сайте <http://www.lenovo.com/warranty>. Если вы не можете просмотреть Заявление, то запросите в местном представительстве Lenovo или у его представителя информацию о версии Заявления об ограниченной гарантии.
Информация о гарантии для вашего компьютера:
1. Гарантийный срок: 3 года.
2. Тип гарантийного обслуживания: Обслуживание при отъезде клиента, доставка и установка запасных частей заказчиком (CRU), и обслуживание при доставке или перевозке по почте силами заказчика.
3. Версия Заявления об ограниченной гарантии Lenovo: L505-0010-02 08/2011

Lenovo (Luksemburg) Garantie-Magazin Bâle/Midi
Lüttel, 30 d'olles haartzfarms
Lenovo Service Garandantie (LLW) ommen. Ommen kijn <http://www.lenovo.com/warranty> adressen zijgenet de garandantie. LLW's yn jolde eppensprekings, kassu ommen adressen ommen jolde eppensprekings.
Informasie o zgarantje ommen yn jolde eppensprekings:
1. Garandte Sme: 3 jier.
2. Typ garandte servis: Servis CRU (zakaznikum výmenitelným díelom) a služba doručenia dielov alebo záručného servisu.
3. Verzia vyhlásenia Lenovo o omezených zárukách: L505-0010-02 08/2011
Za služby servisu informácie sú k dispozícii na telefonických číslach uvedených na webovej stránke www.lenovo.com/support/phone. Telefónne čísla môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

Garantîi limitată Lenovo - Informații pentru clienți
Citiți informațiile despre Garanția Limitată Lenovo (LLW) care este disponibilă în 30 de limbi. Pentru a vedea LLW, vizitați <http://www.lenovo.com/warranty>. Dacă nu puteți vizualiza LLW, contactați un reprezentant Lenovo sau un birou de servicii Lenovo pentru a obține o versiune imprimată a LLW.

Informações de Garantia aplicáveis à sua máquina:
1. Período de Garantia: 3 anos.
2. Tipo de Serviço de Garantia: Serviço CRU (Unidade Substituível pelo Cliente) e Serviço de Entrega e Correo
3. Versão da Garantia Limitada da Lenovo: L505-0010-02 08/2011
Para obter o serviço de garantia, consulte a lista telefônica em www.lenovo.com/support/phone. Os números de telefone estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Lenovo (Luksemburg) Garantie-Magazin Bâle/Midi
Lüttel, 30 d'olles haartzfarms
Lenovo Service Garandantie (LLW) ommen. Ommen kijn <http://www.lenovo.com/warranty> adressen zijgenet de garandantie. LLW's yn jolde eppensprekings, kassu ommen adressen ommen jolde eppensprekings.
Informasie o zgarantje ommen yn jolde eppensprekings:
1. Garandte Sme: 3 jier.
2. Typ garandte servis: Servis CRU (zakaznikum výmenitelným díelom) a služba doručenia dielov alebo záručného servisu.
3. Verzia vyhlásenia Lenovo o omezených zárukách: L505-0010-02 08/2011
Za služby servisu informácie sú k dispozícii na telefonických číslach uvedených na webovej stránke www.lenovo.com/support/phone. Telefónne čísla môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

Заявление об ограниченной гарантии Lenovo - Замечания для заказчиков
Прочтите информацию "Ограниченной гарантии" компании Lenovo, доступную на 30 языках. Вы можете ознакомиться с ней на веб-сайте <http://www.lenovo.com/warranty>. Если вы не можете просмотреть Заявление, то запросите в местном представительстве Lenovo или у его представителя информацию о версии Заявления об ограниченной гарантии.
Информация о гарантии для вашего компьютера:
1. Гарантийный срок: 3 года.
2. Тип гарантийного обслуживания: Обслуживание при отъезде клиента, доставка и установка запасных частей заказчиком (CRU), и обслуживание при доставке или перевозке по почте силами заказчика.
3. Версия Заявления об ограниченной гарантии Lenovo: L505-0010-02 08/2011

Lenovo (Luksemburg) Garantie-Magazin Bâle/Midi
Lüttel, 30 d'olles haartzfarms
Lenovo Service Garandantie (LLW) ommen. Ommen kijn <http://www.lenovo.com/warranty> adressen zijgenet de garandantie. LLW's yn jolde eppensprekings, kassu ommen adressen ommen jolde eppensprekings.
Informasie o zgarantje ommen yn jolde eppensprekings:
1. Garandte Sme: 3 jier.
2. Typ garandte servis: Servis CRU (zakaznikum výmenitelným díelom) a služba doručenia dielov alebo záručného servisu.
3. Verzia vyhlásenia Lenovo o omezených zárukách: L505-0010-02 08/2011
Za služby servisu informácie sú k dispozícii na telefonických číslach uvedených na webovej stránke www.lenovo.com/support/phone. Telefónne čísla môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

Огнелазна згарантја Lenovo - упозорење по заштитнику
Поблизу је прописано огнелазна згарантја Lenovo (Lenovo Limited Warranty - LLW), једна тек је доступна на 30 језика. Можемо је посетити на <http://www.lenovo.com/warranty>. Пошто је згарантја немозгуће прегледати у већини земаља, контактирајте наше потпуномоћнике Lenovo немогуће у подготвљу и издавању верзије.
Информације о згарантји доступне по језику су:
1. Згарантно време: 3 године.
2. Тип згарантног сервиса: CRU (Customer Replaceable Unit, или уопштеном изразом) и сервис по Клијенту Carry-in него Малих.
3. Верзија згарантног сервиса: L505-0010-02 08/2011
Информације о згарантног сервиса укључује на телефонским бројевима укључујући на веб-страници www.lenovo.com/support/phone. Телефонски бројеви се могу мењати без предходног упозорења.

- Наименование и назначение товара: LCD монитор для личного и служебного использования.
- Исготовитель: Lenovo (Пекин) Лимитед, 201-H2-6, Floor 2, Building 2, № 6 Шангаи Вест Роуд, Хайдан Дистрикт, Пекин 100085, Китай (Lenovo (Beijing) District, 201-H2-6, Floor 2, Building 2, No.6 Shangdi West Road, Haidian District, Beijing, 100085, P.R. China)
- Страна происхождения: Китай.
- Наименование и местонахождение уполномоченного изготовителя лица: ООО "Ленво (Восточная Европа/Азия)" 143401, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, корпус 1, помещение VII, тел. +7 495 645 83 38, факс +7 495 645 78 77.
- Не является импортером продукции.
- Импортер: наименование, адрес импортера и информация для связи с ним указаны на этикетке* на упаковке продукции.
- Срок службы: 3 года.
- Информацию о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности технического средства:
 - В случае обнаружения неисправности оборудования:
 - выключите оборудование,
 - отключите оборудование от источника питания,
 - отбегитесь в сервисный центр

Si tiene un problema a la hora de configurar o utilizar el monitor, es posible que pueda solucionarlo usted mismo. Antes de llamar a su conserjerato o a un Lenovo, intente llevar a cabo las acciones sugeridas que correspondan a su problema.

Table 2-3. Resolución de problemas

Problema	Causa posible	Acción sugerida
El indicador de alimentación no está encendido / no hay ninguna imagen.	• El interruptor de alimentación del monitor no está encendido. • El cable de alimentación está suelto o desconectado. • No llega energía a la toma de alimentación.	• Asegúrese de que el cable de alimentación está bien conectado. • Asegúrese de que llegue energía a la toma de alimentación. • Encienda el monitor. • Intente utilizar otro cable de alimentación. • Intente utilizar otra toma de alimentación eléctrica.
El indicador de alimentación está de color blanco pero no hay ninguna imagen.	El cable de señal de video está suelto o desconectado del sistema o del monitor.	Asegúrese de que el cable de señal de video está bien conectado al sistema y al monitor.
La calidad de la imagen no es aceptable.	Los niveles de brillo y contraste del monitor tienen el valor mínimo.	Ajuste los valores de brillo y contraste en el menú de control de OSD (On-Screen Display/ Visualización por pantalla).
	El cable de señal de video no está bien conectado al sistema y al monitor.	Asegúrese de que el cable de señal de video está bien conectado al sistema y al monitor.
	Los valores de color pueden ser incorrectos.	Seleccione otro valor de color del menú de control de OSD.
	La función de configuración automática de la imagen no se ha llevado a cabo.	Lleve a cabo la configuración automática de la imagen.
Aparece un mensaje por pantalla que indica "Out of range" o "H2T".	El sistema está establecido en una modalidad de visualización que este monitor no admite.	• Si está sustituyendo un monitor antiguo, vuelvalo a conectar y ajuste la modalidad de visualización que este monitor no admite.
No aparece ninguna imagen y el indicador de encendido parpadea de color blanco.		

Para obtener información adicional sobre la resolución de problemas, consulte la Guía del usuario.

如果在此位置無法使用您的權利時遇到問題，則可以已自己解決問題。

在打給經銷商或經銷商或 Lenovo 之前，先嘗試使用下列的同樣的建議作法。

問題	可能原因	建議作法
電源指示燈未亮且沒有影像。	• 監視器的電源開關未打開。 • 電源線已從電源插孔或監視器上鬆脫。 • 電源沒有電。	• 務必確保電源線正確連接。 • 務必確保電源線已正確插入系統或監視器。 • 嘗試使用另一根電源線。 • 嘗試使用另一台電源插座。
電源指示燈閃爍白色，但沒有影像。	系統或影像線未正確插入或已鬆脫。	務必確保影像線與系統和監視器正確連接。
影像品質不佳或不可接受。	監視器亮度與對比度調整得太低。	調整 OSD (螢幕顯示) 菜單中的亮度與對比度設置。
影像畫面中未顯示影像。	系統或影像線未正確插入或已鬆脫。	務必確保影像線與監視器正確插入系統或監視器。
	顏色設置可能不正確。	在 OSD 菜單中選擇另一種顏色設定。
	未執行自動影像設定功能。	執行自動影像設置。
出現「超出範圍」或「H2T」的錯誤訊息。	系統被設置為不受此監視器支援的顯示方式。	• 如果必要，請更換具有監視器支援的顯示方式。 • 如果必要，請更換具有監視器支援的顯示方式。 • 如果以上做法無法解決問題，請聯絡 Lenovo 支援中心。
沒有影像，並且電源指示燈指示燈閃爍白色。		

有关其他故障排除的诊断，请参阅用户指南。

Wenn beim Einrichten oder Verwenden des Bildschirms Fehler auftreten, können Sie dies möglicherweise selbst beheben. Bevor Sie sich an Ihren Händler oder an Lenovo wenden, führen Sie die vorgeschlagenen Aktionen für den entsprechenden Fehler durch.

Table 2-5. Fehlerbehebung

Fehler	Mögliche Ursache	Vorgeschlagene Aktion
Die Betriebslampe leuchtet nicht, es wird kein Bild angezeigt.	• Der Netzschalter des Bildschirms ist nicht eingeschaltet. • Das Netzkabel ist nicht fest oder ist abgezogen. • Die Netzsteckdose wird nicht mit Strom versorgt.	• Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel ordnungsgemäß angeschlossen ist. • Vergewissern Sie sich, dass die Netzsteckdose mit Strom versorgt wird. • Schalten Sie den Bildschirm ein. • Probieren Sie ein anderes Netzkabel aus. • Probieren Sie eine andere Netzsteckdose aus.
Die Betriebslampe leuchtet weiß, es jedoch kein Bild angezeigt.	Das Bildsignalkabel ist nicht fest oder ist von System oder vom Bildschirm abgezogen.	Vergewissern Sie sich, dass das Bildsignalkabel mit dem System und dem Bildschirm verbunden ist.
Die Einstellungen für Helligkeit und Kontrast befinden sich auf der niedrigsten Ebene.	Die Einstellungen für Helligkeit und Kontrast wurden nicht auf der Menü für die Anzeige am Bildschirm angepasst.	Passen Sie die Einstellungen für Helligkeit und Kontrast an.
Die Bildqualität ist nicht akzeptabel.	Die Bildhelligkeit ist überhört nicht an den Bildschirm oder an das System angepasst.	Vergewissern Sie sich, dass das Signalkabel fest mit dem Bildschirm und dem Bildschirm verbunden ist.
	Möglicherweise sind die Farbeinstellungen falsch.	Wählen Sie im Menü für die Anzeige am Bildschirm eine andere Farbeinstellung aus.
Die Funktion für den automatischen Bildlauf wurde nicht ausgeführt.	Führen Sie den automatischen Bildlauf durch.	
Es wird die Nachricht "Out of range" oder "H2T" angezeigt.	Für das System ist ein Anzeigemodus eingestellt, der von diesem Bildschirm nicht unterstützt wird.	• Wenn Sie einen alten Bildschirm ersetzen, schließen Sie den neuen Bildschirm an, und passen Sie den Anzeigemodus an für den neuen Bildschirm. • Wenn diese Optionen nicht funktionieren, wenden Sie sich an den Lenovo Support Center.
Es wird kein Bild angezeigt und der Anzeige blinkt weiß.		

Weitere Fehlerbehebungsinformationen finden Sie im Benutzerhandbuch.

Se tiver problemas ao configurar ou utilizar o monitor, você mesmo poderá solucionar-los. Antes de entrar em contato com o revendedor ou com a Lenovo, tente efetuar as ações sugeridas adequadas ao seu problema.

Table 2-6. Resolução de Problemas

Problema	Possível Causa	Ação Sugerida
O indicador de energia não está acendido e não há nenhuma imagem.	• O computador de energia do monitor não está ligado. • O cabo de alimentação está solto ou desconectado. • Ligue o monitor. • Não há energia na tomada.	• Certifique-se de que o cabo de alimentação está conectado corretamente. • Certifique-se de que a tomada elétrica funciona. • Ligue o monitor. • Tente utilizar outro cabo de alimentação. • Tente utilizar outra tomada.
O indicador de energia está branco, mas não há nenhuma imagem.	O cabo de sinal do vídeo não está adequadamente conectado ao sistema ou do monitor.	Ajuste de que o cabo de sinal de vídeo está conectado ao sistema e do monitor.
	Os níveis de brilho e contraste no menu OSD (On-Screen Display).	Ajuste a definição de brilho e contraste no menu OSD (On-Screen Display).

Table 2-6. Resolución de Problemas

Problema	Possível Causa	Ação Sugerida
A qualidade da imagem é inaceitável.	O cabo de sinal do vídeo não está conectado corretamente ao sistema ou ao monitor.	Certifique-se de que o cabo de sinal está esteo firmemente conectado ao sistema e ao monitor.
	As definições de cor podem estar incorretas.	Selecione outra definição de cor do menu OSD.
	A função de configuração automática de imagem não foi executada.	Execute a configuração automática de imagem.
Há uma mensagem na tela que informa "Fora do intervalo" ou "H2T".	O sistema está definido como um modo de exibição que não possui suporte neste monitor.	• Se você estiver substituindo um monitor antigo, reconecte-o e ajuste o modo de exibição dentro do intervalo especificado para o novo monitor. • Se estiver utilizando um sistema Windows, remova o sistema no modo seguro e selecione um modo de exibição com suporte para o monitor. • Se essa opção não funcionar, entre em contato com o Lenovo Support Center.

Para obter informações adicionais sobre a resolução de problemas, consulte o Guia do Usuário.

Se si verificano problemi durante l'installazione o l'utilizzo del video, è possibile risolverli senza rivolgersi all'assistenza tecnica. Prima di contattare il fornitore o la Lenovo, intraprendere le azioni suggerite, che sono appropriate al problema verificatosi.

Problema	Causa possibile	Azione consigliata
L'indicatore di alimentazione non è acceso e non viene visualizzata alcuna immagine.	• L'indicatore di alimentazione non è acceso e non viene visualizzata alcuna immagine. • Il cavo di alimentazione è allentato o scollegato. • Non è presente alimentazione nella presa.	• Verificare che il cavo di alimentazione sia stato collegato correttamente. • Verificare che la presa sia alimentata. • Accendere il video. • Provare ad utilizzare un altro cavo di alimentazione. • Provare ad utilizzare un'altra presa elettrica.
L'indicatore di alimentazione è bianco, ma non viene visualizzata alcuna immagine.	Il cavo di segnale del video è allentato o scollegato dal sistema o dal video.	Regolare l'impostazione del contrasto e della luminosità nel menu OSD (On-Screen Display).
La qualità dell'immagine non è accettabile.	Il cavo di segnale del video non è collegato al sistema o al sistema in modo corretto.	Verificare che il cavo di segnale sia stato collegato correttamente al sistema ed al video.
	Le impostazioni del colore potrebbero essere errate.	Selezionare un'altra impostazione di colore nel menu OSD.
	La funzione di installazione automatica dell'immagine non è stata eseguita.	Eseguire l'installazione automatica dell'immagine.
Viene visualizzato un messaggio che indica "Fuori dall'intervallo" o "H2T".	Il sistema è impostato su una modalità video che non è supportata da questo video.	• Se si sostituisce un video obsoleto, riconnettere e regolare la modalità video nel menu OSD (On-Screen Display). • Se si utilizza un sistema Windows, rimuovere il sistema in modalità sicuro, quindi selezionare una modalità video supportata. • Se tutti gli opzioni non funzionano, contattare il centro di assistenza.

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi, consultare la Guida per l'utente.

Viege visualizovat un vpravo, ktoré indikuje, že "Nesprávny rozsah" alebo "H2T".

Se tiver problemas ao configurar ou utilizar o monitor, você mesmo poderá solucionar-los. Antes de entrar em contato com o revendedor ou com a Lenovo, tente efetuar as ações sugeridas adequadas ao seu problema.

Table 2-6. Resolución de Problemas

Table 2-6. Resolución de Problemas

Table 2-6. Resolución de Problemas

Table 2-6. Resolución de Problemas

Table 2-6. Resolución de Problemas

Table 2-6. Resolución de Problemas

Table 2-6. Resolución de Problemas

Table 2-6. Resolución de Problemas

Table 2-6. Resolución de Problemas

Table 2-6. Resolución de Problemas

Table 2-6. Resolución de Problemas

Table 2-6. Resolución de Problemas

Table 2-6. Resolución de Problemas

Table 2-6. Resolución de Problemas

如果您在安裝或使用顯示器時遇到問題，可以試自行解決。在電覽您的經銷商或 Lenovo 之前，請先嘗試解決此問題的適用建議動作。

問題	可能原因	建議動作
電源指示燈未亮且沒有影像。	• 監視器的電源開關未打開。 • 電源線已從電源插孔或監視器上鬆脫。 • 電源沒有電。	• 務必確保電源線正確連接。 • 務必確保電源線已正確插入系統或監視器。 • 嘗試使用另一根電源線。 • 嘗試使用另一台電源插座。
電源指示燈閃爍白色，但沒有影像。	系統或影像線未正確插入或已鬆脫。	務必確保影像線與系統和監視器正確連接。
影像品質不佳或不可接受。	監視器亮度與對比度調整得太低。	調整 OSD (螢幕顯示) 功能表中的亮度與對比度設置。
影像畫面中未顯示影像。	系統或影像線未正確插入或已鬆脫。	務必確保影像線與監視器正確插入系統或監視器。
	顏色設置可能不正確。	從 OSD 功能表選擇其他顏色設定。
	未執行自動影像設定功能。	執行自動影像設置。
出現「超出範圍」或「H2T」的錯誤訊息。	系統被設置為不受此監視器支援的顯示方式。	• 如果必要，請更換具有監視器支援的顯示方式。 • 如果必要，請更換具有監視器支援的顯示方式。 • 如果以上做法無法解決問題，請聯絡 Lenovo 支援中心。
沒有影像，並且電源指示燈閃爍白色。		

有關其他故障排除資訊，請參閱《使用手冊》。

Table 2-6. Resolución de Problemas

Table 2-6. Resolución de Problemas

Table 2-6. Resolución de Problemas

Table 2-6. Resolución de Problemas

Table 2-6. Resolución de Problemas

Table 2-6. Resolución de Problemas

Table 2-6. Resolución de Problemas

Table 2-6. Resolución de Problemas

Table 2-6. Resolución de Problemas

Table 2-6. Resolución de Problemas