


Specifications table with columns: Resolution, DPI 1, DPI 2, DPI 3 (Default), DPI 4. Values: 100 DPI to 26000 DPI, 400 DPI, 800 DPI, 1600 DPI, 3200 DPI.

Profile switching table with columns: Profile, Default lighting effect, Default color. Profiles: Profile 1 (Rainbow), Profile 2 (Color cycle), Profile 3 (Breathing), Profile 4 (Reactive), Profile 5 (Comet).



Updating the firmware and customization
1. Connect your gaming mouse using the bundled cable and the USB dongle to USB ports on your computer.
2. Download and install the Armoury Crate software from https://rog.asus.com...

Mise à jour du firmware et personnalisation
1. Connectez votre souris gaming grâce au câble fourni et le dongle USB à l'un des ports USB de votre ordinateur.

Firmware aktualisieren und anpassen
1. Verbinden Sie Ihre Gaming Maus über das mitgelieferte Kabel und den USB-Dongle mit den USB-Anschlüssen Ihres Computers.

Actualización del firmware y personalización
1. Conecte el ratón para juegos con el cable incluido y la llave USB a los puertos USB de su PC.

Atualização do firmware e personalização
1. Conecte o rato para jogos com o cabo incluído e a chave USB aos portos USB do seu computador.

Actualización del firmware y personalización
1. Conecte el ratón para juegos con el cable incluido y la llave USB a los puertos USB de su PC.

Switching between Bluetooth host devices
Press the Pairing button to switch between different host devices your gaming mouse is already paired to. The LEDs on your gaming mouse will blink for 1 second depending on the host switched to.

Basculer entre les hôtes Bluetooth
Appuyez sur le Bouton d'appairage pour basculer entre les différents appareils hôtes déjà appariés à votre souris. Les LED de votre souris clignotent pendant 1 seconde, selon l'appareil hôte sur lequel vous avez basculé.

Zwischen Bluetooth-Host-Geräten wechseln
Drücken Sie die Kopplungstaste, mit welchen verschiedenen Host-Geräten, mit denen Ihre Gaming Maus bereits gekoppelt ist, zu wechseln. Die LEDs auf Ihrer Gaming Maus blinken eine Sekunde lang in verschiedenen Farben, abhängig vom Host, zu dem gewechselt wurde.

Actualizar o firmware e personalizar
1. Ligue o seu rato gaming usando o seu computador usando o cabo incluído.

Actualización del firmware y personalización
1. Conecte el ratón para juegos con el cable incluido y la llave USB a los puertos USB de su PC.

Actualização do firmware e personalizar
1. Ligue o seu rato gaming usando o seu computador usando o cabo incluído.

Atualizavão do firmware e personalizar
1. Ligue o seu rato gaming usando o seu computador usando o cabo incluído.

Actualización del firmware y personalización
1. Conecte el ratón para juegos con el cable incluido y la llave USB a los puertos USB de su PC.

Actualização do firmware e personalizar
1. Ligue o seu rato gaming usando o seu computador usando o cabo incluído.

Actualización del firmware y personalización
1. Conecte el ratón para juegos con el cable incluido y la llave USB a los puertos USB de su PC.

Actualização do firmware e personalizar
1. Ligue o seu rato gaming usando o seu computador usando o cabo incluído.

Actualización del firmware y personalización
1. Conecte el ratón para juegos con el cable incluido y la llave USB a los puertos USB de su PC.

Prépániez mezi hostskými zařízeními Bluetooth
Těchto různých hostských zařízeními, se kterými je herní myš už spárována, můžete přepnout stisknutím tlačítka párování. Na herní myš budou jednu sekundu blikat světelné diody odpovídající hostskému zařízení, na které přepnete.

Préparation entre dispositifs hôtes Bluetooth
Pressez le bouton d'Empareillement pour alterner entre différents dispositifs hôtes avec lesquels votre souris pour jeu est déjà appariée. Os LEDs do mouse para jogo piscarão por 1 segundo, dependendo do host para o qual você está conectado.

Préparation entre dispositifs hôtes Bluetooth
Pressez le bouton d'Empareillement pour alterner entre différents dispositifs hôtes avec lesquels votre souris pour jeu est déjà appariée.

Préparation entre dispositivos hôtes Bluetooth
Presione o botão Emparelhamento para alternar entre diferentes dispositivos host com os quais o seu mouse para jogos já está emparelhado. Os LEDs do mouse para jogo piscarão por 1 segundo, dependendo do host para o qual você está conectado.

Préparation entre dispositivos hôtes Bluetooth
Presione o botão Emparelhamento para alternar entre diferentes dispositivos host com os quais o seu mouse para jogos já está emparelhado.

Préparation entre dispositivos hôtes Bluetooth
Presione o botão Emparelhamento para alternar entre diferentes dispositivos host com os quais o seu mouse para jogos já está emparelhado.

Oppdateret tastene og tåpiss
Trykk på spelmanen med den medfjellende kabelen og USB-dongelen til USB-porten på datamaskinen.

Oppdateret tastene og tåpiss
Trykk på spelmanen med den medfjellende kabelen og USB-dongelen til USB-porten på datamaskinen.

Oppdateret tastene og tåpiss
Trykk på spelmanen med den medfjellende kabelen og USB-dongelen til USB-porten på datamaskinen.

Oppdateret tastene og tåpiss
Trykk på spelmanen med den medfjellende kabelen og USB-dongelen til USB-porten på datamaskinen.

Oppdateret tastene og tåpiss
Trykk på spelmanen med den medfjellende kabelen og USB-dongelen til USB-porten på datamaskinen.

Oppdateret tastene og tåpiss
Trykk på spelmanen med den medfjellende kabelen og USB-dongelen til USB-porten på datamaskinen.

Bytte mellom Bluetooth-værdheter
Trykk paringsknappen for å vekle mellom de forskjellige vertshetene spillmuseu allerede er parert med. Lysdiodene på spillmuseu blinker i 1 sekund avhengig av hvilken vert det byttes til.

Bytte mellom Bluetooth-værdheter
Trykk paringsknappen for å vekle mellom de forskjellige vertshetene spillmuseu allerede er parert med.

Bytte mellom Bluetooth-værdheter
Trykk paringsknappen for å vekle mellom de forskjellige vertshetene spillmuseu allerede er parert med.

Bytte mellom Bluetooth-værdheter
Trykk paringsknappen for å vekle mellom de forskjellige vertshetene spillmuseu allerede er parert med.

Bytte mellom Bluetooth-værdheter
Trykk paringsknappen for å vekle mellom de forskjellige vertshetene spillmuseu allerede er parert med.

Bytte mellom Bluetooth-værdheter
Trykk paringsknappen for å vekle mellom de forskjellige vertshetene spillmuseu allerede er parert med.

### Actualizarea firmare-ului și personalizarea

- 1. Folișind cablul inclus și cheia hardware USB, conectați mouse-ul pentru jocuri la porturile USB ale computerului.
- 2. Descărcați și instalați software-ul Armoury Crate de la adresa <https://rog.asus.com>.
- 3. Urmați instrucțiunile din software pentru a actualiza firmare-ului mouse-ului pentru jocuri.

### Conectarea mouse-ului dvs. pentru jocuri

#### Folișind cablul inclus

Conectați cablul USB Type-C\* la Type-A inclus la mouse-ul pentru jocuri și la un port USB de pe computerul dvs.

#### Folișind modul wireless RF

1. Conectați dongle-ul USB inclus în pachet la portul USB de pe computer.
2. Setați butonul de conectare la modul wireless RF 2.4G.

### Asocieria modului Bluetooth pentru prima dată

Setați butonul de conectare la modul Bluetooth.

#### Asocieria modului Bluetooth la dispozitive gazdă suplimentare (maxim 3)

1. Setați butonul de conectare la modul Bluetooth.

Apașați și mențineți apăsat butonul de asociere timp de 3 secunde până ce indicatorul LED de pe mouse-ul pentru jocuri încep să lumineze albastru intermitent. După ce mouse-ul pentru jocuri a fost asociat cu succes, indicatorul LED al mouse-ului va lumina în culoarea albastru timp de 3 secunde.

### Comutarea între dispozitivele gazdă Bluetooth

Apașați butonul de Asociere pentru a comuta între diferite dispozitive gazdă la care mouse-ul pentru jocuri este deja asociat. LED-urile mouse-ului dvs. pentru jocuri vor clipi timp de 1 secundă, în funcție de gazda comutată.

Gazdă BLE	Culoare efect de luminare
Gazdă 1 (Implicită)	Roșu
Gazdă 2	Violet
Gazdă 3	Albastru

#### Utilizarea funcției de reglare rapidă DPI On-The-Scroll

Funcția de reglare rapidă DPI On-The-Scroll vă permite să particularizați DPI pentru mouse-ul pentru jocuri fără a utiliza Armoury Crate.

1. Apașați și mențineți apăsat butonul DPI timp de 3 secunde, până ce LED-urile de pe mouse-ul dvs. pentru jocuri se aprind.
2. Rotiți roata de deurlare înainte sau înapoi pentru a ajusta valoarea DPI. Naunța de roșu a LED-ului de pe roata de deurlare va fi difuzată în funcție de ajustarea DPI.
3. Apașați butonul DPI după ce ați finalizat particularizarea valorii DPI pentru a salva modificările efectuate.

### ファームウェア更新と設定のカスタマイズ

1. 付属のUSB Type-Cケーブルを使用して本製品とパソコンを接続し、USBレシーバーをパソコンのUSBポートに接続します。
2. WebサイトからArmoury Crateソフトウェアをダウンロードしインストールします。<https://rog.asus.com>
3. Armoury Crateを起動し、表示された画面の指示に従いファームウェアを更新します。
4. ファームウェアの更新が正常に完了したら、Armoury Crateで設定をカスタマイズします。

### ゲーミングマウスを接続する

#### 有線モードで使用

付属のUSB Type-Cケーブルを使用し本製品とパソコンを接続します。

#### RF 2.4GHzワイヤレスモードで使用

1. 付属のUSB DongglerをパソコンのUSBポートに接続します。
2. 接続モードスイッチをRF 2.4GHzワイヤレスモードに設定します。

#### RF 2.4GHzワイヤレスモードで使用

接続モードスイッチをBluetooth®モードに設定し、パソコンへの接続を行います。

#### Bluetooth®接続デバイスを選択する (最大3)

1. 接続モードスイッチをBluetooth®モードに設定します。
2. ペアリングボタンを3秒以上押し続けると、LEDが青色に点滅しペアリングモードに移行します。ペアリングが正常に完了するとLEDが青色に3秒間点灯します。

### Bluetooth®の接続デバイスを切り替える

ペアリングボタンを短く押しと設定されたペアリング済みのデバイスに接続が切り替わります。

接続デバイス	LEDカラー
1 (既定値)	レッド
2	パープル
3	ブルー

#### DPI On-The-Scroll チューニング機能を使用する

本製品では、設定ソフトウェア Armoury Crate を使用することなく、オンザフライで DPI On-The-Scroll を変更することができます。

1. LED が点灯するまで、DPI ボタンを3秒間長押しします。
2. ホールを前後にスクロールさせ、DPI を調整します。DPI 値によってLEDの色も変化します。
3. DPIの調整が完了したら、DPI ボタンを押し設定を保存します。

### Safety Guidelines

Keep the device away from liquid, humidity, or moisture. Operate the device only within the specific temperature range of 0°C(32°F) to 40°C(104°F). When the device exceeds the maximum temperature, unplug or switch off the device to let it cool down.

### 安全説明

- 此環境只應在溫度不低於40°C (104°F) 的環境下使用。
- 安裝錯誤型號的電池可能會導致爆炸。

### Notices

#### Limitation of Liability

Circumstances may arise where because of a default on ASUS' part or other liability, you are entitled to recover damages from ASUS. In each such instance, regardless of the basis on which you are entitled to claim damages from ASUS, ASUS is liable for no more than damages for bodily injury (including death) and damage to real property and tangible personal property, or any other actual and direct damages resulted from omission or failure of performing legal duties under this Warranty Statement, up to the listed contract price of each product.

ASUS will only be responsible for or indemnify you for loss, damages or claims based in contract, tort or infringement under this Warranty Statement.

This limit also applies to ASUS' suppliers and its reseller. It is the maximum for which ASUS, its suppliers, and your reseller are collectively responsible.

UNDER NO CIRCUMSTANCES IS ASUS LIABLE FOR ANY OF THE FOLLOWING: (1) THIRD-PARTY CLAIMS AGAINST YOU FOR DAMAGES; (2) LOSS OF, OR DAMAGE TO, YOUR RECORDS OR DATA; OR (3) SPECIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES OR FOR ANY ECONOMIC CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS OR SAVINGS), EVEN IF ASUS, ITS SUPPLIERS OR YOUR RESELLER IS INFORMED OF THEIR POSSIBILITY.

#### Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. This equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION! The use of shielded cables for connection of the monitor to the graphics card is required to assure compliance with FCC regulations. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

#### Compliance Statement of Innovation, Science and Economic Development (ISED)

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada license exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

#### Déclaration de conformité de Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISED)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

### RF Exposure Warning

The equipment complies with FCC RF exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The equipment must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

### REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.

### ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components as well as the packaging materials. Please go to <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for detailed recycling information in different regions.

### Proper disposal

DO NOT throw the device in municipal waste. This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. The symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical, electronic equipment and mercury-containing button cell battery) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.

DO NOT throw the device in fire. DO NOT short circuit the contacts. DO NOT disassemble the device.

电子电气产品有害物质限制使用标识：图中之数字为产品之环保使用期限，仅指电子电气产品中含有的有害物质不致发生外泄或突变，从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害之期限。

部材名称	有害物質					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr(VI))	多環芳烴系 (PbB)	多環二噁英 (PBDE)
印刷电路板及電子元件	×	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
外殼信号連接大及线材	○	○	○	○	○	○
其他	×	○	○	○	○	○

本表格係依據 SJ/T 11364 的規定編制。  
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均低于 GB/T 26572 規定的限量要求以下。  
×：表示该有害物质在该部件至少在一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 規定的限量要求，然该部件的符合欧盟指令 2011/65/EU 的规范。  
备注：此产品所标示之环保使用期限，係指在一般正常使用状况下。

### 限用物質及其化学符号：

部材名称	限用物質及其化学符号 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 (Lead) (Pb)	汞 (Mercury) (Hg)	鎘 (Cadmium) (Cd)	六價鉻 (Hexavalent chromium (Cr(VI)))	多環芳烴系 (Polycyclic aromatic hydrocarbons) (PAHs)	多環二噁英 (Polychlorinated biphenyls) (PCBs)
印刷电路板及電子元件	—	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
印刷信号連接大及线材	—	○	○	○	○	○
其他	—	○	○	○	○	○

備考 1: "超出 0.1 wt%" 及 "超出 0.001 wt%" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  
Note 1: "Exceeding 0.1 wt%" and "exceeding 0.001 wt%" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.  
備考 2: "○" 係指該限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.  
備考 3: "—" 係指該限用物質無檢出檢出項目。  
Note 3: "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

### Radio Frequency (RF) Exposure Information

The radiated output power of the Wireless Device is below the Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) radio frequency exposure limits. The Wireless Device should be used in a manner such that the potential for human contact during normal operation is minimized.

This device has also been evaluated and shown compliant with the SED RF Exposure limits under portable exposure conditions. (antennas are less than 20 cm of a person's body).

#### Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)

La puissance de sortie rayonnée du dispositif sans fil est inférieure aux limites d'exposition aux radiofréquences d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISED). Le dispositif sans fil doit être utilisé de manière à minimiser le potentiel de contact humain pendant le fonctionnement normal.

Cet appareil a également été évalué et montré conforme aux limites d'exposition RF ISED dans des conditions d'exposition portable. (les antennes mesurent moins de 20 cm du corps d'une personne).

Accessories that come with this product have been designed and verified for the use in connection with this product. Never use accessories for other products to prevent the risk of electric shock or fire.

付属品は本製品専用です。本製品使用の際には、必ず製品パッケージに付属のものをお使いください。また、付属品は絶対他の製品のみに使用しないでください。製品破損もしくは、火災や感電の原因となる場合があります。

### Précautions d'emploi de l'appareil :

1. Soyez particulièrement vigilant quant à votre sécurité lors de l'utilisation de cet appareil dans certains lieux (les aéroports, les hôpitaux, les stations-service et les garages professionnels).
2. Évitez d'utiliser cet appareil à proximité de dispositifs médicaux implantés lors d'un appel téléphonique. Si vous portez un implant électronique (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...), veuillez impérativement respecter une distance minimale de 15 centimètres entre cet appareil et l'implant pour réduire les risques d'interférence.
3. Utilisez cet appareil dans de bonnes conditions de réception pour minimiser le niveau de rayonnement. Ce n'est pas toujours le cas dans certaines zones ou situations, notamment les parkings souterrains, les ascenseurs, en train ou en voiture ou tout simplement dans un secteur mal couvert par le réseau.
4. Tenez cet appareil à distance du ventre des femmes enceintes et du bas-ventre des adolescents.

#### Lithium-Ion Battery Warning

CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions.

### NCC: Taiwan Wireless Statement

#### 低功率射頻器材技術規範

「取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。」應避免影響鄰近電通系統之操作。

### VCCI: Japan Compliance Statement

#### VCCI Class B Statement

#### 警告 VCCI 準規クラス B 機器 (日本)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

### KC: Korea Warning Statement



본 기기 (가정용 발송통신기재) 이 기기는 가정용(B형) 전자파복합기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

### Ukraine Certification Logo



### EAC Certification Logo



### RED RF Output table

Function	Frequency	Maximum Output Power (EIRP)
2.4GHz wireless	(2403 - 2480MHz) - Mouse	5 dBm
	(2403 - 2480 MHz) - Dongle	4 dBm
Bluetooth	(2402 - 2480 MHz) - Mouse	4 dBm

### CE Mark Warning



English ASUS/TeK Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of related Directives. Full text of EU declaration of conformity is available at: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support).

Français ASUS/TeK Computer Inc. déclare par la présente que cet appareil est conforme aux critères essentiels et autres clauses pertinentes des directives concernées. La déclaration de conformité de l'UE peut être téléchargée à partir du site Internet suivant: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support).

Deutsch ASUS/TeK Computer Inc. erklärt hiermit, dass dieses Gerät mit den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der zugehörigen Richtlinien übereinstimmt. Der gesamte Text der EU-Konformitätserklärung ist verfügbar unter: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support).

Italiano ASUS/TeK Computer Inc. con la presente dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti con le direttive correlate. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support).

Русский Компания ASUS заявляет, что это устройство соответствует основным требованиям и другим соответствующим условиям соответствующих директив. Подробную информацию, пожалуйста, смотрите на [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support).

Български С настоящото ASUS/TeK Computer Inc. декларира, че това устройство е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими постановления на свързаните директиви. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на адрес: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support).

Hrvatski ASUS/TeK Computer Inc. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj sukladan s bitnim zahtjevima i ostalim odgovarajućim odredbama vezanim direktiva. Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support).

Čeština Společnost ASUS/TeK Computer Inc. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení souvisejících směrnic. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na adrese: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support).

Dansk ASUS/TeK Computer Inc. erklærer hermed, at denne enhed er i overensstemmelse med hovedkravene og andre relevante bestemmelser i de relaterede direktiver. Hele EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support).

Nederlands ASUS/TeK Computer Inc. verklaart hierbij dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de verwante richtlijnen. De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar op: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support).

Esti Käsioleväga kinnitab ASUS/TeK Computer Inc. et see seade vastab asjakohaste direktiivide oluliste nõuetele ja teiste asjaespuutuuvate säätete. EL vastavuse deklaratsioonide täielik tekst on saadaval järgmisel aadressil: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support).

Suomi ASUS/TeK Computer Inc. ilmoittaa tältä, että tämä laite on asianmukaisten direktiivien olennainen vaatimusten ja muiden tätä koskevien säästösten mukainen. EU-yhdenmukaisuusilmoituksen koko teksti on luettavissa osoitteessa: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support).

Ελληνικά Με το παρόν η ASUS/TeK Computer Inc. δηλώνει ότι αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις θεμελιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των Οδηγίων της ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δηλώσεως συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support).

Magyar Az ASUS/TeK Computer Inc. ezennel kijelenti, hogy ez az eszköz megfelel a kapcsolódó irányékek lényeges követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU megfelelési nyilatkozat teljes szövege innen érhető el: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support).

Litviski ASUS/TeK Computer Inc. atnina šitai, kad šis aparats atbilst Direktīvu būtiskajām prasībām un citiem citiem saistītajiem nosacījumiem. Pilns ES atbilstības paziņojuma teksts pieejams šeit: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support).

Lietuvių ASUS/TeK Computer Inc. šiuo tvirtina, kad šis įrenginys atitinka pagrindinius reikalavimus ir kitas svarbias susijusių direktyvų nuostatas. Visą ES atitiktības deklarācijas tekstu galimā rasti: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support).

Norsk ASUS/TeK Computer Inc. erklærer hermed at denne enheten er i samsvar med hovedkravene og andre relevante forskrifter i relaterede direktiver. Fullstendig tekst for EU-samsvarserklæringen finnes på: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support).

Polski Firma ASUS/TeK Computer Inc. niniejszym oświadczam, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi postanowieniami powiązanych dyrektyw. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support).

Português A ASUS/TeK Computer Inc. declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das Diretivas relacionadas. O texto integral da declaração da UE disponível em: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support).

Română ASUS/TeK Computer Inc. declară că acest dispozitiv se conformează cerințelor esențiale și altor prevederi relevante ale directivelor conexe. Textul complet al declarației de conformitate a Uniunii Europene se găsește la: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support).

Srpski ASUS/TeK Computer Inc. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj u saglasnosti sa osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama povezanin direktiva. Cijeli tekst EU izjave o uskladnosti dostupan je na: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support).

Slovensky Spoločnosť ASUS/TeK Computer Inc. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie vyhovuje základným požiadavkám a ostatným príslušným ustanoveniam príslušných smerníc. Celý text vyhlásenia o zhode pre štáty EU je dostupný na adrese: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support).

Slovenščina ASUS/TeK Computer Inc. izjavlja, da je ta naprava skladna z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami povezanih direktiv. Celotno besedilo EU-izjave o skladnosti je na voljo na spletnem mestu: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support).

Español Por la presente, ASUS/TeK Computer Inc. declara que este dispositivo cumple los requisitos básicos y otras disposiciones pertinentes de las directivas relacionadas. El texto completo de la declaración de la UE de conformidad está disponible en: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support).

Svenska ASUS/TeK Computer Inc. förklarar härmed att denna enhet överensstämmer med de grundläggande kraven och andra relevanta föreskrifter i relaterade direktiv. Fulltext av EU-försäkran om överensstämmelse finns på: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support).

Українська ASUS/TeK Computer Inc. заявляє, що цей пристрій відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням відповідних Директив. Повний текст декларації відповідності стандартам ЄС доступний на: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support).

Türkçe ASUS/TeK Computer Inc. bu aygıtın temel gereksinimlerle ve ilgli Yönergelemin diğer ilgili kullunuluruya uyumlu olduğunu beyan eder. AB uygunluk bildiriminin tam metni şu adreste bulunabilir: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support).

Bosanski ASUS/TeK Computer Inc. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj u skladnosti sa bitnim zahtjevima i ostalim odgovarajućim odredbama vezanim direktiva. Cijeli tekst EU izjave o uskladnosti dostupan je na: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support).

### 更新軟體及個人化

1. 用隨附的 USB 線與 USB 無線信號接收器將電腦線接到電腦的 USB 連接埠。
2. 請至 <https://rog.asus.com> 下載並安裝 Armoury Crate 軟體。
3. 依照軟體提示完成電腦線體的軟體更新。
4. 使用 Armoury Crate 個人化您的電腦線體。

#### 連接您的電腦線體

#### 使用隨附的連接線

將隨附的 USB Type-C\* 轉 Type-A 線的一端連接到電腦線體，另一端插入電腦的 USB 連接埠。

#### 使用 RF 無線模式

1. 將 USB 無線信號接收器插入電腦的 USB 連接埠。
2. 將連接模式切換至 RF 2.4G 無線模式。

#### 首次配對藍牙模式

將連接模式切換至藍牙模式。

#### 藍牙模式下與其他主機設備配對 (最多三個裝置)

1. 將連接模式切換至藍牙模式。
2. 長按對按鍵 3 秒直至電腦線體上的 LED 指示燈開始閃爍。電腦線體配對成功後，LED 指示燈將會亮藍色 3 秒。

### 在藍牙主機裝置之間切換

按下配對按鈕可讓您的電腦線體在已經配對過的主機裝置之間切換連接。電腦線體上的 LED 指示燈將閃爍 1 秒，顏色取決於切換至的主機裝置。

BLE Host	燈效顏色
主機 1 (預設)	紅色
主機 2	藍色
主機 3	藍色

#### 使用 DPI On-The-Scroll 調節功能

DPI On-The-Scroll 調節功能可讓您無須使用 Armoury Crate 即可自訂電腦線體的 DPI。

1. 長按 DPI 按鈕 3 秒直至電腦線體的 LED 指示燈亮起。
2. 向後或向前滾動滾輪以調節 DPI。調節器根據 DPI 的不同，滾輪的 LED 指示燈顏色也會跟著改變。
3. 完成 DPI 數值自訂設定後，請再次按下 DPI 按鈕以儲存更改。

### 更新固件及个性化

1. 用随附的 USB 线 与 USB 无线信号接收器将电脑线连接到电脑线的 USB 接口。
2. 请至 <https://rog.asus.com> 下载并安装 Armoury Crate 软件。
3. 按照软件提示完成电脑线体的固件更新。
4. 使用 Armoury Crate 个性化您的电脑线体。

#### 连接您的电脑线体

#### 使用随附的数据线

将随附的 USB Type-C\* 转 Type-A 线的一端连接到电脑线体，另一端插入电脑线的 USB 接口。

#### 使用 RF 无线模式

1. 将 USB 无线信号接收器插入电脑线的 USB 接口。
2. 将连接模式切换至 RF 2.4G 无线模式。

#### 首次配对应蓝牙模式

将连接模式切换至 [蓝牙模式]。

#### 蓝牙模式下与其他主机设备配对 (最多三个设备)

1. 将连接模式切换至蓝牙模式。
2. 长按配对按钮 3 秒直至电脑线体的 LED 指示灯开始蓝色闪烁。电脑线体配对成功时，LED 指示灯将会亮蓝色 3 秒。

### 在蓝牙主机设备之间切换

按下配對按鈕可让您的电脑线体在已经配對过的主机设备之间切换連接。电脑线体上的 LED 指示灯将闪烁 1 秒，颜色取決于切换至的主机设备。

BLE 主机	灯效顏色
主机 1 (默认)	紅色
主机 2	藍色
主机 3	藍色

#### 使用 DPI On-The-Scroll 调节功能